

PARTS LIST

M SERIES

Industrial Sewing Machines

M-1002A	M-1002A/UTC
M-1002C	M-1002C/UTC
M-1002P	M-1002P/UTC
M-1003A	M-1003A/UTC
M-1003C	M-1003C/UTC
M-1003P	M-1003P/UTC
M-1102A	M-1102A/UTC
M-1102C	M-1102C/UTC
M-1103A	M-1103A/UTC
M-1103C	M-1103C/UTC
M-1001PJ	M-1001PJ/UTC

Industrial Sewing Machines

Kansai Special

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC











From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

Contents

1. Housing components (カバー関係)	1
2. Oil lubrication apparatus (給油機構)	3
3. Bushings (ブッシュ関係)	5
4. Thread eyelet components 1 (糸道機構)	7
5. Thread eyelet components 2 (糸道機構)	9
6. Arm shaft mechanism (上軸機構)	11
7. Needle lever crank (弓、クランク機構)	13
8. Feed rocker (送り台機構)	15
9. Looper (ルーパー機構)	17
10. Foot lifter mechanism (押え揚げ機構)	19
11. Spreader components (上飾り機構)	21
12. Puller (プーラー機構) M1000Pタイプ	23
13. Puller (プーラー機構) M1001PJタイプ	25
14. Guide (ゴム案内機構) M1000Pタイプ	27
15. Guide (ゴム案内機構) M1001PJタイプ	29
16. Rear puller gear housing components (後プーラーギヤハウジング機構) M1001PJタイプ	31
17. Under trimming knife (自動糸切りメス装置)	33
18. Wiper (ワイパー機構) M1000AC/UTCタイプ	35
19. Wiper (ワイパー機構) P/UTCタイプ	37
20. Covering thread under trimming knife (上飾り糸、糸切り機構)	39
21. Air control diagram foot lifter (押え揚げエアー機構)	41
22. Guide (ゴム案内機構) UTCタイプ	43
23. Gauge (ゲージ関係)	45
24. Thread stand (糸立て)	49
25. Accessories (アクセサリー)	51
26. Table stand assembly diagram (テーブルスタンド据付図)	53
27. Table diagram (テーブル図)	54
28. Index (索引)	55

1. Housing components (カバー関係)



See the following Page

21. Rear puller gear housing components.

(後ブーラーギヤーハウジング機構
P31・32を参照して下さい。)


A,C-Type

P-Type

PJ-Type


No.	Part No.	Part Name	品名	A.C	P	PJ
1	20-8050-0	Head cover set	面板セット (UTC除く)	1	1	1
2	23-2390-0	Head cover gasket	面板パッキン	1	1	1
3	84-5660-0	Screw	ネジ	4	4	4
4	84-5660-0	Screw	ネジ	6	6	6
5	21-2120-0	Crank chamber oil cover	立ロットカバー	1	1	1
6	39-2330-0	Oil pot	オイルポット	1	1	1
7	84-1610-0	Screw	ネジ	1	1	1
8	39-1370-0	Support for tubing	配管Bサポート	1	1	1
9	23-8030-0	Top cover gasket	立ロットカバーパッキン	1	1	1
10	21-4520-0	Seal	基準孔蓋	1	1	1
11	71-2620-0	Knock pin	テーパーピン	2	2	2
12	87-6610-0	Screw	ネジ	4	4	4
13	21-4000-0	Pulley cover	ブーリーカバー	1	1	1
14	84-5660-0	Screw	ネジ	2	2	2
15	21-1280-0	End cover (A,Ctype)	シリンダーキャップ (A,Cタイプ)	1		
16	71-1090-0	End cover turning stopper pin	エンドカバー回り止めピン	1	1	1
17	71-1080-0	End cover pin	エンドカバーピン	1	1	1
18	21-1240-0	Cylinder (A,Ctype)	シリンダー (A,Cタイプ)	1		
19	84-5640-0	Screw	ネジ	1	1	1
20	79-1000-0	End cover plate spring	エンドカバーバネ	1	1	1
21	71-2630-0	Knock pin	平行ピン	2	2	2
22	84-7630-0	Screw	ネジ	4	4	4
23	21-1270-0	End cover (P type)	シリンダーカバー (Pタイプ)	1		
24	21-1250-0	Cylinder (P,PL type)	シリンダー (P,PJタイプ)	1	1	
25	23-1520-0	Seal,lear	振元シール (蓋)	1	1	1
26	23-1120-0	Bed felt	ベット用フェルト	1	1	1
27	87-1730-0	Screw	ネジ	4	4	4
28	75-4520-0	Washer	ワッシャ	4	4	4
29	84-6610-0	Screw	ネジ	2	2	2
30	79-1030-0	Ruler table spring mounting plate	定規台バネ取付板	1	1	1
31	79-9120-0	Spring	板バネ	1	1	1
32	84-5750-0	Screw	ネジ	1	1	1
33	23-1000-0	Puller adjusting cover gasket (P,PL)	ブーラー調節用カバーパッキン (P,PL)	1		1
34	21-1230-0	Adjusting cover (P,PJ type)	後ブーラーレバー調節カバー (P,PJ)	1	1	
35	84-6640-0	Screw	ネジ	5	5	
36	23-2330-0	Front oil cover gasket	前油カバーパッキン	1	1	1
37	21-4530-0	Front oil cover	前油カバー	1	1	1
38	84-6640-0	Screw	ネジ	7	7	7
39	23-1530-0	Seal,front	振元シール (前)	1	1	1
40	21-1860-0	Upper oil cover (without UTC)	上油カバー (UTC除外)	1	1	1
41	23-1100-0	Upper oil cover gasket (without UTC)	上油カバーパッキン (UTC除外)	1	1	1
42	84-5660-0	Screw	ネジ	6	6	6
43	21-1820-0	Ruler base (A,C type)	定規台 (A,Cタイプ)	1		
44	21-1810-0	Ruler table (P type)	定規台 (Pタイプ)		1	
45	71-1160-0	Ruler table set pin	定規台止めピン	1	1	1
46	84-3140-0	Screw	ネジ	1	1	1
47	84-3140-0	Screw	ネジ	2	2	2
48	25-1220-0	Ruler table hinge	定規台ヒンジ	1	1	1
49	84-5660-0	Screw	ネジ	2	2	2
50	25-1230-0	Ruler table hinge pin	定規台ヒンジピン	1	1	1
51	21-1290-0	Ruler table auxiliary cover (Ptype)	定規台補助カバー (Pタイプ)		1	
52	84-5750-0	Screw	ネジ		2	
53	21-1800-0	Cloth plate (A,C type)	上ベースカバー (A,Cタイプ)	1		
54	21-1790-0	Cloth plate (P type)	上ベースカバー (P タイプ)		1	
55	21-1300-0	Feed adusting cover	送り調節カバー	1	1	1
56	84-4630-0	Screw	ネジ	2	2	2
57	84-7640-0	Screw	ネジ	3	3	3
58	84-5670-0	Screw	ネジ	1	1	1
59	21-1440-0	End cover (PL type)	エンドカバー (PJタイプ)		1	
60	75-4360-0	Washer	ワッシャ	4	4	4

2. Oil lubrication apparatus (給油機構)



No.	Part No.	Part Name	品 名	A.C	P
1	35-2470-0	Connecting rod piping	立ロット用配管	1	1
2	23-1600-0	Seal	配管油止シール	2	2
3	75-4680-0	Washer	ワッシャ	1	1
4	84-3670-0	Screw	ネジ	1	1
5	35-8310-0	Upper shaft piping joint	上シャルト配管ジョイント	1	1
6	35-8320-0	Upper shaft piping screw	上シャルト配管ジョイントネジ	1	1
7	23-3060-0	Seal	配管油止シール	2	2
8	39-1380-0	Tube support	チューブサポート	1	1
9	84-3610-0	Screw	ネジ	3	3
10	35-1610-0	Tube mount fittin	チューブ取付金具	1	1
11	35-3180-0	Vinyl tube 440L	ビニールチューブ440L	1	1
12	31-3640-0	Vinyl tube coupling	ビニールチューブ継手	1	1
13	35-8290-0	Oil return pipe	面板オイルバックパイプ	1	1
14	35-4120-0	Tube clip (small)	配管チューブ止金具 (小)	7	7
15	85-5310-0	Screw	ネジ	1	1
16	31-3140-0	Vinyl tube coupling	ビニールチューブ継手	5	5
17	35-3140-0	Vinyl tube 125L	ビニールチューブ125L	1	1
18	35-3240-0	Vinyl tube 250L	ビニールチューブ250L	2	2
19	35-3170-0	Vinyl tube 290L	ビニールチューブ290L	1	1
20	35-3430-0	Vinyl tube 80L	ビニールチューブ80L	1	1
21	84-5720-0	Screw	ネジ	2	2
22	84-7630-0	Screw	ネジ	4	4
23	35-3410-0	Vinyl tube 240L	ビニールチューブ240L	1	1
24	39-1390-0	Tube support	チューブサポート	1	1
25	84-5740-0	Screw	ネジ	1	1
26	35-9140-0	Tube support	チューブサポート	1	1
27	84-5660-0	Screw	ネジ	1	1
28	31-1030-0	Pump mounting rear plate	トロコイドポンプ取付裏板	1	1
29	23-3430-0	Felt	フェルト	1	1
30	23-1640-0	Gasket	ポンプチューブジョイントシール	2	2
31	35-1070-0	Filter inlet	フィルター用吸口	1	1
32	31-2220-0	Oil filter	オイルフィルター	1	1
33	31-4090-0	Oil pump worm gear	ポンプウォーム歯車	1	1
34	84-5210-0	Screw	ネジ	1	1
35	31-2480-0	Oil tube join	オイルセパレーター	1	1
36	85-5220-0	Screw	ネジ	1	1
37	23-1880-0	O-ring	Oリング	1	1
38	84-5750-0	Screw	ネジ	1	1
39	84-5110-0	Screw	ネジ	1	1
40	75-4700-0	Washer	ワッシャ	2	2
41	31-1070-0	Oil tank	オイルタンク	1	1
42	35-9150-0	Oil filter holder	オイルフィルター受け	1	1
43	23-9150-0	Gasket	オイルフィルター受けパッキン	1	1
44	23-3040-0	Gasket	オイルタンクドレンシール	1	1
45	87-3110-0	Screw	ブッシュ蓋	1	1
46	39-3170-0	Oil gauge	オイルゲージ	1	1
47	23-1050-0	Oil reser voir mesh	油受け金網	1	1
48	35-8390-0	Oil back joint	オイルバックジョイント	1	1
50	84-5640-0	Screw	ネジ	4	4
51	23-1040-0	Gasket	オイルタンクパッキン	1	1
52	93-2230-0	E-ring	Eリング	1	1


3. Bushings (ブッシュ関係)



No.	Part No.	Part Name	品名	A.C	P	PJ
1	23-8000-0	Upper shaft cover	上シャフト蓋	1	1	1
2	81-0820-0	Upper shaft bushing H	上シャフトブッシュ	2	2	2
3	94-8020-0	Oil seal	オイルシール	2	2	2
4	39-8030-0	Oil fence	天秤オイルフェンス	1	1	1
5	39-8060-0	Oil fence rubber	オイルフェンスゴム	1	1	1
6	84-4620-0	Screw	ネジ	2	2	2
7	81-0810-0	Upper shaft bushing G	上シャフトブッシュ	1	1	1
8	81-8080-0	Arm crank bushing	アームクランクブッシュ	1	1	1
9	94-2310-0	Shaft seal	シャフトシール	1	1	1
10	81-2060-0	Bushing G for needle bar-lower	針棒ブッシュ	1	1	1
11	39-8010-0	Oil fence	針棒オイルフェンス	1	1	1
12	81-8030-0	Bushing for upper shaft bed	上シャフトブッシュ	1	1	1
13	81-1630-0	Bushing for presser foot bar	押え棒ブッシュ(上飾り不要)	1	1	
14	81-1620-0	Bushing for presser foot bar	押え棒ブッシュ(上飾りノミ)	1		
15	81-1940-0	Bushing	ブーラーシャフトブッシュ		1	
16	81-1490-0	Upper covering bushing	上飾り土台ブッシュ(上飾りノミ)	1		
17	69-8030-0	Bushing supporter	上シャフトブッシュサポート	1	1	1
18	71-2160-0	Adjusting pin	ルーバーアジャストピン	2	2	2
19	84-7630-0	Screw	ネジ	2	2	2
20	81-2090-0	Bushing E needle bar-lower	針棒ブッシュ	1	1	1
21	94-2140-0	Oil seal	オイルシール	1	1	1
22	81-1930-0	Bushing	ブーラーシャフトブッシュ右		1	1
23	81-8070-0	Bushing for main shaft-rear	下シャフトブッシュ後	1	1	1
24	81-1230-0	Bushing	クランクシャフトブッシュ前	1	1	1
25	81-1440-0	Bushing	振元シャフトブッシュ大	1	1	1
26	81-7350-0	Looper shaft bushing B left	ブッシュ		1	1
27	94-1010-0	Seal	サブシャフトシール	1	1	1
28	91-1020-0	Needle bearing	サブシャフト用軸受	1	1	1
29	81-1970-0	Sub shaft bushing	サブシャフト用ブッシュ	1	1	1
30	81-1030-0	Needle bearing	ブッシュ	3	4	3
31	94-1020-0	Oil seal	オイルシール	1	1	1
32	81-2360-0	Looper drive shaft bushing	ルーバー振元シャフトブッシュ	1	1	1
33	81-1980-0	Feeder holder bushing front	送り土台用ブッシュ前	1	1	1
34	81-1990-0	Looper shaft bushing front	ルーバーシャフトブッシュ前	1	1	1


4. Thread eyelet components (1) (糸道機構)

UTC-Exception



Model	Set No.
M1001	40-8110-0
M1002	40-8210-0
M1003	40-8310-0
M1102	40-8220-0
M1103	40-8320-0


UTC-Type



Model	1001	1002	1003	1102	1103
a	A	A	A	A	A
b		A	A	A	A
c			A	B	A
d					B
e	B	B	B	B	B
Set (40)	-9110-0	-9210-0	-9310-0	-9220-0	-9320-0
Set (40)	-0940-0	-0930-0	40-0950-0	-0900-0	


No.	Part No.	Part Name	品名	1001	1002	1003	1102	1103
1	41-1010-0	Tension regulation nut	チャンポン皿 小ケース	2	3	4	4	5
2	41-1050-0	Tension disc ratchet	チャンポン皿ラチェット	2	3	4	4	5
3	41-7010-0	Needle thread tension spring (strong)	チャンポン調子バネ(強)	1	2	3	2	3
4	41-1070-0	Tension disc cover	チャンポン皿 大ケース	2	3	4	4	5
5	41-1720-0	Tension post	調子棒	2	3	4	4	5
6	41-1110-0	Tension disc cover	チャンポン皿	4	6	8	8	10
7	41-1310-0	Tension post cover	調子棒カラー	2	3	4	4	5
8	41-7020-0	Needle thread tension spring (weak)	チャンポン調子バネ(弱)	1	1	1	2	2
9	41-236B-0	Tension regulating plate	チャポン皿調節板	1	1	1	1	1
10	41-1150-0	Tension post thread eyelet	糸道 上	2	3	4	5	6
11	41-237B-0	Tension post holder	チャンポン元板	1	1	1	1	1
12	41-1170-0	Tension post thread eyelet	糸道 下	2	3	4	5	6
13	86-4110-0	Nut	ナット	1	2	3	3	4
14	23-3240-0	Felt	取付フェルト	2	3	4	4	5
15	41-1320-0	Tension post collar	調子棒カラー	2	2	1	1	1
16	41-1010-0	Tension regulation nut	チャンポン皿 小ケース	2	3	4	4	5
17	41-1050-0	Tension disc ratchet	チャンポン皿ラチェット	2	3	4	4	5
18	41-7010-0	Needle thread tension spring (strong)	チャンポン調子バネ(強)	1	2	3	2	3
19	41-7020-0	Needle thread tension spring (weak)	チャンポン調子バネ(弱)	1	1	1	2	2
20	41-1070-0	Tension disc cover	チャンポン皿 大ケース	2	3	4	4	5
21	33-8020-0	Tension disc washer	チャンポン座金	2	3	4	4	5
22	23-3240-0	Felt	取付フェルト	2	3	4	4	5
23	41-1110-0	Tension disc cover	チャンポン皿	4	6	8	8	10
24	41-1750-0	Tension post	上糸調子棒	2	3	4	4	5
25	41-1150-0	Tension post thread eyelet	糸道 上	2	3	4	5	6
26	41-1170-0	Tension post thread eyelet	糸道 下	2	3	4	5	6
27	06-9440-0	Thread release pin	上糸緩めピン	2	3	4	4	5
28	41-729B-0	Tension post holder	チャンポン元台	1	1	1	1	1
29	06-948B-0	Thread release post guide	糸緩め棒ガイド(上)	1	1	1	1	1
30	84-3610-0	Screw	ネジ	2	2	2	2	2
31	84-7650-0	Screw	ネジ	2	2	2	2	2
32	41-7260-0	Thread release post	糸緩め棒	1	1	1	1	1
33	84-7820-0	Screw	ネジ	1	1	1	1	1
34	06-0670-0	Hook holder	糸緩めスライド	1	3	5	5	5
35	06-0710-0	Hook	糸緩め用フック	3	3	5	5	5
36	84-3140-0	Screw	ネジ	6	7	11	11	11
37	75-9410-0	Thread release cushion collar	糸緩めクッションカラー	1	1	1	1	1
38	79-9140-0	Thread release cushion spring	糸緩めクッションバネ	1	1	1	1	1
39	41-7300-0	Tension regulating plate	チャンポン調節板	1	1	1	1	1
40	75-9420-0	Tension post collar	チャンポンカラー	2	2	2	2	2
41	84-5590-0	Screw	ネジ	2	2	2	2	2
42	75-9430-0	Tension post collar	チャンポンカラー	2	2	2	2	2
43	84-3740-0	Screw	ネジ	2	2	2	2	2
44	41-7280-0	Thread release guide threadeyelet (right)	糸緩め案内糸道(右)	1	1	1	1	1
45	41-7270-0	Thread release guide threadeyelet (left)	糸緩め案内糸道(左)	1	1	1	1	1
46	79-1640-0	Stop holder spring (weak)	ストップ台用巻バネ(弱)	1	1	1	1	1
47	75-4550-0	Washer	ワッシャ	4	4	4	4	4
48	06-0170-0	Tension release slide	糸緩めスライド	1				

5. Thread eyelet components (2) (糸道機構)




No.	Part No.	Part Name	品名	1000	1100
1	21-7030-0	Upper covering drive lever	針棒糸道保護バー	1	1
2	84-5210-0	Screw	ネジ	2	2
3	45-2510-0	Needle thread guide	上糸受け	1	1
4	84-1120-0	Screw	ネジ	1	1
5	84-3610-0	Screw	ネジ	3	3
6	75-4550-0	Washer	ワッシャ		1
7	84-5710-0	Screw	ネジ	1	1
8	20-5320-0	Silicon tank set	シリコンタンクセット	1	1
9	47-1440-0	Looper thread guide eyelet	下糸案内糸道		1
10	21-7120-0	Needle lever eyelet safety plate	弓糸道保護バー	1	1
11	84-5710-0	Screw	ネジ	1	1
12	45-0910-0	Thread eyelet W3	上糸捌き糸道	1	
13	84-5740-0	Screw	ネジ	1	1
14	45-2460-0	Guide bar for upper thread	上糸ガイドバー	1	1
15	47-2150-0	Looper thread guide eyelet	下糸案内糸道	1	1
16	47-1450-0	Looper thred eyelet guide	下糸道ガイド	1	1
17	47-2010-0	Looper thread guid eyelet	下糸案内糸道	1	1
18	84-1710-0	Screw	ネジ		1
19	41-1570-0	Tension nipper spring	上飾り捌き調子バネ		1
20	41-1560-0	Tension nipper plate	上飾り捌き小チャンポン皿		2
21	45-0940-0	Thread eyelet	上糸捌き調節糸道		1
22	45-0960-0	Needle lever thread eyelet	上糸天秤捌き糸道		1
23	84-5740-0	Screw	ネジ		1
24	45-1690-0	Silicone tank thread eyelet	シリコンンク糸道	1	1
25	47-1490-0	Looper thread eyelet	下糸案内糸道		1
26	84-5710-0	Screw	ネジ		1
27	45-9250-0	Zigzag thread eyelet	への字糸道		1
28	84-3610-0	Screw	ネジ		2
29	41-0410-0	Tension upper bracket (M1001PJ)	針棒クランプ糸道台 (M1001PJ)	1	
30	41-3040-1	Tension nipper bracket	針棒クランプ糸道台	1	1
31	84-4130-0	Screw	ネジ	1	1
32	45-1420-0	Upper thread nipper plate B	カメ糸道B	1	1
33	41-7220-0	Spring	カメ糸道押弘しバネ	1	1
34	84-1710-0	Screw	ネジ	1	1
35	45-9140-0	"L" thread eyelet	L型糸道(上飾り付きノミ)		1
36	43-3380-0	Thread separator pin D	下糸捌き下ピンD	1	1
37	84-1630-0	Screw	ネジ	3	3
38	43-3440-0	Cast-off support plate liner (upper)	下糸捌き板上	1	1
39	84-3740-0	Screw	ネジ	1	1
40	43-3430-0	Cast-off support bracket	下糸捌き板	1	1
41	47-1310-0	Looper thread guide eyelet-right	下糸捌き板案内糸道右	1	1
42	47-1320-0	Looper thread guide eyelet-left	下糸捌き板案内糸道左	1	1
43	47-1440-0	Looper thread eyelet	下糸案内糸道	1	1
44	84-5710-0	Screw	ネジ	1	1
45	84-5710-0	Screw	ネジ	2	2
46	75-4550-0	Washer	ワッシャ	2	2
47	79-2280-0	Spring	上糸ガイドバー用バネ	1	1
48	27-5330-0	Silicone tank-lid	シリコンタンクフタ	1	1
49	27-5310-0	Silicone tank	シリコンタンク	1	1
50	27-5340-0	Felt	フェルト	1	1
51	71-2020-0	Pin	ピン	2	2
52	84-1610-0	Screw	ネジ	2	2
53	45-0810-0	Upper thread eyelet W3(without UTC)	上糸糸道W3(UTC除外)	1	1
54	84-5710-0	Screw	ネジ	1	1

6. Arm shaft mechanism (上軸機構)




No.	Part No.	Part name	品 名	A.C	P	P.J
1	67-8010-0	Needle bar crank lever	針棒クランクレバー	1	1	1
2	71-4550-0	Thread Pin	立ロッド連結レバー止めピン	1	1	1
3	75-3810-0	Washer	ワッシャ	1	1	1
4	86-5010-0	Nut	ナット	2	2	2
5	71-5010-0	Upper pin	針棒連結リンクピン	2	2	2
6	84-4010-0	Screw	ネジ	2	2	2
7	75-5220-0	Washer	ワッシャ	4	4	4
8	75-2490-0	Lever bush	針棒リンククローラー	2	2	2
9	66-8020-0	Needle bar joint	針棒連結リンク	1	1	1
10	84-6170-0	Screw	ネジ	1	1	1
11	86-3110-0	Nut	ナット	2	2	2
12	11-8040-0	Needle bar	針棒	1	1	
13	71-6930-0	Upper shaft C	上シャフト	1	1	1
14	67-8020-0	Crank lever	立ロッド連結レバー	1	1	1
15	75-3060-0	Washer	ワッシャ	2	2	2
16	75-1060-1	Collar	カラー	2	2	2
17	85-2130-0	Screw	ネジ	1	1	1
18	84-5210-0	Screw	ネジ	2	2	2
19	84-5110-0	Screw	ネジ	2	2	2
20	71-5060-0	Pin for connecting link	立ロッドピン	1	1	1
21	67-8030-1	Thread tension lever	上糸捌き駆動レバー	1	1	1
22	66-8010-0	Thread tension regulating link	上糸調節連結リンク	1	1	1
23	84-8140-0	Screw	ネジ	1	1	1
24	84-5990-0	Screw	ネジ	1	1	1
25	75-5220-0	Washer	ワッシャ	2	2	2
26	75-2480-0	Roller	ローラ	1	1	1
27	67-8050-1	Thread tension regulating lever	上糸調節レバー	1	1	1
28	84-8140-0	Screw	ネジ	1	1	1
29	75-1520-1	Collar	カラー	1	1	1
30	75-3560-0	Washer	ワッシャ	1	1	1
31	69-8010-0	Arm crank	アームクランク	1	1	1
32	75-5520-0	Washer	ワッシャ	1	1	1
33	86-3150-0	Nut	ナット	2	2	2
34	63-3810-0	Crank rod	針棒クランクロッド	1	1	1
35	24-1030-0	Plate	目盛板 B	1	1	1
36	84-6210-0	Screw	ネジ	2	2	2
37	75-3880-0	Washer	ワッシャ	2	2	2
38	93-7010-0	Pin	ピン	2	2	2
39	85-1130-0	Screw	ネジ	3	3	3
40	71-1060-0	Clank shaft (A,C type)	クランクシャフト (A,Cタイプ)	1		
41	71-1260-0	Clank shaft (P,PJ type)	クランクシャフト (P,PJタイプ)	1	1	
42	11-8010-0	Needle bar (PJ type)	針棒 (PJタイプ)			1
43	71-4550-0	Fixing for connecting link lever	立ロッド連結レバー止めピン	1	1	1
44	45-1810-0	Needle bar thread eyelet	針棒糸道	1	1	1
45	84-3610-0	Screw	ネジ	1	1	1

7. Needle lever crank (弓・クランク機構)



No.	Part No.	Part Name	品 名	A.C	P
1	06-1110-0	Pully	ブーリー	1	1
2	85-1140-0	Screw	ネジ	2	2
3	06-1580-0	Timing pulley	タイミングブーリー	1	1
4	84-7180-0	Screw	ネジ	2	2
5	58-1010-0	Timing belt	タイミングベルト	1	1
6	75-3270-0	Washer	ワッシャ	2	2
7	69-3100-2	Flange	フレンジ	1	1
8	84-5660-0	Screw	ネジ	3	3
9	92-2310-0	Thrust bearing	スラストベアリング	2	2
10	84-5630-0	Screw	ネジ	4	4
11	75-1120-1	Crank shaft collar (small)	クランクシャフトカラー(小)	2	2
12	69-1490-0	Balance weight (without P,PJ)	バランスウェイト(P,PJ除外)	1	
13	84-5790-0	Screw	ネジ	2	
14	69-1480-0	Balance weight	バランスウェイト	1	1
15	84-5790-0	Screw	ネジ	2	2
16	75-1010-0	Looper drive eccentric	ルーパー振元ロッドエキセン玉	1	1
17	85-1130-0	Screw	ネジ	2	2
18	61-5140-0	Eccentric	エキセントリック	1	1
19	84-5720-0	Screw	ネジ	2	2
20	61-7130-U	Looper driving lever connecting ball	ルーパー振元ロッド小玉	1	1
21	71-1070-0	Looper driving shaft	ルーパー振元軸	1	1
22	25-1290-0	Idler bracket	アイドラー ブラケット	1	1
23	75-1650-0	Collar	アイドラー用カラー	1	1
24	91-8910-0	Ball bearing	ボールベアリング	2	2
25	75-4580-0	Washer	ワッシャ	1	1
26	84-7650-0	Screw	ネジ	1	1
27	84-8120-0	Screw	ネジ	1	1
28	75-3560-0	Washer	ワッシャ	1	1
29	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1	1
30	75-3310-0	Washer	ワッシャ	2	2

8. Feed rocker (送り台機構)




No.	Part No.	Part Name	品 名	A.C	P
1	63-1010-0	Feed rocker eccentric link	送りダルマ	1	1
2	84-7110-0	Screw	ネジ	1	1
3	61-1020-0	Feed eccentric	送りエキセン玉	1	1
4	71-4310-0	Looper driving ball joint pin	ダルマピン	1	1
5	23-3410-0	Felt	メガネピン用フェルト	1	1
6	84-8140-0	Screw	ネジ	1	1
7	67-1010-0	Feed lever	送り上下レバー	1	1
8	71-1100-0	Feed rocker arm shaft	送り土台シャフト	1	1
9	51-1040-0	Differential feed rocker	送り元台	1	1
10	84-7270-0	Screw	ネジ	2	2
11	93-2610-0	Snap ring	形止輪	1	1
12	75-3720-0	Washer	ワッシャ	1	1
13	75-1690-0	Collar	スラストカラー	1	1
14	84-5210-0	Screw	ネジ	2	2
15	55-1040-0	Feed dog mounting plate	送り歯取付台	1	1
16	55-1050-0	Main differential feed	送り土台	1	1
17	84-5710-0	Screw	ネジ	2	2
18	71-1050-0	Shaft	送り元台シャフト	1	1
19	71-1040-0	Feed rocking adjusting post	送り土台調節ピン	1	1
20	91-1010-0	Needle bearing	送り連結ダルマ用ベアリング	2	2
21	66-1010-0	Feed rocker link	送り連結ダルマ	1	1
24	91-7050-0	Needle baring	ニードルベアリング	1	1
25	86-4120-0	Nut	ナット	1	1
26	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1	1
27	55-1020-0	Collar	送りダルマローラー	1	1
28	55-1010-0	Feed adjusting bar	送り調節芯棒	1	1
29	84-1600-0	Screw	ネジ	1	1
30	84-1610-0	Screw	ネジ	2	2
31	55-1060-0	Stud cap	渡り金	1	1
32	55-1030-0	Feed rocker adjusting holder	送り調節土台	1	1
33	84-7180-0	Screw	ネジ	2	2
34	84-6110-0	Screw	ネジ	1	1
35	84-5210-0	Screw	ネジ	2	2
36	47-2010-0	Looper thread guide eyelet	下糸案内糸道	1	1
37	84-3610-0	Screw	ネジ	1	1
38	84-4610-0	Screw	ネジ	1	1
39	84-3660-0	Screw	ネジ	1	1

0-3000-07


PRINTED

9. Looper (ルーパー機構)




No.	Part No.	Part Name	品 名	A.C.P	PJ
1	06-1590-0	Timing pulley	タイミングブーリー	1	1
2	75-1670-0	Thrust collar	エキセンダルマ スラストカラー	1	1
3	84-7180-0	Screw	ネジ	2	2
4	84-5210-0	Screw	ネジ	6	6
5	71-1110-0	Sub-shaft	サブシャフト	1	1
6	75-1680-1	Thrust collar	スラストカラー	1	1
7	31-4130-0	Worm wheel	ポンプウォームホイル	1	1
8	84-7180-0	Screw	ネジ	2	2
9	93-4060-0	Snap ring	サークリップ	1	1
10	63-1050-0	Looper eccentric link	エキセンダルマ	1	1
11	91-4060-0	Bearing	エキセン用ベアリング	1	1
12	61-1030-U	Looper avoid eccentric 0.55	針返しエキセンダム 0.55	1	
13	49-1430-1	Looper thread take-up	ハマグリ (M1001PJ除外)	1	
14	84-7110-0	Screw	ネジ	2	2
15	84-3650-0	Screw	ネジ	1	1
16	71-4340-0	Retainer link pin	糸寄せメガネビン	1	1
17	67-1030-0	Looper avoid lever	針返しダルマレバー	1	1
18	85-1130-0	Screw	ネジ	1	1
19	75-1900-0	Thrust collar	スラストカラー	1	1
20	84-3620-0	Screw	ネジ	1	1
21	71-1120-0	Looper shaft	ルーバーシャフト	1	1
22	86-4110-0	Nut	ナット	1	1
23	75-4580-0	Washer	ワッシャ	1	1
24	71-1180-0	Looper holder shaft	ルーバー台軸受シャフト	1	1
25	92-2300-0	Thrust bearing	スラスト ベアリング	1	1
26	19-1330-2	Looper table	ルーバー台	1	1
27	84-6160-0	Screw	ネジ	1	1
28	84-7180-0	Screw	ネジ	1	1
29	91-1060-0	Looper holder needle roller	ルーバー台用ニードルローラー	16	16
30	75-1750-0	Thrust collar	スラストカラー	1	1
31	75-4600-0	Needle guard washer	針受け用ワッシャ	1	1
32	84-4010-0	Screw	ネジ	1	1
33	84-3140-0	Screw	ネジ	2	2
34	61-1010-0	Connecting ball (left)	ルーバー連結ロッド玉(左)	1	1
35	84-1720-0	Screw	ネジ	2	2
36	63-1030-1	Connecting rod (left)	ルーバー連結ロッド(左)	1	1
37	86-4120-0	Nut	ナット	1	1
38	65-1010-0	Connecting bar	ルーバー連結棒	1	1
39	86-4110-0	Nut	ナット	1	1
40	63-8110-1	Connecting rod (right)	ルーバー連結ロッド(右)	1	1
41	84-5670-0	Screw	ネジ	2	2
42	61-5130-U	Looper driving eccentric	ルーバー振元ロッド玉	1	1
43	75-4010-0	Washer	ワッシャ	1	1
44	67-2300-0	Looper driving lever (M1001PJ)	振元レバー (M1001PJ)	1	
45	67-1000-0	Looper driving lever	振元レバー (PJ除く)	1	
46	85-2100-0	Screw	ネジ	1	1
47	84-7180-0	Screw	ネジ	1	1
48	61-3150-U	Looper avoid eccentric (0.65)	針返しエキセン玉 (0.65)	1	
49	49-0410-1	Looper thread take-up (M1001PJ)	ハマグリ (M1001PJ)	1	
50	81-1290-0	Looper holder bushing	ルーバー台用外輪	1	1
51	75-4490-0	Washer	ワッシャ	1	1
52	75-4750-0	Washer	ワッシャ	1	1

10. Foot lifter mechanism (押え揚げ機構)




No.	Part No.	Part name	品名	A.C	P	P.J
1	77-1390-0	Foot lifter guide	押え棒案内板	2	1	2
2	84-5670-0	Screw	ネジ	4	4	4
3	77-8020-0	Foot lifter crank	押え揚げクランク	1	1	4
4	84-8160-0	Screw	ネジ	1	1	1
5	71-3260-0	Foot lifter connecting pin	押え揚げ連結ピン	1	1	1
6	93-2000-0	Stop ring	ストップリング	1	1	1
7	77-8010-0	Connecting plate	押え揚げ連結板	1	1	1
8	77-8030-1	Foot lifter lever	押え棒抱きセット	1		1
9	84-8170-0	Screw	ネジ	1	1	1
10	85-8010-0	Screw	ネジ	1	1	1
11	86-8510-0	Nut	ナット	1	1	1
12	79-1230-0	Upper shaft spring	上軸押えバネ	1	1	1
13	79-0420-0	Spring	押え棒油止めバネ	1	1	1
14	75-4360-0	Washer	ワッシャ	1	1	1
15	23-3110-0	Oil seal	押え棒油止めシール	1	1	1
16	71-5430-0	Presser bar shaft	押え棒	1	1	
17	75-1540-1	Presser bar collar	押え棒カラー	2	2	1
18	84-5110-0	Screw	ネジ	2	2	1
19	71-5540-0	Foot lifter shaft	押え揚げ連動シャフト	1	1	1
20	79-2270-0	Spring	上軸用押え揚げバネ	1	1	1
21	77-8150-0	Presser lifting spring stopper ring	押え揚げ巻バネ止めリング	1	1	1
22	85-1130-0	Screw	ネジ	2	2	2
23	77-8040-0	Stopper	ストッパー	1	1	1
24	84-8140-0	Screw	ネジ	1	1	1
25	75-4510-0	Washer	ワッシャ	1	1	1
26	77-8070-1	Foot lifter connector lever	押え揚げ連結レバー	1	1	1
27	84-7180-0	Screw	ネジ	1	1	1
28	93-6110-0	Snap pin	スナップピン	2	2	2
29	77-8080-0	Foot lifter connecting bar	押え揚げ連結棒	1	1	1
30	85-2120-0	Screw	ネジ	1	1	1
31	77-8060-1	Foot lifter connect lever	押え揚げ連結レバー	1	1	1
32	84-6160-0	Screw	ネジ	1	1	1
33	75-1300-1	Shaft collar for lifting controller	押え揚げ土台カラーセット	1	1	1
34	84-5620-0	Screw	ネジ	1	1	1
35	77-1010-0	Lifter lever connection (without UTC)	丸駒 (UTC除外)	1	1	1
36	84-5210-0	Screw	ネジ	2	2	2
37	77-1210-0	Foot lifter crank shaft pipe	押え揚げクランクシャフトパイプ	1	1	1
38	77-1110-0	Foot lifter crank shaft A	押え揚げクランク軸	1	1	1
39	77-1030-0	Adjusting post supporter	調子心棒止め板 (UTC除外)	1	1	1
40	84-8120-0	Screw	ネジ	1	1	1
41	84-5610-0	Screw	ネジ	1	1	1
42	75-8880-0	Foot lifter connecting collar	押え揚げスペースカラー	1	1	1
43	77-8880-0	Presser foot lifter lever control	押え揚げコントロールレバー	1	1	1
44	86-4110-0	Nut	ナット	2	2	2
45	84-8120-0	Screw	ネジ	2	2	2
46	77-8140-0	Foot lifter connecting plate	押え揚げレバー連結板	1	1	1
47	77-8890-0	Presser foot lifter lever control	押え揚げコントロールレバー	1	1	1
48	84-8120-0	Screw	ネジ	1	1	1
49	06-6220-0	Tension release lever (UTC)	糸弛めレバー (UTCノミ)	1	1	1
50	84-6160-0	Screw	ネジ	1	1	1
51	75-1030-0	Presser lifter shaft collar	押え揚げシャフトカラー	1	1	1
52	06-6230-0	Tension release cam shaft	糸弛めカム軸	1	1	1
53	77-1400-0	Foot lifter guide	押え棒案内板			
54	71-0420-0	Presser bar (M1001PJ)	押え棒			1
55	81-0410-0	Presser shaft bushing	押え棒ブッシュ			1

11. Spreader components (上飾り機構) M1100



No.	Part No.	Part name	品 名	Q, ty
1	67-8040-0	Coverring lever	上飾り駆動レバー	1
2	86-5010-0	Nut	ナット	1
3	75-5520-0	Washer	ワッシャ	1
4	71-4550-0	Screw pin	立ロット連結レバー止メピン	1
5	84-4130-0	Screw	ネジ	1
6	75-3980-0	Washer	ワッシャ	1
7	61-8020-U	Connecting rod B	上飾り連結ロッド玉B	1
8	61-8010-U	Connecting rod A	上飾り連結ロッド玉A	1
9	63-5250-1	Connecting ball joint	上飾り連結ロッド	1
10	84-1720-0	Screw	ネジ	4
11	04-8020-0	Joint	上飾りジョイント	1
12	84-7260-0	Screw	ネジ	1
13	84-6110-0	Screw	ネジ	1
14	75-3560-0	Washer	ワッシャ	1
15	71-5530-0	Shaft	飾り土台シャフト	1
16	94-8010-0	Oil seal	オイルシール	1
17	75-1800-0	Washer	ワッシャ	1
18	04-8010-1	Looper crank	上飾りルーパークランク	1
19	84-5670-0	Screw	ネジ	1
20	84-3630-0	Screw	ネジ	1
21	75-1520-1	Collar	カラー	1
22	84-5110-0	Screw	ネジ	2
23	19-8070-0	Coverring looper	上飾りルーパー	1


Subclass model (サブクラス機種)
12. Puller (プーラー機構) M1000-P Type



No.	Part No.	Part Name	品名	Q, ty
1	58-1020-0	Puller timing belt	プーラータイミングベルト	1
2	06-1560-0	Timing pulley	タイミングブーリー	1
3	84-5210-0	Screw	ネジ	6
4	75-3720-0	Washer	ワッシャ	4
5	75-1320-1	Shaft collar 10.34m/m	10.34Φシャフトカラー	1
6	84-8160-0	Screw	ネジ	1
7	71-1010-0	Puller drive Shaft	プーラードライブシャフト	1
8	84-5670-0	Screw	ネジ	2
9	63-8120-1	Looper connecting link-left	連結ロッド左	1
10	61-8170-U	Connecting ball	プーラー振元連結玉	1
11	75-5220-0	Link washer	リンクワッシャ	1
12	86-3130-0	Nut	ナット	1
13	75-1520-1	Shaft collar 8.1m/m	8.1Φシャフトカラーセット	2
14	84-5110-0	Screw	ネジ	7
15	75-4510-0	Washer	ワッシャ	2
16	84-1620-0	Screw	ネジ	6
17	02-1470-0	Puller drive lever	プーラー駆動レバー	1
18	02-1010-0	Clutch A	バA	2
19	71-4660-0	Puller clutch roller	プーラー巴ローラー	6
20	79-1910-0	Puller driving clutch spring	プーラー巴バネ	12
21	02-1490-0	Thrust collar	後プーラースラスト小	1
22	01-7050-0	Clutch housing	バハウジング	1
23	84-4620-0	Screw	ネジ	3
24	84-7190-0	Screw	ネジ	1
25	02-1460-0	Clutch plate	プーラー回り止め板	1
26	02-1450-0	Turning stopper pin	プーラー回り止め	1
27	84-7150-0	Screw	ネジ	1
28	84-7620-0	Screw	ネジ	3
29	61-2040-U	Rear puller eccentric	後プーラーエキセン	1
30	63-1020-U	Puller connecting top joint	プーラー連結ダルマ	1
31	93-2510-0	Stop ring	ストップリング	1
32	86-4110-0	Nut	ナット	1
33	65-4020-1	Connecting bar-middle	連結棒中セット	1
34	86-4120-0	Nut	ナット	1
35	25-3030-0	Idler bracket	アイドラー・ブラケット	1
36	75-2430-0	Collar	送りダルマローラーC	1
37	84-8140-0	Screw	ネジ	1
38	91-2710-0	Feed rocker bearing	送り土台ベアリング	1
39	75-2010-0	Roller	アイドラー・ローラー	1
40	75-3840-0	Fixing metal for lower scalpel	下メス締め金具	1
41	84-7650-0	Screw	ネジ	1
42	06-1570-0	Timing pulley	タイミングブーリー	1
43	71-1130-0	Shaft	下プーラーシャフト	1
44	02-1480-0	Puller gear-lower	下プーラーギヤ	1
45	84-7180-0	Screw	ネジ	1
46	71-2280-0	Taper pin	ピン	1
47	02-1400-0	Turning stopper pin mounting plate	プーラー回り止ピン取付台	1
48	71-9210-0	Puller stopper bar	プーラー回り止棒	1
49	02-1410-0	Turning stopper plate	後プーラー台回り止	1
50	84-5640-0	Screw	ネジ	2
51	02-5260-0	Puller adjusting nut	プーラー調節ナット	1
52	02-1430-2	Puller base	後プーラー台	1
53	71-1020-0	Shaft	プーラー台シャフト上	1
54	02-5410-0	Puller gear upper	上プーラーギヤ12山	1
55	75-1540-1	Presser bar collar	押え棒カラー	1
56	84-8170-0	Screw	ネジ	1
57	77-1570-0	Rear puller stopper guide	押え棒プーラー抱き	1
58	79-0420-0	Spring	押え棒油止めスプリング	1
59	75-4360-0	Washer	ワッシャ	1
60	23-3110-0	Oil reservoir seal pressure foot	押え棒油止めシール	1
61	71-1030-0	Puller arm shaft	プーラー立てシャフト	1
62	02-5270-0	Puller adjusting screw	プーラー調節バネ	1
63	84-7190-0	Screw	ネジ	1

Subclass model (サブクラス機種)


13. Puller (プーラー機構) M1001 PJ-Type



No.	Part No.	Part Name	品名	Q, ty
1	58-1020-0	Timing belt	ブーラータイミングベルト	1
2	02-0480-0	Lower puller	下ブーラー	1
3	84-5210-0	Screw	ネジ	12
4	75-3720-0	Washer	ワッシャ	4
5	71-0460-0	Lower puller shaft	下ブーラーシャフト	1
6	06-0190-0	Lower puller shaft timing pulley	下ブーラーシャフト側タイミングブーリー	1
7	71-0470-0	Puller drive Shaft	ブーラードライブシャフト	1
8	75-5220-0	Washer	ワッシャ	1
9	86-3130-0	Nut	ナット	1
10	75-1520-1	Shaft collar	8.1パイシャフトカラーセット	1
11	84-5110-0	Screw	ネジ	2
12	75-4510-0	Washer	ワッシャ	2
13	84-1620-0	Screw	ネジ	6
14	02-1470-0	Puller drive lever	ブーラー駆動レバー	1
15	02-1010-0	Clutch A	ブーラー巴	2
16	71-4660-0	Puller clutch roller	ブーラー巴ローラー	6
17	02-0490-0	Roller pin plate	ローラーピン当り板	6
18	79-0440-0	Check clutch spring	前ブーラー巴バネ	12
19	93-2510-0	Stop ring	ストップリング	1
20	01-0450-0	Clutch housing	巴ハウジング	1
21	84-7180-0	Screw	ネジ	3
22	02-1460-0	Clutch plate	ブーラー回り止め板	1
23	75-3560-0	Washer	ワッシャ	1
24	93-2210-0	Stop ring	ストップリング	1
25	91-8910-0	Ball bearing	ボールベアリング	1
26	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1
27	84-5640-0	Screw	ネジ	1
28	61-2010-U	Connecting eccentric	連結エキセンタ	1
29	75-1320-1	Shaft collar	10.34パイシャフトカラー	1
30	84-8160-0	Screw	ネジ	1
31	06-1560-0	Timing pulley	タイミングブーリー	1
32	01-0460-0	Spur gear	平歫車	1
33	02-0460-0	Upper puller	上ブーラー	1
34	71-0410-0	Upper puller shaft	上ブーラーシャフト	1
35	02-0440-0	Presserfor adjust bar	押え圧調節棒	1
36	84-6110-0	Screw	ネジ	3
37	85-6220-0	Screw	ネジ	2
38	02-0430-0	Puller mount	ブーラー土台	1
39	98-6920-0	Bearing	ニードルベアリング	2
40	71-2180-0	Pin	平行ピン	1
41	02-0450-0	Presser mount	押え取付け土台	1
42	21-1450-0	Guide cover	ガイドカバー	1
43	84-3640-0	Screw	ネジ	2
44	17-0150-0	Presser foot	押え	1
45	79-0410-0	Safety bar	針安全ガード	1
46	84-3680-0	Screw	ネジ	1
47	84-5610-0	Screw	ネジ	1
48	86-4840-0	Nut	ナット	1
49	79-0400-0	Presser adjust spring	押え調節バネ	1
50	06-0160-0	Timing pulley	タイミングブーリー	1
51	02-0420-0	Presser guide plate	押えガイドプレート	1
52	01-0390-0	Presser guide pin	押えガイドピン	1
53	02-1390-0	Puller spinning stop pin mount plate	ブーラー回り止めピン取付台	1
54	84-7180-0	Screw	ネジ	1
55	84-7620-0	Screw	ネジ	1
56	71-2280-0	Taper pin	ビン	1
57	77-8030-1	Foot lifter lever	押え棒抱きセット	1
58	79-0420-0	Spring	押え棒油止めスプリング	1
59	75-4360-0	Washer	ワッシャ	1
60	23-3110-0	Oil reservoir seal pressare foot	押え棒油止めシール	1
61	71-0420-0	Presser shaft	押え棒	1
62	81-0410-0	Presser shaft bushing	押え棒ブッシュ	1
63	84-5130-0	Screw	ネジ	1
65	63-1020-U	Puller connecting top joint	ブーラー連結ダルマ	1
66	84-7620-0	Screw	ネジ	2

Subclass model (サブクラス機種)

14. Guide (ゴム案内機構) M1000 P-Type




No.	Part No.	Part Name	品名	Q, ty
1	84-5710-0	Screw	ネジ	2
2	09-1560-0	Elastic guide ruler	ゴム案内定規	1
3	09-1630-0	Cloth holder	生地ホルダー	1
4	84-3700-0	Screw	ネジ	2
5	09-1690-0	Elastic guide cover	ゴムガイドカバー	1
6	09-1520-0	Elastic guide	ゴムガイド	1
7	09-1570-0	Sub elastic guide	補助ゴムガイド	1
8	84-3790-0	Screw	ネジ	1
9	84-5750-0	Screw	ネジ	2
10	09-1510-0	Cloth ruler	生地定規	1
11	84-3740-0	Screw	ネジ	2
12	09-1650-0	Elastic holder slide base	ゴムホルダースライドベース	1
13	84-5740-0	Screw	ネジ	2
14	09-1640-0	Elastic guide	ゴムガイド	1
15	09-1760-0	Elastic guide bar	ゴムガイド棒	1
16	84-5210-0	Screw	ネジ	7
17	09-1620-0	Slide base clamp	スライドベース連結金具	1
18	75-1050-0	Collar	ゴムガイドストップカラー	1
19	84-3140-0	Screw	ネジ	2
20	84-5660-0	Screw	ネジ	2
21	09-1670-0	Elastic guide base	ゴムガイドベース	1
22	79-1110-0	Spring	ゴムガイド戻しバネ	1
23	09-1530-0	Elastic guide return shaft	ゴムガイド戻し軸	1
24	09-1540-0	Slide connecting bar	スライド連結棒	1
25	09-1600-0	Return spring clamp	戻しバネ連結金具	1
26	09-1580-0	Elastic guide pushing pin	ゴムガイドブッシュピン	2
27	79-1120-0	Screw	ネジ	1
28	75-1050-0	Collar	ゴムガイドストップカラー	2
29	84-3140-0	Screw	ネジ	6
30	09-1550-0	Slide connecting bar	スライド連結棒	1
31	09-1680-0	Elastic guide bracket	ゴムガイドブラケット右	1
32	84-5660-0	Screw	ネジ	2
33	09-1590-0	Elastic guide push	ゴムガイドブッシュ金具	1
34	84-5620-0	Screw	ネジ	1
35	79-1270-0	Spring	作動レバー巻バネ	1
36	09-1660-0	Slide lever	スライドレバー	1
37	85-6740-0	Screw	ネジ	1
39	09-1420-0	Rubber guide collar	ローラーブラケット	2
40	09-1460-0	Screw	ブラケットバー止めネジ	2
41	87-9010-0	Screw	ネジ	4
42	09-1410-0	Roller bracket bar	ローラーブラケットバー	1
43	09-1450-0	End collar	エンドカラー(小)	1
44	84-5210-0	Screw	ネジ	2
45	09-1440-0	Roller (medium)	ローラー(中)	1
46	09-1430-0	End collar (large)	エンドカラー(大)	1
47	09-1470-0	Rubber guide collar	ゴムガイドカラー	2
48	84-5110-0	Screw	ネジ	3
49	02-1420-0	Elastic guide stopper	ゴムガイド止め	1
50	84-6160-0	Screw	ネジ	2
51	09-1010-0	Puller elastic guide	プーラーゴムガイド	1
52	71-1170-0	Elastic guide roller shaft	ゴムガイドローラーシャフト	1
53	91-1110-0	Tension roller bearing-small	テンションローラーベアリング小	2
54	09-1740-0	Tension roller-D	テンションローラーD	1
55	75-4580-0	Connecting link washer	連結ダルマワッシャ	1
56	84-3680-0	Screw	ネジ	1
57	84-7620-0	Screw	ネジ	1
58	75-5520-0	Washer	ワッシャ	1
59	09-7250-0	Rear roller	リヤーローラー	1
60	09-7260-0	Roller bearing	リヤーローラー調節軸	1
61	09-7210-0	Rear roller adjusting plate	リヤーローラー調節板	1
62	84-6640-0	Screw	ネジ	4
63	75-4560-0	Washer	ワッシャ	1
64	88-1550-0	Nut	ナット	1
65	87-1650-0	Screw	ネジ	1
66	09-7220-0	Rear roller bracket	リヤーローラーブラケット	1
67	09-7230-0	Rear roller mounting plate	リヤーローラー取付け板	1
68	87-9010-0	Screw	ネジ	3
69	28-9110-0	Knee plate	ビサアテ	1
70	28-9120-0	Connecting bar	連結棒	1
71	28-9130-0	Connecting bracket	連結ブラケット	1
72	28-9150-0	Connecting bar	連動金具	1

Subclass model (サブクラス機種)


15. Guide (ゴム案内機構) M1001 PJ-Type

00-9040-3



UTC-Exception




00-9038-0



No.	Part No.	Part name	品 名	Q, ty
1	84-6010-0	Screw	ネジ	2
2	75-4670-0	Washer	ワッシャ	2
3	09-0400-0	Holder right	ホルダー右	1
4	85-1810-0	Screw	ネジ	2
5	75-4460-0	Washer	ワッシャ	2
6	09-0420-0	Holder mount	ホルダー取付け土台	1
7	09-0410-0	Holder left	ホルダー左	1
8	09-0430-0	Holder bracket	ホルダーブラケット	1
9	75-4550-0	Washer	ワッシャ	2
10	84-5740-0	Screw	ネジ	2
11	09-0450-0	Cylinder connecting equip	シリンダー連結金具	1
12	09-0470-0	Holder pressure plate spring	ホルダー押え板バネ	1
13	84-3720-0	Screw	ネジ	2
14	84-4010-0	Screw	ネジ	1
15	75-4600-0	Washer	ワッシャ	1
16	75-1080-0	Elastic guide collar	ゴム案内カラー	4
17	84-5210-0	Screw	ネジ	4
18	79-9110-0	Spring	バネ	2
19	98-2160-0	Feed dog holder collar	送り歯ホルダー台カラー	2
20	09-0460-0	Holder slide bar	ホルダースライドバー	1
21	86-3110-0	Nut	ナット	2
22	75-4550-0	Washer	ワッシャ	4
23	09-0370-0	Connecting block	連結ブロック	1
24	09-0380-0	Elastic guide bracket	ゴムガイドブラケット	1
25	84-5790-0	Screw	ネジ	2
26	98-2160-0	Feed dog holder collar	送り歯ホルダー台カラー	1
27	79-2340-0	Spring	ゴムガイド戻しバネ	1
28	75-1080-0	Elastic guide collar	ゴム案内カラー	1
29	84-5210-0	Screw	ネジ	1
30	09-0390-0	Elastic guide bar	ゴム案内棒	1
31	09-1590-0	Elastic guide push	ゴムガイドプッシュ金具	1
32	84-3140-0	Screw	ネジ	2
33	84-5620-0	Screw	ネジ	1
34	79-1270-0	Spring	差動レバー巻バネ	1
35	09-1660-0	Slide lever	スライドレバー	1
36	85-6740-0	Screw	ネジ	1
37	28-9110-0	Knee plate	ビザアテ	1
38	28-9120-0	Connecting bar	連結棒	1
39	28-9130-0	Connecting bracket	連結ブラケット	1
40	28-9150-0	Connecting bar	連動金具	1


16. Rear puller gear housing components

(後プーラーギヤーハウジング機構) M1001 PJ-Type




No.	Part No.	Part name	品名	Q, ty
1	01-0420-0	Gear shaft housing	ギヤシャフトハウジング	1
2	91-0400-0	Needle bearing	ニードルベアリング	4
3	75-3720-0	Washer	ワッシャ	4
4	75-1690-0	Collar	スラストカラー	2
5	84-3140-0	Screw	ネジ	4
6	84-5680-0	Screw	ネジ	1
7	86-3110-0	Nut	ナット	1
8	01-0430-0	Idler stopper	アイドラーストッパー	1
9	84-3740-0	Screw	ネジ	2
10	71-0440-0	Upper puller drive shaft	上プーラードライブシャフト	1
11	84-5210-0	Screw	ネジ	7
12	06-0180-0	Timing pulley	タイミングブーリー	2
13	71-0430-0	Idler shaft	アイドラーシャフト	1
14	79-0430-0	Spring	アイドラー用ネジリコイルバネ	1
15	01-0440-0	Idler bracket	アイドラーブラケット	1
16	75-2430-0	Collar	送りダルマローラー	1
17	91-2710-0	Feed rocker bearing	送り土台ベアリング	1
18	75-2010-0	Roller	アイドラーローラー	1
19	75-3840-0	Washer	ワッシャ	1
20	84-7650-0	Screw	ネジ	1
21	84-5110-0	Screw	ネジ	1
22	75-1540-1	Presser bar collar	押え棒カラーセット	1
23	84-5620-0	Screw	ネジ	1
24	71-0450-0	Upper puller drive shaft-bottom	上プーラードライブシャフト	1
25	01-0410-0	Spur gear	平歯車	1
26	71-2630-0	Knock pin	平行ピン	2
27	87-1730-0	Screw	ネジ	2
28	58-1410-0	Timing belt	タイミングベルト	1
29	21-7420-0	Gear cover	ギヤカバー	1
30	84-5660-0	Screw	ネジ	2
31	84-7630-0	Screw	ネジ	1
32	84-8410-0	Screw	ネジ	1
33	21-7410-0	Cloth plate	上ベースカバー	1
34	84-7640-0	Screw	ネジ	3
35	21-1300-0	Feed adjusting cover	送り調節カバー	1
36	84-4630-0	Screw	ネジ	2
37	84-3700-0	Screw	ネジ	2
38	21-1430-0	Cover	化粧カバー	1
39	71-1160-0	Ruler table set pin	定規台止めピン	1
40	21-1840-0	Ruler holder	定規台	1
41	84-3140-0	Screw	ネジ	3
42	25-1220-0	puller table hinge	定規台ヒンジ	1
43	84-5660-0	Screw	ネジ	2
44	25-1230-0	Ruler table hinge pin	定規台ヒンジピン	1

17. Under trimming knife (自動糸切りメス装置)



00-6000-1




00-6000-2

00-6000-3


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	06-6210-0	Baseplate	メスベースプレート	1
2	06-6170-0	Movable blade base	可動メスベース	1
3	06-6060-0	Movable knife	可動メス	1
4	85-1010-0	Screw	ネジ	2
5	84-2020-0	Screw	ネジ	1
6	06-6140-0	Movable knife drive lever	可動メス駆動レバー	1
7	84-1030-0	Screw	ネジ	1
8	85-6220-0	Screw	ネジ	4
9	06-6200-0	Knife holder cover	メス抑えカバー	1
10	84-3610-0	Screw	ネジ	6
11	06-6160-0	Movable knife plate holder guide	可動メスベースガイド	1
12	84-1610-0	Screw	ネジ	2
13	06-6190-0	Knife plate holder adjusting plate	メスベース調節板	1
14	84-5660-0	Screw	ネジ	6
15	85-6200-0	Screw	ネジ	2
16	85-6250-0	Screw	ネジ	2
17	06-6320-0	Fixed knife	固定メス	1
18	06-6010-0	Blade rear spring stopper plate	メス裏バネ止ネジ	1
19	85-1020-0	Screw	ネジ	2
20	79-1140-0	Spring	メスクッシュョンバネ	1
21	85-6220-0	Screw	ネジ	2
22	06-6180-0	Fixed knife base	固定メスベース	1
23	06-6300-0	Spring adjust spacer plate	バネ調節スペース板	1
24	06-6020-0	Spring adjusting liner	バネ調節ライナー	1
25	06-6050-0	Plate spring-weak	メス裏バネ弱	1
26	06-6030-0	Plate spring liner	メス裏バネライナー	1
27	06-6040-0	Plate spring-strong	メス裏バネ強	1
28	06-6080-0	Plate spring stopper plate	メス裏バネ止め板	1
29	84-6080-0	Screw	ネジ	1
30	06-6130-0	Movable knife drive pin	可動メス駆動ピン	1
31	06-6120-0	Thread cutter drive connecting rod B	メス駆動連結ロッド	1
32	93-2110-0	Stop ring	ストップリング	1
33	06-6110-0	Thread cutter drive connecting rod A	メス駆動連結ロッド	1
34	88-1570-0	Nut	ナット	1
35	06-6090-0	Thread cutter drive connecting bar	メス駆動連結棒	1
36	88-1580-0	Nut	ナット	1
37	84-6330-0	Screw	ネジ	1
38	04-3490-0	Ball joint	ロッドエンド	1
39	06-8480-0	Blade solenoid	メスソレノイド	1
40	84-5660-0	Screw	ネジ	2
41	87-1730-0	Screw	ネジ	3
42	06-6250-0	Thread cutter solenoid bracket	メスソレノイドブラケット	1
43	88-1660-0	Nut	ナット	2
44	87-1730-0	Screw	ネジ	2
45	06-1600-0	Knife pulling spring stopper	メス引張りバネ止め金具	1
46	06-6260-0	Thread cutter solenoid mounting bracket	メスソレノイド金具ブラケット	1
47	06-6290-0	Thread cutter solenoid stopper	メスソレノイドストッパー	1
48	84-5660-0	Screw	ネジ	4
49	86-3120-0	Nut	ナット	2
50	79-1290-0	Spring	メスソレノイド引張りバネ	1
51	84-8120-0	Screw	ネジ	1
52	06-6270-0	Thread cutter solenoid arm	メスソレノイドアーム	1
53	06-9510-0	Thread cutter solenoid stopper	メスソレノイドストッパー	1
54	84-1040-0	Screw	ネジ	1
55	06-6220-0	Tension release lever	糸弛めレバー	1
56	84-8120-0	Screw	ネジ	1
57	75-1030-0	Collar	押揚げシャフトカラー	1
58	84-5110-0	Screw	ネジ	1
59	06-6230-0	Tension release cam	糸弛めカム	1
60	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1

18. Wiper (ワイパー機構) M1000A, C/UTC Type




No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	06-6890-0	Wiper bracket	糸払いブラケット	1
2	86-3110-0	Nut	ナット	1
3	06-6790-0	Solenoid bracket	ソレノイドブラケット	1
4	06-6840-0	Wiper spring stopper bracket	糸払いバネ止め金具	1
5	79-7030-0	Spring	メスクリンバネ	1
6	84-5660-0	Screw	ネジ	3
7	84-5640-0	Screw	ネジ	7
8	84-1610-0	Screw	ネジ	1
9	84-7060-0	Screw	ネジ	1
10	84-3140-0	Screw	ネジ	1
11	06-6770-0	Wiper solenoid	上糸払いソレノイド	1
12	06-6800-0	Solenoid connecting lever	ソレノイド連結レバー	1
13	84-4130-0	Screw	ネジ	3
14	06-6740-0	Wiper lever	糸払いレバー	1
15	06-6750-0	Wiper	糸払いワイパー	1
16	88-1460-0	Nut	ナット	2
17	06-6830-0	Wiper adjusting bracket	糸払いアジャスト金具	1
18	87-1380-0	Screw	ネジ	1
19	06-6820-0	Bushing	ブッシュ	2
20	06-6810-0	Wiper drive shaft	ワイパー駆動軸	1
21	75-0970-0	Collar	ゴム案内装置ストップカラー	2
22	84-3610-0	Screw	ネジ	2
23	06-6710-0	Thread catching bracket	糸掴みブラケット	1
24	06-6760-0	Thread catching spring	糸掴み板バネ	1
25	06-6330-0	Plate spring washer	板バネ用角ワッシャ	1
26	84-3640-0	Screw	ネジ	2
27	06-6780-0	Upper thread catching spring	上糸払い用糸掴みバネ	1
28	75-4680-0	Tubing fixing washer	配管取付けワッシャ	1
29	06-6730-0	Wiper bracket space liner	糸払いブラケットスペースライナー	1
30	06-7510-0	Screw	ネジ	2
31	06-9350-0	Wiper cord guard	パイプサポーター	4
32	06-3010-0	Wiper cord	配線コード	1

19. Wiper (ワイパー機構) P/UTC Type




20. Covering Thread Under trimming Knife (上飾り糸 糸切り機構)

M1100/UTC Type




00-6000-8

21. Air control diagram foot lifter (押え揚げエアー機構) UTC



06-7240-2


22. Guide (ゴム案内機構) UTC-Type






No.	Part No.	Part name	品 名	Q, ty
1	09-9500-0	Pen cylinder	ペンシルシリンダー	1
2	06-9790-0	L-type joint	ジョイント GL4-M5	2
3	06-2940-0	Joint	ジョイント GS4-M5	1
4	06-5430-0	Speed controller	スピードコントローラー	2
5	06-5410-0	Valve	手動弁4P	1
6	06-5420-0	Bracket	ブラケット 8-600	1
7	06-1810-0	Bracket	ブラケット	1
8	02-1120-0	Washer	ワッシャ	2
9	06-1840-0	Shaft	シャフト	1
10	09-1750-0	Shaft	シャフト	1
11	84-5710-0	Screw	ネジ	2
12	84-5740-0	Screw	ネジ	2
13	09-0480-0	Pen cylinder mount plate	ペンシルシリンダー取付板	1
14	75-4550-0	Washer	ワッシャ	2
15	09-0440-0	Cylinder connecting block	シリンダー連結ブロック	1
16	87-9010-0	Screw	木ネジ	2

23. Gauge (ゲージ関係)

A-Type




C-Type




	$\frac{1}{16}$ "	Part No.
※	4.76	17-1310-A
※	5.56	17-1320-A
※	6.35	17-1330-A
※	5.56	17-1400-A
※	6.35	17-1410-A
※	5.56	17-1420-A
※	6.35	17-1430-A
※	4.76	17-1460-A
※	5.56	17-1560-A
※	6.35	17-1660-A

※ 3 Needles

PJ-Type







P-Type



Model (Gauge size) 機 種 (ゲージ巾)	Needle bar 針 棒	Needle clamp 針 株	Needle plate 針 板	Feed dog 送り歯	Presser foot 押 え	Needle guard A 針 受け	Looper ルーパー	Needle guide B ルーパー裏バネ	Guide (L) 左ガイド	Guide (R) 右ガイド
M1001PJ M1001PJ/UTC	11-8010	12-0150-1	14-0150	15-7410	17-0150-0	18-1100	19-0150	18-1010	26-0400	
M1002A M1002A/UTC 3/16	11-8040	12-1030-1	14-1160	15-1200	17-1160-1	18-1140	19-1010	18-1010	26-1030	26-1040
M1002A M1002A/UTC 5/32	11-8040	12-1020-1		15-1200	17-1180-1	18-1130	19-1010	18-1010	26-1030	26-1040
M1002A M1002A/UTC 7/32	11-8040	12-1040-1	14-1200	15-1200	17-1200-1	18-1150	19-1010	18-1010	26-1030	26-1040
M1002A M1002A/UTC 1/4	11-8040	12-1050-1	14-1270	15-1200	17-1270-1	18-1160	19-1010	18-1010	26-1030	26-1040
M1003A M1003A/UTC 7/32	11-8040	12-1140-1	14-1220	15-1200	17-1220-1	18-1300	19-1010	18-1010	26-1030	26-1040
M1003A M1003A/UTC 1/4	11-8040	12-1150-1	14-1290	15-1200	17-1290-1	18-1290	19-1010	18-1010	26-1030	26-1040
M1002C M1002C/UTC 3/16	11-8040	12-1030-1	14-1170	15-1210	17-1460-1	18-1140	19-1010	18-1010	26-1180	26-1190
M1002C M1002C/UTC 7/32	11-8040	12-1040-1	14-1210	15-1210	17-1560-1	18-1150	19-1010	18-1010	26-1180	26-1190
M1002C M1002C/UTC 1/4	11-8040	12-1050-1	14-1280	15-1210	17-1660-1	18-1160	19-1010	18-1010	26-1180	26-1190
M1003C M1003C/UTC 7/32	11-8040	12-1140-1	14-1300	15-1210	17-1400-1	18-1300	19-1010	18-1010	26-1180	26-1190
M1003C M1003C/UTC 1/4	11-8040	12-1150-1	14-1310	15-1210	17-1410-1	18-1290	19-1010	18-1010	26-1180	26-1190
M1002P M1002P/UTC 5/32	11-8040	12-1020-1	14-1050	15-1020	17-1530-1	18-1200	19-1010	18-1010		
M1002P M1002P/UTC 3/16	11-8040	12-1030-1	14-1040	15-1020	17-1440-1	18-1180	19-1010	18-1010		
M1002P M1002P/UTC 7/32	11-8040	12-1040-1	14-1030	15-1020	17-1540-1	18-1190	19-1010	18-1010		
M1002P M1002P/UTC 1/4	11-8040	12-1050-1	14-1020	15-1020	17-1640-1	18-1170	19-1010	18-1010		
M1003P M1003P/UTC 7/32	11-8040	12-1140-1	14-1140	15-1020	17-1340-1	18-1360	19-1010	18-1010		
M1003P M1003P/UTC 1/4	11-8040	12-1150-1	14-1150	15-1020	17-1350-1	18-1350	19-1010	18-1010		

Model (Gauge size) 機 種 (ゲージ巾)	Needle bar 針 棒	Needle clamp 針 株	Needle plate 針 板	Feed dog 送り歯	Presser foot 押 え	Needle guard A 針 受け	Looper ルーパー	Needle guide B ルーパー裏バネ	Guide (L) 左ガイド	Guide (R) 右ガイド
M1102A M1120A/UTC 3/16	11-8040	12-1030-1	14-1160	15-1200	17-1170-1	18-1140	19-1010	18-1010	26-1030	26-1040
M1102A M1102A/UTC 7/32	11-8040	12-1040-1	14-1200	15-1200	17-1210-1	18-1150	19-1010	18-1010	26-1030	26-1040
M1102A M1102A/UTC 1/4	11-8040	12-1050-1	14-1270	15-1200	17-1280-1	18-1160	19-1010	18-1010	26-1030	26-1040
M1103A M1103A/UTC 7/32	11-8040	12-1140-1	14-1220	15-1200	17-1360-1	18-1300	19-1010	18-1010	26-1030	26-1040
M1103A M1103A/UTC 1/4	11-8040	12-1150-1	14-1290	15-1200	17-1370-1	18-1290	19-1010	18-1010	26-1030	26-1040
M1102C M1102C/UTC 3/16	11-8040	12-1030-1	14-1170	15-1210	17-1310-1	18-1140	19-1010	18-1010	26-1180	26-1190
M1102C M1102C/UTC 7/32	11-8040	12-1040-1	14-1210	15-1210	17-1320-1	18-1150	19-1010	18-1010	26-1180	26-1190
M1102C M1102C/UTC 1/4	11-8040	12-1050-1	14-1280	15-1210	17-1330-1	18-1160	19-1010	18-1010	26-1180	26-1190
M1103C M1103C/UTC 7/32	11-8040	12-1140-1	14-1300	15-1210	17-1420-1	18-1300	19-1010	18-1010	26-1180	26-1190
M1103C M1103C/UTC 1/4	11-8040	12-1150-1	14-1310	15-1210	17-1430-1	18-1290	19-1010	18-1010	26-1180	26-1190
M1103AG 1/4	11-8040	12-1150-1	14-1630	15-1630	17-1630-1	18-1290	19-1010	18-1010		

24. Thread stand (糸立て)




M1001PJ
M1001PJ/UTC

M1002


M1003
M1102

M1103

CS-8





M1103AG



No.	Part No.	Part name	品名	A,C	P,PJ
1	42-0020-0	Thread stand (2) CS-2	2本糸立	1set	1set
2	42-0030-0	Thread stand (3) CS-3	3本糸立	1set	1set
3	42-0040-0	Thread stand (4) CS-4	4本糸立	1set	1set
4	42-0050-0	Thread stand (5) CS-5	5本糸立	1set	1set
5	42-1200-0	Cup	キャップ	1	1
6	42-1160-0	Thread guide bracket (3)	糸立て台ブラケット(3)		
7		Thread guide bracket (2)	糸立て台ブラケット(2)		
8		Thread guide bracket (3)	糸立て台ブラケット(3)		
9		Screw	ネジ	6	6
10		Washer	ワッシャ	6	6
11	42-1130-0	Bar (upper)	糸立て支柱	1	1
12		Shank	シャンク	1	1
13		Screw	ネジ	1	1
14		Nut	ナット	1	1
15		Screw	ネジ	1	1
16		Nut	ナット	1	1
17		Guide thread eyelet arm bar	糸ガイド棒	1	1
18		Guide thread eyelet	糸道	1	1
19		Joint	継手	1	1
20		Screw	ネジ	2	2
21		Joint	継手	1	1
22		Screw	ネジ	2	2
23		Nut	ナット	2	2
24	42-1120-0	Bar (low)	糸立て支柱	1	1
25		Base	糸立て土台	2	2
26		Mounting bracket	糸立てブラケット	6	6
27		Screw	ネジ		
28		Nut	ナット		
29		Spool pin	糸立てピン		
30		Spool pin retaining fin	糸立て固定具		
31	42-1190-0	Spool mat	クッション		
32	42-1230-0	Spool tray	糸受皿		
33		Nut	ナット		
34		Washer	ワッシャ		
35	42-1150-0	Spool pin bracket (3)	FPL三ッ穴		
36		Spool pin bracket (2)	FPL二ッ穴		
37	42-1150-0	Spool pin bracket (3)	FPL三ッ穴		
38	42-1220-0	Screw	ネジ	3	
39	42-0080-0	Thread stand (8) CS-8	8本糸立	1set	1set
40	42-1810-0	Base	糸立て土台	1	1


25. Accessories (アクセサリー)

UTC-Exception




No.	Part No.	Part name	品名	A,C	P,PJ
1	80-7510-0	Fitting screw for clutch motor	クラッチモーター取付けボルト	4	4
2	28-4640-0	10m/m "T" wrench	10m/m T型レンチ	1	1
3	28-4510-0	Small driver	ドライバー小	1	1
4	28-4520-0	Large driver	ドライバー大	1	1
5	28-0110-0	Tweezers	ピンセット	1	1
6	28-4220-0	Spanner large	スパナ大	1	1
7	28-4210-0	Spanner small	スパナ小	1	1
8	28-3100-0	1.5m/m hex key wrench	六角レンチ1.5	1	1
9	28-3110-0	Wrench A	六角レンチ A	1	1
10	28-3120-0	Wrench B	六角レンチ B	1	1
11	28-3130-0	Wrench C	六角レンチ C	1	1
12	28-3140-0	Wrench D	六角レンチ D	1	1
13	31-1610-0	Vibration absorbing rubber	クッションゴム台	4	4
14	77-0060-2	Foot lifter connecting bar set	押え揚げ連結棒セット (UTC除外)	1	1
15	28-6110-0	Machine oil	ミシンオイル	1	1
16	77-0010-2	Foot lifter pedal set	押え揚げペタルセット (UTC除外)	1	1
17	13-0710-6	Needle DV63 #11	針 DV63 #11	10	10
18	31-2220-0	Oil ceamer	オイルフィルター	1	1
19	25-1260-0	Mounting bracket large (B)	オイルタンク取付けプレートB	1	1
20	25-1250-0	Mounting bracket small (A)	オイルタンク取付けプレートA	2	2
21	28-0210-0	Machine cover	ミシン頭部ビニールカバー	1	1
22	28-9200-0	Chain	連動クサリ	1	2
23	84-7640-0	Screw	ネジ	4	4
24	25-1270-0	Cushion rubber mounting plate A	クッションゴム取付台 A	3	3
25	59-1360-0	M-36 V belt	VベルトM-36	1	1
26	25-1280-0	Cushion rubber mounting plate B	クッションゴム取付台	1	1
27	28-6120-0	Machine oil	シリコンオイル	1	1
28	80-7510-0	Screw	クラッチモーター取付ネジ	6	6

26. Table stand assembly diagram (テーブルスタンド据付図)



No.	Part No.	Part name	品名	Q, ty
1	21-0020-0	Top plate	テーブル	1
2	87-6660-0	Screw	ネジ	6
3	69-8550-1	Taper pulley	テーパーピューリー (UTCノミ)	1
4	06-6280-0	Turning stopper plate	ポジショナー板 (UTCノミ)	1
5	28-8050-0	Table stud	テーブルスタンド	1
6		Encoder	位置検出器 (UTCノミ)	1
7		Clutch motor	クラッチモーター (UTC除外)	1
8		UTC motor	UTCモーター (UTCノミ)	1

27. Table diagram (テーブル図)



M E M O

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

 MORIMOTO MFG. CO., LTD.**MAIN FACTORY**

180, Suna Shijohnawate-city, Osaka 575, Japan
Tel: (0720) 77-1221 Telex: 5349134 KSPCAL-J Fax: (0720) 78-9649

TOKYO OFFICE

5-16-7, Kohtobashi Sumida-ku, Tokyo 130, Japan
Tel: (03) 635-5121 Fax: (03) 635-5123

OKAYAMA OFFICE

Village Okuda 1F. 24-19, Okuda-Honmachi Okayama-city 700, Japan
Tel: (0862) 32-9120 Fax: (0862) 22-8292

KANSAI SPECIAL U.S.A. CORP.

640 Gotham Parkway Carlstadt N.J. 07072 U.S.A.
Tel: (201) 460-0350 Telex: 219449 (KSPCUR) Fax: (201) 460-1633

MORIMOTO MFG. (H.K.) LTD.

203-207 G/F., Lai Chi Kok Road, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong
Tel: 3-918357-9 Telex: 31167 MORHK HX Fax: 3-7891707

MORIMOTO MFG. (H.K.) LTD. SINGAPORE REP. OFFICE

66 East Coast Road, #04-04 Grth Building Singapore 1542
Tel: 3457576 Telex: RS25138 A/B: MMSPL Fax: 3449603

KANSAI SPECIAL MI EUROPE G.M.B.H.

Wahler Strasse 37 4000 Düsseldorf, 30 W. GERMANY
Tel: 0211-658020 Telex: 8586555 KSWGD Fax: 0211-6581529