

Bestandteile - Liste

PFAFF

191-6, 191-33

191-4, 191-4-33, 191-4-240

191-250-33

191-4-143, 191-4-425, 191-4-0425

191-5, 191-5-525

Liste des Pièces Détachées

List of Spare Parts

Lista de Piezas de Repuesto

G.M. PFAFF AG, NÄHMASCHINENFABRIK, KAISERSLAUTERN

Avant - propos

La liste des pièces de la tête, du bras, du plateau de fond et des accessoires pour la PFAFF 191-6 est suivie d'une nomenclature des pièces complémentaires pour les PFAFF 191-33, 191-4, 191-4-33, 191-4-240, 191-250-33, 191-4-143, 191-4-425, 191-4-0425, 191-5, 191-5-525, ainsi que de la liste des pièces complémentaires du dispositif pour la commande du règle-point et du pied presseur par pédales et des pièces surannées.

Les pièces variant suivant le modèle (A, B, C) telles que levier releveur de fil, crochet, etc. figurent sur les tableaux pages 6 et 7.

Les pièces détachées mentionnées dans cette nomenclature sont groupées dans la mesure du possible suivant leur disposition dans la machine.

Les numéros soulignés se rapportent à des pièces complètes composées de pièces détachées.

Les pièces complémentaires pour les sous-classes qui ne paraissent pas dans la présente nomenclature sont indiquées dans la liste des appareils.

Les numéros des pièces figurant dans cette nomenclature sont rapportés suivant l'ordre numérique à la fin de cette liste.

Des suppléments, respectivement des changements de numéros seront publiés sur des feuilles de rectification.

Sous réserves de changements constructifs.

Avril 1958

G. M. PFAFF AG
Fabrique de Machines à Coudre

Preface

This parts catalog covers arm parts, head parts, bed plate parts and accessories of the PFAFF 191-6, and organizational parts for PFAFF machines 191-33, 191-4, 191-4-33, 191-4-240, 191-250-33, 191-4-143, 191-4-425, 191-4-0425, 191-5 and 191-5-525. Also included are listings of obsolete parts and of parts required for the foot-operated feed regulator and the foot-operated presser foot lifting mechanism. Parts which differ with each Model (A, B, C), such as take-up lever, sewing hook, etc., are compiled in the Tables on pages 6-7.

As far as feasible, the component parts illustrated are arranged according to their disposition in the machine.

The underlined part numbers signify assemblies which are made up of component parts.

Organizational parts which are not contained in this catalog may be looked up in the Attachments Catalog.

A numerical index of all the parts listed is included on the last pages of this catalog.

Part number changes will be published on correction sheets and disseminated with our circulars.

All rights reserved.

April 1958

G. M. PFAFF AG
Sewing Machine Factory

Prefacio

Esta lista de piezas de repuesto contiene fuera de los elementos componentes del cabezal, del brazo y de la cama y de los accesorios de la Pfaff 191-6 también listas de las piezas para accionamiento del prensacueros y del graduador de puntada y de las piezas suplementarias para las máquinas de coser Pfaff 191-33, 191-4, 191-4-33, 191-4-240, 191-250-33, 191-4-143, 191-4-425, 191-4-0425, 191-5, 191-5-525 como también un compendio de las piezas anticuadas.

Piezas que varían según el tipo de construcción (A, B, C) como son tirahilo, garfio, etc. se encuentran en las listas registradas en las páginas 6-7.

Dentro de lo posible se presentan las ilustraciones de las piezas agrupadas en el mismo orden como se encuentran en la máquina.

Los números subrayados se refieren a grupos completos, compuestos de varias piezas.

Piezas para subclases que no se encuentran en esta lista pueden buscarse en la lista de los aparatos.

Un índice numérico de todas las piezas de repuesto se encuentra en las últimas páginas de esta lista.

Dejamos a salvo nuestro derecho de hacer modificaciones en las máquinas.

Suplementos y modificaciones en la numeración se anunciarán en las rectificaciones de las listas de piezas de repuesto.

Abril de 1958

G. M. PFAFF AG
Fábrica de Máquinas de Coser

Vorwort

Dem Verzeichnis der Kopfteile, Armteile, Grundplattenteile und des Zubehörs für die PFAFF 191-6 folgt eine Aufstellung der Teile zur Betätigung des Stoffdrückerfußes und Stichstellers durch Fußtritt und eine Zusammenstellung der Ergänzungsteile für die PFAFF 191-33; 191-4; 191-4-33; 191-4-240; 191-250-33; 191-4-143; 191-4-425; 191-4-0425; 191-5; 191-5-525, sowie eine Übersicht der veralteten Teile.

Die Teile, welche je nach Ausführungsart (A, B, C) verschieden sind, wie Fadenhebel, Greifer usw. sind aus den Tabellen auf Seite 6-7 ersichtlich.

Die in dieser Bestandteile-Liste enthaltenen Teile sind nach Möglichkeit so im Zusammenhang dargestellt, wie sie in der Maschine zusammengehören.

Die unterstrichenen Nummern beziehen sich auf vollständige Teile, die aus Einzelteilen zusammengesetzt sind.

Unterklassenteile, welche in dieser Bestandteile - Liste nicht aufgeführt sind, können aus der Apparate - Liste entnommen werden.

Ein nach Nummern geordnetes Verzeichnis der vorkommenden Teile befindet sich am Ende der Liste.

Ergänzungen bzw. Nummernänderungen werden durch Bestandteilelisten-Berichtigungen bekanntgegeben.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

April 1958

G. M. PFAFF AG
Nähmaschinenfabrik

Machines à coudre à pilier, à une aiguille


- PFAFF 191-6** Machine à coudre à pilier, à une aiguille, avec entraînement double par aiguille et griffe, crochet rotatif sur arbre vertical mû par pignons coniques, levier releveur de fil à glissière, débrayage mécanique de tension et règle-point à ressort de rappel pour entraînement réversible.
- PFAFF 191-33** comme PFAFF 191-6, mais avec plaque à aiguille **faisant saillie**.
- PFAFF 191-4** comme PFAFF 191-6, mais avec **pied à roulette**.
- PFAFF 191-4-33** comme PFAFF 191-4, mais avec plaque à aiguille **faisant saillie**.
- PFAFF 191-4-240** comme PFAFF 191-4-33, mais avec plaque à aiguille **très bombée**.
- PFAFF 191-250-33** comme PFAFF 191-4-33, mais avec pied à roulette disposé **à droite** de l'aiguille.
- PFAFF 191-4-143** comme PFAFF 191-4, mais avec dispositif à couteau à rafraîchir **incliné** commandé **d'en haut** par **excentrique** et guide-bord **effaçable** (couteau coupant à droite, à côté de l'aiguille).
- PFAFF 191-4-425** comme PFAFF 191-4, mais avec dispositif à couteau à rafraîchir **horizontal** commandé **d'en bas** par **excentrique** et guide-bord **effaçable** (Quatre mouvements de coupe par point).
- PFAFF 191-4-0425** comme PFAFF 191-4-425, mais avec couteau **non coudé**.
- PFAFF 191-5** comme PFAFF 191-4, mais avec **roue d'entraînement** et règle-point pour **douze** différentes longueurs de points (uniquement pour **entraînement en avant**).
- PFAFF 191-5-525** comme PFAFF 191-5, mais avec dispositif à rafraîchir à couteau **horizontal** commandé **d'en haut** par **excentrique** et guide-bord **effaçable** (trois mouvements de coupe par point).

Single-Needle Post-Bed Sewing Machines

- PFAFF 191-6** Single-Needle Post-Bed Sewing Machine, with compound feed, bevel gear driven vertical rotary hook, sleeve take-up, mechanical tension release, and spring-loaded forward-reverse feed regulator.
- PFAFF 191-33** Same as PFAFF 191-6, but fitted with special needle plate (feed dog arranged at extreme left of post).
- PFAFF 191-4** Same as PFAFF 191-6, but fitted with roller presser.
- PFAFF 191-4-33** Same as PFAFF 191-4, but fitted with special needle plate (feed dog arranged at extreme left of post).
- PFAFF 191-4-240** Same as PFAFF 191-4-33, but fitted with concave needle plate.
- PFAFF 191-250-33** Same as PFAFF 191-4-33, but fitted with roller presser arranged to the right of the needle.
- PFAFF 191-4-143** Same as PFAFF 191-4, but fitted with oblique trimmer (driven by eccentric from the arm and cutting to the right of the needle) and snap-back edge guide.
- PFAFF 191-4-425** Same as PFAFF 191-4, but fitted with horizontal trimmer (driven by eccentric from the post and making four trimming motions per needle cycle) and swing edge guide.
- PFAFF 191-4-0425** Same as PFAFF 191-4-425, but fitted with flat knife.
- PFAFF 191-5** Same as PFAFF 191-4, but fitted with wheel feed and feed regulator mechanism providing for twelve different stitch lengths. (Sews forward only).
- PFAFF 191-5-525** Same as PFAFF 191-5, but fitted with horizontal trimmer (driven by eccentric from the arm and making three trimming motions per needle cycle) and snap-back edge guide.

Máquina de Coser de Columna de Una Aguja

- PFAFF 191-6** Máquina de coser de columna de una aguja con alimentación por aguja y transportador inferior, garfio vertical accionado por engranaje cónico, tirahilo de manguito, desembrague de tensión automática y graduador de puntada a resorte para invertir el mecanismo de la costura.
- PFAFF 191-33** como la Pfaff 191-6 pero con plancha de aguja **ensanchada**.
- PFAFF 191-4** como la Pfaff 191-6 pero con **pie de prensacueros rodante**.
- PFAFF 191-4-33** como la Pfaff 191-4 pero con plancha de aguja **ensanchada**.
- PFAFF 191-4-240** como la Pfaff 191-4-33 pero con plancha de aguja fuertemente abovedada.
- PFAFF 191-250-33** como la Pfaff 191-4-33 pero con pie de prensacueros rodante por la **derecha** de la aguja.
- PFAFF 191-4-143** como la Pfaff 191-4 pero con dispositivo cortador **inclinado** accionado por **excéntrico** desde arriba y guía-orilla dislocable. (La cuchilla corta por la derecha **junto** a la aguja).
- PFAFF 191-4-425** como la Pfaff 191-4 pero con dispositivo cortador **horizontal** accionado por **excéntrico** desde **abajo** y guía-orilla **giratorio**. (Cuatro cuchilladas por puntada).
- PFAFF 191-4-0425** como la Pfaff 191-4-425 pero con cuchilla **plana**.
- PFAFF 191-5** como la Pfaff 191-4 pero con **alimentación por rueda** y graduador de puntada de **12 largos diferentes**. (Cose hacia **adelante solamente**).
- PFAFF 191-5-525** como la Pfaff 191-5 pero con dispositivo cortador **horizontal** accionado por **excéntrico** desde **arriba** y guía-orilla **dislocable**. (Tres cuchilladas por puntada).




Einnadel-Säulennähmaschine

- PFAFF 191-6** Einnadel-Säulennähmaschine mit Nadel- und Untertransport, durch Kegelräder angetriebenem Vertikalgreifer, Gleitfadenhebel, mechanischer Spannungsauslösung und Federzug-Stichsteller zum Vor- und Rückwärtsnähen.
- PFAFF 191-33** wie PFAFF 191-6, jedoch mit **besonders ausgebuchteter** Stichplatte.
- PFAFF 191-4** wie PFAFF 191-6, jedoch mit **Rollfuß-Einrichtung**.
- PFAFF 191-4-33** wie PFAFF 191-4, jedoch mit **besonders ausgebuchteter** Stichplatte.
- PFAFF 191-4-240** wie PFAFF 191-4-33, jedoch mit **stark gewölbter** Stichplatte.
- PFAFF 191-250-33** wie PFAFF 191-4-33, jedoch Rollfuß **rechts** der Nadel angeordnet.
- PFAFF 191-4-143** wie PFAFF 191-4, jedoch mit **schräger**, von **oben** durch **Exzenter** gesteuerter Schneid-Einrichtung und **ausrückbarer** Kantenführung. (Messer rechts **neben** der Nadel schneidend).
- PFAFF 191-4-425** wie PFAFF 191-4, jedoch mit **waagrechtliegender**, von **unten** durch **Exzenter** gesteuerter Schneid-Einrichtung und **abschwenkbarer** Kantenführung. (Pro Stich **viermal** schneidend).
- PFAFF 191-4-0425** wie PFAFF 191-4-425, jedoch mit **flachem** Messer ausgestattet.
- PFAFF 191-5** wie PFAFF 191-4, jedoch mit **Schiebradtransport** und Stichsteller für **zwölf** verschiedene Stichlängen. (Nur **vorwärtsnähend**).
- PFAFF 191-5-525** wie PFAFF 191-5, jedoch mit **waagrechtliegender**, von **oben** durch **Exzenter** gesteuerter Schneid-Einrichtung und **ausrückbarer** Kantenführung. (Pro Stich **dreimal** schneidend).

Ersatzteile-Aufstellung der Greiferteile für die PFAFF 191
Nomenclature des pièces détachées du crochet pour la PFAFF 191
Listing of Hook Components for the PFAFF 191
Lista de las piezas de recambio del garfio de la PFAFF 191

Tellebenennung Désignations des pièces Part Name Designación de las piezas	A, B	C	Maschinenverwendung Emplois Application Fin de aplicación de la máquina	
Greifer mit Spulenkapsel vollst. Crochet avec capsule, complet Hook with bobbin case, complete Garfio con cápsula de canilla, compl.	10165	10852	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10852	10850	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Greifer vollst. Crochet complet Hook, complete Garfio, compl.	10164	10851	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10851	10849	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Greifer Crochet Hook Garfio	10161	10847 A/B	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10847 A/B	10847 C/D	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Greiferbügel Archet de crochet Hook gib Arco del garfio	10178	10178	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10178	10848	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Spulenkapsel vollst. Capsule complète Bobbin case, complete Cápsula de canilla, compl.	10160	10160 D	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10160 D	10160 D	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Spulenkapsel-Unterteil vollst. Capsule inférieure, complète Bobbin case base, complete Parte inferior de la cápsula de canilla, compl.	10157	10157 D	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10157 D	10157 D	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Spulenkapsel-Oberteil vollst. Capsule supérieure (boîte à canette) complète Bobbin case cap, complete Parte superior de la cápsula de canilla, compl.	10159	10159	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10159	10159	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Nadelschutzblech für den Greifer Tôle garde-aiguille pour crochet Hook needle guard Chapa protectora del garfio	10167	10167	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10167	10853	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma




- | | |
|--|---|
| <p>19 Gelenkschraube zu Nr. 10730</p> <p>62 Befestigungsschraube zu Nr. 10009</p> <p>73 Befestigungsschraube zu Nr. 40349; 46864</p> <p>82 Befestigungsschraube zu Nr. 10137</p> <p>89 Befestigungsschraube zu Nr. 8064</p> <p>150 Befestigungsschraube zu Nr. 8008</p> <p>152 Befestigungsschraube zu Nr. 10104</p> <p>172 Befestigungsschraube zu Nr. 9394; 10175</p> <p>700226 Befestigungsschraube zu Nr. 5024</p> <p>237 Befestigungsschraube zu Nr. 8021</p> <p>239 Befestigungsschraube zu Nr. 10115</p> <p>243 Befestigungsschraube zu Nr. 524 und Klemmschraube zu Nr. 10006</p> <p>700335 Befestigungsschraube zu Nr. 9393</p> <p>700336 Befestigungsschraube zur Nadel (für PFAFF 191-250-33 Nr. 701038)</p> <p>366 Befestigungsschraube zu Nr. 10186</p> <p>388 Befestigungsschraube zu Nr. 10115</p> <p>405 Befestigungsschraube zu Nr. 9622</p> <p>412 Befestigungsschraube zu Nr. 9328</p> <p>456 Stellschraube zu Nr. 9622</p> <p>469 Gelenkschraube zu Nr. 10734</p> <p>507 Stoffdruck-Regulierschraube</p> <p>510 Befestigungsschraube zu Nr. 8011; 19846</p> <p>511 Befestigungsschraube zu Nr. 8011</p> <p>524 Spannungsschraubenstift (unterer)</p> <p>568 Befestigungsschraube zu Nr. 10728; 10731</p> <p>666 Spannungsschraubenstift (oberer)</p> <p>699 Befestigungsschraube zu Nr. 10823</p> <p>1522 Mutter zu Nr. 524; 666</p> <p>3100 Druckfeder zu Nr. 10728</p> <p>4005 Fadenvorspannungshülse zu Nr. 9328; 9394</p> <p>4006 Fadenvorspannungsfeder zu Nr. 9328; 9394</p> <p>4531 Unterlagscheibe zu Nr. 699</p> <p>5024 Nadelstangenfadenöse</p> <p>6505 Spannungsscheibe</p> <p>6525 Stoffdrückerfeder (äußere) (Ausf. A, B)</p> <p>6526 Unterlagscheibe zu Nr. 6525</p> <p>8008 Fadenhebelgelenkbolzen</p> <p>8009 Fadenhebelgleitzapfen (Ausf. A, B)</p> <p>8011 Nadelstangenglied-Gelenkbolzen</p> <p>8021 Hebewinkel zu Nr. 19846</p> <p>8064 Fadenhebelölfilz</p> <p>8199 Stoffdrückerfeder (innere)</p> | <p>★ 8711 Spannungslösestift zu Nr. 9328</p> <p>9118 Stoffdrückerstange</p> <p>9119 Federbolzen zu Nr. 8199</p> <p>★ 709310 Nadelstange</p> <p>9325 Fadenhebel (Ausf. A, B; Stoff)</p> <p><u>9328</u> Fadenspannung vollst. (Ausf. A, B), best. aus: Nr. 239; 366; 666; 1522; 4005; 4006; 6505; 9391; 10107; 10115; 10116; 10181; 10183; 10185; 10186; 105447</p> <p>9391 Spannungsblech</p> <p>9393 Träger zu Nr. 9394</p> <p>★ <u>9394</u> Fadenführung vollst. (untere) (Ausf. A, B), best. aus: Nr. 700335; 388; 4005; 4006; 9393; 10115; 10116; 23505</p> <p>9622 Armwellenkurbel</p> <p>10006 Nadelstangenzapfen</p> <p>10007 Nadelstangenglied</p> <p>10008 Nadelstangenschwinge</p> <p>10009 Führungswinkel zu Nr. 10008</p> <p>10023 Fadenanzugsfeder (Ausf. A, B)</p> <p>10026 Fadenführungsscheibe</p> <p>10104 Gelenkbolzen zu Nr. 10008</p> <p>10107 Führungsstift zu Nr. 6505; 10026</p> <p>10115 Fadenvorspannungsstift zu Nr. 9328; 9394</p> <p>10116 Fadenvorspannungsscheibe zu Nr. 9328; 9394</p> <p>10137 Anschlagblech zu Nr. 10023</p> <p>10175 Fadenführung (obere)</p> <p>10181 Spannungslösescheibe</p> <p>10183 Spannungsfeder (Ausf. A, B)</p> <p>10185 Spannungslösestift</p> <p>10186 Spannungslöseblech</p> <p>10728 Federaufnahme zu Nr. 10731</p> <p>10729 Spannungslösewinkel zu Nr. 10731</p> <p>10730 Doppelhebel zu Nr. 10729</p> <p>★ 10731 Führungsstück zu Nr. 19846</p> <p>10732 Druckstift zu Nr. 3100</p> <p>★ 10734 Stoffdrückerhebel (normal) für hohen Hub: Nr. 10735</p> <p>10823 Kopfplatte</p> <p>★ 19846 Stoffdrückerstangen-Hebestück</p> <p>23505 Lager zu Nr. 9394</p> <p><u>40349</u> Steppfuß vollst. (beweglich), best. aus: Nr. 26497 Sohle Nr. 26612 Schenkel o. Nr. Gelenkstift</p> <p>46864 Fingerschutz</p> <p>105447 Unterlagscheibe mit Steg zu Nr. 10183</p> |
|--|---|

- 19 Vis à portée p. n° 10730
- 62 Vis de fixation p. n° 10009
- 73 Vis de fixation p. nos 40349, 46864
- 82 Vis de fixation p. n° 10137
- 89 Vis de fixation p. n° 8064
- 150 Vis de fixation p. n° 8008
- 152 Vis de fixation p. n° 10104
- 172 Vis de fixation p. nos 9394, 10175
- 700226 Vis de fixation p. n° 5024
- 237 Vis de fixation p. n° 8021
- 239 Vis de fixation p. n° 10115
- 243 Vis de fixation p. n° 524 et vis de serrage p. n° 10006
- 700335 Vis de fixation p. n° 9393
- 700336 Vis de fixation p. l'aiguille; n° 701038 p. PFAFF 191-250-33
- 366 Vis de fixation p. n° 10186
- 388 Vis de fixation p. n° 10115
- 405 Vis de fixation p. n° 9622
- 412 Vis de fixation p. n° 9328
- 456 Vis de calage p. n° 9622
- 469 Vis à portée p. n° 10734
- 507 Fourreau fileté p. barre du pied presseur
- 510 Vis de fixation p. nos 8011, 19846
- 511 Vis de fixation p. n° 8011
- 524 Goujon de tension inférieur
- 568 Vis de fixation p. nos 10728, 10731
- 666 Goujon de tension supérieur
- 699 Vis de fixation p. n° 10823
- 1522 Ecrou p. nos 524; 666
- 3100 Ressort de pression p. n° 10728
- 4005 Douille de prétension p. nos 9328, 9394
- 4006 Ressort de prétension p. nos 9328, 9394
- 4531 Rondelle p. n° 699
- 5024 Cœillet guide-fil p. barre à aiguille
- 6505 Disque de tension
- 6525 Ressort extérieur p. barre du pied presseur (modèles A, B)
- 6526 Rondelle p. n° 6525
- 8008 Boulon d'articulation p. levier releveur de fil
- 8009 Glissière p. levier releveur de fil (modèles A, B)
- 8011 Boulon d'articulation p. bielle de barre à aiguille
- 8021 Bielle p. n° 19846
- 8064 Feutre de graissage p. levier releveur de fil
- 8199 Ressort intérieur p. barre du pied presseur
- ★ 8711 Broche de débrayage de tension, p. n° 9328
- 9118 Barre du pied presseur
- 9119 Broche à ressort p. n° 8199
- ★ 709310 Barre à aiguille
- 9325 Levier releveur de fil (modèles A, B, tissu)
- 9328 Tension de fil, complète, (modèles A, B), compr. nos: 239, 366, 666, 1522, 4005, 4006, 6505, 9391, 10107, 10115, 10116, 10181, 10183, 10185, 10186, 105447
- 9391 Tôle-support de tension
- 9393 Support p. n° 9394
- ★ 9394 Guide-fil inférieur, complet, (modèles A, B), compr. nos 700335, 388, 4005, 4006, 9393, 10115, 10116, 23505
- 9622 Manivelle de l'arbre de bras
- 10006 Fourreau à tourillon p. barre à aiguille
- 10007 Bielle de barre à aiguille
- 10008 Cadre oscillant p. barre à aiguille
- 10009 Equerre de guidage p. n° 10008
- 10023 Ressort contrôleur de fil (modèles A, B)
- 10026 Disque guide-fil
- 10104 Boulon d'articulation p. n° 10008
- 10107 Goupille d'arrêt p. nos 6505, 10026
- 10115 Broche de prétension p. nos 9328, 9394
- 10116 Disque de prétension p. nos 9328, 9394
- 10137 Butée p. n° 10023
- 10175 Guide-fil supérieur
- 10181 Disque de débrayage de tension
- 10183 Ressort de tension (modèles A, B)
- 10185 Broche de débrayage de tension
- 10186 Tôle de débrayage de tension
- 10728 Douille de ressort p. n° 10731
- 10729 Equerre de débrayage de tension, p. n° 10731
- 10730 Levier double p. n° 10729
- ★ 10731 Pièce de guidage p. n° 19846
- 10732 Broche de pression p. n° 3100
- ★ 10734 Levier p. barre du pied presseur (normal); pour grand relevage: n° 10735
- 10823 Plaque frontale
- ★ 19846 Bloc de relevage p. barre du pied presseur
- 23505 Douille p. n° 9394
- 40349 Pied presseur articulé, complet, compr.: n° 26497 semelle n° 26612 support sans n° goupille
- 46864 Garde-doigts
- 105447 Rondelle avec traverse, p. n° 10183

- 19 Hinge screw for No. 10730
- 62 Fastening screw for No. 10009
- 73 Fastening screw for Nos. 40349; 46864
- 82 Fastening screw for No. 10137
- 89 Fastening screw for No. 8064
- 150 Fastening screw for No. 8008
- 152 Fastening screw for No. 10104
- 172 Fastening screw for No. 9394; 10175
- 700226 Fastening screw for No. 5024
- 237 Fastening screw for No. 8021
- 239 Fastening screw for No. 10115
- 243 Fastening screw for No. 524, and binding screw for No. 10006
- 700335 Fastening screw for No. 9393
- 700336 Needle set screw
(for PFAFF 191-250-33; No. 701038)
- 366 Fastening screw for No. 10186
- 388 Fastening screw for No. 10115
- 405 Fastening screw for No. 9622
- 412 Fastening screw for No. 9328
- 456 Set screw for No. 9622
- 469 Hinge screw for No. 10734
- 507 Pressure regulating screw
- 510 Fastening screw for Nos. 8011; 19846
- 511 Fastening screw for No. 8011
- 524 Tension stud, lower
- 568 Fastening screw for Nos. 10728; 10731
- 666 Tension stud, upper
- 699 Fastening screw for No. 10823
- 1522 Nut for Nos. 524; 666
- 3100 Pressure spring for No. 10728
- 4005 Thread retainer sleeve for Nos. 9328; 9394
- 4006 Thread retainer spring for Nos. 9328; 9394
- 4531 Washer for No. 699
- 5024 Needle bar thread guide
- 6505 Tension disc
- 6525 Presser bar spring, outer (Models A, B)
- 6526 Washer for No. 6525
- 8008 Take-up lever hinge stud
- 8009 Take-up lever driving stud (Models A, B)
- 8011 Needle bar connecting link hinge stud
- 8021 Lifting bracket link for No. 19846
- 8064 Take-up lever oiling felt
- 8199 Presser bar spring, inner
- ★8711 Tension release plunger for No. 9328
- 9118 Presser bar
- 9119 Stud, spring-loaded, for No. 8199
- ★709310 Needle bar
- 9325 Take-up lever (Models A, B; fabric)
- 9328 Thread tension (Models A, B), complete, consisting of Nos. 239; 366; 666; 1522; 4005; 4006; 6505; 9391; 10107; 10115; 10116; 10181; 10183; 10185; 10186; 105447
- 9391 Tension base
- 9393 Bracket for No. 9394
- ★9394 Thread retainer, lower, (Models A, B), complete, consisting of Nos. 700335; 388; 4005; 4006; 9393; 10115; 10116; 23505
- 9622 Needle bar crank
- 10006 Needle bar connecting stud
- 10007 Needle bar connecting link
- 10008 Needle bar frame
- 10009 Needle bar frame position bracket
- 10023 Thread check spring (Models A, B)
- 10026 Thread controller disc
- 10104 Hinge stud for No. 10008
- 10107 Guide pin for Nos. 6505; 10026
- 10115 Thread retainer stud for Nos. 9328; 9394
- 10116 Thread retainer stud collar for Nos. 9328; 9394
- 10137 Thread check spring stop for No. 10023
- 10175 Thread guide, upper
- 10181 Tension release washer
- 10183 Tension spring (Models A, B)
- 10185 Tension release plunger
- 10186 Tension release lever
- 10728 Spring receptacle for No. 10731
- 10729 Tension release plunger for No. 10731
- 10730 Twin lever for No. 10729
- ★10731 Tension release plunger bracket
- 10732 Pressure pin for No. 3100
- ★10734 Presser bar lifter, standard
(for high lift: No. 10735)
- 10823 Face plate
- ★19846 Presser bar lifting bracket
- 23505 Thread retainer stud sleeve for No. 9394
- 40349 Presser foot, hinged, complete, consisting of
No. 26497 Shoe
No. 26612 Shank
w/o No. Hinge pin
- 46864 Finger guard
- 105447 Washer for No. 10183

- 19 Tornillo-eje para n.º 10730
- 62 Tornillo de fijación para n.º 10009
- 73 Tornillo de fijación para n.º 40349; 46864
- 82 Tornillo de fijación para n.º 10137
- 89 Tornillo de fijación para n.º 8064
- 150 Tornillo de fijación para n.º 8008
- 152 Tornillo de fijación para n.º 10104
- 172 Tornillo de fijación para n.º 9394; 10175
- 700226 Tornillo de fijación para n.º 5024
- 237 Tornillo de fijación para n.º 8021
- 239 Tornillo de fijación para n.º 10115
- 243 Tornillo de fijación para n.º 524 y tornillo prisionero para n.º 10006
- 700335 Tornillo de fijación para n.º 9393
- 700336 Tornillo fiador para la aguja (para PFAFF 191-250-33 n.º 701038)
- 366 Tornillo de fijación para n.º 10186
- 388 Tornillo de fijación para n.º 10115
- 405 Tornillo de fijación para n.º 9622
- 412 Tornillo de fijación para n.º 9328
- 456 Tornillo de ajuste para n.º 9622
- 469 Tornillo-eje para n.º 10734
- 507 Tornillo regulador del prensatelas
- 510 Tornillo de fijación para n.º 8011; 19846
- 511 Tornillo de fijación para n.º 8011
- 524 Eje roscado del tensor de hilo (inferior)
- 568 Tornillo de fijación para n.º 10728; 10731
- 666 Eje roscado del tensor de hilo (superior)
- 699 Tornillo de fijación para n.º 10823
- 1522 Tuerca para n.º 524; 666
- 3100 Muelle de carga para n.º 10728
- 4005 Casquilla del tensor de hilo previo para n.º 9328; 9394
- 4006 Muelle del tensor de hilo previo para n.º 9328; 9394
- 4531 Arandela para n.º 699
- 5024 Guía hilo de la barra de aguja
- 6505 Disco tensor
- 6525 Muelle del prensatelas (exterior, tipos A, B)
- 6526 Arandela para n.º 6525
- 8008 Bulón del tirahilo
- 8009 Gorrón deslizante del tirahilo
- 8011 Bulón de la biela del tirahilo
- 8021 Angular de alzamiento para n.º 19846
- 8064 Fieltro capilar del tirahilo
- 8199 Muelle del prensatelas (interior)
- ★ 8711 Pasador de desembague del tensor de hilo para n.º 9328
- 9118 Barra del prensatelas
- 9119 Perno de resorte para n.º 8199
- ★ 709310 Barra de aguja
- 9325 Tirahilo (tipos A, B; tela)
- 9328 Tensor de hilo, compl. (tipos A, B) comp. de: n.º 239; 366; 666; 1522; 4005; 4006; 6505; 9391; 10107; 10115; 10116; 10181; 10183; 10185; 10186; 105447
- 9391 Asiento del tensor de hilo
- 9393 Soporte para n.º 9394
- ★ 9394 Guía hilo, compl. (inferior, tipos A, B) comp. de: n.º 700335; 388; 4005; 4006; 9393; 10115; 10116; 23505
- 9622 Manivela del árbol del brazo
- 10006 Muñón para barra de aguja
- 10007 Biela de la barra de aguja
- 10008 Palanca oscilante de la barra de aguja
- 10009 Angular de guía para n.º 10008
- 10023 Muelle amortiguador de hilo (tipos A, B)
- 10026 Disco del guía de hilo
- 10104 Bulón para n.º 10008
- 10107 Espiga de parada para n.º 6505; 10026
- 10115 Espiga del tensor de hilo previo para n.º 9328; 9394
- 10116 Manguito del tensor de hilo previo para n.º 9328; 9394
- 10137 Tope para muelle amortiguador al n.º 10023
- 10175 Guía hilo (superior)
- 10181 Disco de desembague de la tensión
- 10183 Muelle tensor (tipos A, B)
- 10185 Pasador de desembague de la tensión
- 10186 Placa de desembague de la tensión
- 10728 Cajita para muelle al n.º 10731
- 10729 Angular de desembague de la tensión para n.º 10731
- 10730 Palanquita para n.º 10729
- ★ 10731 Guía para desembague de la tensión para n.º 19846
- 10732 Macho de apriete para n.º 3100
- ★ 10734 Palanca del prensatelas (normal) para mayor elevación: n.º 10735
- 10823 Placa frontal
- ★ 19846 Pieza de elevación del prensatelas
- 23505 Soporte para n.º 9394
- 40349 Pie de prensatelas, compl. (articulado) comp. de: n.º 26497 planta n.º 26612 cuerpo del pie sin n.º bulón
- 46864 Salvadados
- 105447 Arandela de seguridad para n.º 10183




- 11 Gelenkschraube zu Nr. 9705
- 50 Klemmschraube zu Nr. 15659
- 58 Befestigungsschraube zu Nr. 8059
- 59 Befestigungsschraube zu Nr. 9603
- 64 Befestigungsschraube zu Nr. 9606; 9634
- 70 Befestigungsschraube zu Nr. 10127
- 91 Befestigungsschraube zu Nr. 9715
- 150 Befestigungsschraube zu Nr. 8004; 10017; 10018; 10195 und Abschlussschraube zu Nr. 9605
- 152 Befestigungsschraube zu Nr. 9604; 9621
- 240 Einhängeschraube zu Nr. 9709
- 257 Befestigungsschraube zu Nr. 9355 (für PFAFF 191-5 und 191-5-525 Nr. 772)
- 321 Befestigungsschraube zu Nr. 9005
- 323 Abschlussschraube (hintere) zu Nr. 10002
- 340 Anschlagsschraube zu Nr. 1538
- ★ 406 Befestigungsschraube zu Nr. 2504
- 510 Befestigungsschraube zu Nr. 9646; 10031
- 522 Gelenkschraube zu Nr. 9704; 15657
- 565 Befestigungsschraube zu Nr. 9302
- 672 Gegenschraube zu Nr. 1593
- 680 Befestigungsschraube (spitz) zu Nr. 10014; 10015; 10045
- 687 Befestigungsschraube zu Nr. 9605; 9618
- 689 Befestigungsschraube (stumpf) zu Nr. 10014; 10015; 10045
- 715 Befestigungsschraube zu Nr. 12492
- 741 Gelenkschraube zu Nr. 15657; 15659
- 885 Abschlussschraube (vordere) zu Nr. 10002
- 1512 Mutter zu Nr. 11; 522
- 1538 Lösemutter zu Nr. 6623
- 1593 Mutter zu Nr. 9609
- 1809 Gleitstückstift zu Nr. 9645
- 1974 Befestigungsstift zu Nr. 9645
- 2504 Armdeckel (hinterer)
- 5068 Federscheibe zu Nr. 6623
- 5070 Lösering zu Nr. 6623
- ★ 6155 Federscheibe zu Nr. 406
- 6601 Gleitstück zu Nr. 9645
- 6623 Riemenscheibe zu Nr. 9005
- 6759 Unterlagscheibe zu Nr. 9609
- 8004 Armwellenbüchse (mittlere)
- 8005 Armwellenbüchse (hintere) mit Öldocht Nr. 6617
- 8059 Hebeexzenterstangen-Deckel
- 8204 Zugfeder zu Nr. 9702
- 9005 Oberteilrad (Ausf. A, B)
- 9302 Armdeckel (oberer)
- 9327 Fadenführungsstift
- 9333 Federscheibe zu Nr. 565
- 9353 Garnrollenträger zu Nr. 9354
- 9354 Garnrollenbügel zu Nr. 9353
- 9355 Garnrollenträger vollst., best. aus: Nr. 9353; 9354
- 9603 Stichstellerlager
- 9604 Stichsteller-Lagerbüchse
- 9605 Stichstellerachse
- 9606 Stichstellerbolzen
- 9609 Bremsfeder zu Nr. 9610
- 9610 Stichstellerknopf
- 9612 Stichsteller-Skalaanschlag
- 9617 Stichstellergelenk
- 9618 Gelenkbolzen zu Nr. 9636; 9704
- 9621 Abschlussschraube zu Nr. 10127
- 9634 Schiebeexzenterstangengelenk-Deckel zu Nr. 9636
- 9635 Schiebeexzenterstangengelenk zu Nr. 9636
- 9636 Schiebeexzenterstangengelenk vollst., best. aus: Nr. 64; 9634; 9635
- 9644 Nadelvorschubwelle
- 9645 Nadelvorschubwellenkurbel (vordere)
- 9646 Transporteur-Schiebeexzenter (normal) für langen Stich: Nr. 9633
- 9650 Unterlagscheibe zu Nr. 6601
- 9702 Stichsteller
- 9704 Schiebeexzenterstange
- 9705 Hebeexzenterstange vollst., best. aus: Nr. 58; 8059; 9713
- 9709 Verlängerungsstange zu Nr. 8204
- 9713 Hebeexzenterstange
- ★ 9715 Armdeckel (vorderer)
- 10002 Armwelle
- 10014 Armwellenkegelrad
- 10015 Stiehwellenkegelrad (oberes)
- 10017 Stiehwellenbüchse (obere)
- 10018 Stiehwellenbüchse (untere)
- 10031 Transporteur-Hebeexzenter
- 10045 Stiehwellenkegelrad (unteres)
- 10127 Kegelradgehäuse vollst., best. aus: Nr. 70; 10128; 10129
- 10128 Kegelrad-Gehäusehälfte
- 10129 Kegelrad-Gehäusehälfte (mit Gewindebohrung)
- 10133 Oberteilrad vollst. (Ausf. A, B), best. aus: Nr. 321; 340; 1538; 5068; 5070; 6623; 9005
- 10195 Armwellenbüchse (vordere) mit Öldocht Nr. 10198
- 10196 Anlaufscheibe zu Nr. 10195
- 11125 Stiehwellen
- 11238 Ölröhrchen zu Nr. 10018; 10044 (s. S. III)
- ★ 12492 Stichsteller-Skalablech
- 15657 Nadelvorschub-Verbindungsstange
- 15659 Nadelvorschubwellenkurbel (hintere) zu Nr. 9644; 15657
- ★ 18357 Öler (hinterer) zu Nr. 8004
- ★ 18358 Öler (vorderer) zu Nr. 10195
- 29093 Typenschild (o. Abb.)
- 29140 Kerbstift zu Nr. 29093 (o. Abb.)
- 10001 Arm (o. Abb.)
- 11883 Sockel mit 4 Befestigungsschrauben Nr. 352 und 2 Kegelstiften Nr. 6531 (o. Abb.)
- 12401 Grundplatte mit 4 Befestigungsschrauben Nr. 352 und 2 Kegelstiften Nr. 6531 (o. Abb.)

- 11 Vis à portée p. n° 9705
 50 Vis de calage p. n° 15659
 58 Vis de fixation p. n° 8059
 59 Vis de fixation p. n° 9603
 64 Vis de fixation p. nos 9606, 9634
 70 Vis de fixation p. n° 10127
 91 Vis de fixation p. n° 9715
 150 Vis de fixation p. nos 8004; 10017; 10018;
 10195 et vis de fermeture p. n° 9605
 152 Vis de fixation p. nos 9604; 9621
 240 Vis de suspension p. n° 9709
 257 Vis de fixation p. n° 9355;
 n° 772 p. PFAFF 191-5 et 191-5-525
 321 Vis de fixation p. n° 9005
 323 Vis de fermeture arrière p. n° 10002
 340 Vis de butée p. n° 1538
 ★ 406 Vis de fixation p. n° 2504
 510 Vis de fixation p. nos 9646; 10031
 522 Vis à portée p. nos 9704; 15657
 565 Vis de fixation p. n° 9302
 672 Contre-vis p. n° 1593
 680 Vis de fixation pointue, p. nos 10014; 10015;
 10045
 687 Vis de fixation p. nos 9605; 9618
 689 Vis de fixation à pointe obtuse, p. nos 10014;
 10015; 10045
 715 Vis de fixation p. n° 12492
 741 Vis à portée p. nos 15657; 15659
 885 Vis de fermeture avant p. n° 10002
 1512 Ecrou p. nos 11; 522
 1538 Ecrou de débrayage p. n° 6623
 1593 Ecrou p. n° 9609
 1809 Tourillon p. patin, p. n° 9645
 1974 Goupille de fixation p. n° 9645
 2504 Plaque de fermeture arrière du bras
 5068 Rondelle-ressort p. n° 6623
 5070 Rondelle de débrayage p. n° 6623
 ★ 6155 Rondelle-ressort p. n° 406
 6601 Patin p. n° 9645
 6623 Poulie à gorge p. n° 9005
 6759 Rondelle p. n° 9609
 8004 Coussinet médiane de l'arbre de bras
 8005 Coussinet arrière de l'arbre de bras, avec
 mèche de graissage n° 6617
 8059 Chapeau p. n° 9705
 8204 Ressort de rappel p. n° 9702
 9005 Volant de tête (modèles A, B)
 9302 Couvercle de bras, supérieur
 9327 Broche guide-fil
 9333 Rondelle-ressort p. n° 565
 9353 Support p. n° 9354
 9354 Broche à bobine coudée p. n° 9353
 9355 Porte-bobine, complet,
 compr. nos: 9353; 9354
 9603 Support du règle-point
 9604 Douille p. support du règle-point
 9605 Axe du règle-point
 9606 Boulon du règle-point
 9609 Ressort-frein p. n° 9610
 9610 Poignée du règle-point
 9612 Butée p. échelle graduée du règle-point
 9617 Articulation du règle-point
 9618 Boulon d'articulation p. nos 9636, 9704
 9621 Bague obturatrice p. n° 10127
 9634 Couvercle de l'articulation n° 9636
 9635 Articulation p. bielle de mouvement en
 longueur de la griffe, p. n° 9636
 9636 Articulation p. bielle de mouvement en
 longueur de la griffe, complète,
 compr. nos: 64; 9634; 9635
 9644 Arbre p. entraînement de l'aiguille
 9645 Manivelle avant de l'arbre p. entraînement
 de l'aiguille
 9646 Excentrique p. mouvement en longueur de la
 griffe (normal); n° 9633 pour point long
 9650 Rondelle p. n° 6601
 9702 Règle-point
 9704 Bielle p. excentrique du mouvement en
 longueur de la griffe
 9705 Bielle de l'excentrique p. mouvement en
 hauteur de la griffe, complète,
 compr. nos: 58; 8059; 9713
 9709 Rallonge p. n° 8204
 9713 Bielle de l'excentrique p. mouvement en
 hauteur de la griffe
 ★ 9715 Plaque de fermeture avant du bras
 10002 Arbre de bras
 10014 Pignon conique sur l'arbre de bras
 10015 Pignon conique supérieur de l'arbre vertical
 10017 Douille supérieure de l'arbre vertical
 10018 Douille inférieure de l'arbre vertical
 10031 Excentrique p. mouvement en hauteur de
 la griffe
 10045 Pignon conique inférieur de l'arbre vertical
 10127 Carter p. pignons coniques, complet,
 compr. nos: 70; 10128; 10129
 10128 Partie de carter p. pignons coniques
 10129 Partie de carter taraudée p. pignons
 coniques
 10133 Volant de tête, complet, (modèles A, B),
 compr. nos: 321; 340; 1538; 5068; 5070; 6623;
 9005
 10195 Coussinet avant de l'arbre de bras, avec
 mèche de graissage n° 10198
 10196 Rondelle intercalaire p. n° 10195
 11125 Arbre vertical
 11238 Tube de graissage p. nos 10018; 10044
 (voir planche III)
 ★ 12492 Plaque à échelle graduée du règle-point
 15657 Bielle de jonction p. entraînement par
 l'aiguille
 15659 Manivelle arrière p. nos 9644; 15657
 ★ 18357 Graisseur arrière p. n° 8004
 ★ 18358 Graisseur avant p. n° 10195
 29093 Plaquette de classe (sans illustration)
 29140 Goupille fendue p. n° 29093 (sans illustration)
 10001 Bras (sans illustration)
 11883 Socle avec 4 vis de fixation n° 352
 et 2 goupilles coniques n° 6531
 (sans illustration)
 12401 Plateau de fond avec 4 vis de fixation n° 352
 et 2 goupilles coniques n° 6531
 (sans illustration)

- 11 Hinge screw for No. 9705
- 50 Binding screw for No. 15659
- 58 Fastening screw for No. 8059
- 59 Fastening screw for No. 9603
- 64 Fastening screw for Nos. 9606; 9634
- 70 Fastening screw for No. 10127
- 91 Fastening screw for No. 9715
- 150 Fastening screw for Nos. 8004; 10017; 10018; 10195, and end screw for No. 9605
- 152 Fastening screw for Nos. 9604; 9621
- 240 Spring suspension screw for No. 9709
- 257 Fastening screw for No. 9355
(for PFAFF 191-5 and 191-5-525: No. 772)
- 321 Fastening screw for No. 9005
- 323 End screw, rear, for No. 10002
- 340 Stop screw for No. 1538
- ★406 Fastening screw for No. 2504
- 510 Fastening screw for Nos. 9646; 10031
- 522 Hinge screw for Nos. 9704; 15657
- 565 Fastening screw for No. 9302
- 672 Pinch screw for No. 1593
- 680 Fastening screw, pointed, for Nos. 10014; 10015; 10045
- 687 Fastening screw for Nos. 9605; 9618
- 689 Fastening screw, blunt, for Nos. 10014; 10015; 10045
- 715 Fastening screw for No. 12492
- 741 Hinge screw for Nos. 15657; 15659
- 885 End screw, front, for No. 10002
- 1512 Nut for Nos. 11; 522
- 1538 Stop motion nut for No. 6623
- 1593 Nut for No. 9609
- 1809 Slide block pin for No. 9645
- 1974 Crank pin for No. 9645
- 2504 Arm cover, rear
- 5068 Spring washer for No. 6623
- 5070 Balance wheel friction washer for No. 6623
- ★6155 Spring washer for No. 406
- 6601 Slide block for No. 9645
- 6623 Pulley for No. 9005
- 6759 Washer for No. 9609
- 8004 Arm shaft bushing, center
- 8005 Arm shaft bushing, rear, with oil wick No. 6617
- 8059 Feed lifting connection cap
- 8204 Tension spring for No. 9702
- 9005 Balance wheel (Models A, B)
- 9302 Top cover
- 9327 Thread guide
- 9333 Spring washer for No. 565
- 9353 Spool holder base for No. 9354
- 9354 Spool holder wire for No. 9353
- 9355 Spool holder, complete, consisting of Nos. 9353; 9354
- 9603 Feed regulator bearing bracket
- 9604 Feed regulator bearing bracket bushing
- 9605 Feed regulator slide stud
- 9606 Feed regulator lever stud
- 9609 Retaining spring for No. 9610
- 9610 Feed regulator knob
- 9612 Feed regulator lever stud guide
- 9617 Feed regulator hinge stud
- 9618 Hinge stud for Nos. 9636; 9704
- 9621 Collar for No. 10127
- 9634 Feed driving connection cap for No. 9636
- 9635 Feed driving eccentric sleeve for No. 9636
- 9636 Feed driving eccentric sleeve, complete, consisting of Nos. 64; 9634; 9635
- 9644 Needle bar frame shaft
- 9645 Needle bar frame shaft crank, front, for No. 9644
- 9646 Feed driving eccentric, standard for long stitches: No. 9633
- 9650 Washer for No. 6601
- 9702 Feed regulator
- 9704 Feed driving connection
- 9705 Feed lifting connection, complete, consisting of Nos. 58; 8059; 9713
- 9709 Extension rod for No. 8204
- 9713 Feed lifting connection
- ★9715 Arm cover, front
- 10002 Arm shaft
- 10014 Arm shaft bevel gear
- 10015 Vertical shaft bevel gear, upper
- 10017 Vertical shaft bushing, upper
- 10018 Vertical shaft bushing, lower
- 10031 Feed lifting eccentric
- 10045 Vertical shaft bevel gear, lower
- 10127 Bevel gear case, complete, consisting of Nos. 70; 10128; 10129
- 10128 Bevel gear case section
- 10129 Bevel gear case section, with threaded borehole
- 10133 Balance wheel (Models A, B), complete, consisting of Nos. 321; 340; 1538; 5068; 5070; 6623; 9005
- 10195 Arm shaft bushing, front, with oil wick No. 10198
- 10196 Friction washer for No. 10195
- 11125 Vertical shaft
- 11238 Oil tube, long, for Nos. 10018; 10044 (See p. III)
- ★12492 Feed regulator index plate
- 15657 Needle bar frame shaft connection
- 15659 Needle bar frame shaft crank, rear, for Nos. 9644; 15657
- ★18357 Oil cup for No. 8004
- ★18358 Oil cup for No. 10195
- 29093 Model plate (w/o ill.)
- 29140 Pin, notched, for No. 29093 (w/o ill.)
- 10001 Arm (w/o ill.)
- 11883 Machine base with 4 arm screws No. 352 and 2 dowel pins No. 6531 (w/o ill.)
- 12401 Bed plate with 4 arm screws No. 352 and 2 dowel pins No. 6531 (w/o ill.)

- 11 Tornillo-eje para n.º 9705
- 50 Tornillo prisionero para n.º 15659
- 58 Tornillo de fijación para n.º 8059
- 59 Tornillo de fijación para n.º 9603
- 64 Tornillo de fijación para n.º 9606; 9634
- 70 Tornillo de fijación para n.º 10127
- 91 Tornillo de fijación para n.º 9715
- 150 Tornillo de fijación para n.º 8004; 10017; 10018; 10195 y tornillo de remate para n.º 9605
- 152 Tornillo de fijación para n.º 9604; 9621
- 240 Perno roscado de suspensión para n.º 9709
- 257 Tornillo de fijación para n.º 9355 (para PFAFF 191-5 y 191-5-525 n.º 772)
- 321 Tornillo de fijación para n.º 9005
- 323 Tornillo de remate (trasero) para n.º 10002
- 340 Tornillo de tope para n.º 1538
- ★ 406 Tornillo de fijación para n.º 2504
- 510 Tornillo de fijación para n.º 9646; 10031
- 522 Tornillo-eje para n.º 9704; 15657
- 565 Tornillo de fijación para n.º 9302
- 672 Contratornillo para n.º 1593
- 680 Tornillo de fijación (punliagudo) para n.º 10014; 10015; 10045
- 687 Tornillo de fijación para n.º 9605; 9618
- 689 Tornillo de fijación (romo) para n.º 10014; 10015; 10045
- 715 Tornillo de fijación para n.º 12492
- 741 Tornillo-eje para n.º 15657; 15659
- 885 Tornillo de remate (delantero) para n.º 10002
- 1512 Tuerca para n.º 11; 522
- 1538 Tuerca de desembague para n.º 6623
- 1593 Tuerca para n.º 9609
- 1809 Clavija para taco corredizo al n.º 9645
- 1974 Clavija para n.º 9645
- 2504 Cubierta del brazo (trasera)
- 5068 Anillo expansible para n.º 6623
- 5070 Anillo de desembague para n.º 6623
- ★ 6155 Arandela elástica para n.º 406
- 6601 Taco corredizo para n.º 9645
- 6623 Polea para n.º 9005
- 6759 Arandela para n.º 9609
- 8004 Casquillo del árbol del brazo (de en medio)
- 8005 Casquillo del árbol del brazo (trasero) con mecha capilar n.º 6617
- 8059 Tapa de cojinete de la biela conectiva
- 8204 Resorte de tracción para n.º 9702
- 9005 Volante de maniobra (tipos A, B)
- 9302 Tapa del brazo (superior)
- 9327 Guíahilo
- 9333 Arandela elástica para n.º 565
- 9353 Base del portacarretes para n.º 9354
- 9354 Portacarretes para n.º 9353
- 9355 Portacarretes, compl., comp. de: n.º 9353; 9354
- 9603 Corredera del graduador de puntada
- 9604 Manguito del graduador de puntada
- 9605 Eje del graduador de puntada
- 9606 Perno del graduador de puntada
- 9609 Muelle de freno para n.º 9610
- 9610 Botón de maniobra para n.º 9606
- 9612 Manguito de tope para graduador de puntada
- 9617 Articulación del graduador de puntada
- 9618 Bulón para n.º 9636; 9704
- 9621 Anillo de remate para n.º 10127
- 9634 Sombrerete de cojinete para n.º 9636
- 9635 Cojinete de la biela del transportador para n.º 9636
- 9636 Cojinete de la biela del transportador, compl., comp. de: n.º 64; 9634; 9635
- 9644 Eje de avance de la aguja
- 9645 Manivela de avance de la aguja (delantero)
- 9646 Excéntrico del transportador (normal) Para puntada larga: n.º 9633
- 9650 Arandela para n.º 6601
- 9702 Graduador de puntada
- 9704 Biela de mando del transportador
- 9705 Biela conectiva, compl., comp. de: n.º 58; 8059; 9713
- 9709 Pronlongación para n.º 8204
- 9713 Biela conectiva
- ★ 9715 Tapa del brazo (delantero)
- 10002 Arbol del brazo
- 10014 Rueda cónica del árbol del brazo
- 10015 Rueda cónica de la transmisión vertical (superior)
- 10017 Casquillo de la transmisión vertical (superior)
- 10018 Casquillo de la transmisión vertical (inferior)
- 10031 Excéntrico de mando vertical del transportador
- 10045 Rueda cónico de la transmisión vertical (inferior)
- 10127 Caja de engranje cónico, compl., comp. de: n.º 70; 10128; 10129
- 10128 Mitad de la caja del engranje cónico
- 10129 Mitad de la caja del engranje cónico (roscada)
- 10133 Volante de maniobra, compl. (tipos A, B) comp. de: n.º 321; 340; 1538; 5068; 5070; 6623; 9005
- 10195 Casquillo del árbol del brazo (delantero) con mecha capilar n.º 10198
- 10196 Arandela divisora para n.º 10195
- 11125 Eje de la transmisión vertical
- 11238 Tubito de engrase para n.º 10018; 10044 (véase p. III)
- ★ 12492 Escala del graduador de puntada
- 15657 Barra de conexión del avance de aguja
- 15659 Manivela del avance de aguja (trasera) para n.º 9644; 15657
- ★ 18357 Engrasador (trasero) para n.º 8004
- ★ 18358 Engrasador (delantero) para n.º 10195
- 29093 Chaoa explicativa (sin fig.)
- 29140 Pasador hendido para n.º 29093 (sin fig.)
- 10001 Brazo (sin fig.)
- 11883 Base del brazo con 4 tornillos de fijación n.º 352 y 2 clavijas cónicas n.º 6531 (sin fig.)
- 12401 Cama de máquina con 4 tornillos de fijación n.º 352 y 2 pasadores cónicos n.º 6531 (sin fig.)




- 50 Befestigungsschraube zu Nr. 12452
 58 Befestigungsschraube zu Nr. 10121
 64 Befestigungsschraube zu Nr. 15667
 68 Klemmschraube zu Nr. 10146
 150 Befestigungsschraube zu Nr. 10042; 10043; 10044; 11112
 172 Befestigungsschraube zu Nr. 11880; 12458; 45559
 ★ 243 Klemmschraube zu Nr. 15514
 290 Befestigungsschraube zu Nr. 2164; 10221
 390 Befestigungsschraube zu Nr. 10166
 412 Befestigungsschraube zu Nr. 11878; 11879
 442 Befestigungsschraube zu Nr. 15544
 503 Gelenkschraube zu Nr. 5673
 509 Befestigungsschraube zu Nr. 10050
 510 Befestigungsschraube zu Nr. 15543
 525 Befestigungsschraube zu Nr. 10161
 529 Befestigungsschraube zu Nr. 10178; 10848
 560 Klemmschraube zu Nr. 10126; 10223
 624 Befestigungsschraube zu Nr. 19853
 680 Befestigungsschraube (spitz) zu Nr. 10046
 686 Befestigungsschraube zu Nr. 12452; 12453; 15502
 689 Befestigungsschraube (stumpf) zu Nr. 10046; 10048
 781 Befestigungsschraube zu Nr. 45558
 783 Befestigungsschraube zu Nr. 2164; 10221 und Führungsschraube zu Nr. 15549
 785 Befestigungsschraube zu Nr. 10211
 928 Regulierschraube zu Nr. 10166
 1512 Mutter zu Nr. 783
 1536 Mutter zu Nr. 503
 2164 Körnerstift zu Nr. 6806
 4302 Unterlagscheibe zu Nr. 686
 5673 Gleitstück zu Nr. 10126
 6806 Transporteur-Hebewelle
 7580 Distanzscheibe zu Nr. 10050; 11112
 9149 Öldocht zu Nr. 6806; 10212
 9359 Transporteur-Hebewellenkurbel vollst. (vordere), best. aus: Nr. 503; 560; 1536; 5673; 10126
 10041 Greiferantriebswelle
 10042 Greiferantriebswellenbüchse (vordere)
 10043 Greiferantriebswellenbüchse (mittlere)
 10044 Greiferantriebswellenbüchse (hintere)
 10046 Greiferantriebswellen-Kegelrad (hinteres)
 10048 Greiferantriebswellen-Kegelrad (vorderes)
 10050 Greiferwellen-Kegelrad
 10079 Spule
 10121 Kegelradgehäuse vollst. (hinteres), best. aus: Nr. 58; 10122; 10123
 10122 Kegelrad-Gehäusehälfte zu Nr. 10121
 10123 Kegelrad-Gehäusehälfte (mit Gewindebohrung) zu Nr. 10121
 10126 Transporteur-Hebewellenkurbel (vordere)
 10146 Transporteur-Schiebewellenkurbel
 10157 Spulenkapsel-Unterteil vollst., best. aus: Nr. 10070 Verschlussplättchen Nr. 10071 Gelenkstift zu Nr. 10070 Nr. 10072 Druckfeder zu Nr. 10073 Nr. 10073 Druckfeder-Bolzen zu Nr. 10070 Nr. 10156 Spulenkapsel-Unterteil
 10158 Spulenkapsel-Oberteil
 10159 Spulenkapsel-Oberteil vollst., best. aus: Nr. 390; 928; 10158; 10166
 10161 Greifer zu Nr. 10165
 10165 Greifer mit Spulenkapsel vollst. (Ausf. A, B; Stoff), best. aus: Nr. 529; 10157 vollst.; 10159 vollst.; 10161; 10167; 10178
 10166 Spannungsfeder zu Nr. 10158
 10167 Nadelschutzblech zu Nr. 10165
 10178 Greiferbügel mit Spitze (ohne Spitze Nr. 10848)
 10211 Transporteurträgerachse
 10212 Transporteur-Schiebewelle
 10221 Körnerbolzen zu Nr. 10212
 10223 Transporteur-Hebewellenkurbel (hintere)
 10914 Gleitstück zu Nr. 15549
 10915 Gelenkbolzen zu Nr. 10914
 10940 Unterlagscheibe zu Nr. 50; 686
 11110 Greiferwelle mit Mitnehmerstift Nr. 10088
 11112 Greiferwellenbüchse
 11878 Stichplatten-Auflageblech (vorderes)
 11879 Stichplatten-Auflageblech (hinteres)
 11880 Säulenabschlußblech (vorderes u. hinteres)
 12404 Transporteurträger
 12452 Säulenmittelstück
 12453 Säulenabschlußstütze
 12458 Säulenabschlußblech (seitliches)
 ★ 12491 Kapsellüfter
 15502 Greifersäule
 15508 Säulenschieber
 15514 Kapsellüfter-Exzentergabel
 15542 Transporteurhalter
 15543 Gelenkbolzen zu Nr. 12404; 15549
 15544 Bremsfeder zu Nr. 15508
 15547 Nietstift zu Nr. 10914
 15548 Unterlagscheibe zu Nr. 15547
 15549 Transporteurhalter vollst., best. aus: Nr. 10914; 10915; 15542; 15547; 15548
 15665 Kegelrad-Gehäusehälfte (mit Gewindebohrung) zu Nr. 15667
 15666 Kegelrad-Gehäusehälfte zu Nr. 15667
 15667 Kegelradgehäuse vollst. (vorderes), best. aus: Nr. 64; 15665; 15666
 ★ 18357 Öler zu Nr. 10043
 19853 Stelling zu Nr. 10043; 10044
 45558 Transporteur
 45559 Stichplatte

- 50 Vis de fixation p. n° 12452
 58 Vis de fixation p. n° 10121
 64 Vis de fixation p. n° 15667
 68 Vis de serrage p. n° 10146
 150 Vis de fixation p. n°s 10042; 10043; 10044; 11112
 172 Vis de fixation p. n°s 11880; 12458; 45559
 ★ 243 Vis de serrage p. n° 15514
 290 Vis de fixation p. n°s 2164; 10221
 390 Vis de fixation p. n° 10166
 412 Vis de fixation p. n°s 11878; 11879
 442 Vis de fixation p. n° 15544
 503 Vis à portée p. n° 5673
 509 Vis de fixation p. n° 10050
 510 Vis de fixation p. n° 15543
 525 Vis de fixation p. n° 10161
 529 Vis de fixation p. n°s 10178; 10848
 560 Vis de serrage p. n°s 10126; 10223
 624 Vis de fixation p. n° 19853
 680 Vis de fixation pointue, p. n° 10046
 686 Vis de fixation p. n°s 12452; 12453; 15502
 689 Vis de fixation à pointe obtuse, p. n°s 10046; 10048
 781 Vis de fixation p. n° 45558
 783 Vis de fixation p. n°s 2164; 10221 et vis de pression p. n° 15549
 785 Vis de fixation p. n° 10211
 928 Vis de réglage p. n° 10166
 1512 Ecrou p. n° 783
 1536 Ecrou p. n° 503
 2164 Goujon à pointeau p. n° 6806
 4302 Rondelle p. n° 686
 5673 Patin p. n° 10126
 6806 Barre de mouvement en hauteur de la griffe
 7580 Disque intercalaire p. n°s 10050; 11112
 9149 Mèche de graissage p. n°s 6806; 10212
 9359 Maneton avant de la barre de mouvement en hauteur de la griffe, complet, compr. n°s: 503; 560; 1536; 5673; 10126;
 10041 Arbre de commande du crochet
 10042 Douille avant de l'arbre de commande du crochet
 10043 Douille médiane de l'arbre de commande du crochet
 10044 Douille arrière de l'arbre de commande du crochet
 10046 Pignon conique arrière de l'arbre de commande du crochet
 10048 Pignon conique avant de l'arbre de commande du crochet
 10050 Pignon conique de l'arbre de crochet
 10079 Canette
 10121 Carter arrière p. pignons coniques, complet, compr. n°s: 58; 10122; 10123
 10122 Partie de carter p. n° 10121
 10123 Partie de carter taraudée p. n° 10121
 10126 Maneton avant de la barre de mouvement en hauteur de la griffe
 10146 Maneton de la barre de mouvement en longueur de la griffe
 10157 Capsule inférieure, complète, compr.: n° 10070 loquet
 n° 10071 axe p. n° 10070
 n° 10072 ressort de pression p. n° 10073
 n° 10073 broche p. n° 10070
 n° 10156 capsule inférieure, nue
 10158 Capsule supérieure (boîte à canette)
 10159 Capsule supérieure, complète, compr. n°s: 390; 928; 10158; 10166
 10161 Crochet p. n° 10165
 10165 Crochet complet avec capsules (modèles A, B, tissu), compr. n°s: 529; 10157 compl.; 10159 compl.; 10161; 10167; 10178
 10166 Ressort de tension p. n° 10158
 10167 Garde-aiguille p. n° 10165
 10178 Archet de crochet à pointe (sans pointe, n° 10848)
 10211 Axe p. levier du support de griffe
 10212 Barre de mouvement en longueur de la griffe
 10221 Goujon à pointeau p. n° 10212
 10223 Maneton arrière p. barre de mouvement en hauteur de la griffe
 10914 Patin p. n° 15549
 10915 Boulon d'articulation p. n° 10914
 10940 Rondelle p. n°s 50; 686
 11110 Arbre de crochet avec goujon entraîneur n° 10088
 11112 Douille p. arbre de crochet
 11878 Plaque-support avant p. plaque à aiguille
 11879 Plaque-support arrière p. plaque à aiguille
 11880 Plaque de fermeture avant et arrière p. pilier
 12404 Levier du support de griffe
 12452 Pièce médiane du pilier
 12453 Appui p. pilier
 12458 Plaque de fermeture latérale du pilier
 ★ 12491 Dégageur de capsule
 15502 Pièce droite du pilier
 15508 Plaque à glissière p. pilier
 15514 Fourche p. excentrique du dégageur de capsule
 15542 Support de griffe
 15543 Boulon d'articulation p. n°s 12404; 15549
 15544 Ressort-frein p. n° 15508
 15547 Rivet p. n° 10914
 15548 Rondelle p. n° 15547
 15549 Support de griffe, complet, compr. n°s: 10914; 10915; 15542; 15547; 15548
 15665 Partie taraudée de carter, p. n° 15667
 15666 Partie de carter, p. n° 15667
 15667 Carter avant p. pignons coniques, complet, compr. n°s: 64; 15665; 15666
 ★ 18357 Graisseur p. n° 10043
 19853 Bague d'arrêt réglable p. n°s 10043; 10044
 45558 Griffe
 45559 Plaque à aiguille

- 50 Fastening screw for No. 12452
- 58 Fastening screw for No. 10121
- 64 Fastening screw for No. 15667
- 68 Binding screw for No. 10146
- 150 Fastening screw for Nos. 10042; 10043; 10044; 11112
- 172 Fastening screw for Nos. 11880; 12458; 45559
- ★ 243 Binding screw for No. 15514
- 290 Fastening screw for Nos. 2164; 10221
- 390 Fastening screw for No. 10166
- 412 Fastening screw for Nos. 11878; 11879
- 442 Fastening screw for No. 15544
- 503 Hinge screw for No. 5673
- 509 Fastening screw for No. 10050
- 510 Fastening screw for No. 15543
- 525 Fastening screw for No. 10161
- 529 Fastening screw for Nos. 10178; 10848
- 560 Binding screw for Nos. 10126; 10223
- 624 Fastening screw for No. 19853
- 680 Fastening screw, point'ed, for No. 10046
- 686 Fastening screw for Nos. 12452; 12453; 15502
- 689 Fastening screw, blunt, for Nos. 10046; 10048
- 781 Fastening screw for No. 45558
- 783 Fastening screw for Nos. 2164; 10221 and guide screw for No. 15549
- 785 Fastening screw for No. 10211
- 928 Regulating screw for No. 10166
- 1512 Nut for No. 783
- 1536 Nut for No. 503
- 2164 Center pin for No. 6806
- 4302 Washer for No. 686
- 5673 Slide block for No. 10126
- 6806 Feed lifting shaft
- 7580 Spacing washer for Nos. 10050; 11112
- 9149 Oil wick for Nos. 6806; 10212
- 9359 Feed lifting shaft crank, front, complete, consisting of Nos. 503; 560; 1536; 5673; 10126
- 10041 Hook drive shaft
- 10042 Hook drive shaft bushing, front
- 10043 Hook drive shaft bushing, center
- 10044 Hook drive shaft bushing, rear
- 10046 Hook drive shaft bevel gear, rear
- 10048 Hook drive shaft bevel gear, front
- 10050 Hook shaft bevel gear
- 10079 Bobbin
- 10121 Bevel gear case, rear, complete, consisting of Nos. 58; 10122; 10123
- 10122 Bevel gear case section for No. 10121
- 10123 Bevel gear case section, with threaded borehole, for No. 10121
- 10126 Feed lifting shaft crank, front
- 10146 Feed rock shaft crank
- 10157 Bobbin case base, complete, consisting of
No. 10070 Bobbin case latch lever
No. 10071 Hinge pin for No. 10070
No. 10072 Pressure spring for No. 10073
No. 10073 Spring stud for No. 10070
No. 10156 Bobbin case base
- 10158 Bobbin case cap
- 10159 Bobbin case cap, complete, consisting of Nos. 390; 928; 10158; 10166
- 10161 Hook for No. 10165
- 10165 Hook with bobbin case (Models A, B; fabric), complete, consisting of Nos. 529; 10157, complete; 10159, complete; 10161; 10167; 10178
- 10166 Tension spring for No. 10158
- 10167 Needle guard for No. 10165
- 10178 Hook gib, with point (No. 10848 without point)
- 10211 Feed bar hinge stud for No. 12404
- 10212 Feed rock shaft
- 10221 Center stud for No. 10212
- 10223 Feed lifting shaft crank, rear
- 10914 Slide block for No. 15549
- 10915 Hinge stud for No. 10914
- 10940 Washer for Nos. 50; 686
- 11110 Hook shaft, with driving pin No. 10088
- 11112 Hook shaft bushing
- 11878 Post cover, upper, front
- 11879 Post cover, upper, rear
- 11880 Post cover, front and rear
- 12404 Feed bar
- 12452 Feed post
- 12453 Feed post support
- 12458 Post cover, side
- ★ 12491 Bobbin case lever
- 15502 Hook post
- 15508 Hook post slide
- 15514 Bobbin case lever driving fork
- 15542 Feed dog lever
- 15543 Hinge stud for Nos. 12404; 15549
- 15544 Hook post slide spring for No. 15508
- 15547 Rivet for No. 10914
- 15548 Washer for No. 15547
- 15549 Feed dog lever, complete, consisting of Nos. 10914; 10915; 15542; 15547; 15548
- 15665 Bevel gear case section, with threaded borehole, for No. 15667
- 15666 Bevel gear case section for No. 15667
- 15667 Bevel gear case, front, complete, consisting of Nos. 64; 15665; 15666
- ★ 18357 Oil cup for No. 10043
- 19853 Set collar for Nos. 10043; 10044
- 45558 Feed dog
- 45559 Needle plate

- 50 Tornillo de fijación para n.º 12452
 58 Tornillo de fijación para n.º 10121
 64 Tornillo de fijación para n.º 15667
 68 Tornillo prisionero para n.º 10146
 150 Tornillo de fijación para n.º 10042; 10043; 10044; 11112
 172 Tornillo de fijación para n.º 11880; 12458; 45559
 ★ 243 Tornillo prisionero para n.º 15514
 290 Tornillo de fijación para n.º 2164; 10221
 390 Tornillo de fijación para n.º 10166
 412 Tornillo de fijación para n.º 11878; 11879
 442 Tornillo de fijación para n.º 15544
 503 Tornillo eje para n.º 5673
 509 Tornillo de fijación para n.º 10050
 510 Tornillo de fijación para n.º 15543
 525 Tornillo de fijación para n.º 10161
 529 Tornillo de fijación para n.º 10178; 10848
 560 Tornillo prisionero para n.º 10126; 10223
 624 Tornillo de fijación para n.º 19853
 680 Tornillo de fijación (puntiagudo) para n.º 10046
 686 Tornillo de fijación para n.º 12452; 12453; 15502
 689 Tornillo de fijación (romo) para n.º 10046; 10048
 781 Tornillo de fijación para n.º 45558
 783 Tornillo de fijación para n.º 2164; 10221 y tornillo de guía para n.º 15549
 785 Tornillo de fijación para n.º 10211
 928 Tornillo regulador para n.º 10166
 1512 Tuerca para n.º 783
 1536 Tuerca para n.º 503
 2164 Puntero de eje para n.º 6806
 4302 Arandela para n.º 686
 5673 Taco corredizo para n.º 10126
 6806 Eje elevador del impelente dentado
 7580 Arandela de distancia para n.º 10050; 11112
 9149 Mecha capilar para n.º 6806; 10212
 9359 Manivela del eje elevador para impelente dentado, compl., (delantera) comp. de: n.º 503; 560; 1536; 5673; 10126
 10041 Eje motor del garfio
 10042 Casquillo del eje motor del garfio (delantera)
 10043 Casquillo del eje motor del garfio (central)
 10044 Casquillo del eje motor del garfio (trasero)
 10046 Rueda cónica del eje motor del garfio (trasera)
 10048 Rueda cónica del eje motor del garfio (delantera)
 10050 Rueda cónica del eje del garfio
 10079 Canilla
 10121 Caja del engranaje cónico, compl., (trasera) comp. de: n.º 58; 10122; 10123
 10122 Mitad de caja del engranaje cónico para n.º 10121
 10123 Mitad de caja del engranaje cónico (roscada) para n.º 10121
 10126 Manivela del eje elevador del impelente dentado (delantera)
 10146 Manivela del eje impulsor del impelente dentado
 10157 Parte inferior de la cápsula de canilla, compl., comp. de: n.º 10070 chapita de remate n.º 10071 bulón para n.º 10070 n.º 10072 muelle de carga para n.º 10073 n.º 10073 pasador para muelle de carga para n.º 10070 n.º 10156 parte inferior de la cápsula de canilla
 10158 Parte superior de la cápsula de canilla
 10159 Parte superior de la cápsula de canilla, compl., comp. de: n.º 390; 928; 10158; 10166
 10161 Garfio para n.º 10165
 10165 Garfio con cápsula de canilla, compl. (tipos A, B, tela) comp. de: n.º 529; 10157 compl.; 10159 compl.; 10161; 10167; 10178
 10166 Muelle tensor para n.º 10158
 10167 Guardaguja para n.º 10165
 10178 Arco del garfio con punta (sin punta n.º 10848)
 10211 Eje soporte para impelente dentado
 10212 Eje impulsor del impelente dentado
 10221 Perno puntiagudo para n.º 10212
 10223 Manivela del eje elevador para impelente dentado (trasera)
 10914 Pieza corrediza para n.º 15549
 10915 Bulón para n.º 10914
 10940 Arandela para n.º 50; 686
 11110 Eje del garfio con espiga de arrastre n.º 10088
 11112 Casquillo del eje de garfio
 11878 Apoyo para plancha de aguja (delantera)
 11879 Apoyo para plancha de aguja (trasera)
 11880 Placa de remate de la columna (delantera y trasera)
 12404 Soporte del impelente dentado
 12452 Pieza intermedia de la columna
 12453 Apoyo de remate de la columna
 12458 Chapa de cierre de la columna (lateral)
 ★ 12491 Abridor de la cápsula
 15502 Columna del garfio
 15508 Corredera de la columna
 15514 Horquilla excéntrica del abridor de la cápsula
 15542 Soporte del impelente dentado
 15543 Bulón para n.º 12404; 15549
 15544 Muelle de freno para n.º 15508
 15547 Remache para n.º 10914
 15548 Arandela para n.º 15547
 15549 Soporte del transportador, compl., comp. de: n.º 10914; 10915; 15542; 15547; 15548
 15665 Mitad de caja del engranaje cónico (roscada) para n.º 15667
 15666 Mitad de caja del engranaje cónico para n.º 15667
 15667 Caja del engranaje cónico, compl., (delantera) comp. de: n.º 64; 15665; 15666
 ★ 18357 Engrasador para n.º 10043
 19853 Anillo de ajuste para n.º 10043; 10044
 45558 Transportador
 45559 Plancha de aguja






- 29 Gelenkschraube zu Nr. 25165
 62 Stellschraube zu Nr. 41068
 78 Befestigungsschraube zu Nr. 25194
 82 Befestigungsschraube zu Nr. 5567
 89 Befestigungsschraube zu Nr. 10817
 91 Befestigungsschraube zu Nr. 10818
 153 Befestigungsschraube zu Nr. 35461
 186 Befestigungsschraube zu Nr. 25056; 25060; 25068; 25169
 237 Befestigungsschraube zu Nr. 40621
 273 Befestigungsschraube zu Nr. 46571
 297 Befestigungsschraube zu Nr. 46570
 335 Befestigungsschraube zu Nr. 15912
 359 Gelenkschraube zu Nr. 5564; 5565
 363 Befestigungsschraube zu Nr. 41076
 364 Gelenkschraube zu Nr. 5568; 5569
 366 Verbindungsschraube zu Nr. 5568; 5569
 367 Befestigungsschraube zu Nr. 30246
 386 Befestigungsschraube zu Nr. 10738
 737 Spannungsbolzen
 889 Befestigungsschraube (untere) zu Nr. 15911
 1032 Befestigungsschraube (obere) zu Nr. 15911
 1416 Holzschraube zu Nr. 41085
 1417 Holzschraube zu Nr. 46565
 1435 Holzschraube zu Nr. 29587
 1471 Holzschraube zu Nr. 31411
 1513 Mutter zu Nr. 12459; 25165
 1533 Spannungsmutter
 2536 Unterlagscheibe zu Nr. 237; 25164 (Ausf. A, B)
 5005 Spannungsscheibe
 5125 Spannungsfeder
 5564 Spulergehäuse
 5565 Spulergehäuseträger
 5567 Spulerauslösefeder
 5568 Verbindungsglied zu Nr. 5564; 5569
 5569 Einschalthebel zu Nr. 5568
 10107 Arretierstift zu Nr. 5005
 10196 Distanzscheibe zu Nr. 8005 (s. S. II)
 10737 Lüfterhebel
 10738 Hebewinkel zu Nr. 10737
 10817 Fadenöler vollst., best. aus: Nr. 89; 91; 10818; 10819; 10820; 10821; 10822; 25637 (Sonderbestellung)
 10818 Filzhalter
 10819 Filzhalter-Träger
 10820 Filz zu Nr. 10817
 10821 Scharnierstück zu Nr. 10817
 10822 Scharnierstift zu Nr. 10819; 10821
 12459 Lüfterhebel-Zugstange (Ausf. A, B)
 15909 Gewindebolzen (oberer) zu Nr. 15913
 15910 Gewindebolzen (unterer) zu Nr. 15913
 15911 Riemenschutzträger
 15912 Riemenschutz
 15913 Riemenschutz vollst., best. aus: Nr. 335; 889; 1032; 10196; 15909; 15910; 15911; 15912 (Sonderbestellung)
 25054 Lagerböckchen (hinteres) zu Nr. 25077
 25056 Kniehebelplatte zu Nr. 25170
 25060 Drückerstifthalter
 25068 Anschlag zu Nr. 25077
 25075 Lagerböckchen (vorderes) zu Nr. 25077
 25076 Drehfeder zu Nr. 25170
 25077 Kniehebelwelle
 25164 Feder zu Nr. 12459 (Ausf. A, B)
 25165 Verbindungsstück zu Nr. 10737; 12459
 25169 Kniehebelstangenauß
 25170 Kniehebelstange
 25194 Kniehebel-Scharnier vollst., best. aus: Nr. 1916 Knebel-Kerbstift Nr. 25184 Scharniergehäuse Nr. 25190 Scharnierhebel
 25637 Feder zu Nr. 10817
 25976 Fadengleitfeller zu Nr. 26179
 26110 Garnrollenstift
 26179 Garnrollenteller
 27201 Drückerstift vollst. zu Nr. 25060, best. aus: Nr. 27204; 27205; 28599; 80233
 27204 Drückerstift zu Nr. 27201
 27205 Gelenkbolzen zu Nr. 80233
 ★ 28599 Sicherungsring zu Nr. 25164; 27205
 29587 Ölfänger (für PFAFF 191-5 und 191-5-525 Nr. 29606)
 29601 Unterlagscheibe zu Nr. 1416
 30246 Gelenkbolzen zu Nr. 10737
 30743 Garnrollenständerfuß
 31411 Kniehebel vollst., best. aus: Nr. 186; 25054; 25056; 25060; 25068; 25075; 25076; 25077; 25169; 25170; 27201 vollst.
 35461 Stellring zu Nr. 46571
 40618 Trägerplatte zu Nr. 41076
 40619 Spulervorspannungswinkel
 40621 Spulervorspannung vollst., best. aus: Nr. 737; 1533; 5005; 5125; 10107; 40619; 40623
 40623 Garnrollenstift
 41063 Spulerspindel
 41065 Spulerrad
 41068 Spulerauslöse-Stellfeder
 41076 Tischplattenspüler vollst., best. aus: Nr. 62; 82; 359; 364; 366; 5564; 5565; 5567; 5568; 5569; 41063; 41065; 41068
 41085 Kraftbetriebsspüler-Vorrichtung vollst., best. aus: Nr. 237; 363; 2536; 40618; 40621 vollst.; 41076 vollst.
 46565 Garnrollenständer vollst., best. aus: Nr. 153; 273; 297; 25976; 26110; 26179; 30743; 35461; 46566 vollst.; 46570; 46571; 46694
 46566 Fadenführung vollst., best. aus: Nr. 46567; 46568; 46569
 46567 Fadenführungsbügel
 46568 Fadenführungsbügelträger
 46569 Fadenführungsbügel-Trägerstange
 46570 Garnrollenträger
 46571 Garnrollenträgerstange
 46694 Filzunterlage zu Nr. 26179
 80233 Gleitrolle zu Nr. 25194; 27201
 37902001 Differenzleiste zu Nr. 31411

- 29** Vis à portée p. n° 25165
62 Vis de réglage p. n° 41068
78 Vis de fixation p. n° 25194
82 Vis de fixation p. n° 5567
89 Vis de fixation p. n° 10817
91 Vis de fixation p. n° 10818
153 Vis de fixation p. n° 35461
186 Vis de fixation p. n°s 25056; 25060; 25068; 25169
237 Vis de fixation p. n° 40621
273 Vis de fixation p. n° 46571
297 Vis de fixation p. n° 46570
335 Vis de fixation p. n° 15912
359 Vis à portée p. n°s 5564; 5565
363 Vis de fixation p. n° 41076
364 Vis à portée p. n°s 5568; 5569
366 Vis de jonction p. n°s 5568; 5569
367 Vis de fixation p. n° 30246
386 Vis de fixation p. n° 10738
737 Goujon de tension
889 Vis de fixation inférieure p. n° 15911
1032 Vis de fixation supérieure p. n° 15911
1416 Vis à bois p. n° 41085
1417 Vis à bois p. n° 46565
1435 Vis à bois p. n° 29587
1471 Vis à bois p. n° 31411
1513 Ecrou p. n°s 12459; 25165
1533 Ecrou de tension
2536 Rondelle p. n°s 237; 25164 (modèles A, B)
5005 Disque de tension
5125 Ressort de tension
5564 Corps de dévidoir
5565 Support du corps de dévidoir
5567 Ressort débrayeur du dévidoir
5568 Bielle de jonction p. n°s 5564, 5569
5569 Levier d'embrayage p. n° 5568
10107 Goupille d'arrêt p. n° 5005
10196 Disque intercalaire p. n° 8005 (voir planche II)
10737 Genouillère
10738 Equerre de relevage p. n° 10737
10817 Graisseur de fil, complet, compr. n°s: 89; 91; 10818; 10819; 10820; 10821; 10822; 25637 (sur demande spéciale)
10818 Porte-feutre
10819 Support du porte-feutre
10820 Feutre p. n° 10817
10821 Charnière p. n° 10817
10822 Broche de charnière, p. n°s 10819; 10821
12459 Tringle de genouillère (modèles A, B)
15909 Boulon fileté supérieur, p. n° 15913
15910 Boulon fileté inférieur, p. n° 15913
15911 Support de garde-courroie
15912 Garde-courroie
15913 Garde-courroie, complet, compr. n°s: 335; 889; 1032; 10196; 15909; 15910; 15911; 15912 (sur demande spéciale)
25054 Chevalet arrière, p. n° 25077
25056 Plaque de genouillère, p. n° 25170
25060 Support de broche-poussoir
25068 Butée p. n° 25077
25075 Chevalet avant, p. n° 25077
25076 Ressort de torsion p. n° 25170
25077 Arbre de genouillère
25164 Ressort p. n° 12459 (modèles A, B)
25165 Œillet de genouillère p. n°s 10737, 12459
25169 Bloc de serrage p. barre de genouillère
25170 Barre de genouillère
25194 Corps de charnière, complet, compr.: n° 1916 goupille fendue n° 25184 corps de charnière n° 25190 levier de charnière
25637 Ressort p. n° 10817
25976 Disque dérouleur de fil en fonte, p. n° 26179
26110 Broche à bobine
26179 Disque porte-bobine
27201 Broche-poussoir, complète, p. n° 25060, compr. n°s: 27204; 27205; 28599; 80233
27204 Broche-poussoir p. n° 27201
27205 Boulon d'articulation p. n° 80233
★ **28599** Anneau de retenue p. n°s 25164; 27205
29587 Tôle garde-huile; n° 29606 p. PFAFF 191-5 et 191-5-525
29601 Rondelle p. n° 1416
30246 Broche d'articulation p. n° 10737
30743 Support p. porte-bobines
31411 Genouillère, complète, compr. n°s: 186; 25054; 25056; 25060; 25068; 25075; 25076; 25077; 25169; 25170; 27201 complet
35461 Bague d'arrêt réglable p. n° 46571
40618 Plaque-support p. n° 41076
40619 Support de prétension du dévidoir
40621 Prétension de dévidoir, complète, compr. n°s: 737; 1533; 5005; 5125; 10107; 40619; 40623
40623 Broche à bobine
41063 Broche de dévidoir
41065 Poulie de dévidoir
41068 Ressort réglable p. débrayage du dévidoir
41076 Dévidoir de table, complet, compr. n°s: 62; 82; 359; 364; 366; 5564; 5565; 5567; 5568; 5569; 41063; 41065; 41068
41085 Dévidoir p. banc de force motrice, complet, compr. n°s: 237; 363; 2536; 40618; 40621 complet; 41076 complet
46565 Porte-bobines, complet, compr. n°s: 153; 273; 297; 25976; 26110; 26179; 30743; 35461; 46566 complet; 46570; 46571; 46694
46566 Dispositif guide-fil, complet, compr. n°s: 46567; 46568; 46569
46567 Etrier guide-fil
46568 Support d'étrier
46569 Barre p. support d'étrier
46570 Porte-bobine
46571 Barre de porte-bobine
46694 Rondelle de feutre p. n° 26179
80233 Galet p. n°s 25194; 27201
37902001 Listel p. n° 31411


- 29 Hinge screw for No. 25165
 62 Set screw for No. 41068
 78 Fastening screw for No. 25194
 82 Fastening screw for No. 5567
 89 Fastening screw for No. 10817
 91 Fastening screw for No. 10818
 153 Fastening screw for No. 35461
 186 Fastening screw for Nos. 25056; 25060; 25068; 25169
 237 Fastening screw for No. 40621
 273 Fastening screw for No. 46571
 297 Fastening screw for No. 46570
 335 Fastening screw for No. 15912
 359 Hinge screw for Nos. 5564; 5565
 363 Fastening screw for No. 41076
 364 Hinge screw for Nos. 5568; 5569
 366 Connecting screw for Nos. 5568; 5569
 367 Fastening screw for No. 30246
 386 Fastening screw for No. 10738
 737 Tension stud
 889 Fastening screw, lower, for No. 15911
 1032 Fastening screw, upper, for No. 15911
 1416 Wood screw for No. 41085
 1417 Wood screw for No. 46565
 1435 Wood screw for No. 29587
 1471 Wood screw for No. 31411
 1513 Nut for Nos. 12459; 25165
 1533 Tension stud nut
 2536 Washer for Nos. 237; 25164 (Models A, B)
 5005 Tension disc
 5125 Tension spring
 5564 Bobbin winder frame
 5565 Bobbin winder frame base
 5567 Bobbin winder frame spring
 5568 Bobbin winder stop latch trip lever for Nos. 5564; 5569
 5569 Bobbin winder engaging lever for No. 5568
 10107 Locking pin for No. 5005
 10196 Spacer for No. 8005 (See p. II)
 10737 Lifting lever
 10738 Lifting lever lifting bracket for No. 10737
 10817 Thread lubricator, complete, consisting of Nos. 89; 91; 10818; 10819; 10820; 10821; 10822; 25637 (on special request)
 10818 Oil pad holder
 10819 Oil pad holder bracket
 10820 Oil pad for No. 10817
 10821 Hinge for No. 10817
 10822 Hinge pin for Nos. 10819; 10821
 12459 Lifting lever connecting rod (Models A, B)
 15909 Bolt, upper, for No. 15913
 15910 Bolt, lower, for No. 15913
 15911 Bell guard bracket
 15912 Bell guard
 15913 Bell guard, complete, consisting of Nos. 335; 889; 1032; 10196; 15909; 15910; 15911; 15912 (on special request)
 25054 Rock shaft hanger, rear, for No. 25077
 25056 Knee plate for No. 25170
 25060 Rock shaft lifting bracket
 25068 Rock shaft stop dog for No. 25077
 25075 Rock shaft hanger, front, for No. 25077
 25076 Rock shaft torsion spring for No. 25170
 25077 Knee lifter rock shaft
 25164 Spring for No. 12459 (Models A, B)
 25165 Lifting lever connecting rod joint for Nos. 10737; 12459
 25169 Knee plate arm bracket
 25170 Knee plate arm
 25194 Knee lifter bell crank, complete, consisting of No. 1916 Hinge pin No. 25184 Bell crank bracket No. 25190 Bell crank
 25637 Flat spring for No. 10817
 25976 Spool cap for No. 26179
 26110 Spool pin
 26179 Spool disc
 27201 Lifting bracket extension, complete, for No. 25060, consisting of Nos. 27204; 27205; 28599; 80233
 27204 Lifting bracket extension for No. 27201
 27205 Hinge stud for No. 80233
 * 28599 Retaining ring for Nos. 25164; 27205
 29587 Oil drip pan (for PFAFF 191-5 and 191-5-525: No. 29606)
 29601 Washer for No. 1416
 30246 Hinge stud for No. 10737
 30743 Thread unwinder base for No. 46565
 31411 Knee lifter, complete, consisting of Nos. 186; 25054; 25056; 25060; 25068; 25075; 25076; 25077; 25169; 25170; 27201, complete
 35461 Set collar for No. 46571
 40618 Bobbin winder base for No. 41076
 40619 Bobbin winder tension bracket
 40621 Bobbin winder tension, complete, consisting of Nos. 737; 1533; 5005; 5125; 10107; 40619; 40623
 40623 Spool pin
 41063 Bobbin winder spindle
 41065 Bobbin winder pulley
 41068 Bobbin winder stop latch
 41076 Bobbin winder, without base and tension, (power driven), complete, consisting of Nos. 62; 82; 359; 364; 366; 5564; 5565; 5567; 5568; 5569; 41063; 41065; 41068
 41085 Bobbin winder, with base and tension, (power driven), complete, consisting of Nos. 237; 363; 2536; 40618; 40621, complete; 41076, complete
 46565 Thread unwinder, complete, consisting of Nos. 153; 273; 297; 25976; 26110; 26179; 30743; 35461; 46566, complete; 46570; 46571; 46694
 46566 Thread guide, complete, consisting of Nos. 46567; 46568; 46569
 46567 Thread guide wire
 46568 Thread guide position cup
 46569 Thread guide rod
 46570 Spool rest
 46571 Spool rest rod
 46694 Felt pad for No. 26179
 80233 Lifting roller for Nos. 25194; 27201
 37902001 Spacing ledge for No. 31411

- 29** Tornillo-eje para n.º 25165
62 Tornillo de ajuste para n.º 41068
78 Tornillo de fijación para n.º 25194
82 Tornillo de fijación para n.º 5567
89 Tornillo de fijación para n.º 10817
91 Tornillo de fijación para n.º 10818
153 Tornillo de fijación para n.º 35461
186 Tornillo de fijación para n.º 25056; 25060; 25068; 25169
237 Tornillo de fijación para n.º 40621
273 Tornillo de fijación para n.º 46571
297 Tornillo de fijación para n.º 46570
335 Tornillo de fijación para n.º 15912
359 Tornillo-eje para n.º 5564; 5565
363 Tornillo de fijación para n.º 41076
364 Tornillo-eje para n.º 5568; 5569
366 Tornillo de unión para n.º 5568; 5569
367 Tornillo de fijación para n.º 30246
386 Tornillo de fijación para n.º 10738
737 Eje roscado del tensor de hilo
889 Tornillo de fijación (inferior) para n.º 15911
1032 Tornillo de fijación (superior) para n.º 15911
1416 Tirafondo para n.º 41085
1417 Tirafondo para n.º 46565
1435 Tirafondo para n.º 29587
1471 Tirafondo para n.º 31411
1513 Tuerca para n.º 12459; 25165
1533 Tuerca del tensor de hilo
2536 Arandela para n.º 237; 25164 (tipos A, B)
5005 Disco tensor
5125 Muelle tensor
5564 Cuerpo del devanador
5565 Soporte del cuerpo de devanador
5567 Muelle de desembague del devanador
5568 Pieza de unión para n.º 5564; 5569
5569 Palanca de embrague para n.º 5568
10107 Espiga de relención para n.º 5005
10196 Arandela de distancia para n.º 8005 (véase p. II)
10737 Palanca elevadora del prensatelas
10738 Angular de tracción para n.º 10737
10817 Engrasador de hilo, compl., comp. de: n.º 89; 91; 10818; 10819; 10820; 10821; 10822; 25637 (a pedido)
10818 Sujetador de fieltro
10819 Soporte del sujetador de fieltro
10820 Fieltro para n.º 10817
10821 Bisagra para n.º 10817
10822 Pasador de bisagra para n.º 10819; 10821
12459 Barra de tracción de la palanca elevadora (tipos A, B)
15909 Perno roscado (superior) para n.º 15913
15910 Perno roscado (inferior) para n.º 15913
15911 Soporte del cubrecorreas
15912 Cubrecorreas
15913 Cubrecorreas, compl., comp. de: n.º 335; 889; 1032; 10196; 15909; 15910; 15911; 15912 (a pedido)
25054 Soporte de cojinete (trasero) para n.º 25077
25056 Plancha para palanca de rodilla al n.º 25170
25060 Sujetador de la barra de empuje
25068 Tope para n.º 25077
25075 Soporte de cojinete (delantero) para n.º 25077
25076 Muelle para n.º 25170
25077 Eje de la palanca de rodilla
25164 Muelle de carga para n.º 12459 (tipos A, B)
25165 Acoplamiento para n.º 10737; 12459
25169 Collar para barra de la palanca de rodilla
25170 Barra de la palanca de rodilla
25194 Articulación de la palanca de rodilla, compl., comp. de: n.º 1916 pasador hendido n.º 25184 cuerpo de la articulación n.º 25190 palanca de la articulación
25637 Muelle para n.º 10817
25976 Plato guiador de hilo para n.º 26179
26110 Espiga de portacarretes
26179 Plato para carrete de hilo
27201 Barra de empuje, compl., para n.º 25060 comp. de: n.º 27204; 27205; 28599; 80233
27204 Barra de empuje para n.º 27201
27205 Bulón para n.º 80233
*** 28599** Anillo de seguridad para n.º 25164; 27205
29587 Colector de aceite (para las PFAFF 191-5 y 191-5-525 n.º 29606)
29601 Arandela para n.º 1416
30246 Bulón para n.º 10737
30743 Pie del portacarretes
31411 Palanca de rodilla, compl., comp. de: n.º 186; 25054; 25056; 25060; 25068; 25075; 25076; 25077; 25169; 25170; 27201 compl.
35461 Anillo de ajuste para n.º 46571
40618 Base del devanador para n.º 41076
40619 Soporte del tensor de hilo
40621 Tensor de hilo del devanador, compl., comp. de: n.º 737; 1533; 5005; 5125; 10107; 40619; 40623
40623 Espiga del portacarretes
41063 Husillo del devanador
41065 Volante del devanador
41068 Muelle de desembague ajustable
41076 Devanador de sobremesa, compl., comp. de: n.º 62; 82; 359; 364; 366; 5564; 5565; 5567; 5568; 5569; 41063; 41065; 41068
41085 Devanador mecánico, compl., comp. de: n.º 237; 363; 2536; 40618; 40621 compl.; 41076 compl.
46565 Portacarretes, compl., comp. de: n.º 153; 273; 297; 25976; 26110; 26179; 30743; 35461; 46566 compl.; 46570; 46571; 46694
46566 Guía hilo, compl., comp. de: n.º 46567; 46568; 46569
46567 Guía hilo
46568 Soporte para guía hilo
46569 Barra soporte del guía hilo
46570 Soporte del portacarretes
46571 Barra soporte del portacarretes
46694 Suplemento de fieltro para n.º 26179
80233 Rodillo para n.º 25194; 27201
37902001 Listón intermedio para n.º 31411

Rutschkupplung

Ergänzungsteile zur Betätigung des Stoffdrückerfußes durch Fußtritt
Übersetzung 1:2Ergänzungsteile zur Betätigung des Stoffdrückerfußes durch Fußtritt
Übersetzung 1:4

Ergänzungsteile zur Betätigung des Stichstellers durch Fußtritt



Rutschkupplung (Sonderbestellung)

225 Befestigungsschraube zu Nr. 9340	9345 Greiferantriebswelle (hintere) für Maschinen ohne Schiebradtransport
680 Befestigungsschraube (spitz) zu Nr. 9337; 9338	9351 Greiferantriebs-Rutschkupplung vollst., best. aus: Nr. 225; 680; 689; 785; 9337; 9339; 9340; 9341; 9342; 9343; 9344; 12072
689 Befestigungsschraube (stumpf) zu Nr. 9337; 9338	10203 Greiferantriebswelle (vordere) für Maschinen ohne Schiebradtransport
785 Gegenschraube zu Nr. 9341	10306 Greiferantriebswelle (hintere) für Maschinen mit Schiebradtransport
9337 Kupplungsträger	10307 Greiferantriebswelle (vordere) für Maschinen mit Schiebradtransport
9338 Kupplungsmuffe	10308 Greiferantriebswellenbüchse (hintere) (nur für Maschinen mit Schiebradtransport)
9339 Milnehme- und Auslöseklanke	12072 Druckfederbolzen zu Nr. 9339
9340 Gelenkbolzen zu Nr. 9339	
9341 Druckfeder zu Nr. 12072	
9342 Pistolfeder zu Nr. 9337	
9343 Druckfeder zu Nr. 9342	
9344 Abschlußschraubenring zu Nr. 9343	

Ergänzungsteile zur Betätigung des Stoffdrückerfußes durch Fußtritt**Übersetzung 1:2 (Sonderbestellung)**

700150 Befestigungsschraube zu Nr. 31559	15673 Zugkette zu Nr. 10637; 31560
700152 Befestigungsschraube zu Nr. 30135	30135 Stellring zu Nr. 31559
1051 Gelenkschraube zu Nr. 7328	31251 Fußtritt
1417 Holzschraube zu Nr. 31560	31559 Fußtrittstange
7328 Kettenhaken	31560 Fußtritt vollst., best. aus: Nr. 700150; 700152; 30135; 31251; 31559
10637 Lüfterhebel	

Ergänzungsteile zur Betätigung des Stoffdrückerfußes durch Fußtritt**Übersetzung 1:4 (Sonderbestellung)**

Bei der Montage sind zur Befestigung des Armdeckels Nr. 10617 zusätzlich zwei Gewindebohrungen $\frac{3}{16}$ " x 28 am Arm einzuarbeiten

58 Befestigungsschraube zu Nr. 10617	17530 Kugelgelenkzugstange zu Nr. 14675 und zum Lüfterhebel Nr. 10737
700150 Befestigungsschraube zu Nr. 31559	30135 Stellring zu Nr. 31559
700152 Befestigungsschraube zu Nr. 30135	30246 Gelenkbolzen zu Nr. 14675
263 Befestigungsschraube zu Nr. 17530	31251 Fußtritt
367 Befestigungsschraube zu Nr. 30246	31559 Fußtrittstange
1417 Holzschraube zu Nr. 31560	31560 Fußtritt vollst., best. aus: Nr. 700150; 700152; 30135; 31251; 31559
10617 Armdeckel (hinterer)	
14675 Verlängerungshebel zu Nr. 17530	
15673 Zugkette zu Nr. 14675; 31560	

Ergänzungsteile zur Betätigung des Stichstellers durch Fußtritt (Sonderbestellung)

700150 Befestigungsschraube zu Nr. 31559	30135 Stellring zu Nr. 31559
700152 Befestigungsschraube zu Nr. 30135	31251 Fußtritt
659 Befestigungsschraube zu Nr. 15673 (seitlich am Stichsteller)	31559 Fußtrittstange
1417 Holzschraube zu Nr. 31560	31560 Fußtritt vollst., best. aus: Nr. 700150; 700152; 30135; 31251; 31559
15673 Zugkette zu Nr. 31560	

Accouplement de sûreté (sur demande spéciale)

225 Vis de fixation p. n° 9340	9351 Accouplement de sûreté p. arbre de commande du crochet, complet, compr. nos: 225; 680; 689; 785; 9337; 9339; 9340; 9341; 9342; 9343; 9344; 12072
680 Vis de fixation pointue, p. nos 9337; 9338	10203 Arbre de commande du crochet, partie avant; p. machines sans entraînement par roue
689 Vis de fixation à pointe obtuse, p. nos 9337; 9338	10306 Arbre de commande du crochet, partie arrière; p. machines avec entraînement par roue
785 Contre-vis p. n° 9341	10307 Arbre de commande du crochet; partie avant; p. machines avec entraînement par roue
9337 Support de l'accouplement	10308 Douille arrière p. arbre de commande du crochet; uniquement p. machines avec entraînement par roue
9338 Manchon de l'accouplement	12072 Broche p. ressort de pression, p. n° 9339
9339 Cliquet entraîneur et débrayeur	
9340 Boulon d'articulation p. n° 9339	
9341 Ressort de pression p. n° 12072	
9342 Broche de piston p. n° 9337	
9343 Ressort de pression p. n° 9342	
9344 Contre-bague filetée p. n° 9343	
9345 Arbre de commande du crochet, partie arrière; p. machines sans entraînement par roue	

Pièces complémentaires pour la commande du pied presseur par pédale multiplication 1:2 (sur demande spéciale)

700150 Vis de fixation p. n° 31559	15673 Chaînette p. nos 10637; 31560
700152 Vis de fixation p. n° 30135	30135 Bague d'arrêt réglable p. n° 31559
1051 Vis à portée p. n° 7328	31251 Pédale
1417 Vis à bois p. n° 31560	31559 Barre de pédale
7328 Crochet p. chaînette	31560 Pédale, complète, compr. nos: 700150, 700152, 30135, 31251, 31559
10637 Levier de genouillère	

Pièces complémentaires pour la commande du pied presseur par pédale multiplication 1:4 (sur demande spéciale)

Au montage, exécuter deux trous filetés de $\frac{3}{16}$ " x 28 au bras pour fixer la plaque de fermeture n° 10617

58 Vis de fixation p. n° 10617	17530 Bielle à rotule p. n° 14675 et levier de genouillère n° 10737
700150 Vis de fixation p. n° 31559	30135 Bague d'arrêt réglable p. n° 31559
700152 Vis de fixation p. n° 30135	30246 Boulon d'articulation p. 14675
263 Vis de fixation p. n° 17530	31251 Pédale
367 Vis de fixation p. n° 30246	31559 Barre de pédale
1417 Vis à bois p. n° 31560	31560 Pédale, complète, compr. nos: 700150; 700152; 30135; 31251; 31559
10617 Plaque de fermeture arrière du bras	
14675 Levier de rallonge p. n° 17530	
15673 Chaînette p. nos 14675; 31560	

Pièces complémentaires pour la commande du règle-point par pédale (sur demande spéciale)

700150 Vis de fixation p. n° 31559	30135 Bague d'arrêt réglable p. n° 31559
700152 Vis de fixation p. n° 30135	31251 Pédale
659 Vis de fixation p. n° 15673 (latéralement au règle-point)	31559 Barre de pédale
1417 Vis à bois p. n° 31560	31560 Pédale, complète, compr. nos: 700150; 700152; 30135; 31251; 31559
15673 Chaînette p. n° 31560	

Safety Clutch (On special request)

225 Fastening screw for No. 9340	9345 Hook drive shaft, rear part, for machines without wheel feed
680 Fastening screw, pointed, for Nos. 9337; 9338	9351 Safety clutch, complete, consisting of Nos. 225; 680; 689; 785; 9337; 9339; 9340; 9341; 9342; 9343; 9344; 12072
689 Fastening screw, blunt, for Nos. 9337; 9338	10203 Hook drive shaft, front part, for machines without wheel feed
785 Pinch screw for No. 9341	10306 Hook drive shaft, rear part, for machines with wheel feed
9337 Clutch collar	10307 Hook drive shaft, front part, for machines with wheel feed
9338 Clutch bushing	10308 Hook drive shaft bushing, rear, for machines with wheel feed only
9339 Latch	12072 Pressure spring stud for No. 9339
9340 Hinge stud for No. 9339	
9341 Pressure spring for No. 12072	
9342 Pin, spring-loaded, for No. 9337	
9343 Pressure spring for No. 9342	
9344 Collar for No. 9343	

Organizational Parts for the Foot-Operated Presser Foot Lifting Mechanism
Leverage 1:2 (On special request)

700150 Fastening screw for No. 31559	15673 Chain for Nos. 10637; 31560
700152 Fastening screw for No. 30135	30135 Set collar for No. 31559
1051 Hinge screw for No. 7328	31251 Treadle
1417 Wood screw for No. 31560	31559 Treadle stud
7328 Chain hook	31560 Treadle, complete, consisting of Nos. 700150; 700152; 30135; 31251; 31559
10637 Lifting lever	

Organizational Parts for the Foot-Operated Presser Foot Lifting Mechanism
Leverage 1:4 (On special request)

Unless already provided, drill and tap two holes ($\frac{1}{16}$ " x 28) in sewing machine arm; these holes are for the screws with which arm cover No. 10617 is secured.

58 Fastening screw for No. 10617	15673 Chain for Nos. 14675; 31560
700150 Fastening screw for No. 31559	17530 Connection for Nos. 10737; 14675
700152 Fastening screw for No. 30135	30135 Set collar for No. 31559
263 Fastening screw for No. 17530	30246 Hinge stud for No. 14675
367 Fastening screw for No. 30246	31251 Treadle
1417 Wood screw for No. 31560	31559 Treadle stud
10617 Arm cover, rear	31560 Treadle, complete, consisting of Nos. 700150; 700152; 30135; 31251; 31559
14675 Lifting lever extension for No. 17530	

Organizational Parts for the Foot-Operated Feed Regulator (On special request)

700150 Fastening screw for No. 31559	30135 Set collar for No. 31559
700152 Fastening screw for No. 30135	31251 Treadle
659 Fastening screw, lateral, on feed regulator, for No. 15673	31559 Treadle stud
1417 Wood screw for No. 31560	31560 Treadle, complete, consisting of Nos. 700150; 700152; 30135; 31251; 31559
15673 Chain for No. 31560	

Desembrague de fricción (a pedido)

225 Tornillo de fijación para n.º 9340	9345 Eje motor del garfio (trasero) (para máquinas sin transportador rodante)
680 Tornillo de fijación (puntiagudo) para n.º 9337; 9338	9351 Desembrague de fricción para eje motor del garfio, compl., comp. de: n.º 225; 680; 689; 785; 9337; 9339; 9340; 9341; 9342; 9343; 9344; 12072
689 Tornillo de fijación (romo) para n.º 9337; 9338	10203 Eje motor del garfio (delantero) (para máquinas sin transportador rodante)
785 Contratornillo para n.º 9341	10306 Eje motor del garfio (trasero) para máquinas con transportador rodante
9337 Cuerpo del acoplamiento	10307 Eje motor del garfio (delantero) para máquinas con transportador rodante
9338 Manguito de enlace	10308 Casquillo del eje motor del garfio (trasero) (para máquinas con transportador rodante solamente)
9339 Trinquete de acoplamiento	12072 Pasador del muelle de carga para n.º 9339
9340 Bulón para n.º 9339	
9341 Muelle de carga para n.º 12072	
9342 Perno de resorte para n.º 9337	
9343 Muelle de carga para n.º 9342	
9344 Anillo roscado de remate para n.º 9343	

Piezas suplementarias para accionamiento del prensacueros por pedal**Relación de transmisión 1:2 (a pedido por separado)**

700150 Tornillo de fijación para n.º 31559	15673 Cadena de tracción para n.º 10637; 31560
700152 Tornillo de fijación para n.º 30135	30135 Anillo de ajuste para n.º 31559
1051 Tornillo-eje para n.º 7328	31251 Pedal
1417 Tirafondo para n.º 31560	31559 Barra del pedal
7328 Gancho de cadena	31560 Pedal, compl., comp. de: n.º 700150; 700152; 30135; 31251; 31559
10637 Palanca elevadora	


Piezas suplementarias para accionamiento del prensacueros por pedal**Relación de transmisión 1:4 (a pedido por separado)**

Para afirmar la tapa del brazo n.º 10617 han de hacerse dos taladros roscados $\frac{3}{16}$ x 28 de montaje en el brazo


58 Tornillo de fijación para n.º 10617	17530 Barra de tracción para rótula al n.º 14675 y para palanca de maniobra al n.º 10737
700150 Tornillo de fijación para n.º 31559	30135 Anillo de ajuste para n.º 31559
700152 Tornillo de fijación para n.º 30135	30246 Bulón para n.º 14675
263 Tornillo de fijación para n.º 17530	31251 Pedal
367 Tornillo de fijación para n.º 30246	31559 Barra del pedal
1417 Tirafondo para n.º 31560	31560 Pedal, compl., comp. de: n.º 700150; 700152; 30135; 31251; 31559
10617 Tapa del brazo (trasera)	
14675 Prolongación de palanca para n.º 17530	
15673 Cadena de tracción para n.º 14675; 31560	

Piezas suplementarias para accionamiento del regulador de puntada por pedal (a pedido)

700150 Tornillo de fijación para n.º 31559	30135 Anillo de ajuste para n.º 31559
700152 Tornillo de fijación para n.º 30135	31251 Pedal
659 Tornillo de fijación para n.º 15673 (al lado del regulador de puntada)	31559 Barra del pedal
1417 Tirafondo para n.º 31560	31560 Pedal, compl., comp. de: n.º 700150; 700152; 30135; 31251; 31559
15673 Cadena de tracción para n.º 31560	



Ergänzungsteile der PFAFF 191-4 (die sonstigen Teile wie PFAFF 191-6)



- 173 Befestigungsschraube zu Nr. 45992
- 8007 Fadenhebel (Ausf. A, B)
- 10852 Greifer vollst. (Ausf. A, B),
Einzelteile siehe Greifertabelle
- 12482 Säulenabschlußblech (seitliches)
- 17306 Säulenmittelstück
- ★ 17307 Stichplatten-Auflageblech (vorderes)
- ★ 17308 Stichplatten-Auflageblech (hinteres)
- 41816 Steppfuß (fest)
- 41817 Kantenstepper (rechter)
- 43032 Kantenstepper (linker)
- 45991 Transporteur mit Zahnung
(je nach Bestellung)
- 45992 Stichplatte
- 46620 Transporteur ohne Zahnung
(je nach Bestellung)

Ergänzungsteile der PFAFF 191-4 (die sonstigen Teile wie PFAFF 191-6)

- | | |
|---|--|
| 324 Stellschraube zu Nr. 51257 | ★ <u>51247</u> Nadellager-Rollfuß vollst.
(23 mm ϕ , 3 mm breit), best. aus:
Nr. 1027 Befestigungsschraube zu Nr. 1923
Nr. 1665 Mutter zu Nr. 1027
Nr. 1923 Rollfußrolle
Nr. 46187 Lagernadel (16 Stück)
Nr. 51248 Rollfußschenkel
(o. Abb.; je nach Bestellung) |
| 334 Befestigungsschraube
zu Nr. 51247; 51250; 51252; 51255 | ★ <u>51250</u> Nadellager-Rollfuß vollst.
(23 mm ϕ , 4,5 mm breit), best. aus:
Nr. 1027 Befestigungsschraube zu Nr. 1927
Nr. 1665 Mutter zu Nr. 1027
Nr. 1927 Rollfußrolle
Nr. 46187 Lagernadel (16 Stück)
Nr. 51248 Rollfußschenkel
(o. Abb.; je nach Bestellung) |
| 543 Anschlag- und Befestigungsschraube
zu Nr. 25873; 51257 | ★ <u>51252</u> Nadellager-Rollfuß vollst.
(33 mm ϕ , 3 mm breit), best. aus:
Nr. 1027 Befestigungsschraube zu Nr. 1929
Nr. 1665 Mutter zu Nr. 1027
Nr. 1929 Rollfußrolle
Nr. 46187 Lagernadel (16 Stück)
Nr. 51253 Rollfußschenkel
(o. Abb.; je nach Bestellung) |
| 9119 Federbolzen zu Nr. 61005 | ★ <u>51255</u> Nadellager-Rollfuß vollst.
(33 mm ϕ , 4,5 mm breit), best. aus:
Nr. 1027 Befestigungsschraube zu Nr. 1931
Nr. 1665 Mutter zu Nr. 1027
Nr. 1931 Rollfußrolle
Nr. 46187 Lagernadel (16 Stück)
Nr. 51253 Rollfußschenkel
(je nach Bestellung) |
| ★ 9811 Stoffdrückerstange | ★ 51257 Rollfußträger |
| 10809 Unterlage 0,4 mm zu Nr. 51257 | 61005 Stoffdrückerfeder (innere) |
| 10810 Unterlage 0,6 mm zu Nr. 51257 (o. Abb.) | |
| 10811 Unterlage 0,8 mm zu Nr. 51257 (o. Abb.) | |
| 10812 Unterlage 1,0 mm zu Nr. 51257 (o. Abb.) | |
| 10813 Unterlage 1,2 mm zu Nr. 51257 (o. Abb.) | |
| <u>10852</u> Greifer vollst. (Ausf. A, B)
Einzelteile siehe Greifertabelle | |
| 11755 Fadenhebel (Ausf. A, B) | |
| 25873 Piston zu Nr. 51257 | |
| 25874 Feder zu Nr. 25873 | |
| 46092 Transporteur mit Zahnung
(je nach Bestellung) | |
| 46622 Transporteur ohne Zahnung
(je nach Bestellung) | |
| 46628 Stichplatte mit Zahnung (je nach Bestellung) | |
| 46629 Stichplatte ohne Zahnung
(je nach Bestellung) | |
| 47061 Transporteur (je nach Bestellung) | |
| 48138 Stichplatte (je nach Bestellung) | |

- 173 Vis de fixation p. n° 45992
- 8007 Levier releveur de fil (modèles A, B)
- 10852 Crochet complet, (modèles A, B)
pièces détachées, voir page 7
- 12482 Plaque de fermeture latérale du pilier
- 17306 Pièce médiane du pilier
- ★17307 Plaque-support avant p. plaque à aiguille
- ★17308 Plaque-support arrière p. plaque à aiguille
- 41816 Pied presseur rigide
- 41817 Pied à piquer au bord, droit
- 43032 Pied à piquer au bord, gauche
- 45991 Griffes avec denture, suivant commande
- 45992 Plaque à aiguille
- 46620 Griffes sans denture, suivant commande

Pièces complémentaires pour la PFAFF 191-4 (les autres pièces comme pour la PFAFF 191-6)

- | | |
|---|---|
| 324 Vis de calage p. n° 51257 | ★ <u>51247</u> Pied presseur à roulette montée sur aiguilles, complet, (23 mm. ϕ , 3 mm. de large)
compr. n°s:
1027 vis de fixation p. n° 1923
1665 écrou p. n° 1027
1923 roulette
46187 aiguille (16 pièces)
51248 étrier de pied à roulette
(sans ill., suivant commande) |
| 334 Vis de fixation p. n°s 51247; 51250; 51252, 51255 | |
| 543 Vis de butée et de fixation p. n°s 25873; 51257 | |
| 9119 Broche à ressort p. n° 61005 | |
| ★9811 Barre du pied presseur | |
| 10809 Lamelle, 0,4 mm., p. n° 51257 | ★ <u>51250</u> Pied presseur à roulette montée sur aiguilles, complet, (23 mm. ϕ , 4,5 mm. de large)
compr. n°s:
1027 vis de fixation p. n° 1927
1665 écrou p. n° 1027
1927 roulette
46187 aiguille (16 pièces)
51248 étrier de pied à roulette
(sans ill., suivant commande) |
| 10810 Lamelle, 0,6 mm., p. n° 51257
(sans illustration) | |
| 10811 Lamelle, 0,8 mm., p. n° 51257
(sans illustration) | |
| 10812 Lamelle, 1,0 mm., p. n° 51257
(sans illustration) | |
| 10813 Lamelle, 1,2 mm., p. n° 51257
(sans illustration) | ★ <u>51252</u> Pied presseur à roulette montée sur aiguilles, complet, (33 mm. ϕ , 3 mm. de large)
compr. n°s:
1027 vis de fixation p. n° 1929
1665 écrou p. n° 1027
1929 roulette
46187 aiguille (16 pièces)
51253 étrier de pied à roulette
(sans ill., suivant commande) |
| <u>10852</u> Crochet, complet (modèles A, B)
pièces détachées, voir page 7 | |
| 11755 Levier releveur de fil (modèles A, B) | ★ <u>51255</u> Pied presseur à roulette montée sur aiguilles, complet, (33 mm. ϕ , 4,5 mm. de large),
compr. n°s:
1027 vis de fixation p. n° 1931
1665 écrou p. n° 1027
1931 roulette
46187 aiguille (16 pièces)
51253 étrier de pied à roulette
(suivant commande) |
| 25873 Piston p. n° 51257 | |
| 25874 Ressort p. n° 25873 | |
| 46092 Griffes avec denture, suivant commande | |
| 46622 Griffes sans denture, suivant commande | |
| 46628 Plaque à aiguille avec denture, suivant commande | |
| 46629 Plaque à aiguille sans denture, suivant commande | |
| 47061 Griffes, suivant commande | ★ <u>51257</u> Support de pied à roulette |
| 48138 Plaque à aiguille, suivant commande | 61005 Ressort intérieur p. barre du pied presseur |

- 173 Fastening screw for No. 45992
- 8007 Take-up lever (Models A, B)
- 10852 Hook, complete (Models A, B)
(For component parts please refer to list of hook components)
- 12482 Post cover, side
- 17306 Feed post
- ★ 17307 Post cover, upper, front
- ★ 17308 Post cover, upper, rear
- 41816 Presser foot, rigid
- 41817 Edge stitcher, right
- 43032 Edge stitcher, left
- 45991 Feed dog, toothed surface (optional)
- 45992 Needle plate
- 46620 Feed dog, smooth surface (optional)


Organizational Parts for the PFAFF 191-4 (For standard parts please refer to the PFAFF 191-6)


- | | |
|--|--|
| 324 Set screw for No. 51257 | ★ <u>51247</u> Needle bearing roller presser, $\frac{29}{32}$ " dia.,
.118" wide, complete, consisting of
No. 1027 Fastening screw for No. 1923
No. 1665 Nut for No. 1027
No. 1923 Roller
No. 46187 Bearing needles (16 ea)
No. 51248 Roller presser arm
(w/o ill.; optional) |
| 334 Fastening screw
for Nos. 51247; 51250; 51252; 51255 | ★ <u>51250</u> Needle bearing roller presser, $\frac{29}{32}$ " dia.,
.178" wide, complete, consisting of
No. 1027 Fastening screw for No. 1927
No. 1665 Nut for No. 1027
No. 1927 Roller
No. 46187 Bearing needles (16 ea)
No. 51248 Roller presser arm
(w/o ill.; optional) |
| 543 Stop and fastening screw
for Nos. 25873; 51257 | ★ <u>51252</u> Needle bearing roller presser, 1 $\frac{1}{4}$ " dia.,
.118" wide, complete, consisting of
No. 1027 Fastening screw for No. 1929
No. 1665 Nut for No. 1027
No. 1929 Roller
No. 46187 Bearing needles (16 ea)
No. 51253 Roller presser arm
(w/o ill.; optional) |
| 9119 Spring stud for No. 61005 | ★ <u>51255</u> Needle bearing roller presser, 1 $\frac{1}{4}$ " dia.,
.178" wide, complete, consisting of
No. 1027 Fastening screw for No. 1931
No. 1665 Nut for No. 1027
No. 1931 Roller
No. 46187 Bearing needles (16 ea)
No. 51253 Roller presser arm
(w/o ill.; optional) |
| ★ 9811 Presser bar | ★ 51257 Roller presser arm bracket |
| 10809 Spacer, .016", for No. 51257 (w/o ill.) | 61005 Presser bar spring, inner |
| 10810 Spacer, .024", for No. 51257 (w/o ill.) | |
| 10811 Spacer, .032", for No. 51257 (w/o ill.) | |
| 10812 Spacer, .039", for No. 51257 (w/o ill.) | |
| 10813 Spacer, .048", for No. 51257 (w/o ill.) | |
| <u>10852</u> Hook, complete (Models A, B)
(For component parts please refer to list of hook components) | |
| 11755 Take-up lever (Models A, B) | |
| 25873 Pin, spring-loaded, for No. 51257 | |
| 25874 Spring for No. 25873 | |
| 46092 Feed dog, toothed surface (optional) | |
| 46622 Feed dog, smooth surface (optional) | |
| 46628 Needle plate, toothed (optional) | |
| 46629 Needle plate, smooth (optional) | |
| 47061 Feed dog (optional) | |
| 48138 Needle plate (optional) | |

- 173 Tornillo de fijación para n.º 45992
- 8007 Tirahilo (tipos A, B)
- 10852 Garfio, compl. (tipos A, B)
Lista de despiece véase lista de garfio
- 12482 Chapa de remate de la columna (lateral)
- 17306 Pieza intermedia de la columna
- ★17307 Apoyo para plancha de aguja (delantero)
- ★17308 Apoyo para plancha de aguja (trasero)
- 41816 Pie de prensatelas (fijo)
- 41817 Coseorillas (derecho)
- 43032 Coseorillas (izquierdo)
- 45991 Transportador con dentado
(según pedido)
- 45992 Plancha de aguja
- 46620 Transportador sin dentado
(según pedido)


Piezas suplementarias para la PFAFF 191-4 (las demás piezas como de la PFAFF 191-6)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 324 Tornillo regulador para n.º 51257 334 Tornillo de fijación
para n.º 51247; 51250; 51252; 51255 543 Tornillo de fijación y de tope
para n.º 25873; 51257 9119 Perno de resorte para n.º 61005 ★9811 Barra del prensatelas 10809 Suplemento 0,4 mm para n.º 51257 10810 Suplemento 0,6 mm para n.º 51257 (sin fig.) 10811 Suplemento 0,8 mm para n.º 51257 (sin fig.) 10812 Suplemento 1,0 mm para n.º 51257 (sin fig.) 10813 Suplemento 1,2 mm para n.º 51257 (sin fig.) <u>10852</u> Garfio, compl. (tipos A, B)
Lista de despiece véase lista de garfio 11755 Tirahilo (tipos A, B) 25873 Perno de resorte para n.º 51257 25874 Muelle para n.º 25873 46092 Transportador con dentado
(según pedido) 46622 Transportador sin dentado (según pedido) 46628 Plancha de aguja con dentado
(según pedido) 46629 Plancha de aguja sin dentado
(según pedido) 47061 Transportador (según pedido) 48138 Plancha de aguja (según pedido) | <ul style="list-style-type: none"> ★ <u>51247</u> Pie de prensacueros rodante con cojinete
de agujas, compl., 23 mm de ϕ 3 mm de
ancho, comp. de:
n.º 1027 Tornillo de fijación para n.º 1923
n.º 1665 Tuerca para n.º 1027
n.º 1923 Rodillo del pie de prensacueros
n.º 46187 Aguja del cojinete (16 agujas)
n.º 51248 Cuerpo del pie de prensacueros
(sin fig. según pedido) ★ <u>51250</u> Pie de prensacueros rodante con cojinete de
agujas, compl. (23 mm de ϕ, 4,5 mm de
ancho) comp. de:
n.º 1027 Tornillo de fijación para n.º 1927
n.º 1665 Tuerca para n.º 1027
n.º 1927 Rodillo del pie de prensacueros
n.º 46187 Aguja del cojinete (16 agujas)
n.º 51248 Cuerpo del pie de prensacueros
(sin fig. según pedido) ★ <u>51252</u> Pie de prensacueros rodante con cojinete de
agujas, compl. (33 mm de ϕ, 3 mm de
ancho) comp. de:
n.º 1027 Tornillo de fijación para n.º 1929
n.º 1665 Tuerca para n.º 1027
n.º 1929 Rodillo del pie de prensacueros
n.º 46187 Aguja de cojinete (16 agujas)
n.º 51253 Cuerpo del pie de prensacueros
(sin fig. según pedido) ★ <u>51255</u> Pie de prensacueros rodante con cojinete de
agujas, compl. (33 mm de ϕ, 4,5 mm de
ancho) comp. de:
n.º 1027 Tornillo de fijación para n.º 1931
n.º 1665 Tuerca para n.º 1027
n.º 1931 Rodillo del pie de prensacueros
n.º 46187 Aguja de cojinete (16 agujas)
n.º 51253 Cuerpo del pie de prensacueros
(según pedido) ★ 51257 Portapie del prensacueros 61005 Muelle del prensacueros (interno) |
|--|--|





Ergänzungsteile der PFAFF 191-4-240 (die sonstigen Teile wie PFAFF 191-4-33)



Ergänzungsteile der PFAFF 191-250-33 (die sonstigen Teile wie PFAFF 191-4-33)



- 173** Befestigungsschraube zu Nr. 46091
- 8007** Fadenhebel (Ausf. A, B)
- 12482** Säulenabschlußblech (seitliches)
- 17306** Säulenmittelstück
- 17307** Stichplatten-Auflageblech (vorderes)
- 17308** Stichplatten-Auflageblech (hinteres)
- 46091** Stichplatte
- 46092** Transporteur mit Zahnung
(je nach Bestellung)
- 46622** Transporteur ohne Zahnung
(je nach Bestellung)

Ergänzungsteile der PFAFF 191-4-240 (die sonstigen Teile wie PFAFF 191-4-33)

- 335** Befestigungsschraube zu Nr. 15864
- 15854** Kapsellüfter
- 15862** Stichplatten-Auflageblech (vorderes)
- 15863** Stichplatten-Auflageblech (hinteres)
- 15864** Säulenkappe
- 17316** Greifersäule
- 47054** Transporteur
- 48122** Stichplatte

Ergänzungsteile der PFAFF 191-250-33 (die sonstigen Teile wie PFAFF 191-4-33)

701038 Befestigungsschraube zur Nadel

15801 Stoffdrückerstange

25872 Rollfußträger

47003 Transporteur mit Zahnung
(je nach Bestellung)

47004 Transporteur ohne Zahnung
(je nach Bestellung)

48005 Stichplatte

51030 Kugellager-Rollfuß vollst. (23 mm ϕ),
best. aus:
Nr. 225 Befestigungsschraube zu Nr. 42577
Nr. 753 Regulierschraube zu Nr. 42577
Nr. 1821 Rollfußrolle
Nr. 41739 Konusscheibe
Nr. 41829 Haltestift zu Nr. 41739
Nr. 42577 Konusbolzen
Nr. 51031 Rollfußschenkel
o. Nr. 30 Kugeln 1/16"
(je nach Bestellung)

51032 Kugellager-Rollfuß vollst. (33 mm ϕ),
best. aus:
Nr. 225 Befestigungsschraube zu Nr. 46426
Nr. 753 Regulierschraube zu Nr. 46426
Nr. 1820 Rollfußrolle
Nr. 41735 Konusscheibe
Nr. 41829 Haltestift zu Nr. 41735
Nr. 46426 Konusbolzen
Nr. 51033 Rollfußschenkel
o. Nr. 24 Kugeln 3/32"
(je nach Bestellung)

- 173 Vis de fixation p. n° 46091
- 8007 Levier releveur de fil (modèles A, B)
- 12482 Plaque de fermeture latérale du pilier
- 17306 Pièce médiane du pilier
- 17307 Plaque-support avant p. plaque à aiguille
- 17308 Plaque-support arrière p. plaque à aiguille
- 46091 Plaque à aiguille
- 46092 Griffe avec denture, suivant commande
- 46622 Griffe sans denture, suivant commande

Pièces complémentaires pour la PFAFF 191-4-240 (les autres pièces comme pour la PFAFF 191-4-33)

- 335 Vis de fixation p. n° 15864
- 15854 Dégageur de capsule
- 15862 Plaque-support avant p. plaque à aiguille
- 15863 Plaque-support arrière p. plaque à aiguille
- 15864 Couvercle de pilier
- 17316 Pièce droite du pilier
- 47054 Griffe
- 48122 Plaque à aiguille

Pièces complémentaires pour la PFAFF 191-250-33 (les autres pièces comme pour la PFAFF 191-4-33)

- 701038 Vis de fixation p. l'aiguille
- 15801 Barre du pied presseur
- 25872 Support de pied à roulette
- 47003 Griffe avec denture, suivant commande
- 47004 Griffe sans denture, suivant commande
- 48005 Plaque à aiguille

- 51030 Pied presseur à roulette montée sur billes, complet, (23 mm. de ϕ), compr.:
 n° 225 vis de fixation p. n° 42577
 n° 753 vis de blocage p. n° 42577
 n° 1821 roulette
 n° 41739 rondelle conique
 n° 41829 goupille d'arrêt p. n° 41739
 n° 42577 axe à tête conique
 n° 51031 étrier de pied à roulette
 sans n°, 30 billes $\frac{1}{16}$ "
 (suivant commande)

- 51032 Pied presseur à roulette montée sur billes, complet, (33 mm. de ϕ), compr.:
 n° 225 vis de fixation p. n° 46426
 n° 753 vis de blocage p. n° 46426
 n° 1820 roulette
 n° 41735 rondelle conique
 n° 41829 goupille d'arrêt p. n° 41735
 n° 46426 axe à tête conique
 n° 51033 étrier de pied à roulette
 sans n°, 24 billes $\frac{3}{32}$ "
 (suivant commande)

- 173 Fastening screw for No. 46091
- 8007 Take-up lever (Models A, B)
- 12482 Post cover, side
- 17306 Feed post
- 17307 Post cover, upper, front
- 17308 Post cover, upper, rear
- 46091 Needle plate
- 46092 Feed dog, toothed surface (optional)
- 46622 Feed dog, smooth surface (optional)

Organizational Parts for the PFAFF 191-4-240 (For standard parts please refer to the PFAFF 191-4-33)

- 335 Fastening screw for No. 15864
- 15854 Bobbin case lever
- 15862 Post cover, upper, front
- 15863 Post cover, upper, rear
- 15864 Post lid, hinged
- 17316 Hook post
- 47054 Feed dog
- 48122 Needle plate

Organizational Parts for the PFAFF 191-250-33 (For standard parts please refer to the PFAFF 191-4-33)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 701038 Needle set screw 15801 Presser bar 25872 Roller presser arm bracket 47003 Feed dog, toothed surface (optional) 47004 Feed dog, smooth surface (optional) 48005 Needle plate <u>51030</u> Ball bearing roller presser, $\frac{3}{8}$" dia., complete, consisting of <ul style="list-style-type: none"> No. 225 Fastening screw for No. 42577 No. 753 Regulating screw for No. 42577 No. 1821 Roller No. 41739 Ball cone No. 41829 Position pin for No. 41739 No. 42577 Roller stud No. 51031 Roller presser arm w/o No. 30 balls $\frac{1}{16}$" (optional) | <ul style="list-style-type: none"> <u>51032</u> Ball bearing roller presser, $1\frac{15}{16}$" dia., consisting of <ul style="list-style-type: none"> No. 225 Fastening screw for No. 46426 No. 753 Regulating screw for No. 46426 No. 1820 Roller No. 41735 Ball cone No. 41829 Position pin for No. 41735 No. 46426 Roller stud No. 51033 Roller presser arm w/o No. 24 balls $\frac{3}{32}$" (optional) |
|---|---|


- 173 Tornillo de fijación para n.º 46091
- 8007 Tirahilo (tipos A, B)
- 12482 Chapa de remate de la columna (lateral)
- 17306 Pieza intermedia de la columna
- 17307 Apoyo para plancha de aguja (delantero)
- 17308 Apoyo para plancha de aguja (trasero)
- 46091 Plancha de aguja
- 46092 Transportador con dentado (según pedido)
- 46622 Transportador sin dentado (según pedido)


Piezas suplementarias de la PFAFF 191-4-240 (las demás piezas como de la PFAFF 191-4-33)

- 335 Tornillo de fijación para n.º 15864
- 15854 Abridor de cápsula
- 15862 Apoyo para plancha de aguja (delantero)
- 15863 Apoyo para plancha de aguja (trasero)
- 15864 Remate de columna
- 17316 Columna del garfio
- 47054 Transportador
- 48122 Plancha de aguja

Piezas suplementarias de la PFAFF 191-250-33 (las demás piezas como de la PFAFF 191-4-33)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 701038 Tornillo fijador de la aguja 15801 Barra del prensacueros 25872 Sujetador del pie de prensacueros rodante 47003 Transportador con dentado (según pedido) 47004 Transportador sin dentado (según pedido) 48005 Plancha de aguja <u>51030</u> Pie de prensacueros rodante con cojinete de bolas, compl. (23 mm de ø) comp. de: <ul style="list-style-type: none"> n.º 225 Tornillo de fijación para n.º 42577 n.º 753 Tornillo regulador para n.º 42577 n.º 1821 Rodillo del pie de prensacueros n.º 41739 Arandela cónica n.º 41829 Pezón de parada para n.º 41739 n.º 42577 Eje del pie de prensacueros n.º 51031 Cuerpo del pie de prensacueros rodante sin n.º 30 bolas $\frac{1}{16}$" (según pedido) | <ul style="list-style-type: none"> <u>51032</u> Pie de prensacueros rodante con cojinete de bolas, compl. (33 mm de ø) comp. de: <ul style="list-style-type: none"> n.º 225 Tornillo de fijación para n.º 46426 n.º 753 Tornillo regulador para n.º 46426 n.º 1820 Rodillo del pie de prensacueros n.º 41735 Arandela cónica n.º 41829 Pezón de parada para n.º 41735 n.º 46426 Eje del pie de prensacueros n.º 51033 Cuerpo del pie de prensacueros rodante sin n.º 24 bolas $\frac{3}{32}$" (según pedido) |
|--|--|





S = Schneidabstand

- | | |
|---|--|
| <p>62 Befestigungsschraube zu Nr. 9376</p> <p>83 Abschlussschraube zu Nr. 697</p> <p>86 Befestigungsschraube zu Nr. 48040; 48042</p> <p>87 Befestigungsschraube zu Nr. 12726; 21124</p> <p>152 Befestigungsschraube zu Nr. 10104; 10359; 10360</p> <p>195 Befestigungsschraube zu Nr. 11366</p> <p>284 Befestigungsschraube zu Nr. 11370</p> <p>378 Gelenkschraube zu Nr. 11364</p> <p>407 Befestigungsschraube zum Messer und zu Nr. 15425</p> <p>412 Befestigungsschraube zu Nr. 12728; 15424</p> <p>442 Befestigungsschraube zu Nr. 12734</p> <p>510 Befestigungsschraube zu Nr. 11724</p> <p>560 Klemmschraube zu Nr. 15230; 15233</p> <p>574 Befestigungsschraube zu Nr. 12728</p> <p>615 Befestigungsschraube zu Nr. 11365</p> <p>697 Bolzen zu Nr. 15230</p> <p>700772 Befestigungsschraube zu Nr. 12731</p> <p>701041 Befestigungsschraube zu Nr. 12733</p> <p>1147 Halteschraube zu Nr. 12727</p> <p>1152 Befestigungsschraube zur Nadel (normal) (für kleinen Schneidabstand: Nr. 1038)</p> <p>1511 Mutter zu Nr. 697</p> <p>1686 Mutter zu Nr. 6916</p> <p>6219 Unterlagscheibe zu Nr. 6917</p> <p>6910 Messerbeilageplättchen</p> <p>6916 Messerstangen-Piston</p> <p>6917 Feder zu Nr. 6916</p> <p>8003 Armwellenbüchse (vordere) mit Öldocht Nr. 10198</p> <p>8026 Druckfeder zu Nr. 11360</p> <p>9373 Nadelstangenschwinge</p> <p>9376 Führungswinkel zu Nr. 9373</p> <p>10056 Führungsstift zu Nr. 11361</p> <p>10104 Gelenkbolzen zu Nr. 9373</p> <p>10359 Messerantriebswellenbüchse (vordere)</p> <p>10360 Messerantriebswellenbüchse (hintere)</p> <p>10926 Nadelstange</p> <p><u>11360</u> Führungsbolzen vollst. zu Nr. 12731, best. aus: Nr. 10056; 11361; 11362</p> <p>11361 Führungsbolzen zu Nr. 11360</p> <p>11362 Anhebestift zu Nr. 11361</p> <p>11364 Auslösehebel zu Nr. 11360</p> <p>11365 Anschlag zu Nr. 11362</p> <p>11366 Exzenterbolzen zu Nr. 11365</p> <p>11370 Feder zu Nr. 11364</p> <p>11372 Anschlagstift zu Nr. 11364</p> <p>11724 Antriebsexzenter</p> | <p>11727 Messerantriebswelle</p> <p>11744 Nadelstangenzapfen</p> <p>11778 Unterlagscheibe zu Nr. 697</p> <p>★12493 Stichsteller-Skalablech (3 mm Stichlänge)</p> <p>12723 Messerslange</p> <p>12726 Messerträger</p> <p>12727 Gleitstück zu Nr. 12723</p> <p>12728 Messerstangen-Führung</p> <p><u>12731</u> Lineal vollst., best. aus: Nr. 195; 284; 378; 442; 615; 701041; 8026; 11360 vollst.; 11364; 11365; 11366; 11370; 11372; 12733; 12734; 107252</p> <p>12733 Linealträger-Befestigungswinkel</p> <p>12734 Lineal zu Nr. 12731</p> <p>15217 Kopfplatte</p> <p>15228 Exzenterstange zu Nr. 11724</p> <p>15230 Antriebshebel zu Nr. 11727</p> <p>15233 Messerantriebskurbel</p> <p><u>15241</u> Messerantriebskurbel vollst., best. aus: Nr. 560; 1686; 6219; 6916; 6917; 15233</p> <p>15418 Messer</p> <p>15424 Abschlusstück zu Nr. 12723</p> <p>15425 Federeinhängehaken (oberer)</p> <p>15428 Zugfeder zu Nr. 12723</p> <p>21124 Federeinhängehaken (unterer)</p> <p>28024 Unterlagscheibe zu Nr. 1511</p> <p>29728 Ölstein (dreieckig)</p> <p>46443 Transporteur</p> <p><u>48040 x S</u> Stichplatte mit Messerführungsplättchen vollst., best. aus:
Nr. 447 Befestigungsschraube zu Nr. 48041
Nr. 508 Befestigungsschraube zu Nr. 46952
Nr. 6640 Niet zu Nr. 46948
Nr. 46947 Feder zu Nr. 46952
Nr. 46948 Halteplättchen zu Nr. 46947
Nr. 46952 x S Messerführungsplättchen
Nr. 48039 Stichplattenkörper
Nr. 48041 x S Stichplatteneinsatz (je nach Bestellung)</p> <p><u>48042 x S</u> Stichplatte ohne Messerführungsplättchen vollst., best. aus:
Nr. 447 Befestigungsschraube zu Nr. 48044
Nr. 48043 Stichplattenkörper
Nr. 48044 x S Stichplatteneinsatz (je nach Bestellung)</p> <p>63048 Ölrohrchen zu Nr. 11724</p> <p>63049 Öldocht zu Nr. 63048</p> <p>107252 Linealträger</p> <p>12720 Arm (ohne Abb.)</p> |
|---|--|

S = distance de coupe


62 Vis de fixation p. n° 9376	11744 Fourreau à tourillon p. barre à aiguille
83 Vis de fermeture p. n° 697	11778 Rondelle p. n° 697
86 Vis de fixation p. nos 48040; 48042	*12493 Plaque à échelle graduée de règle-point (longueur de point: 3 mm.)
87 Vis de fixation p. nos 12726; 21124	12723 Barre de couteau
152 Vis de fixation p. nos 10104; 10359; 10360	12726 Porte-couteau
195 Vis de fixation p. n° 11366	12727 Patin p. n° 12723
284 Vis de fixation p. n° 11370	12728 Guide p. barre de couteau
378 Vis à portée p. n° 11364	12731 Guide-bord, complet, compr. nos: 195, 284, 378; 442; 615; 701041; 8026; 11360 complet; 11364; 11365; 11366; 11370; 11372; 12733; 12734; 107252
407 Vis de fixation p. le couteau et p. n° 15425	12733 Tôle de fixation p. support du guide-bord
412 Vis de fixation p. nos 12728; 15424	12734 Guide-bord p. n° 12731
442 Vis de fixation p. n° 12734	15217 Plaque frontale
510 Vis de fixation p. n° 11724	15228 Bielle de l'excentrique n° 11724
560 Vis de serrage p. nos 15230; 15233	15230 Levier de commande p. n° 11727
574 Vis de fixation p. n° 12728	15233 Manivelle de commande p. couteau
615 Vis de fixation p. n° 11365	15241 Manivelle de commande du couteau, complète, compr. nos: 560; 1686; 6219; 6916; 6917; 15233
697 Boulon p. n° 15230	15418 Couteau
700772 Vis de fixation p. n° 12731	15424 Chapeau p. n° 12723
701041 Vis de fixation p. n° 12733	15425 Crochet de suspension supérieur p. ressort
1147 Vis de guidage p. n° 12727	15428 Ressort de rappel p. n° 12723
1152 Vis de fixation p. l'aiguille (normale) (pour petite distance de coupe: n° 1038)	21124 Crochet de suspension inférieur p. ressort
1511 Ecrou p. n° 697	28024 Rondelle p. n° 1511
1686 Ecrou p. n° 6916	29728 Pierre à huile, triangulaire
6219 Rondelle p. n° 6917	46443 Griffe
6910 Plaquette complémentaire p. couteau	48040 x S Plaque à aiguille complète, avec plaquette de guidage p. couteau, compr. nos: 447 vis de fixation p. n° 48041 508 vis de fixation p. n° 46952 6640 rivet p. n° 46948 46947 ressort p. n° 46952 46948 plaquette de maintien p. n° 46947 46952 x S plaquette guide-couteau 48039 plaque à aiguille, nue 48041 x S applique p. plaque à aiguille (suivant commande)
6916 Piston p. barre à couteau	48042 x S Plaque à aiguille, complète, sans plaquette guide-couteau, compr. nos: 447 vis de fixation p. n° 48044 48043 plaque à aiguille, nue 48044 x S applique p. plaque à aiguille (suivant commande)
6917 Ressort p. n° 6916	63048 Tube de graissage p. n° 11724
8003 Coussinet avant de l'arbre de bras (avec mèche de graissage n° 10198)	63049 Mèche de graissage p. n° 63048
8026 Ressort de pression p. n° 11360	107252 Support de guide-bord
9373 Cadre oscillant p. barre à aiguille	12720 Bras (sans illustration)
9376 Equerre de guidage p. n° 9373	
10056 Broche de guidage p. n° 11361	
10104 Boulon d'articulation p. n° 9373	
10359 Coussinet avant p. arbre de commande du couteau	
10360 Coussinet arrière p. arbre de commande du couteau	
10926 Barre à aiguille	
11360 Broche de guidage, complète, p. n° 12731, compr. nos: 10056, 11361, 11362	
11361 Broche de guidage p. n° 11360	
11362 Broche de relevage p. n° 11361	
11364 Levier de débrayage p. n° 11360	
11365 Butée p. n° 11362	
11366 Boulon excentrique p. n° 11365	
11370 Ressort p. n° 11364	
11372 Broche de butée p. n° 11364	
11724 Excentrique de commande	
11727 Arbre de commande du couteau	

S = Trimming Margin

62	Fastening screw for No. 9376	11744	Needle bar connecting stud
83	End screw for No. 697	11778	Washer for No. 697
86	Fastening screw for Nos. 48040; 48042	★12493	Feed regulator index plate (8 stitches per inch)
87	Fastening screw for Nos. 12726; 21124	12723	Knife bar
152	Fastening screw for Nos. 10104; 10359; 10360	12726	Knife holder
195	Fastening screw for No. 11366	12727	Slide block for No. 12723
284	Fastening screw for No. 11370	12728	Knife bar position bracket
378	Hinge screw for No. 11364	12731	Edge guide, complete, consisting of Nos. 195; 284; 378; 442; 615; 701041; 8026; 11360, complete; 11364; 11365; 11366; 11370; 11372; 12733; 12734; 107252
407	Fastening screw for Nos. 15418; 15425	12733	Edge guide carrier bracket
412	Fastening screw for Nos. 12728; 15424	12734	Edge guide for No. 12731
442	Fastening screw for No. 12734	15217	Face plate
510	Fastening screw for No. 11724	15228	Knife driving eccentric connection for No. 11724
560	Binding screw for Nos. 15230; 15233	15230	Knife driving eccentric connection crank, rear, for No. 11727
574	Fastening screw for No. 12728	15233	Knife driving eccentric connection crank, front
615	Fastening screw for No. 11365	15241	Knife driving eccentric connection crank, complete, consisting of Nos. 560; 1686; 6219; 6916; 6917; 15233
697	Stud for No. 15230	15418	Knife
700772	Fastening screw for No. 12731	15424	Knife bar top plate for No. 12723
701041	Fastening screw for No. 12733	15425	Spring suspension hook, upper
1147	Set screw for No. 12727	15428	Tension spring for No. 12723
1152	Needle set screw, standard (for narrow trimming margins: No. 1038)	21124	Spring suspension hook, lower
1511	Nut for No. 697	28024	Washer for No. 1511
1686	Nut for No. 6916	29728	Knife hone, triangular
6219	Washer for No. 6917	46443	Feed dog
6910	Knife holder washer	48040 x S	Needle plate, with knife follower, complete, consisting of No. 447 Fastening screw for No. 48041 No. 508 Fastening screw for No. 46952 No. 6640 Rivet for No. 46948 No. 46947 Knife follower spring No. 46948 Knife follower spring block No. 46952 x S Knife follower No. 48039 Needle plate body No. 48041 x S Needle plate insert (optional)
6916	Knife bar driving stud	48042 x S	Needle plate, without knife follower, complete, consisting of No. 447 Fastening screw for No. 48044 No. 48043 Needle plate body No. 48044 x S Needle plate insert (optional)
6917	Spring for No. 6916	63048	Oil tube for No. 11724
8003	Arm shaft bushing, front, with oil wick No. 10198	63049	Oil wick for No. 63048
8026	Pressure spring for No. 11360	107252	Edge guide carrier
9373	Needle bar frame	12720	Arm (w/o illustration)
9376	Position bracket for No. 9373		
10056	Guide pin for No. 11361		
10104	Hinge stud for No. 9373		
10359	Knife drive shaft bushing, front		
10360	Knife drive shaft bushing, rear		
10926	Needle bar		
11360	Edge guide carrier stud, complete, for No. 12731, consisting of Nos. 10056; 11361; 11362		
11361	Edge guide carrier stud for No. 11360		
11362	Edge guide lifting pin for No. 11361		
11364	Edge guide latch for No. 11360		
11365	Edge guide stop for No. 11362		
11366	Eccentric stud for No. 11365		
11370	Spring for No. 11364		
11372	Stop pin for No. 11364		
11724	Knife driving eccentric		
11727	Knife drive shaft		

S = Distancia de corte

- 62** Tornillo de fijación para n.º 9376
83 Tornillo de remate para n.º 697
86 Tornillo de fijación para n.º 48040; 48042
87 Tornillo de fijación para n.º 12726; 21124
152 Tornillo de fijación para n.º 10104; 10359; 10360
195 Tornillo de fijación para n.º 11366
284 Tornillo de fijación para n.º 11370
378 Tornillo-eje para n.º 11364
407 Tornillo de fiador para cuchilla y para n.º 15425
412 Tornillo de fijación para n.º 12728; 15424
442 Tornillo de fijación para n.º 12734
510 Tornillo de fijación para n.º 11724
560 Tornillo prisionero para n.º 15230; 15233
574 Tornillo de fijación para n.º 12728
615 Tornillo de fijación para n.º 11365
697 Pasador para n.º 15230
700772 Tornillo de fijación para n.º 12731
701041 Tornillo de fijación para n.º 12733
1147 Tornillo de retención para n.º 12727
1152 Tornillo fiador de la aguja (normal) (para distancia de corte menor n.º 1038)
1511 Tuerca para n.º 697
1686 Tuerca para n.º 6916
6219 Arandela para n.º 6917
6910 Suplemento para la cuchilla
6916 Pasador a resorte para barra de cuchilla
6917 Muelle para n.º 6916
8003 Manguito para árbol del brazo (delantero) con mecha capilar n.º 10198
8026 Muelle de carga para n.º 11360
9373 Brazo oscilante de la barra de aguja
9376 Angular de guía para n.º 9373
10056 Guiadera para n.º 11361
10104 Bulón para n.º 9373
10359 Manguito del eje motor de cuchilla (delantero)
10360 Manguito del eje motor de cuchilla (trasero)
10926 Barra de aguja
11360 Perno de guía, compl., para n.º 12731 comp. de: n.º 10056; 11361; 11362
11361 Perno de guía para n.º 11360
11362 Espiga elevadora para n.º 11361
11364 Palanquita de desembague para n.º 11360
11365 Tope para n.º 11362
11366 Pasador excéntrico para n.º 11365
11370 Muelle para n.º 11364
11372 Pezón de tope para n.º 11364
11724 Excéntrico motor
11727 Eje motor de cuchilla
11744 Muñón de la barra de aguja
11778 Arandela para n.º 697
★12493 Escala para graduador de puntada (largo de puntada 3 mm)
12723 Barra de la cuchilla
12726 Porta-cuchilla
12727 Taco corredizo para n.º 12723
12728 Guía de la barra de cuchilla
12731 Guía-orilla, compl., comp. de: n.º 195; 284; 378; 442; 615; 701041; 8026; 11360 compl.; 11364; 11365; 11366; 11370; 11372; 12733; 12734; 107252
12733 Pieza angular de sujeción del porta-guía
12734 Guía-orilla para n.º 12731
15217 Placa frontal
15228 Biela del excéntrico para 11724
15230 Palanca de impulsión para n.º 11727
15233 Manivela de impulsión de la cuchilla
15241 Manivela de impulsión, compl., comp. de: n.º 560; 1686; 6219; 6916; 6917; 15233
15418 Cuchilla
15424 Remate para n.º 12723
15425 Gancho para muelle (superior)
15428 Muelle de tracción para n.º 12723
21124 Gancho para muelle (inferior)
28024 Arandela para n.º 1511
29728 Piedra al aceite (triangular)
46443 Transportador
48040 x S Plancha de aguja con guía para cuchilla, compl., comp. de:
n.º 447 Tornillo de fijación para n.º 48041
n.º 508 Tornillo de fijación para n.º 46952
n.º 6640 Remache para n.º 46948
n.º 46947 Muelle para n.º 46952
n.º 46948 Apoyo para n.º 46947
n.º 46952 x S Guía para cuchilla
n.º 48039 Cuerpo de la plancha de aguja
n.º 48041 x S Pieza de recambio de la plancha de aguja (según pedido)
48042 x S Plancha de aguja sin guía de cuchilla, compl., comp. de:
n.º 447 Tornillo de fijación para n.º 48044
n.º 48043 Cuerpo de la plancha de aguja
n.º 48044 x S Pieza de recambio de la plancha de aguja (según pedido)
63048 Tubito de engrase para n.º 11724
63049 Mecha capilar para n.º 63048
107252 Porta-guía
12720 Brazo (sin fig.)



Ergänzungsteile der PFAFF 191-4-0425
(die sonstigen Teile wie PFAFF 191-4-425)



S = Schneidabstand

45	Befestigungsschraube zu Nr. 11218	11285	Messerführungssfange
64	Befestigungsschraube zu Nr. 12705	11286	Messerauslösesfange
73	Befestigungsschraube zu Nr. 12709	11288	Messerstangenbüchse (untere)
83	Befestigungsschraube zu Nr. 11161	11289	Messerstangen-Kupplungshebel
91	Befestigungsschraube zu Nr. 11170	11388	Messer
150	Befestigungsschraube zu Nr. 11158; 11288		(wie 11233, jedoch näher zur Schneide
172	Befestigungsschraube		abgekröpft) je nach Bestellung
	zu Nr. 11880; 11881; 17321	11880	Säulenabschlußblech (vorderes)
277	Befestigungsschraube zu Nr. 48027	11881	Säulenabschlußblech (hinteres)
380	Befestigungsschraube zu Nr. 11171	*12493	Stichsteller-Skalablech (3 mm Stichlänge)
388	Befestigungsschraube zu Nr. 11224	12703	Kegelrad-Gehäusehälfte
412	Befestigungsschraube	12704	Kegelrad-Gehäusehälfte
	zu Nr. 12737; 12738; 12752		(mit Gewindebohrung)
700510	Befestigungsschraube zu Nr. 20195	12705	Kegelradgehäuse vollst. (unteres, mittleres),
511	Druckschraube zu Nr. 11161		best. aus: Nr. 64; 12703; 12704
560	Klemmschraube zu Nr. 11164	12706	Greifersäule
604	Befestigungsschraube zu Nr. 46560; 53215	12709	Feder zu Nr. 11285
624	Befestigungsschraube zu Nr. 10050	12737	Stichplatten-Auflageblech (vorderes)
700680	Befestigungsschraube (spitz) zu Nr. 20195;	12738	Stichplatten-Auflageblech (hinteres)
	20206; 20209; 20210	12739	Messer (wie 11233, jedoch an der vorderen
686	Befestigungsschraube zu Nr. 12706; 12747		Ecke nicht aufgebogen) je nach Bestellung
687	Befestigungsschraube zu Nr. 11214	*12747	Messerantriebs-Lagerböckchen
689	Befestigungsschraube (stumpf)	*12748	Messerantriebswelle
	zu Nr. 10045; 10048; 11172	12749	Messerantriebswellenbüchse
700689	Befestigungsschraube (stumpf)	*12750	Messerantriebszugstange
	zu Nr. 20206; 20209; 20210	12751	Anlaufbüchse zu Nr. 12748
770	Befestigungsschraube zum Messer	12752	Anzugsflansch zu Nr. 12747
799	Befestigungsschraube zu Nr. 46564; 53216	12753	Anlaufscheibe (obere) zu Nr. 12750
1089	Gelenkschraube zu Nr. 46563	12754	Anlaufscheibe (untere) zu Nr. 12751
1090	Arretierschraube zu Nr. 46563	12755	Nadellager (INA) zu Nr. 12748
1515	Mutter zu Nr. 11222	12756	Nadellager (INA) zu Nr. 12750
1535	Mutter zu Nr. 1090	12757	Ringfeder-Spannelement zu Nr. 12747
1571	Mutter zu Nr. 11286	12759	Lagerböckchen zum Messerantrieb vollst.,
1572	Mutter zu Nr. 11285		best. aus: Nr. 412; 624; 689; 10048; 10050;
1660	Mutter zu Nr. 686		11184; 12747; 12748; 12749; 12750; 12751;
1810	Mitnehmerstift zu Nr. 11289		12752; 12753; 12754; 12755; 12756; 12757;
4302	Unterlagscheibe zu Nr. 686		63072
4531	Unterlagscheibe zu Nr. 770	12761	Kegelräderpaar vollst. (oberes),
6030	Federscheibe zu Nr. 1089		best. aus: Nr. 700510; 700680; 700689; 20195;
10045	Greiferantriebswellen-Kegelrad (vorderes)		20206
10048	Kegelrad zum Messerantrieb auf der Greifer-	12762	Kegelräderpaar vollst. (unteres),
	antriebswelle		best. aus: Nr. 700680; 700689; 20209; 20210
10050	Messerantriebswellen-Kegelrad	17321	Messerschutz (je nach Bestellung)
10940	Unterlagscheibe zu Nr. 686	20195	Armwellenkegelrad
11158	Messerstangenbüchse (obere)	20206	Stehwellenkegelrad (oberes)
11161	Messerträger	20209	Stehwellenkegelrad (unteres)
11164	Messerträger-Lagerstück	20210	Greiferantriebswellen-Kegelrad (hinteres)
11167	Säulenklappe	28510	Gelenkstift zu Nr. 11167
11170	Haltefeder zu Nr. 11167	29079	Sechskantschlüssel
11171	Messerschutz (je nach Bestellung)	29729	Olstein (rautenförmig)
11172	Greiferwellen-Kegelrad	46443	Transporteur
11178	Messer (mit großer Schneidewand)	46560	Kantenführungslineal vollst. (abklappbar),
	je nach Bestellung		best. aus: Nr. 799; 1089; 1090; 1535; 6030;
*11184	Sicherungsring zu Nr. 12748	46562	Träger zu Nr. 46563
11213	Führungstück zu Nr. 11222	46563	Linealhalter zu Nr. 46564; 53216
11214	Stellring zu Nr. 11285	46564	Lineal zu Nr. 46560
11215	Träger zu Nr. 11222; 11286	48027 x S	Stichplatte vollst., best. aus:
11217	Messerträger-Anschlagstift		Nr. 508 Befestigungsschraube zu Nr. 48026
11218	Grundplattendeckel		Nr. 46075 Stichplatte
11220	Druckfeder zu Nr. 11286		Nr. 48026 x S Stichplatteneinsatz
11222	Kupplungsstift zu Nr. 11215	53215	Kantenführungslineal mit Rolle vollst.
11223	Keil zu Nr. 11285		(abklappbar), best. aus: Nr. 799; 1089; 1090;
11224	Druckknopf zu Nr. 11286		1535; 6030; 46562; 46563; 53216
11233	Messer (Schneide 2,7 mm hoch)		(je nach Bestellung)
	je nach Bestellung	53216	Lineal zu Nr. 53215
11255	Messer (Schneide 3,0 mm hoch)	63072	Oldocht zu Nr. 12748
	je nach Bestellung	12700	Grundplatte (o. Abb.)

Ergänzungsteile der PFAFF 191-4-0425 (die sonstigen Teile wie PFAFF 191-4-425)

- 11165** Messer (normal) je nach Bestellung
11166 Messer (mit Aussparung) je nach Bestellung

S = distance de coupe

45	Vis de fixation p. n° 11218	11288	Douille inférieure p. barre de couteau
64	Vis de fixation p. n° 12705	11289	Levier d'accouplement p. barre de couteau
73	Vis de fixation p. n° 12709	11388	Couteau (comme 11233, mais coudé plus près du taillant), suivant commande
83	Vis de fixation p. n° 11161	11880	Plaque de fermeture avant du pilier
91	Vis de fixation p. n° 11170	11881	Plaque de fermeture arrière du pilier
150	Vis de fixation p. nos 11158; 11288	★12493	Plaque à échelle graduée du règle-point (longueur de point 3 mm.)
172	Vis de fixation p. nos 11880; 11881; 17321	12703	Partie de carter p. pignons coniques
277	Vis de fixation p. n° 48027	12704	Partie de carter taraudée p. pignons coniques
380	Vis de fixation p. n° 11171	12705	Carter p. pignons coniques, complet (inférieur, moyen), compr. nos: 64; 12703; 12704
388	Vis de fixation p. n° 11224	12706	Partie droite du pilier
412	Vis de fixation p. nos 12737; 12738; 12752	12709	Ressort p. n° 11285
700510	Vis de fixation p. n° 20195	12737	Plaque-support avant p. plaque à aiguille
511	Vis de pression p. n° 11161	12738	Plaque-support arrière p. plaque à aiguille
560	Vis de serrage p. n° 11164	12739	Couteau (comme 11233, mais non relevé au bord avant) suivant commande
604	Vis de fixation p. nos 46560; 53215	★12747	Chevalet p. organes de commande du couteau
624	Vis de fixation p. n° 10050	★12748	Arbre de commande p. couteau
700680	Vis de fixation pointue, p. nos: 20195; 20206; 20209; 20210	12749	Douille p. arbre de commande du couteau
686	Vis de fixation p. nos 12706; 12747	★12750	Bielle de commande du couteau
687	Vis de fixation p. n° 11214	12751	Douille p. n° 12748
689	Vis de fixation à pointe obtuse, p. nos 10045; 10048; 11172	12752	Bride de serrage p. n° 12747
700689	Vis de fixation à pointe obtuse, p. nos 20206; 20209; 20210	12753	Rondelle intercalaire supérieure, p. n° 12750
770	Vis de fixation p. le couteau	12754	Rondelle intercalaire inférieure, p. n° 12751
799	Vis de fixation p. nos 46564; 53216	12755	Palier à aiguilles (INA), p. n° 12748
1089	Vis à portée p. n° 46563	12756	Palier à aiguilles (INA), p. n° 12750
1090	Vis d'arrêt p. n° 46563	12757	Tendeur p. ressort annulaire, p. n° 12747
1515	Ecrou p. n° 11222	12759	Chevalet p. organes de commande du couteau, complet, compr. nos: 412; 624; 689; 10048; 10050; 11184; 12747; 12748; 12749; 12750; 12751; 12752; 12753; 12754; 12755; 12756; 12757; 63072
1535	Ecrou p. n° 1090	12761	Engrenage, complet, supérieur, compr. nos: 700510; 700680; 700689; 20195; 20206
1571	Ecrou p. n° 11286	12762	Engrenage, complet, inférieur, compr. nos: 700680; 700689; 20209; 20210
1572	Ecrou p. n° 11285	17321	Garde-couteau, suivant commande
1660	Ecrou p. n° 686	20195	Pignon conique sur l'arbre de bras
1810	Goupille d'entraînement p. n° 11289	20206	Pignon conique supérieur de l'arbre vertical
4302	Rondelle p. n° 686	20209	Pignon conique inférieur de l'arbre vertical
4531	Rondelle p. n° 770	20210	Pignon conique arrière de l'arbre de commande du crochet
6030	Rondelle-ressort p. n° 1089	28510	Goupille d'articulation p. n° 11167
10045	Pignon conique avant p. arbre de commande du crochet	29079	Clé à six pans
10048	Pignon conique de commande p. l'entraînement du couteau	29729	Pierre à huile (en losange)
10050	Pignon conique sur l'arbre de commande du couteau	46443	Griffe
10940	Rondelle p. n° 686	46560	Guide-bord effaçable, complet, compr. nos: 799; 1089; 1090; 1535; 6030; 46562; 46563; 46564 (suivant commande)
11158	Douille supérieure p. barre de couteau	46562	Pièce de fixation p. n° 46563
11161	Porte-couteau	46563	Support de guide-bord p. nos 46564; 53216
11164	Support du porte-couteau	46564	Guide-bord p. n° 46560
11167	Couvercle à charnière p. pilier	48027	★ S Plaque à aiguille, complète, compr. nos: 508 vis de fixation p. n° 48026 46075 plaque à aiguille 48026 x S applique p. plaque à aiguille
11170	Ressort de maintien p. n° 11167	53215	Guide-bord effaçable, avec galet, complet, compr. nos: 799; 1089; 1090; 1535; 6030; 46562; 46563; 53216 (suivant commande)
11171	Garde-couteau, suivant commande	53216	Guide-bord p. n° 53215
11172	Pignon conique sur l'arbre de crochet	63072	Mèche de graissage p. n° 12748
11178	Couteau avec grand tranchant, suivant commande	12700	Plateau de fond (sans illustration)
★11184	Anneau de retenue p. n° 12748		
11213	Pièce de guidage p. n° 11222		
11214	Bague d'arrêt réglable p. n° 11285		
11215	Support p. nos 11222, 11286		
11217	Goupille de butée p. porte-couteau		
11218	Plaque p. plateau de fond		
11220	Ressort de pression p. n° 11286		
11222	Broche d'accouplement p. n° 11215		
11223	Clavette p. n° 11285		
11224	Bouton-poussoir p. n° 11286		
11233	Couteau (hauteur du tranchant 2,7 mm.), suivant commande		
11255	Couteau (hauteur du tranchant 3,0 mm.), suivant commande		
11285	Barre guide-couteau		
11286	Barre de débrayage du couteau		

Pièces complémentaires pour la PFAFF 191-4-0425 (les autres pièces comme pour la PFAFF 191-4-425)

11165 Couteau normal (suivant commande)

11166 Couteau (avec évidement) suivant commande

S = Trimming Margin

45	Fastening screw for No. 11218	11289	Knife shaft crank
64	Fastening screw for No. 12705	11388	Knife, same as 11233, but elbowed closer to cutting edge (optional)
73	Fastening screw for No. 12709	11880	Post cover, front
83	Fastening screw for No. 11161	11881	Post cover, rear
91	Fastening screw for No. 11170	★12493	Feed regulator index plate (8 stitches per inch)
150	Fastening screw for Nos. 11158; 11288	12703	Bevel gear case section
172	Fastening screw for Nos. 11880; 11881; 17321	12704	Bevel gear case section, with threaded borehole
277	Fastening screw for No. 48027	12705	Bevel gear case, lower, center, complete, consisting of Nos. 64; 12703; 12704
380	Fastening screw for No. 11171	12706	Hook post
388	Fastening screw for No. 11224	12709	Spring for No. 11285
412	Fastening screw for Nos. 12737; 12738; 12752	12737	Post cover, upper, front
700510	Fastening screw for No. 20195	12738	Post cover, upper, rear
511	Thrust screw for No. 11161	12739	Knife, same as 11233, but without bent-up front corner (optional)
560	Binding screw for No. 11164	★12747	Knife drive shaft bearing bracket
604	Fastening screw for Nos. 46560; 53215	★12748	Knife drive shaft
624	Fastening screw for No. 10050	12749	Knife drive shaft bushing
700680	Fastening screw, pointed, for Nos. 20195; 20206; 20209; 20210	★12750	Knife drive shaft crank
686	Fastening screw for Nos. 12706; 12747	12751	End bushing for No. 12748
687	Fastening screw for No. 11214	12752	Positioning flange for No. 12747
689	Fastening screw, blunt, for Nos. 10045; 10048; 11172	12753	Friction washer, upper, for No. 12750
700689	Fastening screw, blunt, for Nos. 20206; 20209; 20210	12754	Friction washer, lower, for No. 12751
770	Knife set screw	12755	Needle bearing (INA) for No. 12748
799	Fastening screw for Nos. 46564; 53216	12756	Needle bearing (INA) for No. 12750
1089	Hinge screw for No. 46563	12757	Thrust spring collar
1090	Locking screw for No. 46563	12759	Knife drive shaft bearing bracket, complete, consisting of Nos. 412; 624; 689; 10048; 10050; 11184; 12747; 12748; 12749; 12750; 12751; 12752; 12753; 12754; 12755; 12756; 12757; 63072
1515	Nut for No. 11222	12761	Bevel gear assembly, upper, consisting of Nos. 700510; 700680; 700689; 20195; 20206
1535	Nut for No. 1090	12762	Bevel gear assembly, lower, consisting of Nos. 700680; 700689; 20209; 20210
1571	Nut for No. 11286	17321	Knife guard (optional)
1572	Nut for No. 11285	20195	Arm shaft bevel gear
1660	Nut for No. 686	20206	Vertical shaft bevel gear, upper
1810	Driving pin for No. 11289	20209	Vertical shaft bevel gear, lower
4302	Washer for No. 686	20210	Hook drive shaft bevel gear, rear
4531	Washer for No. 770	28510	Hinge pin for No. 11167
6030	Spring washer for No. 1089	29079	Hex wrench
10045	Hook drive shaft bevel gear, front	29729	Knife hone, diamond shaped
10048	Hook drive shaft bevel gear, knife driving	46443	Feed dog
10050	Knife drive shaft bevel gear	46560	Edge guide, swing-type, complete, consisting of Nos. 799; 1089; 1090; 1535; 6030; 46562; 46563; 46564 (optional)
10940	Washer for No. 686	46562	Edge guide carrier bracket for No. 46563
11158	Knife shaft bushing, upper	46563	Edge guide carrier for Nos. 46564; 53216
11161	Knife holder	46564	Edge guide for No. 46560
11164	Knife holder bracket	48027 x S	Needle plate, complete, consisting of No. 508 Fastening screw for No. 48026 No. 46075 Needle plate No. 48026 x S Needle plate insert
11167	Post lid, hinged	53215	Roller edge guide, swing-type, complete, consisting of Nos. 799; 1089; 1090; 1535; 6030; 46562; 46563; 53216 (optional)
11170	Post lid spring for No. 11167	53216	Roller edge guide for No. 53215
11171	Knife guard (optional)	63072	Oil wick for No. 12748
11172	Hook shaft bevel gear		
11178	Knife, with wide vertical portion (optional)		
★11184	Retaining ring for No. 12748		
11213	Driving stud guide bracket for No. 11222		
11214	Set collar for No. 11285		
11215	Clutch bar bracket for Nos. 11222; 11286		
11217	Knife holder stop		
11218	Knife drive quard		
11220	Pressure spring for No. 11286		
11222	Driving stud for No. 11215		
11223	Key for No. 11285		
11224	Push button for No. 11286		
11233	Knife, with 3/16" high cutting edge (optional)		
11255	Knife, with .118" high cutting edge (optional)		
11285	Knife shaft		
11286	Clutch bar		
11288	Knife shaft bushing, lower		

Organizational Parts for the PFAFF 191-4-0425 (For standard parts please refer to the PFAFF 191-4-425)

11165 Knife, standard (optional)

11166 Knife, with cutout (optional)


S = Distancia de corte

45	Tornillo de fijación para n.º 11218	11388	Cuchilla (como 11233 pero con acodamiento más estrecho) según pedido
64	Tornillo de fijación para n.º 12705	11880	Remate de la columna (delantero)
73	Tornillo de fijación para n.º 12709	11881	Remate de la columna (trasero)
83	Tornillo de fijación para n.º 11161	★ 12493	Escala del graduador de puntada (largo de puntada 3 mm)
91	Tornillo de fijación para n.º 11170	12703	Mitad de caja del engranaje cónico
150	Tornillo de fijación para n.º 11158; 11288	12704	Mitad de caja del engranaje cónico (roscada)
172	Tornillo de fijación para n.º 11880; 11881; 17321	12705	Caja del engranaje cónico, compl. (abajo de en medio) comp. de: n.º 64; 12703; 12704
277	Tornillo de fijación para n.º 48027	12706	Columna del garfio
380	Tornillo de fijación para n.º 11171	12709	Muelle para n.º 11285
388	Tornillo de fijación para n.º 11224	12737	Apoyo para plancha de aguja (delantero)
412	Tornillo de fijación para n.º 12737; 12738; 12752	12738	Apoyo para plancha de aguja (trasero)
700510	Tornillo de fijación para n.º 20195	12739	Cuchilla (como 11233 pero con lomo de cuchilla plano) según pedido
511	Tornillo de presión para n.º 11161	★ 12747	Soporte para engranaje de la cuchilla
560	Tornillo prisionero para n.º 11164	★ 12748	Eje motor de la cuchilla
604	Tornillo de fijación para n.º 46560; 53215	12749	Casquillo del eje motor de la cuchilla
624	Tornillo de fijación para n.º 10050	★ 12750	Biela impulsora de la cuchilla
700680	Tornillo de fijación (puntiagudo) para n.º 20195; 20206; 20209; 20210	12751	Casquillo de guía para n.º 12748
686	Tornillo de fijación para n.º 12706; 12747	12752	Anillo de brida para n.º 12747
687	Tornillo de fijación para n.º 11214	12753	Anillo distanciador (superior) para n.º 12750
689	Tornillo de fijación (romo) para n.º 10045; 10048; 11172	12754	Anillo distanciador (inferior) para n.º 12751
700689	Tornillo de fijación (romo) para n.º 20206; 20209; 20210	12755	Cojinete de agujas (INA) para n.º 12748
770	Tornillo fiador para cuchilla	12756	Cojinete de agujas (INA) para n.º 12750
799	Tornillo de fijación para n.º 46564; 53216	12757	Resorte de anillos tensor para n.º 12747
1089	Tornillo-eje para n.º 46563	12759	Soporte para engranaje de la cuchilla, compl., comp. de: n.º 412; 624; 689; 10048; 10050; 11184; 12747; 12748; 12749; 12750; 12751; 12752; 12753; 12754; 12755; 12756; 12757; 63072
1090	Tornillo de parada para n.º 46563	12761	Engranaje cónico, compl. (superior) comp. de: n.º 700510; 700680; 700689; 20195; 20206
1515	Tuerca para n.º 11222	12762	Engranaje cónico, compl. (inferior) comp. de: n.º 700680; 700689; 20209; 20210
1535	Tuerca para n.º 1090	17321	Protección de cuchilla (según pedido)
1571	Tuerca para n.º 11286	20195	Piñón cónico del árbol del brazo
1572	Tuerca para n.º 11285	20206	Piñón cónico de la transmisión vertical (superior)
1660	Tuerca para n.º 686	20209	Piñón cónico de la transmisión vertical (inferior)
1810	Espiga de arrastre para n.º 11289	20210	Piñón cónico del eje motor del garfio (trasero)
4302	Arandela para n.º 686	28510	Bulón para n.º 11167
4531	Arandela para n.º 770	29079	Llave exagonal
6030	Arandela elástica para n.º 1089	29729	Piedra al aceite (romboidal)
10045	Piñón cónico del eje motor de garfio (delantero)	46443	Transportador
10048	Piñón cónico de ataque de la cuchilla sobre el eje motor del garfio	46560	Guía-orilla, compl. (rebatible) comp. de: n.º 799; 1089; 1090; 1535; 6030; 46562; 46563; 46564 (según pedido)
10050	Piñón cónico del eje motor de la cuchilla	46562	Soporte para n.º 46563
10940	Arandela para n.º 686	46563	Sujetador del guía-orilla para n.º 46564; 53216
11158	Manguito de la barra de cuchilla (superior)	46564	Guía-orilla para n.º 46560
11161	Porta-cuchilla	48027 x S	Plancha de aguja, compl., comp. de: n.º 508 Tornillo de fijación para n.º 48026 n.º 46075 Plancha de aguja n.º 48026 x S Pieza de recambio de la plancha de aguja
11164	Soporte del porta-cuchilla	53215	Guía-orilla con rodillo, compl. (rebatible) comp. de: n.º 799; 1089; 1090; 1535; 6030; 46562; 46563; 53216 (según pedido)
11167	Remate de la columna	53216	Guía-orilla para n.º 53215
11170	Muelle para n.º 11167	63072	Mecha capilar para n.º 12748
11171	Protección de cuchilla (según pedido)	12700	Cama de la máquina (sin fig.)
11172	Piñón cónico del eje motor de garfio		
11178	Cuchilla (con cuerpo de filo mayor) según pedido		
★ 11184	Arandela de aseguramiento para n.º 12748		
11213	Guía para n.º 11222		
11214	Anillo de ajuste para n.º 11285		
11215	Base para n.º 11222; 11286		
11217	Tope para porta-cuchilla		
11218	Tapa de la cama de máquina		
11220	Muelle de carga para n.º 11286		
11222	Espiga de acoplamiento para n.º 11215		
11223	Chaveta para n.º 11285		
11224	Botón pulsador para n.º 11286		
11233	Cuchilla (altura del filo 2,7 mm) según pedido		
11255	Cuchilla (altura del filo 3,0 mm) según pedido		
11285	Barra-guía de la cuchilla		
11286	Barra de desembague de la cuchilla		
11288	Casquillo de la barra de cuchilla (inferior)		
11289	Palanca de acoplamiento de la barra de cuchilla		

Piezas suplementarias para la PFAFF 191-4-0425 (las demás piezas como de la PFAFF 191-4-425)

- 11165 Cuchilla (normal) según pedido
11166 Cuchilla (con escotadura) según pedido

★ Véanse las piezas anticuadas




- 17** Gelenkschraube zu Nr. 107631
62 Befestigungsschraube zu Nr. 107031
63 Befestigungsschraube zu Nr. 107655
70 Befestigungsschraube zu Nr. 10392
91 Befestigungsschraube zu Nr. 15844; 107668
150 Befestigungsschraube zu Nr. 10017; 10354
152 Befestigungsschraube zu Nr. 107640
243 Klemmschraube zu Nr. 10430
321 Befestigungsschraube zu Nr. 107671
340 Anschlagsschraube zu Nr. 1538; 8028
503 Führungsschraube zu Nr. 107646
526 Druckschraube zu Nr. 8030
532 Befestigungsschraube zu Nr. 8029
547 Führungsschraube zu Nr. 8057
597 Mitnehmeschraube zu Nr. 107032
612 Befestigungsschraube zu Nr. 107625
680 Befestigungsschraube (spitz)
zu Nr. 10388; 107058
689 Befestigungsschraube (stumpf)
zu Nr. 10387; 10388; 107058
713 Befestigungsschraube zu Nr. 10389
772 Befestigungsschraube zu Nr. 9355 (s. S. II)
1109 Druckschraube zu Nr. 46879
1152 Befestigungsschraube zur Nadel
1209 Mitnehmeschraube zu Nr. 107631
1283 Befestigungsschraube zu Nr. 11717
1538 Lösemutter zu Nr. 6623
1588 Mutter zu Nr. 503
1809 Gleitstückstift zu Nr. 19845
1974 Befestigungsstift zu Nr. 19845
5068 Federscheibe zu Nr. 6623
5070 Lösering zu Nr. 6623
5544 Ölrohrchen (25 mm lang) zu Nr. 107625
6601 Gleitstück zu Nr. 19845
6616 Öldocht zu Nr. 5544
6623 Riemenscheibe zu Nr. 107670
8007 Fadenhebel
8028 Antriebsexzenter-Stellring
8029 Stellringträger
8030 Druckfeder zu Nr. 8031
8031 Federbolzen zu Nr. 107646
8034 Druckfeder zu Nr. 107627
8037 Exzenter-Gleitstück zu Nr. 107709
8056 Druckfeder zu Nr. 8057
8057 Piston zu Nr. 8029
9327 Fadenführungsstift zu Nr. 107625
9650 Unterlagscheibe zu Nr. 6601
10017 Stehwellenbüchse, obere
(zum Schiebradantrieb)
10304 Nadelstangenbüchse
10354 Stehwellenbüchse, untere
(zum Schiebradantrieb)
10387 Armwellenkegelrad (zum Schiebradantrieb)
10388 Stehwellenkegelrad (zum Schiebradantrieb)
10389 Abschlüßring zu Nr. 10354
10390 Kegelrad-Gehäusehälfte
(mit Gewindebohrung)
10391 Kegelrad-Gehäusehälfte
10392 Kegelradgehäuse vollst. (oberes, vorderes),
best. aus: Nr. 70; 10390; 10391
10394 Dichtungsring (Leder) zu Nr. 10389
10430 Nadelstangenzapfen
10926 Nadelstange
11103 Stehwelle (zum Schiebradantrieb)
11238 Ölrohrchen zu Nr. 10354
11717 Stellring zu Nr. 107662
15844 Sockel-Abdeckblech
18352 Unterlagscheibe zu Nr. 91; 107668
18357 Öler zu Nr. 107625
19833 Nadelstangenglied
19845 Nadelvorschubwellenkurbel
20393 Ölrohrchen (16 mm lang) zu Nr. 107625
22672 Öldocht zu Nr. 20393
***29140** Kerbstift zu Nr. 107035
46879 Druckfeder zu Nr. 50421
46884 Befestigungsstift (10,5 mm lang) zu Nr. 64583
50077 Sicherungsscheibe zu Nr. 107627
50421 Piston zu Nr. 107032
64583 Ölfilz zu Nr. 8037
107031 Flanschlager zu Nr. 107032
107032 Schaltwelle zu Nr. 107640
107035 Stichstellerskala
107058 Schnecke
107622 Armwelle
107625 Armdeckel vollst.,
best. aus: Nr. 5544; 6616; 8034; 9327; 18357;
20393; 22672; 50077; 107626; 107627
107626 Armdeckel
107627 Stichsteller-Einstellbolzen zu Nr. 107625
107631 Schaltgabel
107639 Federscheibe zu Nr. 107640
107640 Stichsteller-Schalthebel
107645 Nadeltransport-Aggregat vollst.,
best. aus: Nr. 63; 340; 503; 532; 547; 1588;
8028; 8029; 8056; 8057; 107646; 107655;
107709 vollst.
107646 Antriebsexzenter zu Nr. 107645
107655 Nadeltransportgabel
107662 Nadelvorschubwelle
107668 Stichgruppenskala (zum Nadeltransport)
107670 Oberteilrad vollst.,
best. aus: Nr. 321; 340; 1538; 5068; 5070;
6623; 107671
107671 Oberteilrad
107709 Exzenter-Gleitstück vollst., zu Nr. 107655
best. aus: Nr. 8037; 46884; 64583
107020 Arm (o. Abb.)
107025 Sockel mit 4 Befestigungsschrauben Nr. 352
und 2 Kegelstiften Nr. 6531 (o. Abb.)
107050 Grundplatte mit 4 Befestigungsschrauben
Nr. 352 und 2 Kegelstiften Nr. 6531 (o. Abb.)

- 17** Vis à portée p. n° 107631
62 Vis de fixation p. n° 107031
63 Vis de fixation p. n° 107655
70 Vis de fixation p. n° 10392
91 Vis de fixation p. n°s 15844; 107668
150 Vis de fixation p. n°s 10017; 10354
152 Vis de fixation p. n° 107640
243 Vis de serrage p. n° 10430
321 Vis de fixation p. n° 107671
340 Vis de butée p. n°s 1538; 8028
503 Vis de guidage p. n° 107646
526 Vis de pression p. n° 8030
532 Vis de fixation p. n° 8029
547 Vis de guidage p. n° 8057
597 Vis d'entraînement p. n° 107032
612 Vis de fixation p. n° 107625
680 Vis de fixation pointue, p. n°s 10388; 107058
689 Vis de fixation à pointe obtuse, p. n°s 10387; 10388; 107058
713 Vis de fixation p. n° 10389
772 Vis de fixation p. n° 9355 (voir planche II)
1109 Vis de serrage p. n° 46879
1152 Vis de fixation p. l'aiguille
1209 Vis d'entraînement p. n° 107631
1283 Vis de fixation p. n° 11717
1538 Vis de débrayage p. n° 6623
1588 Ecrou p. n° 503
1809 Broche p. patin, p. n° 19845
1974 Goupille de fixation p. n° 19845
5068 Rondelle-ressort p. n° 6623
5070 Rondelle de débrayage p. n° 6623
5544 Tube de graissage (longueur 25 mm.), p. n° 107625
6601 Patin p. n° 19845
6616 Mèche de graissage p. n° 5544
6623 Poulie à gorge p. n° 107670
8007 Levier releveur de fil
8028 Bague d'arrêt réglable p. excentrique de commande, p. n° 107645
8029 Support p. bague d'arrêt réglable
8030 Ressort de pression p. n° 8031
8031 Boulon p. n° 107646
8034 Ressort de pression p. n° 107627
8037 Patin p. excentrique, p. n° 107709
8056 Ressort de pression p. n° 8057
8057 Piston p. n° 8029
9327 Broche guide-fil p. n° 107625
9650 Rondelle p. n° 6601
10017 Douille supérieure p. arbre vertical (roue d'entraînement)
10304 Douille p. barre à aiguille
10354 Douille inférieure p. arbre vertical (roue d'entraînement)
10387 Pignon conique de l'arbre de bras (roue d'entraînement)
10388 Pignon conique de l'arbre vertical (roue d'entraînement)
10389 Bague de fermeture p. n° 10354
10390 Partie de carter taraudée p. pignons coniques
10391 Partie de carter p. pignons coniques
10392 Carter p. pignons coniques (supérieur, avant), complet, compr. n°s: 70; 10390; 10391
10394 Joint en cuir p. n° 10389
10430 Fourreau à tourillon p. barre à aiguille
10926 Barre à aiguille
11103 Arbre vertical (roue d'entraînement)
11238 Tube de graissage p. n° 10354
11717 Bague d'arrêt réglable p. n° 107662
15844 Plaque de fermeture p. socle
18352 Rondelle p. n°s 91; 107668
18357 Graisseur p. n° 107625
19833 Bielle p. barre à aiguille
19845 Maneton de l'arbre p. entraînement de l'aiguille
20393 Tube de graissage (longueur 16 mm.), p. n° 107625
22672 Mèche de graissage p. n° 20393
***29140** Goupille fendue p. n° 107035
46879 Ressort de pression p. n° 50421
46884 Broche de fixation p. n° 64583 (longueur 10,5 mm.)
50077 Anneau de retenue p. n° 107627
50421 Piston p. n° 107032
64583 Feutre de lubrification p. n° 8037
107031 Palier à bride p. n° 107032
107032 Arbre de commande p. n° 107640
107035 Plaque à échelle graduée p. règle-point
107058 Vis sans fin
107622 Arbre de bras
107625 Couvercle de bras, complet, compr. n°s: 5544; 6616; 8034; 9327; 18357; 20393; 22672; 50077; 107626; 107627
107626 Couvercle de bras
107627 Boulon de réglage du règle-point p. n° 107625
107631 Fourche de commande
107639 Rondelle-ressort p. n° 107640
107640 Manette du règle-point
107645 Dispositif règle-point, complet, compr. n°s: 63; 340; 503; 532; 547; 1588; 8028; 8029; 8056; 8057; 107646; 107655; 107709 complet
107646 Excentrique de commande p. n° 107645
107655 Fourche p. entraînement de l'aiguille, p. n° 107645
107662 Barre d'entraînement de l'aiguille
107668 Plaque à échelle graduée en groupes de points (entraînement par l'aiguille)
107670 Volant de tête, complet, compr. n°s: 321; 340; 1538; 5068; 5070; 6623; 107671
107671 Volant de tête
107709 Patin d'excentrique, complet, p. n° 107655, compr. n°s: 8037; 46884; 64583
107020 Bras (sans illustration)
107025 Socle avec 4 vis de fixation n° 352 et 2 goupilles coniques n° 6531 (sans illustration)
107050 Plateau de fond avec 4 vis de fixation n° 352 et 2 goupilles coniques n° 6531 (sans illustration)

- | | |
|--|--|
| <p>17 Hinge screw for No. 107631</p> <p>62 Fastening screw for No. 107031</p> <p>63 Fastening screw for No. 107655</p> <p>70 Fastening screw for No. 10392</p> <p>91 Fastening screw for Nos. 15844; 107668</p> <p>150 Fastening screw for Nos. 10017; 10354</p> <p>152 Fastening screw for No. 107640</p> <p>243 Binding screw for No. 10430</p> <p>321 Fastening screw for No. 107671</p> <p>340 Stop screw for Nos. 1538; 8028</p> <p>503 Guide screw for No. 107646</p> <p>526 Pressure screw for No. 8030</p> <p>532 Fastening screw for No. 8029</p> <p>547 Guide screw for No. 8057</p> <p>597 Drive screw for No. 107032</p> <p>612 Fastening screw for No. 107625</p> <p>680 Fastening screw, pointed, for Nos. 10388; 107058</p> <p>689 Fastening screw, blunt, for Nos. 10387; 10388; 107058</p> <p>713 Fastening screw for No. 10389</p> <p>772 Fastening screw for No. 9355 (See p. II)</p> <p>1109 Pressure screw for No. 46879</p> <p>1152 Needle set screw</p> <p>1209 Drive screw for No. 107631</p> <p>1283 Fastening screw for No. 11717</p> <p>1538 Stop motion nut for No. 6623</p> <p>1588 Nut for No. 503</p> <p>1809 Slide block pin for No. 19845</p> <p>1974 Crank pin for No. 19845</p> <p>5068 Spring washer for No. 6623</p> <p>5070 Balance wheel friction washer for No. 6623</p> <p>5544 Oil tube, 1" long, for No. 107625</p> <p>6601 Slide block for No. 19845</p> <p>6616 Oil wick for No. 5544</p> <p>6623 Pulley for No. 107670</p> <p>8007 Take-up lever</p> <p>8028 Driving eccentric set collar for No. 107645</p> <p>8029 Set collar cover plate</p> <p>8030 Pressure spring for No. 8031</p> <p>8031 Spring stud for No. 107646</p> <p>8034 Pressure spring for No. 107627</p> <p>8037 Feed driving eccentric sleeve for No. 107709</p> <p>8056 Pressure spring for No. 8057</p> <p>8057 Pin, spring-loaded, for No. 8029</p> <p>9327 Thread guide for No. 107625</p> <p>9650 Washer for No. 6601</p> <p>10017 Vertical (wheel feed) shaft bushing, upper</p> <p>10304 Needle bar bushing</p> <p>10354 Vertical (wheel feed) shaft bushing, lower</p> <p>10387 Arm shaft bevel gear (wheel feed drive)</p> <p>10388 Vertical (wheel feed) shaft bevel gear</p> <p>10389 End collar for No. 10354</p> | <p>10390 Bevel gear case section, with threaded borehole</p> <p>10391 Bevel gear case section</p> <p><u>10392</u> Bevel gear case, upper, front, complete, consisting of Nos. 70; 10390; 10391</p> <p>10394 Leather gasket for No. 10389</p> <p>10430 Needle bar connecting stud</p> <p>10926 Needle bar</p> <p>11103 Vertical (wheel feed) shaft</p> <p>11238 Oil tube, long, for No. 10354</p> <p>11717 Set collar for No. 107662</p> <p>15844 Machine base cover</p> <p>18352 Washer for Nos. 91; 107668</p> <p>18357 Oil cup for No. 107625</p> <p>19833 Needle bar connecting link</p> <p>19845 Needle bar frame rock shaft crank</p> <p>20393 Oil tube, 5/8" long, for No. 107625</p> <p>22672 Oil wick for No. 20393</p> <p>★29140 Pin, notched, for No. 107035</p> <p>46879 Pressure spring for No. 50421</p> <p>46884 Pin, 11/16" long, for No. 64583</p> <p>50077 Retaining ring for No. 107627</p> <p>50421 Pin, spring loaded, for No. 107032</p> <p>64583 Oiling felt for No. 8037</p> <p>107031 Bearing flange for No. 107032</p> <p>107032 Feed gear shifting rod lever stud for No. 107640</p> <p>107035 Feed regulator index plate</p> <p>107058 Worm</p> <p>107622 Arm shaft</p> <p><u>107625</u> Top cover, complete, consisting of Nos. 5544; 6616; 8034; 9327; 18357; 20393; 22672; 50077; 107626; 107627</p> <p>107626 Top cover</p> <p>107627 Locking stud for No. 107625</p> <p>107631 Feed gear shifting rod lever</p> <p>107639 Spring washer for No. 107640</p> <p>107640 Feed regulator lever</p> <p><u>107645</u> Needle feed regulator, complete, consisting of Nos. 63; 340; 503; 532; 547; 1588; 8028; 8029; 8056; 8057; 107646; 107655; 107709, complete</p> <p>107646 Feed regulating bracket for No. 107645</p> <p>107655 Needle bar frame driving fork lever for No. 107709</p> <p>107662 Needle bar frame rock shaft</p> <p>107668 Stitch group scale</p> <p><u>107670</u> Balance wheel, complete, consisting of Nos. 321; 340; 1538; 5068; 5070; 6623; 107671</p> <p>107671 Balance wheel</p> <p><u>107709</u> Feed driving eccentric sleeve, complete, consisting of Nos. 8037; 46884; 64583; for No. 107655</p> <p>107020 Arm (w/o ill.)</p> <p>107025 Base with 4 arm screws No. 352 and 2 dowel pins No. 6531 (w/o ill.)</p> <p>107050 Bed plate with 4 arm screws No. 352 and 2 dowel pins No. 6531 (w/o ill.)</p> |
|--|--|

- 17** Tornillo-eje para n.º 107631
62 Tornillo de fijación para n.º 107031
63 Tornillo de fijación para n.º 107655
70 Tornillo de fijación para n.º 10392
91 Tornillo de fijación para n.º 15844; 107668
150 Tornillo de fijación para n.º 10017; 10354
152 Tornillo de fijación para n.º 107640
243 Tornillo prisionero para n.º 10430
321 Tornillo de fijación para n.º 107671
340 Tornillo de tope para n.º 1538; 8028
503 Tornillo-guía para n.º 107646
526 Tornillo de presión para n.º 8030
532 Tornillo de fijación para n.º 8029
547 Tornillo-guía para n.º 8057
597 Tornillo de arrastre para n.º 107032
612 Tornillo de fijación para n.º 107625
680 Tornillo de fijación (puntiagudo) para n.º 10388; 107058
689 Tornillo de fijación (romo) para n.º 10387; 10388; 107058
713 Tornillo de fijación para n.º 10389
772 Tornillo de fijación para n.º 9355 (véase p. II)
1109 Tornillo de presión para n.º 46879
1152 Tornillo fiador de la aguja
1209 Tornillo de arrastre para n.º 107631
1283 Tornillo de fijación para n.º 11717
1538 Tuerca de desembrague para n.º 6623
1588 Tuerca para n.º 503
1809 Clavija del taco corredizo para n.º 19845
1974 Clavija para n.º 19845
5068 Arandela de muelle para n.º 6623
5070 Anillo de desembrague para n.º 6623
5544 Tubito de engrase (25 mm de largo) para n.º 107625
6601 Taco corredizo para n.º 19845
6616 Mecha capilar para n.º 5544
6623 Polea para n.º 107670
8007 Tirahilo
8028 Anillo de ajuste del excéntrico
8029 Soporte del anillo de ajuste
8030 Muelle de carga para n.º 8031
8031 Perno de resorte para n.º 107646
8034 Muelle de carga para n.º 107627
8037 Pieza corrediza del excéntrico para n.º 107709
8056 Muelle de carga para n.º 8057
8057 Perno de resorte para n.º 8029
9327 Guía-hilo para n.º 107625
9650 Arandela para n.º 6601
10017 Casquillo de la transmisión vertical (superior) (para accionamiento de la rueda transportadora)
10304 Casquillo de la barra de aguja
10354 Casquillo de la transmisión vertical, inferior (para accionamiento de la rueda transportadora)
10387 Piñón cónico del árbol del brazo (para accionamiento de la rueda transportadora)
10388 Piñón cónico de la transmisión vertical (para accionamiento de la rueda transportadora)
10389 Anillo de remate para n.º 10354
10390 Mitad de caja del engranaje cónico (roscado)
10391 Mitad de caja del engranaje cónico
10392 Caja del engranaje cónico, compl. (de arriba, delantero) comp. de: n.º 70; 10390; 10391
10394 Anillo junta (cuero) para n.º 10389
10430 Muñón de la barra de aguja
10926 Barra de aguja
11103 Transmisión vertical (para accionamiento de la rueda transportadora)
11238 Tubito de engrase para n.º 10354
11717 Anillo de ajuste para n.º 107662
15844 Chapa cubierta
18352 Arandela para n.º 91; 107668
18357 Engrasador para n.º 107625
19833 Biela de la barra de aguja
19845 Manivela del eje para avance de la aguja
20393 Tubito de engrase (16 mm de largo) para n.º 107625
22672 Mecha capilar para n.º 20393
★29140 Pasador hendido para n.º 107035
46879 Muelle de carga para n.º 50421
46884 Clavija (10,5 mm de largo) para n.º 64583
50077 Arandela de seguridad para n.º 107627
50421 Perno de resorte para n.º 107032
64583 Filtro lubricante para n.º 8037
107031 Cojinete de brida para n.º 107032
107032 Eje de maniobra para n.º 107640
107035 Escala del regulador de puntada
107058 Tornillo sin fin
107622 Árbol del brazo
107625 Tapa del brazo, compl., comp. de: n.º 5544; 6616; 8034; 9327; 18357; 20393; 22672; 50077; 107626; 107627
107626 Tapa del brazo
107627 Graduador de puntada para n.º 107625
107631 Horquilla de empuje
107639 Arandela de muelle para n.º 107640
107640 Palanca de maniobra del graduador de puntada
107645 Grupo de la alimentación por aguja, compl., comp. de: n.º 63; 340; 503; 532; 547; 1588; 8028; 8029; 8056; 8057; 107646; 107655; 107709 compl.
107646 Excéntrico de accionamiento para n.º 107645
107655 Horquilla para alimentación por aguja
107662 Eje del avance de la aguja
107668 Escala distribuidora de la agrupación de puntadas (referente al avance de la aguja)
107670 Volante de maniobra, compl., comp. de: n.º 321; 340; 1538; 5068; 5070; 6623; 107671
107671 Volante de maniobra
107709 Pieza corrediza del excéntrico, compl. para n.º 107655 comp. de: n.º 8037; 46884; 64583
107020 Brazo (sin fig.)
107025 Base del brazo con 4 tornillos de fijación n.º 352 y 2 clavijas cónicas n.º 6531 (sin fig.)
107050 Cama de la máquina con 4 tornillos de fijación n.º 352 y 2 clavijas cónicas n.º 6531 (sin fig.)




- | | |
|--|---|
| <p>64 Befestigungsschraube zu Nr. 11133</p> <p>150 Befestigungsschraube zu Nr. 10360; 12403; 107706</p> <p>152 Befestigungsschraube zu Nr. 107705</p> <p>153 Befestigungsschraube zu Nr. 701035</p> <p>177 Befestigungsschraube zu Nr. 107722; 107753</p> <p>299 Gelenkschraube zu Nr. 107071</p> <p>624 Befestigungsschraube zu Nr. 11253; 19853</p> <p>687 Befestigungsschraube zu Nr. 11131</p> <p>689 Befestigungsschraube zu Nr. 107060</p> <p>783 Befestigungsschraube zu Nr. 107770</p> <p>785 Befestigungsschraube zu Nr. 10364</p> <p>791 Befestigungsschraube zu Nr. 107755; 107764</p> <p>859 Gelenkschraube zu Nr. 107766</p> <p>901 Verschlussschraube zu Nr. 11134</p> <p>701035 Stellschraube zu Nr. 107071</p> <p>1571 Mutter zu Nr. 107727</p> <p>1961 Befestigungslift zu Nr. 107730; 107731</p> <p>10360 Greiferantriebswellenbüchse (hintere)</p> <p>10362 Greiferantriebswelle</p> <p>10364 Greiferantriebswellenkegelrad</p> <p>10366 Druckfeder zu Nr. 701035</p> <p>11131 Schiebradantriebswellen-Kegelrad</p> <p><u>11133</u> Kegelradgehäuse vollst. (unteres, vorderes), best. aus: Nr. 64; 901; 11134; 11135</p> <p>11134 Kegelrad-Gehäusehälfte</p> <p>11135 Kegelrad-Gehäusehälfte (mit Gewindebohrung)</p> <p>11253 Stellring zu Nr. 107706</p> <p>12403 Greiferantriebswellenbüchse (vordere)</p> <p>19853 Stellring zu Nr. 10360; 12403</p> <p>29770 Kerbstift zu Nr. 107744</p> <p>30240 Messingunterlage zu Nr. 153</p> <p>30357 Druckfeder zu Nr. 107742</p> <p>107060 Schneckenrad</p> <p>107065 Distanzring zu Nr. 107713</p> <p>107071 Rädergehäuse</p> | <p><u>107075</u> Schiebradantriebswelle vollst., best. aus: Nr. 177; 791; 107076; 107077; 107753; 107754; 107755</p> <p>107076 Gegenstirnräderbüchse zu Nr. 107075</p> <p>107077 Paßfeder zu Nr. 107076</p> <p>107090 Stirnrad zur Stichgruppeneinstellung</p> <p>107091 Stirnrad zur Stichgruppeneinstellung</p> <p>107092 Stirnrad zur Stichgruppeneinstellung</p> <p>107093 Stirnrad zur Stichgruppeneinstellung</p> <p>107705 Schneckenradwellenbüchse (hintere)</p> <p>107706 Schneckenradwellenbüchse (vordere)</p> <p>107712 Schneckenradwelle</p> <p>107713 Stirnrad zur Stichlängeneinstellung</p> <p>107714 Stirnrad zur Stichlängeneinstellung</p> <p>107715 Stirnrad zur Stichlängeneinstellung</p> <p>107717 Schaltring zu Nr. 107713; 107714; 107715</p> <p>107718 Sprengring zu Nr. 107712; 107720</p> <p><u>107720</u> Stichgruppen-Stirnräderbüchse vollst., best. aus: Nr. 177; 107721; 107722</p> <p>107721 Stichgruppen-Stirnräderbüchse</p> <p>107722 Paßfeder zu Nr. 107721</p> <p>107725 Schallmutter zu Nr. 107727</p> <p><u>107726</u> Schallstange vollst. zu Nr. 107712, best. aus: Nr. 1961; 107727; 107730; 107731</p> <p>107727 Schallstange</p> <p>107730 Drehfeder zu Nr. 107726</p> <p>107731 Ziehkeil zu Nr. 107726</p> <p>107742 Halteschraube zu Nr. 107766</p> <p>107743 Gewindehülse zu Nr. 107742</p> <p>107744 Stichgruppentabelle (zum Schiebradtransport)</p> <p>107753 Paßfeder zu Nr. 107076; 107754</p> <p>107754 Schiebradantriebswelle zu Nr. 107075</p> <p>107755 Haltesegment zu Nr. 107076</p> <p>107760 Gegenstirnrad zu Nr. 107713</p> <p>107761 Gegenstirnrad zu Nr. 107714</p> <p>107762 Gegenstirnrad zu Nr. 107715</p> <p>107764 Haltesegment zu Nr. 107071</p> <p>107766 Rädergehäuse-Deckel</p> <p>107770 Stellbüchse zu Nr. 107771</p> <p>107771 Achse zu Nr. 107071</p> |
|--|---|

64	Vis de fixation p. n° 11133	107076	Douille p. contre-roue droite, p. n° 107075
150	Vis de fixation p. nos 10360; 12403; 107706	107077	Ressort d'ajustage p. n° 107076
152	Vis de fixation p. n° 107705	107090	Roue droite p. réglage du groupe de points
153	Vis de fixation p. n° 701035	107091	Roue droite p. réglage du groupe de points
177	Vis de fixation p. nos 107722; 107753	107092	Roue droite p. réglage du groupe de points
299	Vis à portée p. n° 107071	107093	Roue droite p. réglage du groupe de points
624	Vis de fixation p. nos 11253; 19853	107705	Douille arrière p. arbre de roue à vis sans fin
687	Vis de fixation p. n° 11131	107706	Douille avant p. arbre de roue à vis sans fin
689	Vis de fixation p. n° 107060	107712	Arbre de roue à vis sans fin
783	Vis de fixation p. n° 107770	107713	Roue droite p. réglage de la longueur du point
785	Vis de fixation p. n° 10364	107714	Roue droite p. réglage de la longueur du point
791	Vis de fixation p. nos 107755; 107764	107715	Roue droite p. réglage de la longueur du point
859	Vis à portée p. n° 107766	107717	Bague d'embrayage p. nos 107713; 107714; 107715
901	Vis de fermeture p. n° 11134	107718	Anneau de retenue p. nos 107712; 107720
701035	Vis de réglage p. n° 107071	107720	Douille p. roues droites du groupe de points, complète, compr. nos: 177; 107721; 107722
1571	Ecrou p. n° 107727	107721	Douille p. roues droites du groupe de points
1961	Goupille de fixation p. nos 107730; 107731	107722	Ressort d'ajustage p. n° 107721
10360	Douille arrière p. arbre de commande du crochet	107725	Ecrou p. n° 107727
10362	Arbre de commande du crochet	107726	Barre de commande, complète, p. n° 107712, compr. nos: 1961; 107727; 107730; 107731
10364	Pignon conique p. arbre de commande du crochet	107727	Barre de commande
10366	Ressort de pression p. n° 701035	107730	Ressort de torsion p. n° 107726
11131	Pignon conique p. arbre de commande de la roue d'entraînement	107731	Clavette de rappel p. n° 107726
11133	Carter p. pignons coniques, inférieur, avant, complet, compr. nos: 64; 901; 11134; 11135	107742	Vis p. n° 107766
11134	Partie de carter p. pignons coniques	107743	Douille filetée p. n° 107742
11135	Partie taraudée de carter p. pignons coniques	107744	Tableau des groupes de points (entraînement par roue)
11253	Bague d'arrêt réglable p. n° 107706	107753	Ressort d'ajustage p. nos 107076; 107754
12403	Douille avant p. arbre de commande du crochet	107754	Arbre de commande p. roue d'entraînement, p. n° 107075
19853	Bague d'arrêt réglable p. nos 10360; 12403	107755	Segment de retenue p. n° 107076
29770	Goupille fendue p. n° 107744	107760	Contre-roue droite p. n° 107713
30240	Rondelle en laiton p. n° 153	107761	Contre-roue droite p. n° 107714
30357	Ressort de pression p. n° 107742	107762	Contre-roue droite p. n° 107715
107060	Roue à vis sans fin	107764	Segment de retenue p. n° 107071
107065	Bague intercalaire p. n° 107713	107766	Couvercle de carter p. roues droites
107071	Carter	107770	Douille de calage p. n° 107771
107075	Arbre de commande p. roue d'entraînement, compl., compr. nos: 177; 791; 107076; 107077; 107753; 107754; 107755	107771	Axe p. n° 107071

64 Fastening screw for No. 11133	107076 Feed gear shaft bushing for No. 107075
150 Fastening screw for Nos. 10360; 12403; 107706	107077 Positioning key for No. 107076
152 Fastening screw for No. 107705	107090 Feed pinion (stitch group regulating)
153 Fastening screw for No. 701035	107091 Feed gear (stitch group regulating)
177 Fastening screw for Nos. 107722; 107753	107092 Feed pinion (stitch group regulating)
299 Hinge screw for No. 107071	107093 Feed gear (stitch group regulating)
624 Fastening screw for Nos. 11253; 19853	107705 Feed wheel driving shaft bushing, rear
687 Fastening screw for No. 11131	107706 Feed wheel driving shaft bushing, front
689 Fastening screw for No. 107060	107712 Feed wheel driving shaft
783 Fastening screw for No. 107770	107713 Feed pinion (stitch length regulating)
785 Fastening screw for No. 10364	107714 Feed pinion (stitch length regulating)
791 Fastening screw for Nos. 107755; 107764	107715 Feed pinion (stitch length regulating)
859 Hinge screw for No. 107766	107717 Separating washer for Nos. 107713; 107714; 107715
901 Screw plug for No. 11134	107718 Retaining ring for Nos. 107712; 107720
701035 Set screw for No. 107071	107720 Feed pinion (stitch group regulating) bushing, complete, consisting of Nos. 177; 107721; 107722
1571 Nut for No. 107727	107721 Feed pinion (stitch group regulating) bushing
1961 Locking pin for Nos. 107730; 107731	107722 Positioning key for No. 107721
10360 Hook drive shaft bushing, rear	107725 Coupling nut for No. 107727
10362 Hook drive shaft	107726 Shifting rod, complete, consisting of Nos. 1961; 107727; 107730; 107731, for No. 107712
10364 Hook drive shaft bevel gear	107727 Shifting rod
10366 Pressure spring for No. 701035	107730 Torsion spring for No. 107726
11131 Feed gear shaft bevel gear	107731 Shifting rod key for No. 107726
11133 Bevel gear case, lower, front, complete, consisting of Nos. 64; 901; 11134; 11135	107742 Set screw for No. 107766
11134 Bevel gear case section	107743 Spring positioning sleeve for No. 107742
11135 Bevel gear case section, with threaded borehole	107744 Stitch group index plate
11253 Set collar for No. 107706	107753 Positioning key for Nos. 107076; 107754
12403 Hook drive shaft bushing, front	107754 Feed gear shaft for No. 107075
19853 Set collar for Nos. 10360; 12403	107755 Positioning member for No. 107076
29770 Pin, notched, for No. 107744	107760 Feed gear for No. 107713
30240 Positioning disc for No. 153	107761 Feed gear for No. 107714
30357 Pressure spring for No. 107742	107762 Feed gear for No. 107715
107060 Worm wheel	107764 Positioning member for No. 107071
107065 Spacing washer for No. 107713	107766 Feed gear housing cap
107071 Feed gear housing	107770 Sleeve, slotted, for No. 107771
107075 Feed gear shaft, complete, consisting of Nos. 177; 791; 107076; 107077; 107753; 107754; 107755	107771 Feed gear housing hinge stud for No. 107071

64 Tornillo de fijación para n.º 11133	107090 Rueda dentada recta de agrupación de puntada
150 Tornillo de fijación para n.º 10360; 12403; 107706	107091 Rueda dentada recta de agrupación de puntada
152 Tornillo de fijación para n.º 107705	107092 Rueda dentada recta de agrupación de puntada
153 Tornillo de fijación para n.º 701035	107093 Rueda dentada recta de agrupación de puntada
177 Tornillo de fijación para n.º 107722; 107753	107705 Casquillo del eje de la rueda helicoidal (trasero)
299 Tornillo-eje para n.º 107071	107706 Casquillo del eje de la rueda helicoidal (delantero)
624 Tornillo de fijación para n.º 11253; 19853	107712 Eje de la rueda helicoidal
687 Tornillo de fijación para n.º 11131	107713 Rueda dentada recta del graduador de puntada
689 Tornillo de fijación para n.º 107060	107714 Rueda dentada recta del graduador de puntada
783 Tornillo de fijación para n.º 107770	107715 Rueda dentada recta del graduador de puntada
785 Tornillo de fijación para n.º 10364	107717 Collar para n.º 107713; 107714; 107715
791 Tornillo de fijación para n.º 107755; 107764	107718 Anillo de muelle para n.º 107712; 107720
859 Tornillo-eje para n.º 107766	107720 Casquillo del engranaje para agrupación de puntada, compl., comp. de: n.º 177; 107721; 107722
901 Tornillo de remate para n.º 11134	107721 Casquillo del engranaje para agrupación de puntada
701035 Tornillo de ajuste para n.º 107071	107722 Chaveta paralela para n.º 107721
1571 Tuerca para n.º 107727	107725 Tuerca de distribución para n.º 107727
1961 Clavija para n.º 107730; 107731	107726 Barra de mando, compl. para n.º 107712, comp. de: n.º 1961; 107727; 107730; 107731
10360 Casquillo del eje motor del garfio (trasero)	107727 Barra de mando
10362 Eje motor del garfio	107730 Muelle para n.º 107726
10364 Piñón cónico del eje motor del garfio	107731 Chaveta para n.º 107726
10366 Muelle de carga para n.º 701035	107742 Tornillo fiador para n.º 107766
11131 Piñón cónico del eje motor de la rueda transportadora	107743 Casquillo roscado para n.º 107742
11133 Caja del engranaje cónico, compl. (de abajo, delantera) comp. de: n.º 64; 901; 11134; 11135	107744 Escala de las agrupaciones de puntada (para rueda transportadora)
11134 Mitad de caja del engranaje cónico	107753 Chaveta paralela para n.º 107076; 107754
11135 Mitad de caja del engranaje cónico (roscada)	107754 Eje motor de la rueda transportadora para n.º 107075
11253 Anillo de ajuste para n.º 107706	107755 Segmento fiador para n.º 107076
12403 Casquillo del eje motor del garfio (delantero)	107760 Rueda recta pareja para n.º 107713
19853 Anillo de ajuste para n.º 10360; 12403	107761 Rueda recta pareja para n.º 107714
29770 Pasador hendido para n.º 107744	107762 Rueda recta pareja para n.º 107715
30240 Suplemento de latón para n.º 153	107764 Segmento fiador para n.º 107071
30357 Muelle de carga para n.º 107742	107766 Tapa de la caja de engranaje
107060 Rueda helicoidal	107770 Casquillo de ajuste para n.º 107771
107065 Anillo distanciador para n.º 107713	107771 Eje para n.º 107071
107071 Caja de engranaje	
107075 Eje motor de la rueda transportadora, compl., comp. de: n.º 177; 791; 107076; 107077; 107753; 107754; 107755	
107076 Casquillo del contraengranaje para n.º 107075	
107077 Chaveta paralela para n.º 107076	




50 Befestigungsschraube zu Nr. 11109; 107101; 107102	11130 Stehwellenbüchse, untere (zum Schiebradantrieb)
73 Befestigungsschraube zu Nr. 11109	11138 Konusbolzen zu Nr. 11117
78 Befestigungsschraube zu Nr. 48127	11139 Konusscheibe zu Nr. 11138
89 Befestigungsschraube zu Nr. 107112	11149 Stehwellenkegelrad, oberes (zum Schiebradantrieb)
172 Befestigungsschraube zu Nr. 11122; 107103; 107104	11339 Lüfterhebel-Zugstange
225 Befestigungsschraube zu Nr. 11138	15854 Kapsellüfter
239 Stellschraube zu Nr. 48127	29606 Ölfänger
405 Verschlussschraube zur Fettkammer des Schneckengetriebes	48127 Stichplatte vollst., best. aus: Nr. 239; 508; 48128; 48129
412 Stellschraube zu Nr. 11138 und Befestigungsschraube zu Nr. 107105; 107106	48128 Stichplattenkörper
508 Befestigungsschraube zu Nr. 11118; 11119; 48129	48129 Stichplatten-Einsatz
604 Befestigungsschraube zu Nr. 107701	107101 Greifersäule
713 Befestigungsschraube zu Nr. 11129; 11130	107102 Säulenmittelstück
785 Befestigungsschraube zu Nr. 11115; 11149	107103 Säulen-Abschlußblech (seitliches)
929 Befestigungsschraube zu Nr. 11109	107104 Säulen-Abschlußblech (hinteres)
986 Gelenkbolzen zu Nr. 11114	107105 Stichplatten-Auflageblech (vorderes)
1435 Holzschraube zu Nr. 29606	107106 Stichplatten-Auflageblech (hinteres)
11109 Säulen-Abschlußstütze	107107 Säulenschieber
11114 Verbindungsglied zu Nr. 107110	* 107110 Schiebradträger vollst., best. aus: Nr. 225; 412; 508; 687; 713; 785; 986; 11114; 11115; 11116; 11117; (11118); 11119; 11129; 11130; 11131; 11138; 11139; 11149; 107111; 60 Kugeln $\frac{1}{16}$ " ; 1 Haltestift 1 mm ϕ
11115 Stehwellenkegelrad, unteres (zum Schiebradantrieb)	* 107111 Schiebradträger
11116 Stehwelle (zum Schiebradantrieb)	107112 Blattfeder zu Nr. 107102
11117 Schiebrad-Kegelrad	107701 Abschlußdeckel zur Fettkammer des Schneckengetriebes
11118 Schiebrad (Rautenzahnung) je nach Bestellung	107702 Papierdichtung zu Nr. 107701
11119 Schiebrad (Dachzahnung) je nach Bestellung	
11122 Säulenabschlußblech (vorderes)	
11129 Stehwellenbüchse, obere (zum Schiebradantrieb)	o. Nr. 60 Kugeln $\frac{1}{16}$ " (o. Abb.) zu Nr. 11117 o. Nr. 1 Haltestift 1 mm ϕ (o. Abb.) zu Nr. 11139

- | | |
|--|--|
| <p>50 Vis de fixation p. nos 11109; 107101; 107102</p> <p>73 Vis de fixation p. n° 11109</p> <p>78 Vis de fixation p. n° 48127</p> <p>89 Vis de fixation p. n° 107112</p> <p>172 Vis de fixation p. nos 11122; 107103; 107104</p> <p>225 Vis de fixation p. n° 11138</p> <p>239 Vis de calage p. n° 48127</p> <p>405 Vis d'obluration p. graisseur du changement de vitesse</p> <p>412 Vis de calage p. n° 11138 et vis de fixation p. nos 107105; 107106</p> <p>508 Vis de fixation p. nos 11118; 11119; 48129</p> <p>604 Vis de fixation p. n° 107701</p> <p>713 Vis de fixation p. nos 11129; 11130</p> <p>785 Vis de fixation p. nos 11115; 11149</p> <p>929 Vis de fixation p. n° 11109</p> <p>986 Boulon d'articulation p. n° 11114</p> <p>1435 Vis à bois p. n° 29606</p> <p>11109 Appui p. pilier</p> <p>11114 Pièce de jonction p. n° 107110</p> <p>11115 Pignon conique inférieur de l'arbre vertical (roue d'entraînement)</p> <p>11116 Arbre vertical (roue d'entraînement)</p> <p>11117 Pignon conique p. roue d'entraînement</p> <p>11118 Roue d'entraînement (denture en losanges), suivant commande</p> <p>11119 Roue d'entraînement (denture en scie), suivant commande</p> <p>11122 Plaque de fermeture avant du pilier</p> <p>11129 Douille supérieure p. arbre vertical (roue d'entraînement)</p> | <p>11130 Douille inférieure p. arbre vertical (roue d'entraînement)</p> <p>11138 Boulon conique p. n° 11117</p> <p>11139 Rondelle conique p. n° 11138</p> <p>11149 Pignon conique supérieur de l'arbre vertical (roue d'entraînement)</p> <p>11339 Levier de la genouillère</p> <p>15854 Dégageur de capsule</p> <p>29606 Tôle garde-huile</p> <p>48127 Plaque à aiguille, complète, compr. nos: 239; 508; 48128; 48129</p> <p>48128 Plaque à aiguille, nue</p> <p>48129 Applique p. plaque à aiguille</p> <p>107101 Partie droite du pilier</p> <p>107102 Partie médiane du pilier</p> <p>107103 Plaque de fermeture latérale du pilier</p> <p>107104 Plaque de fermeture arrière du pilier</p> <p>107105 Plaque-support avant p. plaque à aiguille</p> <p>107106 Plaque-support arrière p. plaque à aiguille</p> <p>107107 Plaque à glissière p. pilier</p> <p>* 107110 Support de roue d'entraînement, complet, compr. nos: 225; 412; 508; 687; 713; 785; 986; 11114; 11115; 11116; 11117; (11118); 11119; 11129; 11130; 11131; 11138; 11139; 11149; 107111; 60 billes 1/16", goupille 1 mm. de ϕ</p> <p>* 107111 Support de roue d'entraînement</p> <p>107112 Ressort-lame p. n° 107102</p> <p>107701 Couvercle de fermeture p. graisseur de l'engrenage à vis sans fin</p> <p>107702 Joint en papier p. n° 107701</p> <p>sans n°, 60 billes 1/16" (s. ill.), p. n° 11117</p> <p>sans n°, 1 goupille 1 mm. de ϕ (s. ill.), p. n° 11139</p> |
|--|--|

50 Fastening screw for Nos. 11109; 107101; 107102	11138 Feed wheel stud for No. 11117
73 Fastening screw for No. 11109	11139 Cone for No. 11138
78 Fastening screw for No. 48127	11149 Feed wheel driving pinion, upper
89 Fastening screw for No. 107112	11339 Lifting lever connecting rod
172 Fastening screw for Nos. 11122; 107103; 107104	15854 Bobbin case lever
225 Fastening screw for No. 11138	29606 Oil drip pan
239 Set screw for No. 48127	48127 Needle plate, complete, consisting of Nos. 239; 508; 48128; 48129
405 Screw plug for worm gear grease chamber	48128 Needle plate bracket
412 Set screw for No. 11138, and fastening screw for Nos. 107105; 107106	48129 Needle plate
508 Fastening screw for Nos. 11118; 11119; 48129	107101 Hook post
604 Fastening screw for No. 107701	107102 Feed post
713 Fastening screw for Nos. 11129; 11130	107103 Post cover, side
785 Fastening screw for Nos. 11115; 11149	107104 Post cover, rear
929 Fastening screw for No. 11109	107105 Post cover, upper, front
986 Hinge stud for No. 11114	107106 Post cover, upper, rear
1435 Wood screw for No. 29606	107107 Post slide
11109 Feed post support	★ 107110 Feed wheel bracket, complete, consisting of Nos. 225; 412; 508; 687; 713; 785; 986; 11114; 11115; 11116; 11117; (11118); 11119; 11129; 11130; 11131; 11138; 11139; 11149; 107111; 60 balls 1/16"; 1 position pin, .04 dia.
11114 Connecting link for No. 107110	★ 107111 Feed wheel bracket
11115 Feed wheel pinion shaft bevel gear, lower	107112 Flat spring for No. 107102
11116 Feed wheel pinion shaft	107701 Worm gear grease chamber cover
11117 Feed wheel bevel gear	107702 Paper gasket for No. 107701
11118 Feed wheel, diamond knurl (optional)	
11119 Feed wheel, pyramid knurl (optional)	
11122 Post cover, front	
11129 Feed wheel pinion shaft bushing, upper	w/o No. 60 balls 1/16" for No. 11117 (w/o ill.)
11130 Feed wheel pinion shaft bushing, lower	w/o No. 1 position pin, .04", for No. 11139

50 Tornillo de fijación para n.º 11109; 107101; 107102	11130 Casquillo de la transmisión vertical, inferior (para accionamiento de la rueda transportadora)
73 Tornillo de fijación para n.º 11109	11138 Eje cónico para n.º 11117
78 Tornillo de fijación para n.º 48127	11139 Arandela cónica para n.º 11138
89 Tornillo de fijación para n.º 107112	11149 Piñón cónico de la transmisión vertical, superior (para accionamiento de la rueda transportadora)
172 Tornillo de fijación para n.º 11122; 107103; 107104	11339 Varilla de tracción para palanca elevadora
225 Tornillo de fijación para n.º 11138	15854 Abridor de cápsula
239 Tornillo de ajuste para n.º 48127	29606 Colector de aceite
405 Tornillo de remate para engrasador del tornillo sin fin	48127 Plancha de aguja, compl., comp. de: n.º 239; 508; 48128; 48129
412 Tornillo de ajuste para n.º 11138 y tornillo de fijación para n.º 107105; 107106	48128 Cuerpo de la plancha de aguja
508 Tornillo de fijación para n.º 11118; 11119; 48129	48129 Pieza de recambio de la plancha de aguja
604 Tornillo de fijación para n.º 107701	107101 Columna del garfio
713 Tornillo de fijación para n.º 11129; 11130	107102 Pieza intermedia de la columna
785 Tornillo de fijación para n.º 11115; 11149	107103 Remate de columna (lateral)
929 Tornillo de fijación para n.º 11109	107104 Remate de columna (trasero)
986 Bulón para n.º 11114	107105 Apoyo para plancha de aguja (delantero)
1435 Tirafondo para n.º 29606	107106 Apoyo de plancha de aguja (trasero)
11109 Apoyo de remate de la columna	107107 Corredera de la columna
11114 Pieza de unión para n.º 107110	* 107110 Soporte de la rueda transportadora, compl., comp. de: n.º 225; 412; 508; 687; 713; 785; 986; 11114; 11115; 11116; 11117; (11118); 11119; 11129; 11130; 11131; 11138; 11139; 11149; 107111; 60 bolas de $\frac{1}{16}$ ", 1 clavija de 1 mm de ϕ
11115 Piñón cónico de la transmisión vertical, inferior (para accionamiento de la rueda transportadora)	* 107111 Soporte de la rueda transportadora
11116 Transmisión vertical (para accionamiento de la rueda transportadora)	107112 Resorte de lámina para n.º 107102
11117 Piñón cónico de la rueda transportadora	107701 Tapa del engrasador del engranaje helicoidal
11118 Rueda transportadora (dentado romboidal) según pedido	107702 Junta de papel para n.º 107701
11119 Rueda transportadora (dentado de forma piramidal) según pedido	sin n.º 66 Bolas $\frac{1}{16}$ " (sin fig.) para n.º 11117
11122 Chapa de remate de la columna (delantera)	sin n.º 1 Clavija de 1 mm de ϕ (sin fig.) para n.º 11139
11129 Casquillo de la transmisión vertical, superior, (para accionamiento de la rueda transportadora)	



S = Schneidabstand

56	Befestigungsschraube zu Nr. 107272	48131 x S	Stichplatten-Einsatz
64	Befestigungsschraube zu Nr. 107213	50077	Sicherungsscheibe zu Nr. 107627
73	Befestigungsschraube zu Nr. 11235	50421	Piston zu Nr. 107242
78	Befestigungsschraube zu Nr. 48130	63049	Öldocht zu Nr. 63118
82	Befestigungsschraube zu Nr. 107253	63118	Ölröhrchen (8 mm lang) zu Nr. 107238
89	Befestigungsschraube zu Nr. 107256	107202	Armwellen-Schraubenrad
152	Befestigungsschraube zu Nr. 107224	107203	Schraubenrad zu Nr. 107202
172	Befestigungsschraube zu Nr. 8048	107204	Anlaufscheibe zu Nr. 107203
175	Befestigungsschraube zu Nr. 107245	107205	Schraubenradbüchse (vordere)
195	Befestigungsschraube zu Nr. 11366	107206	Verschlußbolzen zu Nr. 107205
239	Stellschraube zu Nr. 48130	107207	Anzugsflansch zu Nr. 12757
★ 243	Befestigungsschraube zu Nr. 8512	107208	Schraubenradbüchse (hintere)
284	Befestigungsschraube zu Nr. 11370	107209	Schraubenradgehäuse
324	Anschlagschraube zu Nr. 107275	107211	Messerantriebs-Exzenter
378	Gelenkschraube zu Nr. 11364	107213	Zugstangendeckel (oberer) zu Nr. 107214
388	Befestigungsschraube zu Nr. 11224	107214	Messerantriebs-Zugstange
★ 407	Befestigungsschraube zu Nr. 107258; 107265	107215	Messerantriebs-Kurbelwelle
410	Befestigungsschraube zu Nr. 107244	107216	Messerantriebs-Kurbel zu Nr. 107215
412	Befestigungsschraube zu Nr. 107236	107218	Kugelenk-Zugstange
442	Befestigungsschraube zu Nr. 107257	107219	Kugelenk-Zugstange vollst., best. aus: Nr. 243; 407; 1512; 8512; 107218; 107221; 107265; 107278
508	Befestigungsschraube zu Nr. 48131	107221	Kugelbolzen zu Nr. 107219
510	Befestigungsschraube zu Nr. 107202; 107211	107223	Schwenklager zu Nr. 107215
531	Befestigungsschraube zu Nr. 107238	107224	Achse zu Nr. 107223
604	Befestigungsschraube zu Nr. 107207	107225	Schwenklagerbolzen zu Nr. 107227
612	Befestigungsschraube zu Nr. 107270	107227	Messer-Einstellbolzen (oberer)
615	Befestigungsschraube zu Nr. 11365	107229	Messerantriebs-Zugstange vollst., best. aus: Nr. 64; 243; 407; 510; 8512; 107211; 107213; 107214; 107215; 107258
624	Befestigungsschraube zu Nr. 11214	107230	Druckfeder zu Nr. 107227
740	Befestigungsschraube zu Nr. 107233	107232	Messer-Einstellbolzen (unterer)
772	Befestigungsschraube zu Nr. 9355 (s. S. II)	107233	Lagerbüchse zu Nr. 107232
700772	Befestigungsschraube zu Nr. 107250	107234	Sicherungsscheibe zu Nr. 107232
936	Befestigungsschraube zu Nr. 107275	107235	Gleitstück zu Nr. 107232
1020	Befestigungsschraube zu Nr. 107261	107236	Führungsplatte zu Nr. 107235
701041	Befestigungsschraube zu Nr. 107251	107238	Schiebeachse zu Nr. 107274
1226	Befestigungsschraube zu Nr. 107216	107239	Messerhalter-Träger vollst., best. aus: Nr. 338 Sicherungsschraube zu Nr. 107240 Nr. 11313 Aufnahmehülse zu Nr. 107240 Nr. 107240 Messerhalter-Träger
1511	Mutter zu Nr. 11320; 11321	107241	Messerhalter
1512	Mutter zu Nr. 107221; 107278	107242	Einstellmutter zu Nr. 107241
1601	Mutter zu Nr. 107227	107243	Druckfeder zu Nr. 107241
1933	Befestigungsstift zu Nr. 107273	107244	Messerhalter-Führung
1934	Arretierstift zu Nr. 107236 und Anschlagsstift zu Nr. 107243	107245	Führungsplatte zu Nr. 107244
5544	Ölröhrchen (25 mm lang) zu Nr. 107270	107248	Stoffdrückerhebel
6616	Öldocht zu Nr. 5544	107249	Piston zu Nr. 107273
6617	Öldocht zu Nr. 107238	107250	Lineal vollst., best. aus: Nr. 195; 284; 378; 442; 615; 701041; 8026; 11360 vollst.; 11364; 11365; 11366; 11370; 11372; 107251; 107252; 107257
8026	Druckfeder zu Nr. 11360	107251	Linealträger-Befestigungswinkel
8034	Druckfeder zu Nr. 107627	107252	Linealträger
8048	Fadenführung zu Nr. 107207	107253	Messerschutz vollst., best. aus: Nr. 107254; 107255; 107259
8512	Zugstangendeckel zu Nr. 107214 (unt.); 107218	107254	Messerschutz
9327	Fadenführungsstift zu Nr. 107270	107255	Lederbelag zu Nr. 107254
10056	Führungsstift zu Nr. 11361	107256	Zugstangenschutz zu Nr. 107272
10538	Druckfeder zu Nr. 50421; 107249	107257	Lineal zu Nr. 107250
10940	Unterlagscheibe zu Nr. 107230	107258	Zugstangenführung zu Nr. 107214
11179	Messer (wie 11324, jedoch an der vorderen Ecke nicht aufgebogen) je nach Bestellung	107259	Nieß zu Nr. 107255
11214	Stellring zu Nr. 11317	107261	Exzenterstutz
11224	Messer-Ausschaltknopf zu Nr. 11320	★ 107265	Zugstangenführung zu Nr. 107218
11235	Messer-Einschalthebel	107268	Öldocht zu Nr. 107269
11317	Auslösefeder zu Nr. 107239	107269	Dochtschale zu Nr. 107271
11319	Schaltnocken-Hebel zu Nr. 11320	107270	Armdeckel vollst., best. aus: Nr. 5544; 6616; 8034; 9327; 18357; 20393; 22672; 50077; 107268; 107269; 107271; 107627
11320	Schaltslange zu Nr. 11319	107271	Armdeckel
11321	Schaltnocken zu Nr. 11319	★ 107272	Messerantriebs-Gehäuse
11324	Messer (Schneide 2,7; 3; 3,5; 4 mm hoch) je nach Bestellung	★ 107273	Einstellknopf zu Nr. 107227; 107232
11357	Druckfeder zu Nr. 11320	★ 107274	Schiebelager zu Nr. 107239
11360	Führungsbolzen vollst. zu Nr. 107250, best. aus: Nr. 10056; 11361; 11362	107275	Führungswinkel zu Nr. 107239
11361	Führungsbolzen zu Nr. 11360	107278	Kugelbolzen zu Nr. 107219
11362	Anhebestift zu Nr. 11361	107627	Stichsteller-Einstellbolzen zu Nr. 107270
11364	Auslösehebel zu Nr. 11360		
11365	Anschlag zu Nr. 11362		
11366	Exzenterbolzen zu Nr. 11365		
11370	Feder zu Nr. 11364		
11372	Anschlagsstift zu Nr. 11364		
11384	Befestigungsschraube zum Messer		
12757	Ringfeder-Spannelement zu Nr. 107205		
★ 18357	Öler zu Nr. 107270		
20393	Ölröhrchen (16 mm lang) zu Nr. 107270		
22672	Öldocht zu Nr. 20393		
48128	Stichplattenkörper		
48130 x S	Stichplatte vollst., best. aus: Nr. 239; 508; 48128; 48131		

S = distance de coupe

56	Vis de fixation p. n° 107272	11317	Ressort de débrayage p. n° 107239
64	Vis de fixation p. n° 107213	11319	Levier de came de commande, p. n° 11320
73	Vis de fixation p. n° 11235	11320	Barre de commande p. n° 11319
78	Vis de fixation p. n° 48130	11321	Came de commande p. n° 11319
82	Vis de fixation p. n° 107253	11324	Couteau (taillant, hauteur 2,7; 3; 3,5; 4 mm., suivant commande)
89	Vis de fixation p. n° 107256	11357	Ressort de pression p. n° 11320
152	Vis de fixation p. n° 107224	<u>11360</u>	Broche de guidage, complète, p. n° 107250 compr. n°s: 10056; 11361; 11362
172	Vis de fixation p. n° 8048	11361	Broche de guidage p. n° 11360
175	Vis de fixation p. n° 107245	11362	Broche de relevage p. n° 11361
195	Vis de fixation p. n° 11366	11364	Levier de débrayage p. n° 11360
239	Vis de calage p. n° 48130	11365	Butée p. n° 11362
* 243	Vis de fixation p. n° 8512	11366	Boulon excentrique p. n° 11365
284	Vis de fixation p. n° 11370	11370	Ressort p. n° 11364
324	Vis de butée p. n° 107275	11372	Broche de butée p. n° 11364
378	Vis à portée p. n° 11364	11384	Vis de fixation p. le couteau
388	Vis de fixation p. n° 11224	12757	Tendeur p. n° 107205
* 407	Vis de fixation p. n°s 107258; 107265	* 18357	Graisser p. n° 107270
410	Vis de fixation p. n° 107244	20393	Tube de graissage (longueur 16 mm.), p. n° 107270
412	Vis de fixation p. n° 107236	22672	Mèche de graissage p. n° 20393
442	Vis de fixation p. n° 107257	48128	Plaque à aiguille, nue
508	Vis de fixation p. n° 48131	<u>48130</u> x S	Plaque à aiguille, complète, compr. n°s: 239; 508; 48128; 48131
510	Vis de fixation p. n°s 107202; 107211	48131 x S	Applique p. plaque à aiguille
531	Vis de fixation p. n° 107238	50077	Anneau de retenue p. n° 107627
604	Vis de fixation p. n° 107207	50421	Piston p. n° 107242
612	Vis de fixation p. n° 107270	63049	Mèche de graissage p. n° 63118
615	Vis de fixation p. n° 11365	63118	Tube de graissage p. n° 107238 (longueur 8 mm.)
624	Vis de fixation p. n° 11214	107202	Roue hélicoïdale de l'arbre de bras
740	Vis de fixation p. n° 107233	107203	Roue hélicoïdale p. n° 107202
772	Vis de fixation p. n° 9355 (voir planche II)	107204	Rondelle intercalaire p. n° 107203
700772	Vis de fixation p. n° 107250	107205	Douille avant p. roue hélicoïdale
936	Vis de fixation p. n° 107275	107206	Boulon de fermeture p. n° 107205
1020	Vis de fixation p. n° 107261	107207	Bride de serrage p. n° 12757
701041	Vis de fixation p. n° 107251	107208	Douille arrière p. roue hélicoïdale
1226	Vis de fixation p. n° 107216	107209	Carter p. roues hélicoïdales
1511	Ecrou p. n°s 11320; 11321	107211	Excentrique de commande du couteau
1512	Ecrou p. n°s 107221; 107278	107213	Chapeau de bielle, supérieur, p. n° 107214
1601	Ecrou p. n° 107227	107214	Bielle de commande du couteau
1933	Goupille de fixation p. n° 107273	107215	Arbre à manivelle de commande du couteau
1934	Goupille d'arrêt p. n° 107236 et goupille de butée p. n° 107243	107216	Manivelle de commande du couteau, p. n° 107215
5544	Tube de graissage (longueur 25 mm.), p. n° 107270	107218	Bielle à articulation à rotule
6616	Mèche de graissage p. n° 5544	<u>107219</u>	Bielle à articulation à rotule, complète, compr. n°s: 243; 407; 1512; 8512; 107218; 107221; 107265; 107278
6617	Mèche de graissage p. n° 107238	107221	Boulon à rotule p. n° 107219
8026	Ressort de pression p. n° 11360	107223	Palier articulé p. n° 107215
8034	Ressort de pression p. n° 107627	107224	Axe p. n° 107223
8048	Guide-fil p. n° 107207	107225	Boulon de palier oscillant, p. n° 107227
8512	Chapeau p. n°s 107214 (inférieur), 107218	107227	Boulon de réglage supérieur p. couteau
9327	Broche guide-fil p. n° 107270	<u>107229</u>	Bielle de commande du couteau, complète, compr. n°s: 64; 243; 407; 510; 8512; 107211; 107213; 107214; 107215; 107258
10056	Broche de guidage p. n° 11361	107230	Ressort de pression p. n° 107227
10538	Ressort de pression p. n°s 50421; 107249		
10940	Rondelle p. n° 107230		
11179	Couteau (comme 11324, mais non relevé au bord avant), suivant commande		
11214	Bague d'arrêt réglable, p. n° 11317		
11224	Bouton de débrayage p. couteau, p. n° 11320		
11235	Levier d'embrayage du couteau		

107232 Boulon de réglage inférieur du couteau
107233 Coussinet p. n° 107232
107234 Anneau de retenue p. n° 107232
107235 Palin p. n° 107232
107236 Plaque de guidage p. n° 107235
107238 Axe flottant p. n° 107274
107239 Support du porte-couteau, complet compr.:
 n° 338 vis de sûreté p. n° 107240
 n° 11313 douille p. n° 107240
 n° 107240 support de porte-couteau
107241 Porte-couteau
107242 Ecrou de réglage p. n° 107241
107243 Ressort de pression p. n° 107241
107244 Guide p. porte-couteau
107245 Plaque de guidage p. n° 107244
107248 Levier p. barre du pied presseur
107249 Piston p. n° 107273
107250 Guide-bord, complet,
 compr. nos: 195; 284; 378; 442; 615; 701041;
 8026; 11360 complet; 11364; 11365; 11366;
 11370; 11372; 107251; 107252; 107257
107251 Equerre de fixation p. n° 107252
107252 Porte guide-bord
107253 Garde-couteau, complet,
 compr. nos: 107254; 107255; 107259

107254 Garde-couteau
107255 Garniture de cuir p. n° 107254
107256 Garde-bielle, p. n° 107272
107257 Guide-bord p. n° 107250
107258 Guide-bielle, p. n° 107214
107259 Rivet p. n° 107255
107261 Garde-excentrique
 ★ **107265** Guide-bielle, p. n° 107218
107268 Mèche de graissage p. n° 107269
107269 Coupe à mèche p. n° 107271
107270 Couvercle de bras, complet,
 compr. nos: 5544; 6616; 8034; 9327; 18357;
 20393; 22672; 50077; 107268; 107269; 107271;
 107627
107271 Couvercle de bras
 ★ **107272** Carter p. organes de commande du couteau
 ★ **107273** Bouton de réglage p. nos 107227; 107232
 ★ **107274** Palier de glissement p. n° 107239
107275 Equerre de guidage p. n° 107239
107278 Boulon à rotule p. n° 107219
107627 Boulon de réglage du règle-point,
 p. n° 107270

107201 Bras (sans illustration)

★ Voir pièces surannées

Organizational Parts for the PFAFF 191-5-525 (For standard parts please refer to the PFAFF 191-5)

S = Trimming Margin

56 Fastening screw for No. 107272
64 Fastening screw for No. 107213
73 Fastening screw for No. 11235
78 Fastening screw for No. 48130
82 Fastening screw for No. 107253
89 Fastening screw for No. 107256
152 Fastening screw for No. 107224
172 Fastening screw for No. 8048
175 Fastening screw for No. 107245
195 Fastening screw for No. 11366
239 Set screw for No. 48130
 ★ **243** Fastening screw for No. 8512
284 Fastening screw for No. 11370
324 Stop screw for No. 107275
378 Hinge screw for No. 11364
388 Fastening screw for No. 11224
 ★ **407** Fastening screw for Nos. 107258; 107265
410 Fastening screw for No. 107244
412 Fastening screw for No. 107236
442 Fastening screw for No. 107257
508 Fastening screw for No. 48131
510 Fastening screw for Nos. 107202; 107211
531 Fastening screw for No. 107238
604 Fastening screw for No. 107207
612 Fastening screw for No. 107270
615 Fastening screw for No. 11365
624 Fastening screw for No. 11214
740 Fastening screw for No. 107233
772 Fastening screw for No. 9355 (See p. II)
700772 Fastening screw for No. 107250
936 Fastening screw for No. 107275
1020 Fastening screw for No. 107261
701041 Fastening screw for No. 107251
1226 Fastening screw for No. 107216
1511 Nut for Nos. 11320; 11321
1512 Nut for Nos. 107221; 107278
1601 Nut for No. 107227

1933 Locking pin for No. 107273
1934 Locking pin for No. 107236,
 and stop pin for No. 107243
5544 Oil tube, 1" long, for No. 107270
6616 Oil wick for No. 5544
6617 Oil wick for No. 107238
8026 Pressure spring for No. 11360
8034 Pressure spring for No. 107627
8048 Thread guide for No. 107207
8512 Connection cap for Nos. 107214, lower;
 107218
9327 Thread guide for No. 107270
10056 Guide pin for No. 11361
10538 Pressure spring for Nos. 50421; 107249
10940 Washer for No. 107230
11179 Knife, same as 11324, but without bent-up
 front corner (optional)
11214 Set collar for No. 11317
11224 Knife throw-out button for No. 11320
11235 Knife engaging lever
11317 Knife throw-out spring for No. 107239
11319 Knife throw-out lever for No. 11320
11320 Knife throw-out rod for No. 11319
11321 Knife throw-out lever key for No. 11319
11324 Knife, with cutting edge .106"; .118"; .141";
 .158" high (optional)
11357 Pressure spring for No. 11320
11360 Edge guide carrier stud, complete,
 consisting of Nos. 10056; 11361; 11362, for
 No. 107250
11361 Edge guide carrier stud for No. 11360
11362 Edge guide lifting pin for No. 11361
11364 Edge guide latch for No. 11360
11365 Edge guide stop for No. 11362
11366 Eccentric stud for No. 11365
11370 Spring for No. 11364
11372 Stop pin for No. 11364

(Continued next page)

11384	Knife set screw	107239	Knife holder bracket, complete, consisting of
12757	Thrust spring collar for No. 107205		No. 338 Set screw for No. 107240
* 18357	Oil cup for No. 107270		No. 11313 Sleeve for No. 107240
20393	Oil tube, 1/8" long, for No. 107270		No. 107240 Knife holder bracket
22672	Oil wick for No. 20393	107241	Knife holder
48128	Needle plate bracket	107242	Knife position regulating nut for No. 107241 (vertical adjustment)
48130 x S	Needle plate, complete, consisting of Nos. 239; 508; 48128; 48131	107243	Pressure spring for No. 107241
48131 x S	Needle plate	107244	Knife holder position collar
50077	Retaining ring for No. 107627	107245	Guide plate for No. 107244
50421	Pin, spring-loaded, for No. 107242	107248	Presser bar lifter
63049	Oil wick for No. 63118	107249	Pin, spring-loaded, for No. 107273
63118	Oil tube, 1/16" long, for No. 107238	107250	Edge guide, complete, consisting of Nos. 195; 284; 378; 442; 615; 701041; 8026; 11360, complete; 11364; 11365; 11366; 11370; 11372; 107251; 107252; 107257
107202	Arm shaft helical pinion	107251	Edge guide carrier bracket
107203	Helical gear for No. 107202	107252	Edge guide carrier
107204	Friction washer for No. 107203	107253	Knife guard, complete, consisting of Nos. 107254; 107255; 107259
107205	Helical gear shaft bushing, front	107254	Knife guard
107206	End stud for No. 107205	107255	Leather pad for No. 107254
107207	Position flange	107256	Knife driving connection guard for No. 107272
107208	Helical gear shaft bushing, rear	107257	Edge guide for No. 107250
107209	Helical gear case	107258	Knife driving connection position bracket for No. 107214
107211	Knife driving eccentric	107259	Rivet for No. 107255
107213	Connection cap, upper, for No. 107214	107261	Knife driving eccentric guard
107214	Knife driving connection	* 107265	Ball joint connection position bracket for No. 107218
107215	Knife driving crank stud	107268	Oil wick for No. 107269
107216	Knife driving crank for No. 107215	107269	Oil wick tray for No. 107271
107218	Ball joint connection	107270	Top cover, complete, consisting of Nos. 5544; 6616; 8034; 9327; 18357; 20393; 22672; 50077; 107268; 107269; 107271; 107627
107219	Ball joint connection, complete, consisting of Nos. 243; 407; 1512; 8512; 107218; 107221; 107265; 107278	107271	Top cover
107221	Ball stud for No. 107219	* 107272	Knife drive guard
107223	Knife position regulating bracket for No. 107215	* 107273	Regulating knob for Nos. 107227; 107232
107224	Hinge stud for No. 107223	* 107274	Slide bracket for No. 107239
107225	Position collar for No. 107227	107275	Position bracket for No. 107239
107227	Knife position regulating bolt, upper	107278	Ball stud for No. 107219
107229	Knife driving connection, complete, consisting of Nos. 64; 243; 407; 510; 8512; 107211; 107213; 107214; 107215; 107258	107627	Locking stud for No. 107270
107230	Pressure spring for No. 107227		
107232	Knife position regulating stud, lower	107201	Arm (w/o ill.)
107233	Bearing bushing for No. 107232		
107234	Retaining ring for No. 107232		
107235	Slide block for No. 107232		
107236	Slide block guide for No. 107235		
107238	Slide stud for No. 107274		


* See obsolete parts

Piezas suplementarias para la PFAFF 191-5-525 (las demás piezas como de la PFAFF 191-5)

S = Distancia de corte

56	Tornillo de fijación para n.º 107272	412	Tornillo de fijación para n.º 107236
64	Tornillo de fijación para n.º 107213	442	Tornillo de fijación para n.º 107257
73	Tornillo de fijación para n.º 11235	508	Tornillo de fijación para n.º 48131
78	Tornillo de fijación para n.º 48130	510	Tornillo de fijación para n.º 107202; 107211
82	Tornillo de fijación para n.º 107253	531	Tornillo de fijación para n.º 107238
89	Tornillo de fijación para n.º 107256	604	Tornillo de fijación para n.º 107207
152	Tornillo de fijación para n.º 107224	612	Tornillo de fijación para n.º 107270
172	Tornillo de fijación para n.º 8048	615	Tornillo de fijación para n.º 11365
175	Tornillo de fijación para n.º 107245	624	Tornillo de fijación para n.º 11214
195	Tornillo de fijación para n.º 11366	740	Tornillo de fijación para n.º 107233
239	Tornillo de ajuste para n.º 48130	772	Tornillo de fijación para n.º 9355 (véase p. II)
* 243	Tornillo de fijación para n.º 8512	700772	Tornillo de fijación para n.º 107250
284	Tornillo de fijación para n.º 11370	936	Tornillo de fijación para n.º 107275
324	Tornillo de tope para n.º 107275	1020	Tornillo de fijación para n.º 107261
378	Tornillo-eje para n.º 11364	701041	Tornillo de fijación para n.º 107251
388	Tornillo de fijación para n.º 11224	1226	Tornillo de fijación para n.º 107216
* 407	Tornillo de fijación para n.º 107258; 107265	1511	Tuerca para n.º 11320; 11321
410	Tornillo de fijación para n.º 107244	1512	Tuerca para n.º 107221; 107278

- 1601** Tuerca para n.º 107227
1933 Clavija para n.º 107273
1934 Espiga de parada para n.º 107236 y de tope para n.º 107243
5544 Tubito de engrase (25 mm de largo) para n.º 107270
6616 Mecha capilar para n.º 5544
6617 Mecha capilar para n.º 107238
8026 Muelle de carga para n.º 11360
8034 Muelle de carga para n.º 107627
8048 Guía-hilo para n.º 107207
8512 Tapa de la barra de tracción para n.º 107214 (inferior); 107218
9327 Guiá-hilo para n.º 107270
10056 Guía para n.º 11361
10538 Muelle de carga para n.º 50421; 107249
10940 Arandela para n.º 107230
11179 Cuchilla (como 11324, pero con lomo del filo plano) según pedido
11214 Anillo de ajuste para n.º 11317
11224 Bolón de desembague de la cuchilla para n.º 11320
11235 Palanca de embrague de la cuchilla
11317 Muelle de desembague para n.º 107239
11319 Palanca de leva para n.º 11320
11320 Varilla de mando para n.º 11319
11321 Leva para n.º 11319
11324 Cuchilla (altura del filo 2.7; 3; 3.5; 4 mm) según pedido
11357 Muelle de carga para n.º 11320
11360 Varilla de guía, compl. para n.º 107250 comp. de: n.º 10056; 11361; 11362
11361 Varilla de guía para n.º 11360
11362 Asidero para n.º 11361
11364 Palanca de desenganche para n.º 11360
11365 Tope para n.º 11362
11366 Excéntrico para n.º 11365
11370 Muelle para n.º 11364
11372 Tope para n.º 11364
11384 Tornillo fiador de la cuchilla
12757 Dispositivo de apriete para n.º 107205
★18357 Engrasador para n.º 107270
20393 Tubito de engrase (16 mm de largo) para n.º 107270
22672 Mecha capilar para n.º 20393
48128 Cuerpo de la plancha de aguja
48130 x S Plancha de aguja, compl., comp. de: n.º 239; 508; 48128; 48131
48131 x S Pieza de recambio de la plancha de aguja
50077 Arandela de seguridad para n.º 107627
50421 Perno de resorte para n.º 107242
63049 Mecha capilar para n.º 63118
63118 Tubito de engrase (8 mm de largo) para n.º 107238
107202 Rueda helicoidal del árbol del brazo
107203 Rueda helicoidal para n.º 107202
107204 Arandela de guía para n.º 107203
107205 Casquillo para rueda (helicoidal delantero)
107206 Perno de cierre para n.º 107205
107207 Brida de apriete para n.º 12757
107208 Casquillo de la rueda helicoidal (trasero)
107209 Caja del engranaje helicoidal
107211 Excéntrico de accionamiento de la cuchilla
107213 Tapa de la barra de tracción (superior) para n.º 107214
107214 Barra de tracción para accionamiento de la cuchilla
107215 Eje motor de la manivela impulsora de cuchilla
107216 Manivela impulsora de la cuchilla para n.º 107215
107218 Barra de tracción de junta homocinética
107219 Barra de tracción de junta homocinética, compl., comp. de: n.º 243; 407; 1512; 8512; 107218; 107221; 107265; 107278
107221 Perno de bola para n.º 107219
107223 Cojinete convertible para n.º 107215
107224 Eje para n.º 107223
107225 Perno del cojinete convertible para n.º 107227
107227 Perno regulador de cuchilla (superior)
107229 Barra de tracción impulsora de cuchilla, compl., comp. de: n.º 64; 243; 407; 510; 8512; 107211; 107213; 107214; 107215; 107258
107230 Muelle de carga para n.º 107227
107232 Perno regulador de cuchilla (inferior)
107233 Casquillo de cojinete para n.º 107232
107234 Arandela de seguridad para n.º 107232
107235 Taco corredizo para n.º 107232
107236 Apoyo de guía para n.º 107235
107238 Eje corredizo para n.º 107274
107239 Soporte del portacuchilla, compl., comp. de: n.º 338 Tornillo de seguridad para n.º 107240 n.º 11313 Casquillo-eje para n.º 107240 n.º 107240 Soporte del portacuchilla
107241 Portacuchilla
107242 Tuerca reguladora para n.º 107241
107243 Muelle de carga para n.º 107241
107244 Guía del portacuchilla
107245 Placa-guía para n.º 107244
107248 Palanca del prensatelas
107249 Perno de resorte para n.º 107273
107250 Guía-orilla, compl., comp. de: n.º 195; 284; 378; 442; 615; 701041; 8026; 11360 compl.; 11364; 11365; 11366; 11370; 11372; 107251; 107252; 107257
107251 Soporte del sujetador de guía-orilla
107252 Sujetador de guía-orilla
107253 Protección de cuchilla, compl., comp. de: n.º 107254; 107255; 107259
107254 Protección de cuchilla
107255 Suplemento de cuero para n.º 107254
107256 Placa protectora para n.º 107272
107257 Guía-orilla para n.º 107250
107258 Guía para barra de tracción al n.º 107214
107259 Remache para n.º 107255
107261 Chapa protectora del excéntrico
★107265 Guía de la barra de tracción para n.º 107218
107268 Mecha capilar para n.º 107269
107269 Cubierto de mecha para n.º 107271
107270 Tapa del brazo, compl., comp. de: n.º 5544; 6616; 8034; 9327; 18357; 20393; 22672; 50077; 107268; 107269; 107271; 107627
107271 Tapa del bazo
★107272 Caja del grupo impulsor de la cuchilla
★107273 Bolón de mando para n.º 107227; 107232
★107274 Cojinete corredizo para n.º 107239
107275 Angular de guía para n.º 107239
107278 Perno de bola para n.º 107219
107627 Graduador de puntada para n.º 107270
107201 Brazo (sin fig.)



- 172** Klemmschraube zu Nr. 15514 (nur für Aus-
führung mit zwei Klemmschrauben) ersetzt
durch Nr. 243
- 700336** Nadel-Befestigungsschraube zu Nr. 712488
- 441** Befestigungsschraube zu Nr. 107220
- 510** Befestigungsschraube zu Nr. 10019
- 715** Befestigungsschraube (Kegelkopf)
zu Nr. 8512
(ersetzt durch Nr. 243, Zylinderkopf)
- 803** Befestigungsschraube zu Nr. 10201 (entfällt)
- 2148** Unterlagscheibe zu Nr. 2279
(ersetzt durch Nr. 6155)
- 2279** Kerbstift zu Nr. 2504 (ersetzt durch Nr. 406)
- 8019** Stoffdrückerhebel für normalen Hub,
für hohen Hub Nr. 10139
(ersetzt durch Nr. 10734; 10735)
- 8020** Führungstück zu Nr. 10019; 10200
(ersetzt durch Nr. 10731)
- 8035** Ölter zu Nr. 8004 (ersetzt durch Nr. 18357)
- 8081** Ölter zu Nr. 10043 (ersetzt durch Nr. 18357)
- 9707** Armdeckel 32,5 mm breit (vorderer)
(ersetzt durch Nr. 9715)
- 9708** Stichsteller-Skalablech
(ersetzt durch Nr. 12492)
für PFAFF 191-4-143; 191-4-425; 191-4-0425
Nr. 12478 (ersetzt durch Nr. 12493)
- 10019** Stoffdrückerstangen-Hebestück für normalen
Hub, für hohen Hub Nr. 10170
(ersetzt durch Nr. 19846)
- 10027** Fadenführungs-Unterteil und
10028 Fadenführungs-Oberteil
(ersetzt durch Nr. 9394)
- 10088** Mitnehmesstift zu Nr. 12745 (entfällt)
- 10106** Spannungslösestift (55 mm lang) für normalen
Hub, für hohen Hub Nr. 10171
(ersetzt durch Nr. 8711)
- 10197** Ölter zur vorderen Armwellenbüchse
(ersetzt durch Nr. 18358)
- 10200** Stoffdrückerstangen-Hebestück für normalen
Hub, für hohen Hub Nr. 10208
(ersetzt durch Nr. 19846)
- 10201** Führungsstück zu Nr. 10200 (entfällt)
- 10963** Stoffdrückerstange (211 mm lang) nur für
PFAFF 191-4; 191-4-33; 191-4-240; 191-4-143;
191-4-425; 191-4-0425; 191-5
(ersetzt durch Nr. 9811)
- 11113** Schiebradträger zu Nr. 11145
(ersetzt durch Nr. 107111)
- 11145** Schiebradträger vollst. für Maschinen bei
denen Nr. 107102 nicht mit Nr. 107112 aus-
gestattet ist (ersetzt durch Nr. 107110)
- 11176** Sicherungsring zu Nr. 12701
(ersetzt durch Nr. 11184)
- 11177** Abdeckfilz zu Nr. 12702 (entfällt)
- 12480** Stichplatten-Auflageblech, vorderes
(ersetzt durch Nr. 17307)
- 12481** Stichplatten-Auflageblech, hinteres
(ersetzt durch Nr. 17308)
- 712488** Nadelstange nur für PFAFF 191-4-33
(ersetzt durch Nr. 709310)
- 12701** Messerantriebswelle (ersetzt durch Nr. 12748)
- 12702** Messerantriebs-Lagerböckchen
(ersetzt durch Nr. 12747)
- 12745** Messerantriebs-Exzenter (entfällt)
- 12746** Messerantriebs-Zugstange
(ersetzt durch Nr. 12750)
- 15671** Kapsellüfter für Maschinen bis Baujahr 1951
(ersetzt durch Nr. 12491)
- 25872** Rollfuhräger (39 mm hoch) nur für PFAFF
191-4; 191-4-33; 191-4-240; 191-4-143;
191-4-425; 191-4-0425; 191-5
(ersetzt durch Nr. 51257)
- 29770** Kerbstift (1,4 mm ϕ) zu Nr. 107035
(ersetzt durch Nr. 29140, 2 mm ϕ)
- 50417** Beilagescheibe zu Nr. 107228 (entfällt)
- 51152** Nadellager-Rollfuß vollst., 23 mm ϕ , 3 mm
breit (ersetzt durch Nr. 51247, höherer Roll-
fußschenkel)
- 51155** Nadellager-Rollfuß vollst., 23 mm ϕ , 4,5 mm
breit (ersetzt durch Nr. 51250, höherer Roll-
fußschenkel) o. Abb.
- 51157** Nadellager-Rollfuß vollst., 33 mm ϕ , 3 mm
breit (ersetzt durch Nr. 51252, höherer Roll-
fußschenkel)
- 51159** Nadellager-Rollfuß vollst., 33 mm ϕ , 4,5 mm
breit (ersetzt durch Nr. 51255, höherer Roll-
fußschenkel) o. Abb.
- 60201** Splint zur Lüfterhebelzugstange
(ersetzt durch Nr. 28599)
- 63049** Ölloch zu Nr. 63118 (entfällt)
- 63118** Ölrohrchen (vorderes) zu Nr. 107270
(ersetzt durch Nr. 18357)
- 107220** Zugstangenführung zu Nr. 107218
(ersetzt durch Nr. 107265)
- 107222** Messerantriebs-Gehäuse
(ersetzt durch Nr. 107272)
- 107228** Einstellknopf zu Nr. 107227; 107232
(ersetzt durch Nr. 107273)
- 107237** Schiebelager zu Nr. 107239
(ersetzt durch Nr. 107274; 107275)
- 107246** Stoffdrückerstange (211 mm lang) nur für
PFAFF 191-5-525 (ersetzt durch Nr. 9811)
- 107247** Rollfuhräger (39 mm hoch) nur für PFAFF
191-5-525 (ersetzt durch Nr. 51257)

- 172** Vis de serrage p. n° 15514 (uniquement p. exécution à deux vis de serrage) remplacée par n° 243
- 700336** Vis de fixation p. l'aiguille, p. n° 712488
- 441** Vis de fixation p. n° 107220
- 510** Vis de fixation p. n° 10019
- 715** Vis de fixation à tête conique, p. n° 8512 (remplacée par n° 243, à tête cylindrique)
- 803** Vis de fixation p. n° 10201 (supprimée)
- 2148** Rondelle p. n° 2279 (remplacée par n° 6155)
- 2279** Goupille fendue p. n° 2504 (remplacée par n° 406)
- 8019** Levier p. barre du pied presseur (normal); grand relevage: n° 10139 (remplacé par n° 10734; 10735)
- 8020** Pièce de guidage p. nos 10019; 10200 (remplacée par n° 10731)
- 8035** Graisseur p. n° 8004 (remplacé par n° 18357)
- 8081** Graisseur p. n° 10043 (remplacé par n° 18357)
- 9707** Plaque de fermeture avant du bras, largeur 32,5 mm. (remplacée par n° 9715)
- 9708** Plaque à échelle graduée du règle-point (remplacée par n° 12492)
n° 12478 p. PFAFF 191-4-143; 191-4-425; 191-4-0425 (remplacée par n° 12493)
- 10019** Bloc de relevage p. barre du pied presseur (normal); grand relevage: n° 10170 (remplacé par n° 19846)
- 10027** Guide-fil, partie inférieure et 10028 guide-fil, partie supérieure (remplacé par n° 9394)
- 10088** Broche d'entraînement p. n° 12745 (supprimée)
- 10106** Broche de débrayage de tension (longueur 55 mm.) p. relevage normal; n° 10171 p. grand relevage (remplacée par n° 8711)
- 10197** Graisseur p. coussinet avant de l'arbre de bras (remplacé par n° 18358)
- 10200** Bloc de relevage p. barre du pied presseur (relevage normal); n° 10208 p. grand relevage (remplacé par n° 19846)
- 10201** Pièce de guidage p. n° 10200 (supprimée)
- 10963** Barre du pied presseur (longueur 211 mm.) uniquement pour PFAFF 191-4; 191-4-33; 191-4-240; 191-4-143; 191-4-425; 191-4-0425; 191-5 (remplacée par n° 9811)
- 11113** Support de roue d'entraînement, p. n° 11145 (remplacé par n° 107111)
- 11145** Support de roue d'entraînement, complet, p. machines auxquelles n° 107102 n'est pas équipé de la pièce n° 107112 (remplacé par n° 107110)
- 11176** Anneau de retenue p. n° 12701 (remplacé par n° 11184)
- 11177** Feutre p. n° 12702 (supprimé)
- 12480** Plaque-support avant p. plaque à aiguille (remplacée par n° 17307)
- 12481** Plaque-support arrière p. plaque à aiguille (remplacée par n° 17308)
- 712488** Barre à aiguille, uniquement p. PFAFF 191-4-33 (remplacée par n° 709310)
- 12701** Arbre de commande du couteau (remplacé par n° 12748)
- 12702** Chevalet p. organes de commande du couteau (remplacé par n° 12747)
- 12745** Excentrique de commande du couteau (supprimé)
- 12746** Bielle de commande du couteau (remplacée par n° 12750)
- 15671** Dégageur de capsule p. machines construites avant 1951 (remplacé par n° 12491)
- 25872** Support de pied à roulette (hauteur 39 mm.), uniquement p. PFAFF 191-4; 191-4-33; 191-4-240; 191-4-143; 191-4-425; 191-4-0425; 151-5 (remplacé par n° 51257)
- 29770** Goupille fendue (1,4 mm. de ϕ), p. n° 107035 (remplacée par n° 29140 (2 mm. de ϕ))
- 50417** Rondelle p. n° 107228 (supprimée)
- 51152** Pied presseur à roulette montée sur aiguilles, complet, ϕ 23 mm., largeur 3 mm. (remplacé par n° 51247 avec étrier plus long)
- 51155** Pied presseur à roulette montée sur aiguilles, complet, ϕ 23 mm., largeur 4,5 mm. (remplacé par n° 51250, avec étrier plus long) sans illustration
- 51157** Pied presseur à roulette montée sur aiguilles, complet, ϕ 33 mm., largeur 3 mm. (remplacé par n° 51252, avec étrier plus long)
- 51159** Pied presseur à roulette montée sur aiguilles, complet, ϕ 33 mm., largeur 4,5 mm. (remplacé par n° 51255, avec étrier plus long) sans illustration
- 60201** Goupille fendue p. tringle de genouillère (remplacée par n° 28599)
- 63049** Mèche de graissage p. n° 63118 (supprimée)
- 63118** Tube de graissage avant, p. n° 107270 (remplacé par n° 18357)
- 107220** Guide-bielle p. n° 107218 (remplacé par n° 107265)
- 107222** Carter p. éléments de commande du couteau (remplacé par n° 107272)
- 107228** Bouton de réglage p. nos 107227; 107232 (remplacé par n° 107273)
- 107237** Palier de glissement p. n° 107239 (remplacé par n° 107274; 107275)
- 107246** Barre du pied presseur (211 mm. de long), uniquement p. PFAFF 191-5-525 (remplacée par n° 9811)
- 107247** Support de pied à roulette (hauteur 39 mm.), uniquement p. PFAFF 191-5-525 (remplacé par n° 51257)

- | | |
|--|--|
| <p>172 Binding screw for No. 15514
(for forks with two binding screws only)
(replaced by No. 243)</p> <p>700336 Needle set screw for No. 712488</p> <p>441 Fastening screw for No. 107220</p> <p>510 Fastening screw for No. 10019</p> <p>715 Countersunk screw (cone head) for No. 8512
(replaced by No. 243, fillister head)</p> <p>803 Fastening screw for No. 10201 (obsolete)</p> <p>2148 Washer for No. 2279 (replaced by No. 6155)</p> <p>2279 Pin, notched, for No. 2504
(replaced by No. 406)</p> <p>8019 Presser bar lifter, for standard presser foot lift
(for high presser foot lift: No. 10139)
(replaced by Nos. 10734; 10735)</p> <p>8020 Lifting bracket guide for Nos. 10019; 10200
(replaced by No. 10731)</p> <p>8035 Oil cup for No. 8004 (replaced by No. 18357)</p> <p>8081 Oil cup for No. 10043
(replaced by No. 18357)</p> <p>9707 Arm cover, front 1 1/2" wide
(replaced by No. 9715)</p> <p>9708 Feed regulator index plate
(replaced by No. 12492)
for PFAFF 191-4-143; 191-4-425; 191-4-0425;
No. 12478 (replaced by No. 12493)</p> <p>10019 Presser bar lifting bracket, standard;
for high lift: No. 10170
(replaced by No. 19846)</p> <p>10027 Thread guide, front and back sections
(replaced by No. 9394)</p> <p>10088 Driving pin for No. 12745 (obsolete)</p> <p>10106 Tension release plunger, 2 1/2" long,
standard; for high lift: No. 10171
(replaced by No. 8711)</p> <p>10197 Arm shaft (front) bushing oil cup
(replaced by No. 18358)</p> <p>10200 Presser bar lifting bracket, standard;
for high lift: No. 10208
(replaced by No. 19846)</p> <p>10201 Presser bar guide collar for No. 10200
(obsolete)</p> <p>10963 Presser bar, 8 5/16" long, for PFAFF machines
191-4; 191-4-33; 191-4-240; 191-4-143;
191-4-425; 191-4-0425 and 191-5 only
(replaced by No. 9811)</p> <p>11113 Feed wheel bracket for No. 11145
(replaced by No. 107111)</p> <p>11145 Feed wheel bracket, complete, on machines
fitted with No. 107102 minus No. 107112
(replaced by No. 107110)</p> <p>11176 Retaining ring for No. 12701
(replaced by No. 11184)</p> <p>11177 Cover felt for No. 12702 (obsolete)</p> | <p>12480 Post cover, upper, front
(replaced by No. 17307)</p> <p>12481 Post cover, upper, rear
(replaced by No. 17308)</p> <p>712488 Needle bar, for PFAFF 191-4-33 only
(replaced by No. 709310)</p> <p>12701 Knife drive shaft (replaced by No. 12748)</p> <p>12702 Knife drive shaft bearing bracket
(replaced by No. 12747)</p> <p>12745 Knife driving eccentric (obsolete)</p> <p>12746 Knife drive shaft crank
(replaced by No. 12750)</p> <p>15671 Bobbin case lever,
on machines built until 1951
(replaced by No. 12491)</p> <p>25872 Roller presser arm bracket, 1 1/2" high, for
PFAFF machines 191-4; 191-4-33; 191-4-240;
191-4-143; 191-4-425; 191-4-0425 and 191-5
only (replaced by No. 51257)</p> <p>29770 Pin, notched, .055" dia., for No. 107035
(replaced by No. 29140, 5/64" dia.)</p> <p>50417 Spacing washer for No. 107228 (obsolete)</p> <p>51152 Needle bearing roller presser, 3/8" dia.,
.118" wide, complete,
(replaced by No. 51247, with high shank)</p> <p>51155 Needle bearing roller presser, 3/8" dia.,
.178" wide, complete
(replaced by No. 51250, with high shank)
w/o ill.</p> <p>51157 Needle bearing roller presser, 1 1/8" dia.,
.118" wide, complete
(replaced by No. 51252, with high shank)</p> <p>51159 Needle bearing roller presser, 1 1/8" dia.,
.178" wide, complete
(replaced by No. 51255, with high shank)
w/o ill.</p> <p>60201 Lifting lever connecting rod cotter pin
(replaced by No. 28599)</p> <p>63049 Oil wick for No. 63118 (obsolete)</p> <p>63118 Oil tube, front, for No. 107270
(replaced by No. 18357)</p> <p>107220 Ball joint connection position bracket for
No. 107218 (replaced by No. 107265)</p> <p>107222 Knife drive guard
(replaced by No. 107272)</p> <p>107228 Regulating knob for Nos. 107227; 107232
(replaced by No. 107273)</p> <p>107237 Slide bracket for No. 107239
(replaced by No. 107274; 107275)</p> <p>107246 Presser bar, 8 5/16" long, for PFAFF machines
191-5-525 only (replaced by No. 9811)</p> <p>107247 Roller presser arm bracket, 1 3/4" high, for
PFAFF machines 191-5-525 only
(replaced by No. 51257)</p> |
|--|--|

- 172** Tornillo prisionero para n.º 15514 (para modelos con dos tornillos prisioneros solamente) sustituido por n.º 243
- 700336** Tornillo fiador de la aguja para n.º 712488
- 441** Tornillo de fijación para n.º 107220
- 510** Tornillo de fijación para n.º 10019
- 715** Tornillo de fijación (cabeza avellanada) para n.º 8512 (sustituido por n.º 243 cabeza cilíndrica)
- 803** Tornillo de fijación para n.º 10201 (suspendido)
- 2148** Arandela para n.º 2279 (sustituida por n.º 6155)
- 2279** Pasador hendido para n.º 2504 (sustituido por n.º 406)
- 8019** Palanca del prensatelas de carrera normal, para carrera mayor n.º 10139 (sustituida por n.º 10734; 10735)
- 8020** Pieza de guía para n.º 10019; 10200 (sustituida por n.º 10731)
- 8035** Engrasador para n.º 8004 (sustituido por n.º 18357)
- 8081** Engrasador para n.º 10043 (sustituido por n.º 18357)
- 9707** Tapa del brazo de 32,5 mm de ancho (delantera) (sustituida por n.º 9715)
- 9708** Escala del regulador de puntada (sustituida por n.º 12492) para las PFAFF 191-4-143; 191-4-425; 191-4-0425 n.º 12478 (sustituida por n.º 12493)
- 10019** Pieza elevadora de la barra del prensatelas para carrera normal; para carrera mayor n.º 10170 (sustituida por n.º 19846)
- 10027** Parte inferior del guíahilo y n.º 10028 parte superior del guíahilo (sustituidas por n.º 9394)
- 10088** Espiga de arrastre para n.º 12745 (suspendida)
- 10106** Pasador de desembague (55 mm de largo) para carrera normal; para carrera mayor n.º 10171 (sustituido por n.º 8711)
- 10197** Engrasador para el casquillo delantero del árbol del brazo (sustituido por n.º 18358)
- 10200** Pieza elevadora de la barra del prensatelas para carrera normal; para carrera mayor n.º 10208 (sustituida por n.º 19846)
- 10201** Pieza guiadera para n.º 10200 (suspendida)
- 10963** Barra del prensatelas (211 mm de larga) solamente para las PFAFF 191-4; 191-4-33; 191-4-240; 191-4-143; 191-4-425; 191-4-0425; 191-5 (sustituida por n.º 9811)
- 11113** Soporte de la rueda transportadora para n.º 11145 (sustituido por n.º 107111)
- 11145** Soporte de la rueda transportadora, compl., para máquinas que no disponen de n.º 107112 en el lugar del n.º 107102 (sustituido por n.º 107110)
- 11176** Anillo de seguridad para n.º 12701 (sustituido por n.º 11184)
- 11177** Tapita de fieltro para n.º 12702 (suspendida)
- 12480** Chapa de apoyo para plancha de aguja, delantera (sustituida por n.º 17307)
- 12481** Chapa de apoyo para plancha de aguja, trasera (sustituida por n.º 17308)
- 712488** Barra de la aguja para la PFAFF 191-4-33 solamente (sustituido por n.º 709310)
- 12701** Eje motor de la cuchilla (sustituido por n.º 12748)
- 12702** Soporte para engranaje de la cuchilla (sustituido por n.º 12747)
- 12745** Excéntrico impulsor de la cuchilla (suspendido)
- 12746** Biela impulsora de la cuchilla (sustituida por n.º 12750)
- 15671** Abridor de cápsula para máquinas construidas hasta 1951 (sustituido por n.º 12491)
- 25872** Soporte del pie de prensacueros rodante (39 mm de alto) solamente para las PFAFF 191-4; 191-4-33; 191-4-240; 191-4-143; 191-4-425; 191-4-0425; 191-5 (sustituido por n.º 51257)
- 29770** Perno hendido (1,4 mm de ϕ) para n.º 107035 (sustituido por n.º 29140, 2 mm de ϕ)
- 50417** Arandela para n.º 107228 (suspendida)
- 51152** Pie de prensacueros rodante con cojinete de agujas, compl., 23 mm de ϕ , 3 mm de ancho (sustituido por n.º 51247, cuerpo del pie de mayor altura)
- 51155** Pie de prensacueros rodante con cojinete de agujas, compl., 23 mm de ϕ , 4,5 mm de ancho (sustituido por n.º 51250, cuerpo del pie de mayor altura) sin fig.
- 51157** Pie de prensacueros rodante, compl., 33 mm de ϕ , 3 mm de ancho (sustituido por n.º 51252, cuerpo del pie de mayor altura)
- 51159** Pie de prensacueros rodante con cojinete de agujas, compl., 33 mm de ϕ , 4,5 mm de ancho (sustituido por n.º 51255, cuerpo del pie de mayor altura) sin fig.
- 60201** Pasador abierto para la barra de tracción de la palanca elevadora (sustituido por n.º 28599)
- 63049** Mecha capilar para n.º 63118 (suspendida)
- 63118** Tubito de engrase (delantero) para n.º 107270 (sustituido por n.º 18357)
- 107220** Guía de la barra de tracción para n.º 107218 (sustituido por n.º 107265)
- 107222** Caja del engranaje impulsor de la cuchilla (sustituida por n.º 107272)
- 107228** Botón de mando para n.º 107227; 107232 (sustituido por n.º 107273)
- 107237** Cojinete corredizo para n.º 107239 (sustituido por n.º 107274; 107275)
- 107246** Barra del prensacueros (211 mm de largo) para la PFAFF 191-5-525 solamente (sustituida por n.º 9811)
- 107247** Soporte del pie de prensacueros rodante (39 mm de alto) para la PFAFF 191-5-525 solamente (sustituido por n.º 51257)

Nummern-Verzeichnis · Tableau des Numéros · Numerical Index · Lista des Números

Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.
11	II	225	V	511	I	986	XII	6030	IX	9354	II	10122	III
17	X	225	XII	511	IX	1020	XIII	6155	II	9355	II	10123	III
19	I	237	I	522	II	1032	IV	6219	VIII	9359	III	10126	III
29	IV	237	IV	524	I	1051	V	6505	I	9373	VIII	10127	II
45	IX	239	I	525	III	1089	IX	6525	I	9376	VIII	10128	II
50	II	239	XII	526	X	1090	IX	6526	I	9391	I	10129	II
50	III	239	XIII	529	III	1109	X	6601	II	9393	I	10133	II
50	XII	240	II	531	XIII	1147	VIII	6601	X	9394	I	10137	I
56	XIII	243	I	532	X	1152	VIII	6616	X	9603	II	10146	III
58	II	243	III	543	VI	1152	X	6616	XIII	9604	II	10157	III
58	III	243	X	547	X	1209	X	6617	XIII	9605	II	10158	III
58	V	243	XIII	560	III	1226	XIII	6623	II	9606	II	10159	III
59	II	257	II	560	VIII	1283	X	6623	X	9609	II	10161	III
62	I	263	V	560	IX	1416	IV	6759	II	9610	II	10165	III
62	IV	273	IV	565	II	1417	IV	6806	III	9612	II	10166	III
62	VIII	277	IX	568	I	1417	V	6910	VIII	9617	II	10167	III
62	X	284	VIII	574	VIII	1435	IV	6916	VIII	9618	II	10175	I
63	X	284	XIII	597	X	1435	XII	6917	VIII	9621	II	10178	III
64	II	290	III	604	IX	1471	IV	7328	V	9622	I	10181	I
64	III	297	IV	604	XII	1511	VIII	7580	III	9634	II	10183	I
64	IX	299	XI	604	XIII	1511	XIII	8003	VIII	9635	II	10185	I
64	XI	321	II	612	X	1511	II	8004	II	9636	II	10186	I
64	XIII	321	X	612	XIII	1512	III	8005	II	9644	II	10195	II
68	III	323	II	615	VIII	1512	III	8007	VI	9645	II	10196	II
70	II	324	VI	615	XIII	1512	XIII	8007	VII	9646	II	10196	IV
70	X	324	XIII	624	III	1513	IV	8007	X	9650	II	10197	XIV
73	I	334	VI	624	IX	1515	IX	8008	I	9650	X	10200	XIV
73	IX	335	IV	624	XI	1522	I	8009	I	9702	II	10201	XIV
73	XII	335	VII	624	XIII	1533	IV	8011	I	9704	II	10203	V
73	XIII	340	II	659	V	1535	IX	8019	XIV	9705	II	10211	III
78	IV	340	X	666	I	1536	III	+ 8020	XIV	+ 9707	XIV	10212	III
78	XII	359	IV	672	II	1538	II	8021	I	+ 9708	XIV	10221	III
78	XIII	363	IV	680	II	1538	X	8026	VIII	9709	II	10223	III
82	I	364	IV	680	III	1571	IX	8026	XIII	9713	II	10304	X
82	IV	366	I	680	V	1571	XI	8028	X	9715	II	10306	V
82	XIII	366	IV	680	X	1572	IX	8029	X	9811	VI	10307	V
83	VIII	367	IV	686	III	1588	X	8030	X	10001	II	10308	V
83	IX	367	V	686	IX	1593	II	8031	X	10002	II	10354	X
86	VIII	378	VIII	687	II	1601	XIII	8034	X	10006	I	10359	VIII
87	VIII	378	XIII	687	IX	1660	IX	8034	XIII	10007	I	10360	VIII
89	I	380	IX	687	IX	1686	VIII	+ 8035	XIV	10008	I	10360	XI
89	IV	386	IV	689	II	1809	II	8037	X	10009	I	10362	XI
89	XII	388	I	689	III	1809	X	8048	XIII	10014	II	10364	XI
89	XIII	388	IX	689	V	1810	IX	8056	X	10015	II	10366	XI
91	II	388	XIII	689	IX	1933	XIII	8057	X	10017	II	10387	X
91	IV	390	III	689	X	1934	XIII	8059	II	10017	X	10388	X
91	IX	405	I	689	XI	1961	XI	8064	I	10018	II	10389	X
91	X	405	XII	697	VIII	1974	II	+ 8081	XIV	+ 10019	XIV	10390	X
150	I	406	II	699	I	1974	X	8199	I	10023	I	10391	X
150	II	407	VIII	713	X	+ 2148	XIV	8204	II	10026	I	10392	X
150	III	407	XIII	713	XII	2164	III	8512	XIII	+ 10027	XIV	10394	X
150	IX	410	XIII	715	II	+ 2279	XIV	8711	I	10031	II	10430	X
150	X	412	I	+ 715	XIV	2504	II	9005	II	10041	III	10538	XIII
150	XI	412	III	737	IV	2536	IV	9118	I	10042	III	10617	V
152	I	412	VIII	740	XIII	3100	I	9119	I	10043	III	10637	V
152	II	412	IX	741	II	4005	I	9119	VI	10044	III	10728	I
152	VIII	412	XII	770	IX	4006	I	9149	III	10045	II	10729	I
152	X	412	XIII	772	X	4302	III	9302	II	10045	IX	10730	I
152	XI	+ 441	XIV	772	XIII	4302	IX	9325	I	10046	III	10731	I
152	XIII	442	III	781	III	4531	I	9327	II	10048	III	10732	I
153	IV	442	VIII	783	III	4531	IX	9327	X	10048	IX	10734	I
153	XI	442	XIII	783	XI	5005	IV	9327	XIII	10050	III	10737	IV
172	I	456	I	785	III	5024	I	9328	I	10050	IX	10738	IV
172	III	469	I	785	V	5068	II	9333	II	10056	VIII	10809	VI
172	IX	503	III	785	XI	5068	X	9337	V	10056	XIII	10810	VI
172	XII	503	X	785	XII	5070	II	9338	V	10079	III	10811	VI
172	XIII	507	I	791	XI	5070	X	9339	V	+ 10088	XIV	10812	VI
+ 172	XIV	508	XII	799	IX	5125	IV	9340	V	10104	I	10813	VI
173	VI	508	XIII	+ 803	XIV	5544	X	9341	V	10104	VIII	10817	IV
173	VII	509	III	859	XI	5544	XIII	9342	V	+ 10106	XIV	10818	IV
175	XIII	510	I	885	II	5564	IV	9343	V	10107	I	10819	IV
177	XI	510	II	889	IV	5565	IV	9344	V	10107	IV	10820	IV
186	IV	510	III	901	XI	5567	IV	9345	V	10115	I	10821	IV
195	VIII	510	VIII	928	III	5568	IV	9351	V	10116	I	10822	IV
195	XIII	+ 510	XIII	929	XII	5569	IV	9353	II	10121	III	10823	I
			XIV	936	XIII	5673	III					10852	VI

Nummern-Verzeichnis - Tableau des Numéros - Numerical Index - Lista des Números

Nr. Fig.	Nr. Fig.	Nr. Fig.	Nr. Fig.	Nr. Fig.	Nr. Fig.	Nr. Fig.
10914 III	11360 XIII	12756 IX	25056 IV	46566 IV	107091 XI	107272 XIII
10915 III	11361 VIII	12757 IX	25060 IV	46567 IV	107092 XI	107273 XIII
10926 VIII	11361 XIII	12757 XIII	25068 IV	46568 IV	107093 XI	107274 XIII
10926 X	11362 VIII	12759 IX	25075 IV	46569 IV	107101 XII	107275 XIII
10940 III	11362 XIII	12761 IX	25076 IV	46570 IV	107102 XII	107278 XIII
10940 IX	11364 VIII	12762 IX	25077 IV	46571 IV	107103 XII	107622 X
10940 XIII	11364 XIII	14675 V	25164 IV	46620 VI	107104 XII	107625 X
+ 10963 XIV	11365 VIII	15217 VIII	25165 IV	46622 VI	107105 XII	107626 X
11103 X	11365 XIII	15228 VIII	25169 IV	46622 VII	107106 XII	107627 X
11109 XII	11366 VIII	15230 VIII	25170 IV	46628 VI	107107 XII	107627 XIII
11110 III	11366 XIII	15233 VIII	25194 IV	46629 VI	107110 XII	107631 X
11112 III	11370 VIII	15241 VIII	25637 IV	46694 IV	107111 XII	107639 X
+ 11113 XIV	11370 XIII	15418 VIII	25872 VII	46864 I	107112 XII	107640 X
11114 XII	11372 VIII	15424 VIII	+ 25872 XIV	46879 X	107201 XIII	107645 X
11115 XII	11372 XIII	15425 VIII	25873 VI	46884 X	107202 XIII	107646 X
11116 XII	11384 XIII	15428 VIII	25874 VI	47003 VII	107203 XIII	107655 X
11117 XII	11388 IX	15502 III	25976 IV	47004 VII	107204 XIII	107662 X
11118 XII	11717 X	15508 III	26110 IV	47054 VII	107204 XIII	107668 X
11119 XII	11724 VIII	15514 III	26179 IV	47061 VI	107205 XIII	107670 X
11122 XII	11727 VIII	15542 III	27201 IV	48005 VII	107206 XIII	107671 X
11125 II	11744 VIII	15543 III	27204 IV	48027 IX	107207 XIII	107701 XII
11129 XII	11755 VI	15544 III	27205 IV	48040 VIII	107208 XIII	107702 XII
11130 XII	11778 VIII	15547 III	28024 VIII	48042 VIII	107209 XIII	107705 XI
11131 XI	11878 III	15548 III	28510 IX	48122 VII	107211 XIII	107706 XI
11133 XI	11879 III	15549 III	28599 IV	48127 XII	107213 XIII	107709 X
11134 XI	11880 III	15657 II	29079 IX	48128 XII	107214 XIII	107712 XI
11135 XI	11880 IX	15659 II	29093 IX	48128 XIII	107215 XIII	107713 XI
11138 XII	11881 IX	15665 III	29140 II	48129 XII	107216 XIII	107714 XI
11139 XII	11883 II	15666 III	29140 X	48130 XIII	107218 XIII	107715 XI
+ 11145 XIV	12072 V	+ 15667 III	29140 X	48131 XIII	107219 XIII	107717 XI
11149 XII	12401 II	+ 15671 XIV	29587 IV	48138 VI	+ 107220 XIV	107718 XI
11158 IX	12403 XI	15673 V	29601 IV	50077 X	107221 XIII	107718 XI
11161 IX	12404 III	15801 VII	29606 XII	+ 50077 XIII	+ 107222 XIV	107720 XI
11164 IX	12452 III	15844 X	29728 VIII	+ 50417 XIV	107223 XIII	107721 XI
11165 IX	12453 III	15854 VII	29729 IX	50421 X	107224 XIII	107722 XI
11166 IX	12458 III	15854 XII	29770 XI	50421 XIII	107225 XIII	107725 XI
11167 IX	12459 IV	15862 VII	+ 29770 XIV	51030 VII	107227 XIII	107726 XI
11170 IX	+ 12480 XIV	15863 VII	30135 V	+ 51032 VII	+ 107228 XIV	107727 XI
11171 IX	+ 12481 XIV	15864 VII	30240 XI	+ 51152 XIV	107229 XIII	107730 XI
11172 IX	12482 VI	15909 IV	30246 IV	+ 51155 XIV	107230 XIII	107731 XI
+ 11176 XIV	12482 VII	15910 IV	30246 V	+ 51157 XIV	107232 XIII	107742 XI
+ 11177 XIV	12491 III	15911 IV	30357 XI	+ 51159 XIV	107233 XIII	107743 XI
11178 IX	12492 II	15912 IV	30743 IV	51247 VI	107234 XIII	107744 XI
11179 XIII	12493 VIII	15913 IV	31251 V	51250 VI	107235 XIII	107753 XI
11184 IX	12493 IX	17306 VI	31411 IV	51252 VI	107236 XIII	107754 XI
11213 IX	+ 12700 IX	17306 VII	31559 V	51255 VI	+ 107237 XIV	107755 XI
11214 IX	+ 12701 XIV	17307 VI	31560 V	51257 VI	107238 XIII	107760 XI
11214 XIII	+ 12702 XIV	17307 VII	35461 IV	53215 IX	107239 XIII	107761 XI
11215 IX	12703 IX	17308 VI	40349 I	53216 IX	107241 XIII	107762 XI
11217 IX	12704 IX	17308 VII	40618 IV	+ 60201 XIV	107242 XIII	107764 XI
11218 IX	12705 IX	17316 VII	40619 IV	61005 VI	107243 XIII	107766 XI
11220 IX	12706 IX	17321 IX	40623 IV	63048 VIII	107244 XIII	107770 XI
11222 IX	12709 IX	17530 V	40624 IV	63049 VIII	107245 XIII	107771 XI
11223 IX	12720 VIII	18352 X	41063 IV	63049 XIII	+ 107246 XIV	700150 V
11224 IX	12723 VIII	18357 II	41065 IV	+ 63049 XIV	+ 107247 XIV	700152 V
11224 XIII	12726 VIII	18357 III	41068 IV	63072 IX	107248 XIII	700226 I
11233 IX	12727 VIII	18357 X	41076 IV	63118 XIII	107249 XIII	700335 I
11235 XIII	12728 VIII	18357 XIII	41085 IV	+ 63118 XIV	107250 XIII	700336 I
11238 II	12731 VIII	18358 II	41816 VI	64583 X	107251 XIII	+ 700336 XIV
11238 X	12733 VIII	19833 X	41817 VI	80233 IV	107252 XIII	700510 IX
11253 XI	12734 VIII	19845 X	43032 VI	105447 I	107253 XIII	700680 IX
11255 IX	12737 IX	19846 I	45558 III	107020 X	107254 XIII	700689 IX
11285 IX	12738 IX	19853 III	45559 III	107025 X	107255 XIII	700772 VIII
11286 IX	12739 IX	19853 XI	45991 VI	107031 X	107256 XIII	701035 XI
11288 IX	+ 12745 XIV	20195 IX	45992 VI	107032 X	107257 XIII	701038 VII
11289 IX	+ 12746 XIV	20206 IX	46091 VII	107035 X	107258 XIII	701041 VIII
11317 XIII	12747 IX	20209 IX	46092 VI	107050 X	107259 XIII	701041 XIII
11319 XIII	12748 IX	20210 IX	46092 VII	107058 X	107260 XIII	709310 I
11320 XIII	12749 IX	20393 X	46443 VIII	107060 XI	107261 XIII	+ 712488 XIV
11321 XIII	12750 IX	20393 XIII	46443 IX	107065 XI	107262 XIII	37902001 IV
11324 XIII	12751 IX	21124 VIII	46560 IX	107071 XI	107265 XIII	
11339 XII	12752 IX	22672 X	46562 IX	107075 XI	107268 XIII	
11357 XIII	12753 IX	22672 XIII	46563 IX	107076 XI	107269 XIII	
11360 VIII	12754 IX	23505 I	46564 IX	107077 XI	107270 XIII	
	12755 IX	25054 IV	46565 IV	107090 XI	107271 XIII	