Pfaff 422 Pfaff 422 720 / 04 Pfaff 1422 Pfaff 1422 720 / 04

Supplemental May 1994

PFAFF

422

422-720/04

Teileliste

Parts list

Liste de pièces

Lista de piezas

1422

1422-720/04

Avant-	propos	
Notas	preliminar	es

Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Achtung!

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Subject to alterations in design.



Caution!

We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts.

La table des matières, page 3, donne un apercu de la subdivision de la liste. Les pièces figurent sur l'illustration comme elles vont ensemble. Les figures en tirets montrent le lieu de montage des pièces figurant à côté. Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe. Pour les organes de couture et les appareils, veuillez vous référer à la fiche équipement de sous-classes.

Les symboles (; 2 ; 3 etc.) utilisés sur les pages illustrées sont regroupés et expliqués au registre "A - 99".

Sous réserve de modifications.



Attention

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!

Salvo modificaciones técnicas.



¡Atención!

Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que no han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características constructivas previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

Ex	plicaciones de los códigos		
. Ne Piè	pf- , Arm-, Grundplatten- und Gehäuseteile edle head parts,arm-,base plate-,and housing parts ece de téte, bras,plaque fondamentale et carcasse ezas de la cabeza,del brazo,de la placa base y de la carcasa		
Dis Ço	idelstangen-Schalteinrichtung sengageable right and left needles immande de barres à aigulles irra de aduja desconectable a izquierda y derecha	-720/04	
Pu Pu	alzentransport-Einrichtung Iller feed Iller Iller	-748/26	
Th Co	denabschneid-Einrichtung read trimmer supe-fil ortahilos	-900/56 -900/61	
Th Co	idenspannungs-Steuerung iread tension control immande de la tension du fil Control de la tensión del hilo superior	-906/03 -906/09	
Th Ra	idenabstreif-Einrichtung iread wiper acleur de fil atirahilos	-909/02	
Au Re	esserfuß-Automatik utomatic presser foot lift elève-pied automatique zaprensatelas	-910/04 -910/15 -910/24	
Ba Di:	erriegelungs-Einrichtung acktacking mechanism spositif à points d'arrêt ematador	-911/35	
Sv Di	chalteinrichtung witching system spositif de commande ecanismo de mando	-918/26	
Ai Co	'artungseinheit r filter / lubricator onditionneur d'air comprimé rupo acondicionador del aire comprimido	-925/02	
Bo Co	pulenfadenvorratswächter obbin thread supply monitor ontrôleur de canette etector del hilo de la canilla	-926/06	
Ad Ad	ubehörteile, Einstellehren ccessory parts, Adjustment gauges ccessoires, calibres ccesorios, Calibres de ajuste		
Ta Ta	eilriemenscheiben- und Schmiermitteltabelle able of pulleys and lubricants ableau des poulie pour courroie trapézoídales et des lubrifiants abla de poleas para correas trapezoidales y lubricantes		
In In	ndex (Teilenummern / Seitenzahlen) ndex (part numbers / page numbers) ndex (numéros de pièces, de pages) ndex (números de pieza / números de página)		

_

5

Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.

Grosor de aguja y forma de la punta, indiquese en los pedidos.

Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.

Needle size and style of point to be stated on order.

6

10

Nadelabstand Needle gauge

Ecartement des aiguilles Distancia entre agujas PFAFF 422; 422-720/04 PFAFF 1422; 1422-720/04

Je nach Nadelabstand ändert sich die Form (z.B. beim Stoffschieber die Anzahl der Zahnreihen) 10/1 Certain design features change according to the needle gauge (e.g. the number of tooth rows on the feed

Forme varie en fonction de l'écartement des aiguilles (le nombre de rangées de dents, p.ex., dans le cas de la griffe).

La forma varía según la distancia entre agujas para el transportador inferior, el número de hileras de

dientes).

10/2 Nadelabstand bei Bestellung angeben

Needle gauge to be stated on order

Préciser l'écartement des aiguilles à la commande, s-v-p.

Indíquese en los pedidos la distancia entre agujas

10/5 Für Nadelabstand von 2,4 mm.

For needle gauge from 2.4 mm.

Pour écartement des aiguilles entre 2,4 mm.

Para distancia entre agujas 2,4 mm.

Absteppbreite 12

Stiching margin

Relarge de couture

Margen de costura

Absteppbreite bei Bestellung angeben 12/2

Stitching margin to be stated on order

Indiquer le relarge de couture à la commande Indíquese el margen de costura en los pedidos

Für 7 mm Stoffdurchgang. 23/1

For a fabric clearance of 7 mm.

Pour un passage sous le pied de 7 mm.

Para 7 mm de pasaje para el material.

Für 9 mm Stoffdurchgang 23/2

For a fabric clearance of 9 mm

Pour un passage sous le pied de 9 mm

Para 9 mm de pasaje para el material

Eingeklammerte Zahl = Dicke in mm 27/2

Number inparentheses = thickness in mm

Chiffre entre parenthèses = épaisseur en mm

Cifra entre paréntesis = espesor en mm

Eingeklammerte Zahl = Länge in mm 27/5

Number in parentheses = length in mm

Chiffre entre parenthèses = longueur en mm


Cifra entre paréntesis = largura en mm

27/12 Eingeklammerte Zahl = Länge in mm.
Number in brackets = length in mm.
Chiffre entre parenthèses = épaisseur en mm.
Cifra entre paréntesis = largura en mm.

- 28 Sonderausführung Special version Version spéciale Tipo especial
- Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.

 No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly. Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.

 Al montar esta pieza no se asume garantia alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.
- Beim Einbau dieses Teiles ist Nacharbeit erforderlich.
 When fitting this part re-work is required.
 Retouches nécessaires au montage.
 Al montar esta pieza hay que retocarla antes.
- 35/1
 Bei Montage vernieten.
 To be riveted after assembly.
 River après montage.
 Remáchese después del montaje.
- 38/7 Kunststoffbeschichtet
 Plastic-coated
 A enduction plastique
 Revestido de plástico
- 38/8 Gezahnt Toothed Dentée Dentado
- 38/9 Gerändelt Knurled Molleté Moleteado



- 40/2

 Tränken mit 280-1-120 144; Bestellnummer siehe Seite 72.

 Soak with 280-1-120 144; for part number see page 72.

 Imbiber d'huile 280-1-120 144; n° de commande, voir page 72.

 Empape con aceite 280-1-120 144; para el número de pedido véase la página 72.
- Fetten mit 280-1-120 247; Bestellnummer siehe Seite 72.
 Grase with 280-1-120 247; for part number see page 72.
 Graisser avec de la graisse 280-1-120 247; n° de commande, voir page 72.
 Engrase con grasa 280-1-120 247; para el número de pedido véase la página 72.
- Fetten mit 280-1-120 243; Bestellnummer siehe Seite 72.
 Grease with 280-1-120 243; for part number see page 72.
 Graisser avec de la graisse 280-1-120 243; n° de commande, voir page 72.
 Engrase con grasa 280-1-120 243 para el número de pedido véase la página 72.
- Ölen mit 280-1-120 144; Bestellnummer siehe Seite 72.
 Oil with 280-1-120 144; for part number see page 72.
 Huiler par 280-1-120 144; n° de commande, voir page 72.
 Lubrifique con 280-1-120 144; para el número de pedido véase la página 72.
- Fetten mit 280-1-120 205; Bestellnummer siehe Seite 72.
 Grease with 280-1-120 205; for part number see page 72.
 Graisser avec de la graisse 280-1-120 205; n° de commande, voir page 72.
 Engrase con grasa 280-1-120 205; para el número de pedido véase la página 72.
- Füllen mit 280-1-120 122; Bestellnummer siehe Seite 72.
 Top up with 280-1-120 122; for part number see page 72.
 Remplir de 280-1-120 122; n° de commande, voir page 72.
 Rellene con 280-1-120 122; para el número de pedido véase la página 72.
- Nadeldiagonalabstand bei Bestellung angeben.
 Please state diagonal needle distance on order.
 Prière d'indiquer l'espacement diagonal des aiguilles à la commande.
 Indiquese en los pedidos la distancia diagonal entre agujas.

- Für Schlauch mit 3 mm Innendurchmesser
 For tube with 3 mm inside diameter
 Pour flexible d'un diamètre intérieur de 3 mm
 Para tubo flexible de 3 mm de diámetro interior
- 81/3

 Verwendung je nach Bedarf.

 To be used as required.

 Utilisation en fonction des besoins.

 Utilización, según sea necesario.
- Verwendung nur nach Bedarf.
 To be used only if required.
 Utilisation uniquement suivant besoin.
 Utilización, sólo cuando se necesite.
- 90/38

 Mit -900/.. ohne Anbau-Unterklassen.
 With -900/.. without mechanical subclasses.
 Avec -900/.. sans sous-classes mécaniques.
 Con -900/.. sin subclases mecánicas.
- Mit -900/.. mit Anbau-Unterklassen.
 With -900/.. with mechanical subclasses.
 Avec -900/.. avec sous-classes mécaniques.
 Con -900/.. con subclases mecánicas.
 - 90/66 Für Walzen mit 10, 15 und 30 mm breite.
 For roll widths 10 mm, 15 mm and 30 mm.
 Pour pullers de 10, 15 ou 30 mm de large.
 Para puller con 10, 15 y 30 mm de anchura.
 - 90/67 Für Walzen mit 45 mm breite.
 For roll width 45 mm.
 Pour pullers de 45 mm de large.
 Para puller con 45 mm de anchura.
 - 90/68 Für Walzen mit 10 und 15 mm breite.
 For roll width 10 mm and 15 mm.
 Pour pullers de 10 ou 15 mm de large.
 Para puller con 10 y 15 mm de anchura.

90/69


Für Walzen mit 30 mm breite. For roll width 30 mm. Pour pullers de 30 mm de large. Para puller con 30 mm de anchura.

90/70


Für Maschinen ohne -720/.. For machines without -720/.. Pour les machines sans -720/.. Para máquina sin -720/..


96


Länge angeben. State lenght. Préciser longueur. Indiquese la largura.




siehe Erläuterungen Register A · @ see explanations in section A · @ voir légende registre A · @ ver explicaciones del recistro A · @









siehe Erläuterungen Register A · 99
see explanations in section A · 99
vor légende registre A · 99
ver explicaciones del registre A · 99




siehe Erläuterungen Register A. (99)
see explanations in section A. (190)
voir légende registre A. (190)
ver explicaciones del régistre A. (190)






siehe Erläuterungen Register A. 99
see explanations in section A. 99
voir légende registre A. 99
ver explicaciones del registro A. 99



18

siehe Ertäuterungen Register A. 99
see explanations in section A. 99
voir légende registre A. 99
ver explicaciones del registre

[▲] Für alle Maschinen ohne -900/.. und für Maschinen mit -720/.. For all machines without -900/.. and for machines equipped with -720/.. Pour toutes les machines sans -900/.. mais avec -720/.. Para todas las máquinas sin -900/.. y para máquinas con -720/..




20

see explanations in section A. (90)
voir légende registre A. (90)


er explicaciones del registro 🖪 😉


siehe Erläuterungen Register A. Se see explanations in section A. Se voir légende registre A. Se


[▲] Für alle Maschinen ohne -900/... und für Maschinen mit -720/.. bis 8 mm Nadelabstand For all machines without -900/... and for machines equipped with -720/.. up to a needle gauge of 8 mm Pour toutes les machines sans -900/.. mais avec -720/.. jusqu'à 8 mm d'écartement des aiguilles Para totas las máquinas sin -900/... v para máquinas con -720/.. hasta 8 mm distancia entre agujas



From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC








siehe Erläuterungen Register A- 99 see explanations in section A- 99 voir légende registre A- 99 ver explicaciones del registro A- 99

91-166 717-15

91-118 152-05


91-118 150-75/951

11-130 224-15 (5 x)-





siehe Erläuterungen Register A. 99 see expianations in section A. 99 voir légende registre A. 90 ver explicaciones del registro A. 90

28





siehe Erläuterungen Register A.- 98 see explanations in section A.- 98 voir légende registre A.- 98





siehe Erläuterungen Register A · ® see explanations in section A · ® voir légende registre A · ®







siehe Erfäuterungen Register A-® see emplanations in section A-® voir lägende registre A-®

-720/..


[▲] Für Nadelsbeland att 6,0 mm ohne -900/. For needle gauge with 8.0 mm without -900/...
Pour écanament des aiguilles du 8.0 mm sans -900/...




siehe Erläuterungen Register A. 9
see explanations in section A. 9
voir légende registre A. 9




siehe Erläuterungen Register A. 9 see explanations in section A. 9 voir légende registre A. 9 ver explicaciones del registro A. 9







siehe Erläuterungen Register A - 199 see explanations in section A - 199 voir légende registre A - 199 ...





siehe Erläuterungen Register A. 99
see explanations in section A. 99
voir légende registre A. 99
ver explicaciones del registro A. 99






44






siehe Erläuterungen Register A. 99
see explanations in section A. 99
voir légende registre A. 99




see explanations in section A-® voir légende registre A-®



siehe Erläuterungen Register A-(9)
see explanations in section A-(9)
voir légende registre A-(9)

[▲] Ab 8 mm Nadelabstand
From a needle gauge of 8 mm onwards
A partir d'un écartament des arguilles de 8 mm



siehe Erläuterungen Register A · 99
see explanations in section A · 99
voir légende registre A · 99
ver explicaciones del registro A · 99


91-266 289-72/951

11-130 287-15

91-176 103-91-


91-266 236-15


11-130 176-15




siehe Erläuterungen Register A.
see explanations in section A.
voir légende registre A.
ver explicaciones del registro A.

-900/56 zur · pour -900/61 zur · pour -900/61 PFAFF 422; 422-720/04





siehe Erläuterungen Register A. (9)
see explanations in section A. (9)
voir légende registre A. (9)



91-166 116-91

∞Q 11-210 081-15 ì1-210 081-15

91-166 118-05

-909/..

12-703 161-12

11-330 085-15-------

11-330 085-15(

siehe Erläuterungen Register A. 99 see explanations in section A. 99 voir lécende registre A. 99


Zur Wartungseinheit For conditioning unit Pour la conditionneur d'air comprimé

(PFAFF 422 -720/04-909/02-910/15-911/35)


(PFAFF 422 -720/04-909/02-910/15-911/35-918/26)

(PFAFF 1422 -720/04-909/02-910/15-911/35) 91-166 190-91


(PFAFF 1422 -720/04-909/02-910/15-911/35-918/26)





siehe Erläuterungen Register A. se explanations in section A. so voir légende registre A. se





siehe Erläuterungen Register A - 1991 see explanations in section A - 1991 voir lédende recistre A - 1991
















(PFAFF 422 -909/02-910/04-911/35-918/26) (PFAFF 1422 -909/02-910/04-911/35-918/26)



















zur pour for para PFAFF 422; 422-720/04 PFAFF 1422; 1422-720/04



Einstellehren Adjustment gauges Calibres Calibres de ajuste



Nähgeschwindigkeit max Stiche/min Maximum sewing speed in s.p.m. Nombre de points max./mn Número máx. de puntadas por minuto	Motordrehzahl U/min Motor speed in r.p.m. Régime moteur en tours/mn Régimen del motor en r.p.m.	Frequenz Frequency Fréquence Frecuencia	Handrad-Durchmesser ¹⁾ in mm Balance wheel diameter ¹⁾ in mm Diamétre du volant ¹⁾ en mm Diámetro del volante ¹⁾ en mm	Keilriemenscheiben-Durchmesser¹) in mm V-belt pully diameter¹) in mm Diamètre de la poulie à gorge¹) en mm Diámetro de la polea para correa en "V"¹) en mm	Teilenummer der Keilriemenscheibe Part number of V-belt pulley Numéro de pièce des poulies à gorge en V Nº de las piezas de poleas para correas en "V"
PFAFF 422					
5000	2800	50 Hz	80	140	16-437 140-05
5000	3400	60 Hz	80	118	16-437 120-05
4500	2800	50 Hz	80	125	16-437 130-05
4500	3400	60 Hz	80	106	16-437 100-05
4000	2800	50 Hz	80	112	16-437 110-05
4000	3400	60 Hz	80	95	16-437 080-05
3500	2800	50 Hz	80	100	16-437 090-05
3500	3400	60 Hz	80	80	16-437 050-05
3000	2800	50 Hz	80	85	16-437 060-05
3000	3400	60 Hz	80	71	16-437 030-05
PFAFF 1422					
4000	2800	50 Hz	80	112	16-437 110-05
4000	3400	60 Hz	80	95	16-437 080-05
3500	2800	50 Hz	80	100	16-437 090-05
3500	3400	60 Hz	80	80	16-437 050-05
3000	2800	50 Hz	80	85	16-437 060-05
3000	3400	60 Hz	80	71	16-437 030-05
2500	2800	50 Hz	80	71	16-437 030-05
2500	3400	50 Hz	80	58	16-437 909-05
PFAFF 422-7	20/04				
4000	2800	50 Hz	80	112	16-437 110-05
4000	3400	60 Hz	80	95	16-437 080-05
3000	2800	50 Hz	80	85	16-437 060-05
3000	3400	60 Hz	80	71	16-437 030-05
PFAFF 1422-	720/04				
4000	2800	50 Hz	80	112	16-437 110-05
4000	3400	60 Hz	80	95	16-437 080-05
3500	2800	50 Hz	80	100	16-437 090-05
3500	3400	60 Hz	80	80	16-437 050-05
3000	2800	50 Hz	80	85	16-437 060-05
3000	3400	50 Hz	80	71	16-437 030-05

Lubricants Lubrifiants Lubricantes

Lubiicalites										
Öl Oil Huile Aceite	Mittelpunk Viskosität Mean visc Viscosité r Viscosidad	ts- bei: osity at: noyenne à: d media a:	Dichte Densit Densit Densi	ty of: té à:	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:					
	°C	mm²/s	ပို	g/cm³ (g/ml)	Liter Litre Litros					
					80(ml)	91-027 630-91				
					0,25		91-129 916-91			
280-1-120 144	40	22,0	15	0,865	1		91-129 917-91			
					5			91-129 919-91		
					10			91-129 920-91		
					40(ml)	91-027 624-91				
					0,25					
280-1-120 122	20	41,5	15	0,849	1		91-129 452-91			
					5			91-129 456-91		
					10			91-129 541-91		

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:					
	mm/10	°C	kg	O Retinou 6	9			
			0,5					
280-1-120 205			1			280-1-120 205		
·			0,5	280-1-120 243				
280-1-120 243	375-405	150	1					
			0,5					
280-1-120 247	220-250	185	1		280-1-120 247			

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-039 222-15	57	11-130 092-15	17, 41, 61, 65	11-132 172-15	41, 49	11-210 174-15	18, 19, 20, 21, 32, 33,
11-039 225-15	12	11-130 097-15	50	11-132 217-15	30, 54		42, 43, 44, 45, 46, 47
11-039 306-15	18, 19, 20,	11-130 101-15	50, 53	11-132 223-15	18, 20, 41,	11-210 178-15	43, 46, 47
	21, 32, 33, 42, 43, 44,	11-130 167-15	11	11-133 538-15	42, 44, 62 26	11-210 186-15	23
11-084 357-15	45, 46, 47 67	11-130 170-15	50, 62	11-135 223-15	18, 19, 20,	11-210 210-15	18, 20, 21, 32, 33, 42
11-106 947-15	37	11-130 173-15	66		21, 32, 33, 42, 43, 44,		43, 44, 45 46, 47
11-108 168-15	39	11-130 176-15	25, 29, 37, 48, 49, 57,	11-135 226-15	45, 46, 47 16, 28	11-210216-15	17, 26
11-108 171-15	18, 19, 20,	11-130 176-25	40, 49, 57, 61 17	11-135 238-15	17	11-210 295-15	16
	21, 22, 24, 32, 33, 42,	11-130 176-25	36, 50, 54,	11-135 286-15	48	11-210 936-05	49
	43, 44, 45, 46, 47, 53,	11-130 179-15	55, 57 38	11-135 292-15	17	11-225 094-15	19, 21, 33 43, 45, 47
11-108 171-25	58, 68 17, 30		37	11-135 298-15	29	11-225 184-15	41, 65
11-108 174-15	14, 22, 24,	11-130 197-15 11-130 206-15	3 <i>7</i> 35	11-135 929-15	14	11-225 223-15	41
11-108 174-25	30, 39, 54 39	11-130 200-15	37	11-172 127-25	13,51	11-225 312-15	55, 56
11-108 177-15	66	11-130 209-15	16, 22, 26,	11-173 171-15	37	11-250 076-25	31, 59, 62
11-108 180-15	31,59	11-130 224-15	30, 36, 53,	11-173 222-15	30, 53, 54,	11-250 084-25	16
11-108 192-15	18, 19, 20,	44 400 007 45	54, 57, 58, 66	[1-1/3/222-13	55, 56, 57, 58	11-250 090-15	15
	21, 32, 33, 42, 43, 44,	11-130 227-15	15	11-174 173-15	11	11-250 178-15	37
11-108 204-15	45, 46, 47 39	11-130 233-15	25, 26, 28, 41	11-174 176-15	13	11-305 299-15	53
11-108 219-15	35	11-130 239-15	26, 28, 56, 69	11-174 233-15	67	11-305 305-15	53
11-108 222-15	53, 67	11-130 245-15	28	11-174 915-15	48	11-305 314-15	15
11-108 222-25	26, 28, 35	11-130 251-15	43, 45, 47, 57	11-180 169-95	17, 26, 61	11-314 280-15	14, 41
11-108 225-15	25, 31	11-130 263-15	66	11-187 009-15	51,53	11-314 946-15	13, 22, 51
11-108 225-25	26	11-130 281-15	15	11-187 012-15	53	11-314 964-15	49
11-108 234-15	15	11-130 284-15	36	11-210 038-25	18, 20, 32,	11-315 917-05	15
11-108 237-25	26, 31	11-130 287-15	35, 37, 48, 49	11-210 078-15	42, 44, 46 18, 19, 20,	11-317 167-15	18, 19, 20 21, 32, 33
11-108 240-25	35	11-130 293-15	15, 23, 24, 39, 48, 49		21, 32, 33, 42, 44, 45,		42, 43, 44 45, 46, 47
11-108 250-25	26, 31, 35	11-130 299-15	27	11-210 081-15	46, 47 49, 53	11-317 171-05	26
11-108 255-15	31, 49	11-130 305-15	27,37		49, 33	11-317 949-15	11, 27, 28
11-108 255-25	26, 31	11-130 311-15	63	11-210 084-25		11-317 950-05	47
11-108 285-15	26	11-130 533-15	26	11-210 165-25	26	11-317 950-15	18, 19, 20 21, 32, 3
11-108 285-25	67	11-130 906-15	38, 70	11-210 168-15	23, 39		42, 43, 44 45, 46
11-108 294-15	26	11-130 914-15	63, 65	11-210 168-25	16	11-330 082-15	27
11-130 089-15	13, 14, 51	11-132 169-15	13	11-210 169-15	38	11-330 085-15	53

No.	Seite Page Pages Página	· No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-330 088-15	38	12-005 195-15	53, 69	12-500 151-45	66	13-033 469-05	15
11-330 166-15	12, 29, 36	12-005 901-15	55, 56	12-505 150-45	13, 37, 51	13-033 556-05	38
11-330 169-15	18, 19, 20,	12-024 121-15	50	12-505 190-45	51	13-052 046-55	18, 20, 32,
	21, 27, 32, 33, 42, 43,	12-024 121-25	66	12-517 200-45	38	13-052 142-15	42, 44, 46 41
	44, 45, 46, 47, 55, 56,	12-024 151-15	14, 23, 39,	12-517 250-45	39	13-052 247-15	49
11-330 172-15	67 28, 36	12-024 151-25	66 13, 51, 66	12-518 230-45	38	13-052 262-15	39
11-330 217-15	38, 39, 43,	12-024 171-15	28, 36, 48,	12-610 170-45	18, 19, 20, 21, 32, 33,	13-060 316-05	26
11-330 220-05	45, 4 7 17	40.00440445	49, 56, 59, 66, 69		42, 43, 44, 45, 46, 47	13-060 400-05	26
11-330 220-15	12, 61	12-024 191-15	15, 23	12-610 190-45	45, 40, 47 38	13-060 902-05	29
11-330 223-15	25, 29	12-024 191-25	67	12-610 200-45	18, 19, 20,	13-060 903-05	27
11-330 232-15	17,61	12-024 231-25	36		21, 32, 33, 42, 43, 44, 45, 46, 47	13-060 904-05	29
11-330 244-15	36	12-305 084-15	50	12-610 210-45	12, 27, 35,	13-064 259-05	48
11-330 283-15	27	12-305 084-25	13, 51	12-610 230-45	68 19, 21, 33,	13-064 388-05	25, 26
11-330 952-15	14, 23, 25,	12-305 114-15	37	40.040.050.45	38, 43, 45, 47	13-065 088-05	23
11-330 955-15	28, 37, 39 2 7	12-305 144-15	28, 57, 69	12-610 250-45	15, 17, 39, 48, 49	13-070 981-05	55, 56, 67
11-330 960-15	14, 23, 28,	12-305 174-15	23, 29, 37, 49, 53	12-610 280-45	22	14-010 173-01	25, 38
11-330 964-15	29 23	12-305 414-15	69	12-610 290-45	18, 20, 23, 32, 42, 44,	14-012 555-01	35
11-335 902-15	16, 18, 19,	12-315 080-15	41, 65	12-610 310-45	46 11, 27	14-012 562-01	18, 19, 20, 21, 32, 33,
	20, 21, 23, 32, 33, 42,	12-315 090-15	51	12-610 330-45	19, 21, 33,		42, 43, 44, 45, 46, 47
	43, 44, 45, 46, 47	12-315 090-25	13		35, 43, 45, 47	14-016 120-01	40, 40, 4 <i>1</i> 23
11-341 166-15	49	12-315 110-15	66, 68	12-624 210-45	41	14-016 150-01	16, 28
11-341 217-15	53	12-315 170-15	36	12-640 130-05	61	14-016 151-91	16, 18, 19, 20, 21, 32,
11-341 901-15	15, 22, 23	12-322 004-15	19, 21, 33, 43, 45, 47	12-640 130-55	16, 38, 39, 59		33, 35, 42, 43, 44, 45,
11-341 902-15	23, 25, 35, 38	12-335 151-15	24	12-640 150-55	53, 59	14 040 450 04	46, 47
11-341 904-15	38	12-335 191-15	63	12-640 170-55	14, 36, 37, 41	14-016 153-01	16, 18, 19, 20, 21, 32,
11-341 905-15	16, 18, 19, 20, 21, 23,	12-349 082-05	19, 20, 21, 32, 33, 42,	12-640 200-55	41		33, 35, 43, 44, 45, 46,
	27, 32, 33, 35, 42, 43,		43, 44, 45, 46, 47	12-640 220-55	14 39	14-016 171-91	47 48
	44, 45, 46, 47	12-349 082-15	18, 46	12-660 430-45 12-703 161-12	53	14-016 173-01	48
11-460 403-15	66	12-360 054-05	41	13-030 310-05	15	14-018 590-01	39
11-724 270-55	66	12-360 063-25	27	13-030 389-05	25	14-018 613-01	23
11-724 290-55	17	12-360 103-05	48	13-033 004-05	18, 19, 20,	14-018 614-91	23
12-005 154-15	13, 51, 53	12-360 173-05	17		21, 32, 33, 42, 43, 44,	14-018 643-01	16, 28
12-005 175-15	17, 61	12-361 156-15	16		45, 46, 47	14-018 644-91	16, 28

	Pages Página	No.	Page Pages Página	No.	Page Pages Página	No.	Page Pages Página
14-026 122-01	18, 19, 20,	15-120 904-05	37	61-111 641-38	70	91-010 546-05	52
	21, 32, 33, 42, 44, 45,	15-120 911-05	52	61-111 641-39	70	91-010 633-05	14
14-215 007-13	46, 47 38	15-120 916-05	18, 19, 20, 21, 32, 33,	71-13 00-0591	31	91-011 374-05	17
14-215 013-03	29		42, 43, 44, 45, 46, 47	71-13 00-0592	31	91-011 391-05	26
14-215 013-13	12, 22, 27, 38	15-120 919-05	39	71-13 00-0593	31	91-018 293-05	18, 20, 32, 42, 44, 46
14-215 022-13	12, 18, 19, 20, 21, 32,	15-125 049-05	62	71-13 00-0594	31	91-018 439-05	32, 46
	33, 38, 42, 43, 44, 45,	15-256 055-01	39	71-13 00-0595	31,62	91-018 480-05	20, 44, 46, 68
14-215 028-13	46, 47 15, 23, 38,	15-280 022-01	39	71-13 00-0596	31	91-018 578-05	36
14-215 043-43	39 36	16-409 916-05	36	71-13 00-0597	62	91-018 958-05	32, 46
14-215 046-13	29	16-437 030-05	71	71-13 00-0599	31,62	91-020 086-15	18, 19, 20, 21, 32, 33,
14-215 049-43	38	16-437 050-05	71	71-13 00-0602	31, 62		42, 43, 44, 45, 46, 47
14-215 070-13	28, 29	16-437 060-05	71	71-16 00-0187	66	91-020 490-15	15, 56
14-215 118-13	22	16-437 080-05	71	71-17 00-0131	50	91-021 123-05	68
14-215 124-13	22	16-437 090-05	71	71-21 00-0174	50	91-021 344-15	37
14-215 157-13	28	16-437 100-05	71	71-31 00-0107	65	91-027 289-15	67
14-215 166-13	11,27	16-437 110-05	71	71-37 00-0132	11, 24, 28, 50, 52	91-027 370-05	67
14-215 199-43	23	16-437 120-05	71	71-37 00-0133	50	91-027 371-12 91-027 624-91	67 72
14-215 382-13	29	16-437 130-05	71	71-85 00-0091	66	91-027 624-91	72
14-215 904-13	25	16-437 140-05	71	91-000 219-05	18, 20, 32, 42, 44, 46	91-027 651-75/699	
14-215 905-13	28	16-437 909-05	71	91-000 249-15	32, 46 18, 20, 32,	91-027 846-75/698	
14-218 040-01	37	17-028 318-61	38	91-000 390-05	42, 44, 46 18, 20, 32,	91-027 918-91	68
14-602 901-01	16	17-035 232-45	36	91-000 742-15	42, 44, 46 13, 51	91-029 007-91	68
14-650 243-05	57	18-278 005-91	65 65	91-000 928-15	18, 20, 32,	91-029 033-45	68
14-650 251-05	23	18-279 010-05 18-372 008-91	30, 54, 57,	91-001 283-15	42, 44, 46 38	91-029 039-70/894	
14-680 030-15	23	18-372 008-91	62, 65, 70 28	91-001 522-25	51	91-029 692-75/792	
14-680 060-15	16, 18, 19, 20, 21, 32, 23, 25, 43	18-378 008-91	52, 53, 55,	91-002 065-05	13, 51	91-029 946-91	68
	33, 35, 43, 44, 45, 46, 47	10.010.000.31	56, 59, 61, 62, 65	91-002 262-25	13	91-030 357-06	43, 45, 47
14-680 070-15	47 16, 28, 48 55, 56, 57,	18-379 008-91	52	91-006 526-05	14	91-033 765-15	23
15-120 707-05	58, 65 18, 20, 32,	40-754 701-00	68	91-006 584-05	13, 51	91-033 915-21	67
15-120707-05	42, 44, 46 17, 38	61-111 341-37	70	91-010 055-25	52	91-038 800-71/699	
15-120 7 18-05	20, 32, 44,	61-111 600-01	70	91-010 178-05	18, 42	91-038 801-75/699	
	20, 32, 44 , 46	61-111 633-71	70	91-010 183-05	13	91-038 885-91	67

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-056 192-25	67	91-101 923-05	51	91-118 430-25	13	91-118 884-45	22
91-056 193-25	67	91-105 447-15	51	91-118 569-04	16	91-118 886-92	22
91-056 351-05	66	91-105 447-25	13	91-118570-92	16	91-118 887-05	22
91-056 578-91	67	91-106 143-05	25	91-118 600-91	22	91-118 888-05	22
91-056 579-21	67	91-106 272-12	38	91-118 609-15	15	91-118 889-12	22
91-069 042-01	29	91-107 266-05	38	91-118612-05	15	91-118 893-92	22
91-069 079-72/985	14	91-107 886-15	17	91-118 681-05	16	91-118 894-05	22
91-069 292-05	26	91-110 918-75/893	66	91-118 682-05	16	91-118 898-05	23
91-069 335-72/893		91-111 600-35	70	91-118 683-05	16	91-118 901-12	23
91-069 471-25	13,51	91-113 023-92	51	91-118 685-05	16	91-118 931-05	16
91-089 467-05	59	91-113 023-93	13	91-118 703-11	18, 19, 20,	91-118 934-91	16
91-090 751-05	50	91-113 027-15	13, 51		21, 32, 33, 42, 43, 44,	91-118 935-05	16
91-090 823-91	50	91-113 445-15	59, 61	91-118704-15	45, 46, 47 18, 19, 20,	91-118 937-01	16
91-091 818-91	66	91-118 019-91	15		21, 32, 33, 42, 43, 44,	91-118 939-21	16
91-094 619-73/001		91-118 022-05	48	91-118709-15	45, 46, 47 18, 20, 32,	91-118 940-05	16
91-094 737-91	50	91-118 044-91	22	91-118711-05	42, 44, 46 18, 19, 20,	91-119 006-01	12
91-094 738-91	55, 56	91-118 045-91	22		21, 32, 33, 42, 43, 44,	91-119010-04	12
91-094 739-91	57	91-118 098-25	16	91-118 717-72/895	45, 46, 47 22	91-119 015-15	11
91-094 741-91	59	91-118 099-91	16	91-118 762-05	18, 19, 20,	91-119 049-05	12, 27
91-094 743-91	30	91-118 137-91	23		21, 32, 33, 42, 43, 44,	91-119 085-05	22
91-094 744-91	30	91-118 138-93	23	91-118765-05	45, 46, 47 18, 19, 20,	91-119 120-91	23
91-094 745-91	53	91-118 144-05	41		21, 32, 33, 42, 43, 44,	91-119 121-12	23
91-094 935-91	62	91-118 148-05	15	91-118 766-05	46, 47 39	91-119 702-91	16
91-095 850-91	50	91-118 150-72/951	26, 65	91-118 785-05	45	91-119 704-91	16
91-098 827-15	36	91-118 150-75/951	26	91-118 787-15	18, 20, 21, 32, 33, 42,	91-119705-12	16
91-100 055-25	52	91-118 151-05	26		43, 44, 45, 46, 47	91-129 118-75/894	69
91-100 270-25	52	91-118 152-05	26	91-118790-07	18, 19, 20, 21, 32, 33,	91-129 139-01	68
91-100 281-25	16	91-118 154-90	18, 19, 42,		42, 43, 44, 45, 46, 47	91-129 153-91	68
91-100 355-05	11	91-118 178-07	43 22	91-118 857-05	15	91-129 159-70/894	69
91-101 181-15	51	91-118 196-12	11	91-118 880-91	22	91-129 452-91	72
91-101 185-05	13	91-118 274-91	16	91-118 881-15	22	91-129 456-91	72
91-101 920-05	35	91-118 275-93	16	91-118 882 -9 2	22	91-129541-91	72
91-101 922-05	13, 51	91-118 308-05	18, 42, 68	91-118 883-05	22	91-129 621-75/894	69

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-129 637-75/894	69	91-166 013-04	27	91-166 057-05	29	91-166 118-05	53
91-129 644-05	69	91-166 015-91	27	91-166 058-05	29	91-166 119-05	53
91-129 645-75/698	69	91-166 017-01	27	91-166 059-05	29	91-166 120-91	53
91-129 649-45	69	91-166 021-04	27	91-166 060-04	29	91-166 126-91	62
91-129 654-70/894	69	91-166 022-05	27	91-166 061-05	29	91-166 129-15	30, 53, 54,
91-129 680-25	69	91-166 023-05	26	91-166 063-92	29	91-166 130-04	57,58 27
91-129 783-71/894	69	91-166 024-92	27	91-166 065-92	29	91-166 131-91	27
91-129 784-71/894	69	91-166 026-92	27	91-166 066-04	29	91-166 148-72/951	23
91-129 785-05	69	91-166 027-91	27	91-166 068-05	29	91-166 150-05	27
91-129 916-91	72	91-166 028-01	27	91-166 071-05	29	91-166 151-05	27
91-129 917-91	72	91-166 031-05	27	91-166 072-45	28	91-166 156-71/893	61
91-129 919-91	72	91-166 032-12	27	91-166 075-72/895	26	91-166 157-75/893	17,61
91-129 920-91	72	91-166 033-05	27	91-166 077-25	28	91-166 160-15	17,61
91-130 035-07	49	91-166 034-01	14	91-166 078-75/895	31	91-166 162-15	61
91-130 185-15	37	91-166 036-12	14	91-166 085-05	28	91-166 163-05	17,61
91-131 019-15	48	91-166 037-25	14	91-166 087-05	14	91-166 164-11	17,61
91-140 199-02	18, 20, 32,	91-166 038-91	28	91-166 088-11	14	91-166 167-05	61
91-140 239-05	42, 44, 46 18, 19, 20,	91-166 039-05	28	91-166 091-91	28	91-166 168-05	17,61
	21, 32, 33, 42, 43, 44,	91-166 040-05	28	91-166 092-71/895	53	91-166 169-05	61
91-140 242-05	45, 46, 47 24	91-166 041-05	28	91-166 094-04	27	91-166 170-05	17, 61
91-140 945-05	18, 20, 32,	91-166 042-05	28	91-166 095-15	53	91-166 171-05	17, 61
91-141 543-05	42, 44, 46 18, 19, 20,	91-166 043-05	28	91-166 099-71/895	26	91-166 177-05	17,61
	21, 32, 33, 42, 43, 44,	91-166 044-05	28	91-166 102-05	29	91-166 178-05	17,61
91-162 526-05	45, 46, 47 23	91-166 045-92	28	91-166 103-05	29	91-166 180-75/893	61
91-162 630-01	18, 42	91-166 048-05	27	91-166 104-05	28	91-166 181-71/698	17
91-162 632-91	18, 42	91-166 049-05	29	91-166 105-05	28	91-166 182-11	17
91-162 633-05	18, 42	91-166 050-05	28	91-166 107-05	26	91-166 185-05	17
91-162 634-05	18, 42	91-166 050-92	28	91-166 110-05	35, 67	91-166 186-12	17
91-162 635-05	18, 19, 42, 43, 45, 47	91-166 051-91	29	91-166 113-15	28	91-166 187-92	59
91-163 088-75/698		91-166 053-04	29	91-166 114-05	53	91-166 189-91	53, 58
91-166 001-75/895	26	91-166 054-04	29	91-166 115-15	53	91-166 190-91	54, 57
91-166 008-92	28	91-166 055-05	29	91-166 116-91	53	91-166 194-75/895	
91-166 009-91	27	91-166 056-05	29	91-166 117-91	53	91-166 195-72/895	26

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Pägina	No.	Seite Page Pages Página
91-166 196-72/895	31	91-166 394-71/951	23	91-166 623-75/893	17	91-166 827-05	20, 32, 44, 46
91-166 197-91	30, 54	91-166 396-11	41	91-166 625-72/895	26	91-166 828-05	20, 44, 46
91-166 198- 15	62	91-166 406 -9 1	35	91-166 652-75/699	26	91-166 835-05	59
91-166 278-91	56	91-166 407-11	35	91-166 657-75/893	67	91-166 836-05	31,62
91-166 279-11	68	91-166 411-91	35	91-166 662-05	35, 67	91-166 853-91	59
91-166 281-15	56	91-166 413-75/893	35	91-166 663-71/893	67	91-166 858-75/893	52
91-166 282-15	56	91-166 414-75/895	35	91-166 665-05	26	91-166 859-75/895	52
91-166 283-11	56	91-166 416-91	37	91-166 672-05	29	91-166 874-15	17
91-166 311-01	29	91-166 417-11	37	91-166 675-90	55	91-166 879-91	70
91-166 312-05	29	91-166 420-15	37	91-166 676-91	55, 56	91-166 881-75/699	17, 61
91-166 313-05	29	91-166 421-71/895	37	91-166 677-90	59	91-166 882-71/699	17,61
91-166 320-05	25	91-166 422-71/895	37	91-166 691-70/893	61	91-166 883-71/699	61
91-166 322-05	22	91-166 427-12	37	91-166 717-15	26	91-166 893-91	15
91-166 323-05	23	91-166 434-05	37	91-166 718-15	55, 56	91-166 894-15	15
91-166 324-05	23	91-166 436-91	36	91-166 725-01	26	91-166 911-71/895	26
91-166 329-91	22	91-166 438-91	36	91-166 726-71/895	26	91-166 915-05	14
91-166 339-91	68	91-166 439-15	36	91-166 727-71/893	35	91-166 919-91	20, 44
91-166 376-91	20, 21, 32,	91-166 440-71/895	35	91-166 729-15	18, 42	91-166 923-11	17
	33, 44, 45, 46, 47	91-166 445-15	57	91-166 730-05	18, 19, 42,	91-166 927-11	61
91-166 377-05	20, 21, 32, 33, 44, 45,	91-166 446-91	57	91-166 731-75/951	43 18, 19, 42,	91-166 929-05	61
91-166 378-05	46, 47 20, 44	91-166 447-05	57	91-166 732-91	43, 45, 47 18, 19, 42,	91-166 942-71/698	13
91-166 381-75/951	20, 21, 32,	91-166 448-05	57	91-166 733-91	43 18, 42	91-167 636-05	49
91-166 382-05	33, 44, 46 20, 21, 32,	91-166 449-15	57	91-166 740-01	32, 46	91-168 039-05	12
91-166 383-05	33, 44, 46 44	91-166 451 -9 0	57	91-166 811-05	25	91-168 046-15	12
91-166 383-15	18, 19, 20,	91-166 452-21	67	91-166 812-05	25	91-168 047-14	12
	21, 32, 33, 42, 43, 45,	91-166 493-05	12, 27	91-166 814-01	25	91-168 054-92	16
91-166 384-05	46, 47 18, 19, 20,	91-166 552-02	23	91-166 816-91	52	91-168 055-91	16
	21, 32, 33, 42, 43, 44,	91-166 553-05	23	91-166 817-25	52	91-168 099-04	35
91-166 388-05	45, 46, 47 18, 20, 32,	91-166 554-05	23	91-166 818-25	52	91-168 105-05	38
91-166 390-05	42, 44, 46 18, 20, 32,	91-166 559-25	26	91-166 819-05	52	91-168 194-71/698	13
91-166 390-92	42, 44, 46 18, 20, 32,	91-166 586-15	29	91-166 821-25	52	91-168 391-15	46
91-166 391-15	42, 44, 46 18, 20, 32,	91-166 620-71/893	17	91-166 822-25	52	91-168 480-15	16
Q. 100 001 10	42, 44	91-166 621-05	17	91-166 823-25	52	91-168 757-01	37

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-168 828-05	32	91-173 297-92	14	91-173 844-91	14	91-173 934-75/951	49
91-168 835-05	31	91-173 501-71/951	49	91-173 845-11	14	91-173 935-05	49
91-169 099-75/768	28	91-173 502-75/951	49	91-173 849-05	14	91-173 936-05	49
91-169 132-15	23	91-173 504-92	49	91-173 850-05	14	91-173 959-11	53
91-169 582-05	38	91-173 505-05	49	91-173 854-05	14	91-173 972-05	18, 19, 20
91-170 809-05	28	91-173 506-05	49	91-173 874-11	41		21, 32, 3; 42, 43, 4
91-171 042-45	16	91-173 507-05	49	91-173 876-05	41	91-173 973-15	45, 46, 4 18, 19, 2
91-171 049-05	16	91-173 509-15	50	91-173 877-05	41		21, 32, 3 42, 43, 4
91-171 175-12	23, 39	91-173 516-05	49	91-173 878-05	41	91-173 975-11	45, 46, 47 53
91-171 412-71/893	67	91-173517-92	49	91-173 879-05	41	91-173 988-05	23
91-171 413-15	67	91-173 <i>524-77/</i> 9 51	26	91-173 880-05	41	91-173 989-91	12
91-171 542-91	55, 67	91-173 538-15	48	91-173 881-05	41	91-173 990-05	12
91-171 543-05	55, 56, 67	91-173 539-15	48	91-173 882-05	41	91-174 344-92	16
91-171 544-12	55, 56, 67	91-173 541-15	41	91-173 883-91	41	91-174 609-15	35
91-17! 982-70/893	63	91-173 545-91	48	91-173 885-15	41	91-174 616-71/895	39
91-172 910-05	55, 56	91-173 546-05	48	91-173 886-05	14	91-174 617-75/895	39
91-173 024-01	12	91-173 553-05	41	91-173 894-91	41	91-174 618-05	39
91-173 027-92	12	91-173 556-72/951	48	91-173 899-91	49	91-174 619-05	39
91-173 028-05	12	91-173 559-72/951	48	91-173 900-02	49	91-174 620-71/895	38
91-173 049-05	35	91-173 562-05	48	91-173 901-05	49	91-174 621-15	39
91-173 072-05	25	91-173 572-05	18, 19, 20,	91-173 902-91	48	91-174 622-05	39
91-173 079 - 92	25		21, 32, 33, 42, 43, 44,	91-173 906-24	22	91-174 623-71/895	38
91-173 084-05	22	91-173 588-15	45, 46, 47 53	91-173 907-24	22	91-174 624-01	38
91-173 085-05	23	91-173 589-15	53	91-173 911-05	42, 44, 46	91-174 626-05	38
91-173 093-05	25	91-173 594-15	49	91-173 914-15	18, 19, 20, 21, 32, 33,	91-174 627-75/895	38
91-173 094-15	25	91-173 5 95 -15	50		42, 43, 44, 45, 46, 47	91-174 628-91	38
91-173 100-05	17	91-173 674-15	49	91-173 915-92	18, 19, 20, 21, 32, 33,	91-174 629-05	38
91-173 102-05	26	91-173 676-15	14		42, 43, 44, 45, 46, 47	91-174 630-92	38
91-173 106-05	23	91-173 839-05	49	91-173 924-11	43, 45, 47	91-174631-05	38
91-173 133-15	55, 56	91-173 840-92	15	91-173 926-05	49	91-174 632-05	38
91-173 134-92	55, 56	91-173 841-01	15	91-173 927-15	43, 45, 47	91-174 633-05	38
91-173 139-15	59, 61	91-173 842-05	15	91-173 929-05	43, 45, 47	91-174 634-05	38
91-173 297-01	14	91-173 843-02	15	91-173 933-71/95	1 49	91-174 635-01	38

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-174 639-05	38	91-176 074-05	14	91-176 309-05	11	91-176 431-05	13
01-174 640-05	38	91-176 075-02	18, 19, 20,	91-176311-91	12	91-176 432-05	49
91-174 641-12	38		21, 32, 33, 42, 43, 44,	91-176 312-01	12	91-176 433-05	49
91-174 646-05	38	91-176 076-91	45, 46, 47 43, 45, 47	91-176 314-05	12	91-176 435-05	48
91-174 647-05	38	91-176 077-15	43, 45, 47	91-176 315-05	12, 27	91-176 456-91	51
91-174 648-12	39	91-176 088-91	49	91-176317-04	12	91-176 457-25	51
91-174 649-91	39	91-176 089-05	49	91-176 318-71/698	13	91-176 458-21	51
91-174 650-91	39	91-176 090-05	49	91-176319-05	13, 51	91-176 460-15	51
91-174 652-11	39	91-176 091-05	49	91-176 320-25	13	91-176 461-21	51
91-174 654-05	39	91-176 092-02	49	91-176 321-05	13, 51	91-176 462-05	51
91-174 655-05	39	91-176 093-05	41	91-176 322-05	13, 51	91-176 463-05	51
91-174 656-92	39	91-176 094-05	41	91-176 323-05	13, 51	91-176 464-05	51
91-174 657- 9 1	39	91-176 095-91	49	91-176 324-25	13, 51	91-176 465-05	51
91-174 665-75/895	39	91-176 096-15	49	91-176 326-15	13, 51	91-176 468-15	13, 51
91-174 666-15	39	91-176 103-91	48	91-176 327-25	13, 51	91-176 585-05	38
91-174 667-05	38	91-176 147-05	38	91-176 329-05	13, 51	91-176 587-05	38
91-174 668-05	39	91-176 177-91	16	91-176 330-25	13, 51	91-176 589-05	38
91-174 669-75/895	39	91-176 198-05	11	91-176331-15	13	91-176 604-05	38
91-174 783-05	16	91-176 19 9- 92	11	91-176 332-25	13	91-176 624-01	39
91-174 791-05	38	91-176 204-05	11,27	91-176 335-25	13	91-176 625-05	39
91-174 879-05	67	91-176 207-91	16	91-176 336-05	13, 51	91-176 626-05	39
91-174 934-05	38	91-176 242-15	56	91-176349-91	11	91-176 628-05	39
91-174 966-72/895	38	91-176 254-71/951	25	91-176 350-91	15	91-176 630-05	39
91-174 968-75/895	38	91-176 255-04	25	91-176351-12	15	91-176 633-15	39
91-174 975-15	38	91-176 256-04	25	91-176 352-05	13, 51	91-176 667-05	38
91-174 977-25	38	91-176 257-05	25	91-176 353-05	13	91-176721-02	37
91-175 354-15	53	91-176 258-92	25	91-176 354-25	13, 51	91-176 723-02	37
91-175 690-05	18, 42	91-176 259-05	25	91-176 355-25	13, 51	91-176 730-15	37
91-175 808-05	46	91-176 261-92	25	91-176 356-05	13, 51	91 -1 76 731-15	37
91-175 908-05	20, 32, 44	91-176 288-05	18, 42	91-176 357-05	41	91-176741-92	36
91-176 052-25	22	91-176 289-05	18, 42	91-176 373-21	13,51	91-176 755-92	36
91-176 062-15	70	91-176 290-05	18, 42	91-176 377-25	13, 51	91-176 756-05	36
91-176 063-15	53, 59	91-176 302-05	12	91-176 378-05	13, 51	91-176 784-25	36

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-176 793-75/895	36	91-266 094-92	36	91-266 214-71/895	26	91-266 303-11	17, 61
91-176 806-12	36	91-266 095-01	37	91-266 216-90	20, 21, 32,	91-266 306-91	65
91-176 849-15	37	91-266 098-25	37	04 000 040 45	33, 44, 45, 46, 47	91-266 308-21	17, 61
91-176 930-05	41	91-266 117-72/893	16	91-266 218-15	18, 19, 20, 21, 32, 33,	91-266 310-05	24
91-177 322-15	37	91-266 130-91	20, 44	04 000 040 70 0054	42, 43, 44, 45, 46	91-266 312-90	65
91-177 325-01	37	91-266 132-05	20, 44	91-266 219-72/951	21, 32, 42,	91-266 313-90	65
91-177 327-01	37	91-266 133-01	20, 44	01 000 010 75 051	43, 44, 45, 46, 47	91-266 315-91	41
91-177 330-05	37	91-266 136-05	20, 32, 44,	91-266 219-75/951	33	91-266 316-91	41
91-177 331-05	37	91-266 137-05	46 36	91-266 220-12	19, 21, 33, 43, 45, 47	91-266 331-91	11
91-177 334-01	36	91-266 138-91	18, 19, 20,	91-266 221-15	19, 21, 33, 43, 45, 47	91-266 335-01	11
91-177 357-45	11		21, 32, 42, 43, 44, 45,	91-266 222-15	19, 21, 33, 43, 45, 47	91-266 340-05	24
91-177 592-05	37	91-266 139-15	46, 47 18, 19, 20,	91-266 223-12	18, 20, 42, 44, 46	91-266 398-15	65
91-177 933-05	37		21, 32, 33, 42, 43, 44,	91-266 224-15	18, 20, 44, 46	91-266 940-05	24
91-178 010-15	36	91-266 140-15	45, 46, 47 24	91-266 225-15	43, 45	91-290 001-91	50
91-178 227-05	37	91-266 141-71/951	48	91-266 226-05	19, 21, 33, 43, 45, 47	91-290 495-91	66
91-178 659-12	35	91-266 142-72/951	48	91-266 227-11	18, 20, 32, 42, 44, 46	91-290 577-91	66
91-186 657-05	20, 44	91-266 143-71/951	48	91-266 230-91	23	91-290 659-71/895	66
91-186 659-15	41,65	91-266 147-15	24	91-266 231-92	23	91-291 105-71/699	62
91-186 661-15	41,65	91-266 163-05	37	91-266 232-12	18, 19, 20, 21, 32, 33,	91-291 128-71/699	59
91-187 208-71/993		91-266 165-71/895			42, 43, 44, 45, 46, 47	91-291 131-71/699	
91-187 293-75/893		91-266 169-71/895		91-266 233-12	18, 19, 20, 21, 32, 33,	91-700 173-15	22
91-187 771-71/951		91-266 185-15	37		42, 43, 44, 45, 46, 47	91-700 249-15	 41,65
91-187 968-15	66	91-266 186-15	37	91-266 234-12	45	91-700 412-25	13
91-188 163-15	41	91-266 187-15	37	91-266 234-92	43, 47	91-700 510-15	16, 23
	52	91-266 188-15	37	91-266 236-15	48	91-700 689-15	16, 22
91-188 583-05		91-266 189-91	33	91-266 241-25	65, 68	91-700785-15	14
91-266 055-91	32, 46 32, 46	91-266 198-71/951		91-266 243-05	25	91-700 700-13	48
91-266 056-91 91-266 057-05	32,46	91-266 199-71/951		91-266 257-01	24	95-617317-15	65
91-266 058-05	32, 46	91-266 201-71/951		91-266 288-15	18, 19, 20,	95-780 087-75/895	
91-266 086-71/895	ŕ	91-266 202-71/951			21, 32, 33, 42, 43, 44,	96-700 216-15	29
91-266 090-12	36	91-266 210-71/851		91-266 289-72/951	45, 46, 47 48	96-730 002-05	14
91-266 092-75/895		91-266 211-71/851		91-266 298-15	41	97-30 117-325/893	68
91-266 093-05	37	91-266 213-71/895	26	91-266 299-91	41,65	99-069 713-01	25, 29

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
99-115 034-15	69	99-136 480-91	53, 58	26 536-3.040-9	38		
99-115 037-45	69 .	99-136 481-91	30, 54				
99-115 411 -9 1	63	99-136 482-91	54, 57				
99-115 425-91	30, 52, 53,	99-136 486-91	61				
99-133 124-91	54, 57, 58 65	99-136 489-91	63				
99-133 125-91	6 5	99-136 558-91	63				
99-133 283-15	22	99-136 559-91	63				
99-133 753-91	30, 52, 53,	99-136 560-91	63				
	54, 57, 58, 65	99-136 675-91	63				
99-134 206-05	70	99-136 676-91	63				
99-134 255-91	70	99-136 677-05	63				
99-134 256-91	30, 54, 55, 56	99-136 678-05	63				
99-134 299-91	65	99-136 680-91	63				
99-134 621-01	65	99-136 707-91	30, 54, 57				
99-135 001-95	55, 56	99-136 757-05	68				
99-135 002-95	65	99-136 771-15	68				
99-135 029-91	52	280-1-120 122	72				
99-135 490-91	57	280-1-120 144	72				
99-135 547-91	65	280-1-120 205	72				
99-135 789-95	68		72				
99-135 835-05	53, 58	280-1-120 243	72 72				
99-135 884-01	29	280-1-120 247					
99-135 890-91	28	25 135-8.002-7	65				
99-135 891-91	53	25 161-8.014-9	24				
99-135 911-91	65	25 308-8.203-0	30, 52, 53, 54, 55, 56,				
99-136 071-95	55, 56	05000 0001 0	57, 58, 59, 61, 62, 65				
99-136 080-01	27	25 308-8.204-0	30, 53, 54, 58, 62, 63,	1			
99-136 089-01	29	25 308-8.206-0	65, 70 63, 68				
99-136 235-91	57	25 308-8.206-4	70				
99-136 310-05	70	26 536-3.020-9	24				
99-136 328-91	59	26 536-3.030-9	18, 19, 20,				
99-136 330-91	55, 56		21, 32, 33, 38, 42, 43,				
99-136 409-91	62		44, 45, 46, 47				