
# OPERATION-LUBRICATION-CARE KR-A CUTTER



### BEFORE USE

- A. Remove the bolt fixing Switch Link (R-66) temporarily and fit Operating Handle
- B. Insert Attachment Plug (R-19) into Terminal Contact (R-15) and fasten Terminal Clip(R-17) firmly with screw located on the upperside of Plug, to prevent it falling out due to the machine vibration.
- C. Insert the plug into an electric power source and turn on Switch Knob(R-64) upwards. Sharpen the knife by pressing Sharpening Lever E(R-45)down several times


### LUBRICATION AND CARE

- A. GREASING
  - Every 100 hours: grease the machine by screwing Cap of Grease Cup A' (R-73C) down slightly.
  - 2) Every 300 hours: refill Grease Cup with grease by removing Cap'A' and filling Cup with KM grease.
- - Lubricate Grinder Set Screw B (R-60) with a few drops of KM oil every 40-50 hours
- C. ADJUSTING EMERY WHEELS
  - When Emery Wheels become worn, the angele between Emery Wheels and Knife changes and dulls the edge of Knife. To adjust, screw Right and Left Grinder Adjusting Screws C (R-59) towards the center the same number of turns and obtain the original gap again.
- D. REPLACING THE EMERY WHEELS
- To remove, hold Emery Wheel by hand to prevent them from turning and unscrew Grinder Set Screw B with a screw driver(turn it to the left i.e. anticlockwise). Fit the new Emery Wheels in the reverce sequence.

  E. ADJUSTING THE THROAT PLATE
- - When the knife has become worn, it is necessary to re-set the gap between Knife and Throat Plate D (R-87). To make this adjustment, loosen Throat Plate Set Screw(R-90) and move Throat Plate towards Knife.
- F. REPLACING KNIFE
  - 1) Loosen Knife Cover Set Nut F (R-83) and remove Knife Cover(R-82).
  - 2) Loosen Throat Plate Set Screw(R-90) and move Throat Plate 'D'away from Knife
  - 3) Line up the hole in Knife G and the hole in Standard (R-69) and them insert a screwdriver through them to lock them together.
  - 4) Use Spanner Wrench (R-99) and turn Knife Set Nut H (R-81) to the left i.e. anticlockwise.
  - 5) Fit Knife in the reverse sequence.

### CAUTION

As a safety precaution, always lower Guard Shaft 'I'(R-38) to its lowest position when the machine is not it use. When the machine is in use, the end of Guard Shaft I should always be kept as near to the cloth as possible.




R-1	Rear Bearing Housing	リヤーカバー
R-2	Rear Bearing Housing Screw	リヤーカバー止メネジ
R-3	Insulated Plate	絶縁プレート
R-4	Cut-Out Switch	コンタクト
R-5	Cut-Out Set Screw	コンタクト止メネジ
R-6	Automatic Cut-Out	ガバナー
R-7	Automatic Cut-Out Set Washer	ガバナー止メネジワッシャー
R-8	Autmatic Cut-Out Spring Washer	ガバナー止メネジスプリングワッシャー
R-9	Shaft Lock Screw	ガバナー止メネジ
R-10	Insulated Cover	絶縁カバー
R-11	Insulated Cover Set Screw	絶縁カバー止メネジ
R-12	Dust Cap	ガバナーカバー -
R-13	Dust Cap Screw	ガバナカバー止メネジ

### **MOTOR & GUARD ASSEMBLY** R-17 R-16 R-19 R-15 R-20 R-40 R-42 R-22 R-44 R-21 R-14 R-41 R-29 R-38 R-30 R-25 R-24 R-31 R-35 R-36 3


R-14	Terminal Block (Complete)	ターミナルブロックコンプリート
R-15	Terminal Contact with Screw	ターミナル金具
R-16	Terminal Block Screw	ターミナルブロック止メネジ
R-17	Ground Clip	ターミナルクリップ
R-18	Ground Clip Screw	ターミナルクリップ止メネジ
R-19	Attachment Plug (Complete)	差込プラグ
R-20	Terminal Sleeve with Screw	差込金具
R-21	Lift Handle	リフトハンドル
R-22	Lift Handle Screw	リフトハンドル止メネジ
R-23	Front Bearing Housing Screw	フロントカバー止メネジ
R-24	Front Bearing Housing	フロントカバー
R-25	Rotor Fan	ローターファン
R-26	Rotor with Shaft	ローター
R-27	Rear Ball Bearing	ベアリング6201
R-28	Rear Ball Bearing Spring Washer	リヤカバーウェーブワッシャー
R-29	Stator with Band & Switch	モーターセット
R-30	Switch	スイッチ
R-31	Switch Box	スイッチ・ボックス
R-32	Switch Box Screw	スイッチ・ボックス止メネジ
R-33	Front Ball Bearing	ベアリング6202
R-34	Front Ball Bearing Retainer	フロントベアリングフタ
R-35	Driving Gear Collar	ドライブギヤーカラー
R-36	Driving Gear Washer	ドライブギア調節ワッシャー
R-37	Driving Gear 5", 6"	ドライブギヤー5", 6"
R-38	Guard Shaft 5", 6"	ガードシャフト5",6"
R-39	Guard Holder	ガードホルダー
R-40	Guard Shaft Adjusting Screw	ガードシャフトツマミ
R-41	Guard Plate 5", 6"	ガード台5″, 6″
R-42	Guard Plate Screw	ガード台止メネジ
R-43	Guard Holder Screw	ガードホルダー止メネジ
R-44	Guard Holder Nut	ガードホルダー止メナット

# SHARPENING ASSEMBLY




R-45	Sharpening Lever	研磨レバー
R-46	Sharpening Lever Frame	研磨レバー台
R-47	Sharpening Lever Set Screw	研磨レバー止メネジ
R-48	Sharpening Link 5", 6"	研磨リンク 5″,6″
R-49	Set Pin	割ピン
R-50	Grinder Arm	研磨アーム
R-51	Grinder Arm Screw	研磨アーム止メネジ
R-52	Grinder Shaft	グラインダー台シャフト
R-53	Grinder Shaft Lock Nut	グラインダー台止メナット
R-54	Grinder Spring	グラインダー台スプリング
R-55	Grinder Spring Set Screw	グラインダー台スプリング止メネジ
R-56	Grinder Frame Stopper Screw	グラインダー台固定ネジ
R-57	Grinder Frame	グラインダー台
R-58	Emery Wheel	グラインダー
R-59	Grinder Adjusting Screw	グラインダー調節ネジ
R-60	Grinder Set Screw	グラインダー止メネジ
R-61R	Grinder Adjusting Spring(R)	グラインダー調節スプリング(右)
R-61L	Grinder Adjusting Spring(L)	グラインダー調節スプリング(左)
R-62	Grinder Adj. Set Washer	調節スプリング止メワッシャー
R-63	Grinder Adj. Set Screw	調節スプリング止メネジ
R-64	Switch Knob	スイッチツマミ
R-65	Switch Knob Set Screw	スイッチツマミ止メネジ
R-66	Switch Link	スイッチリンク
R-67	Operating Handle	ドライブハンドル
R-68	Operating Handle Nut	ハンドルナット

## STANDARD ASSEMBLY



R-69	Standard 5", 6"	スタンド5″, 6″
R-70	Standard Set Screw (A)	スタンド止メネジ上
R-71	Gear Cover 5", 6"	ギヤカバー5″, 6″
R-72	Gear Cover Screw	ギヤカバー止メネジ
R-73	Grease Rup C	グリスカップ
R-74	Knife Gear Adjusting Washer	ナイフギヤー調節ワッシャー
R-75	Knife Gear 5", 6"	ナイフギャー5", 6"
R-76	Knife Gear Bearing 5", 6"	ベアリング6904-5, 16004-6
R-77	Knife Gear Bearing Screw	ナイフギア止メネジ
R-78	Knife Gear Bearing Seal 5", 6"	ナイフギヤーベアリングフタ5",6"
R-79	Grease Cover 5", 6"	グリスカバー5″,6″
R-80	Round Knife 5", 6"	メス5″, 6″
R-81	Knife Set Nut 5", 6"	メス止メナット5″, 6″
R-82	Knife Cover 5", 6"	メスカバー5″6″
R-83	Knife Cover Set Nut	メスカバー止メナット
R-73C	Cap of Grease Cup	グリスカップフタ

# BASE PLATE ASSEMBLY



R-84	Plate Wing	ベット(小)
R-85	Base Plate	ベット(大)
R-86	Knife Cover Plate	メスカバー台
R-87	Throat Plate	スロートプレート
R-88	Standard Set Screw(B)	スタンド止メネジ下
R-89	Knife Cover Plate Screw	メスカバー台止メネジ
R-90	Throat Plate Set Screw	スロートプレート止メネジ
R-91	Throat Plate Washer(S)	スロートプレートワッシャー(小)
R-92	Throat Plate Washer(L)	スロートプレートワッシャー(大)
R-93	Hinge Pin Short	ベッドピン
R-94	Plate Wing Tension Spring	ベットスプリング
R-95	Clip(L)	ローラークリップ(大)
R-96	Clip(S)	ローラークリップ(小)
R-97	Clip Set Screw	ローラークリップ止メネジ
R-98	Roller	ローラーカラー

# R-102 R-103 R-104 km ACCESSORY-BOX R-58

11

R-99	Spanner Wrench 5", 6"	レンチ5",6"	
R-100	Electric Code Complete	コードコンプリート	
R-101	Bearing Grease	グリス	
R-102	Screw Driver	ドライバー	
R-103	Oiler	オイル	
R-104	Accesory Box	アクセサリーボックス	
R-58	Emery Wheel	グラインダー	