
# 三菱工業用ミシン部品カタログ

# MITSUBISHI Industrial Sewing Machine Parts Catalog

# Model PLK-0604


目		次					INDEX	Page
	1	全	体	構		成	Construction	1
	2	本	体	関		係	Arm bed & its accessories	2
	3	縺		機		構	Sewing mechanism ·····	6
	4	X-Y		機		樽	X-Y mechanism·····	8
	5	押	エ	機		構	Work holder mechanism ·····	10
	6	糸 切	ı	ij	機	構	Knife actuating mechanism ·····	12
	7	中押工	. ~	ダル押	工機	構	Inner presser foot & manual lifting mechanism	14
	8	ワイ	パ	_	機	樽	Wiper mechanism ·····	18
	9	給油		配 線	莫	係	Lubrication & wiring mechanism	20
	10	制		御		盤	Control box ·····	22
	11	テー	ブ	ル	関	係	Table & stand ·····	24
	12	付		属		品	Accessories	26
	13	オプミ	ンョ	・ン・	٠ –	ッ	Option parts ·····	28





#### **ARM BED & ITS ACCESSORIES**


Fig. No.	部品コード Parts. No.	部品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
1	M9 1075 003	丸平オ	ジ M4×30 ···········	Screw M4×30	1	S901N854P30
2	MS 03A1 830	面	板	·····Face plate ······	1	A120B066H01
3	MS 03A0 691	ガスケッ	<b>h</b>	·····Gasket ······	1	A130C237H02
4	M9 1900 080	ゴム	栓 ø19·······	Rubber plug Ø19	2	W501374H01
5	M9 0081 080	ゴム	栓 Ø8.8···································	·····Rubber plug Ø8.8······	······7	W502944H01
6	M9 0880 080	ゴム	栓 Ø8.8·························	·····Rubber plvg Ø8.8······	6	W501320H01
7	M9 1180 080	ב ב	栓 Ø11.8·············	Rubber plug Ø11.8	4	W502069H01
8	MS 01A0 586	天秤カバ		·····Thread take-up cover ······	1	W488556H01
9	M9 1101 004	プラマイネ	ジ %(40)×9·······	Screw 1/4(40)×9	17	W466810H01
10 11	M9 1110 002	平 オ	ジ %(40)×8········	Screw ⅓(40)×8	5	W500294H01
12	MS 01A0 620	ナイロンクリッ	プ	·····Clamper ······	3	S452001H04
13	MS 01A0 600	トップカバ	<b>–</b>	·····Top cover······	1	W231572H02
14	M9 0113 002	マー・オー	ジ %(40)×15······	·····Screw ¼(40)×15 ······	2	W500182H01
15	MS 01A0 339	モーターカバ	<del></del>	······Motor cover······	1	W115633H02
16 17	MS 03A0 339	カバー	板	·····Cover plate ·······	1	A140D554H01
18 18 20	M9 0570 080	۵ L	栓 ∅5.7 ·······	·····Rubber plug Ø5.7·····	·····7	W502078H01
21	MS 03A1 776	ベルトカバ		·····Belt cover ······	1	A120B070H02
22	M9 0513 037	P ナ ベ ネ	ジ M5×60········	Screw M5×60	1	S900N015P60
23	M9 0550 050			Washer 5		S913N040P05
24	ML 10A0 417	ゴム	<b>翰····································</b>	·····Rubber cushion ······	2	W501991H01
25	MS 03A0 770	~ -	ス	·····Base ······	1	A110A047H01
26	MS 03D1 339	X-Y カ バ	一(右)	X-Y Cover(R)	1	A130C226H01
27	MS 03D0 339	X-Y カ バ	一(左)	·····X-Y Cover(L)·····	1	A130C227H01
28 29	MS 01A0 601	カバー取付	板	·····Adapter······	2	W488561H01
30	M9 1508 001	トメネ	ジ %(28)×7·······	Screw 1/4(28)×7	1	B509088H01
31 31	M9 1106 011	丸皿木	ジ %(40)×8·······	Screw 1/2 (40)×8	2	W502948H01
33	M9 0216 060	ピ	ン ダ2×2.3···········	Pin Ø2×2.3	1	W500780H01
34	MS 01A0 739	ヒンジ	板	······Hinge plate ······	1	W488558H01
35	M9 0906 003	マー・オー	ジ %(40)×3.2······	Screw %(40)×3.2	6	W501582H01
36 37	MS 01A4 339	シリンダーカバ		·····Cylinder cover······	1	W349788H01
38 39	MS 01A0 361	カケ	金	·····Latch ······	1	W488566H01
40	MS 01A0 192	板が	<b>オ・・・・・・</b>	Leaf spring	<sub>1</sub>	W488565H01
41	MS 04A0 560			······Hinge		A130C004G01
42	M9 4001 037			\$crew M5×12		S900N115P12
43	M9 1106 003			Screw 1/4(40)×15		W500369H01
44	M9 0909 003			Screw %(40)×6		W501901H01



# 2 本体関係


#### **ARM BED & ITS ACCESSORIES**

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部品		Descriptino	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
61	M9 0909 003	丸平		(40)×6·····Screw %(40)×6·····		W501901H01
62	MF 80A0 181	糸 案		Thread guide		W483484H01
901	MF 90E0 550	プリテンジ		且) ······Pre-tension commplete ······		W487036G02
63	M9 1101 046	ツマミナ		Thumb nut	1	W501637H01
64	MF 36A0 245	円 錐 /	・ ネ	Thread tension spring	1	W462881H01
65	MF 10A1 555	調子	<b>m</b> ·····	Thread tension discs	2	W501636H01
66	MF 90A0 553	調子	棒⋯⋯	Thread tension stud	1	W487037H01
67	MF 90A0 181	<b>糸 案</b>	内	·····Thread guide······	1	W487038H01
68	M9 1110 002	平 ネ		(40)×8·····Screw ¼(40)×8······		W500294H01
69	MF 36A1 180	糸 案	内	·····Thread guide······	1	W471432H01
70	M9 1112 002	平 ネ	ジ %	(40)×12·····Screw ¾(40)×12······	1	W501889H01
902	MS 03E0 190	糸 巻 碁	<b>逹 置</b>	Bobbin winder commplete	1	A190D038P01
71	MS 03A0 417	ゴ ム	輪	Rubber ring	1	A140D329H01
903	MS 01E0 180	糸 案	内(糺	且) ······Thread guide ····································	····· †	P979001X01
72						
904	MS 04E0 210	上 糸 調	節 器(組	图) ·······thread tension regulator commplete·········	1	W346065G05
73	M9 1608 046	調 節 ナ	ッ ト	·····Thumb nut······	1	W476469H01
74	MT 60A0 802	回 り エ	Ł	Thumb nut revolution stopper	1	W476470H01
75	MN 10A3 245	円 錐 /		Thread tension spring		W461785H01
76	MM11A0 556	調 子 皿		Thread tension releasing discs		W477611H01
77	MF 10A0 555	調子	<b>m</b> ·····	Thread tension discs	2	W444059H01
78	MF 10A0 553	調 子	棒	Thread tension stud	1	B419178H01
79	MF 10A0 187	糸 取 り	バ ネ	Thread take-up spring	1	W486372H01
80	MF 10A0 709	ブッシ	ン ュ	Thread tension regulator casing	1	W453140H01
81	M9 0901 002	マー・オー		(40)×4·····Screw %(40)×4······		W500741H01
82	M9 0204 060	ピ		Thread tension releasing pin		B509216H01
83	MF 70A1 180	糸 案		Thread guide		W481679H01
84	MF 10A0 181	糸 案	内	Thread guide	1	W452151H01
84	M9 1505 033	ピンオ	トジΜ	5Screw M5	4	A140D556H01
86	M9 0605 010	血木	ジ 3/32	(56)×2.8 ······Screw 3/2(56)×2.8 ······	···· 2	A140D479H01
87	MS 03A0 470	滑り	板	Slide plate	1	A130C236H01
88	MS 01A1 476	スペー	- <b>サ</b>	Spacer	1	W488940H01
89	MS 03A1 101	針		2.2Needle plate Ø2.2		A140D513H02
90				·		
91	M9 0804 002	平本	<i>&gt;</i> ⅓	(44) × 3.5 ······Screw 1/8(44) × 3.5 ······	···· 2	B503897H01
92	MS 03A5 601			Adapter		A140D509H01
93	MS 01A1 739	ヒン	ئزد	······Hinge ······	1	W488942G01
94	M9 0806 002	平 ネ		(44)×6·····Screw ½(44)×6·····		B508857H01
95	MS 01A0 477	ストッ	, ,,	Stopper	1	W488564H01
96	MS 01A0 160	アイガ		Eye guard······		W488562H01
97	M9 1118 002	平 オ		(40)×10·····Screw 1/4(40)×10······		B509061H01
98	M9 1108 001			(40)×5.5 ······Screw 1½(40)×5.5 ·····		B503846H01
			. 04	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



# **SEWING MECHANISM**


Fig. <b>N</b> o.	部品コード Parts. No.		部	品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
121	MN 25B0 128	針			DP×17 #16	Needle DP×17#15	1	S970005H04
122	M9 0815 002	平	ネ		> ⅓(44)×4.5·······	Screw 1/8(44)×4.5	1	W484210H01
123	MF 21D0181	糸	寨	i F	<b>k</b> j	Thread guide	1	W468259H01
124	MF 10A1 181	糸	秦	. F	ኳ·····	·····Thread guide······	1	W502073H01
125	M9 1102 001	١	У			Screw ⅓(40)×2.7		W500489H01
126	MG 30A0 664	針	棒メ			······Needle bar bushing (L)·····		W487002H01
127	MS 01A0 660	針				······Needle bar ······		W488567H02
128	M9 1502 001	۲	У			·····Screw ¼(28)×3······		B509349H01
129	MS 01A0 663	針	棒メ			······Needle bar bushing (U) ······		W488568H02
130	M9 1110 002	平	ネ			Screw 1/2 (40)×8		W500294H01
131	MS 03A2 155	案	内			Guide complete		A140D474G01
132	MF 10A0 325	角				Square block		W443934H01
133	M9 1516 001	ŀ	У			Screw 15/4(28) × 13·····		W500006H01
906	MS 01E0 580	天	秤			Thread take-up lever complete		W349790G01
134	M9 1802 006	棒	先 平			Screw		B503851H01
135	MS 01A0 383	2	<del>5</del>			Crank		W488570H02
136	M9 1601 001	ŀ	У			Screw ½(40)×6		B504016H01
137	M9 1516 001	ŀ	У			Screw ⅓(28)×13		W500006H01
138	MF 60A2 740	フ	.I.			Felt		W501524H01
139	MF 60A0 232	上	軸メ			······Arm shaft bushing (L) ······		W464011H01
140	MF 70A0 352	カ	. =			Collar		W476422H01
141	M9 1602 001	۱.	У			Screw ½(40)×4		W500036H01
142	MS 03A0 230	뇬	مسد			Arm shaft		A130C228H01
143	MG 41B0 234	上	軸メ			Arm shaft bushing (M)		W481617H01
144	MS 01A0 350	糸	切			Thread trimmer cam		W488981G01
145	M9 1602 005					Screw 1/40)		W502914H01
146	M9 1607 001	<u>ا</u>	ار باشد			Screw ¼(40)×4Arm shaft bushing (R)		W478184H01
147	MS 01A0 233	上	軸メ			Oil seal		W488571H01
148	M9 1473 086	オプ	1 1			·····Pulley······		W481476H01 W486375G01
149 150	MS 03A0 682	平	ーオ			Scvew ⅓(28)×12		W500509H01
161	M9 1502 002	平	オ			Screw 3/6(28)×15		B509178H01
162	M9 1203 002 MS 01A0 956	連	接			Connecting rod		W349792H01
163	MS 01A0 833	メ	9			Bushing		W488573H01
164	M9 1508 001	F	УÍ			Screw 1/4(28)×8		B509088H01
165	M9 1802 045	÷	, w			Nut		B508961H01
905	MS 01E0 450	下	,			······································		W488892G01
166	M9 5004 021		鱼穴付			Bolt M5×0.8×5		S901N310P05
167	MS 01A0 508		クタ			Sector gear		W349793H01
168	MS 01A0 891	揺	± ±			Rock shaft ·····		W488572H01
169	M9 1807 015	段	付 平			Screw		W501406H01
170	MS 03A8 833	بر	9			Hook shaft bushing		A140D484H01
171	M9 1506 001	ŀ	أبر	ネ :	> ‰(28)×6···········	Screw 1%(28)×6	2	B509087H01
172	MM11A0352	カ	Ð	-		·····Collar ······	1	W446142H01
173	M9 0802 003	丸	平			Screw 1/8(44)×4.5		W502074H01
174	M9 0311 050	座				······Washer 3 ······		S913N010P02
175	MS 01A0 572	ッ	ルマ	キバコ	<b>ሉ····</b> ·	Spring	2	W488577H01
176	M9 0501 085	0	IJ	ン:	ቻ	······O-ring·····	1	S932N110P03
177	MS 01A0 761	偏	心			·····Eccentric pin ······		W488580H01
178	M9 1502 002	Ŧ	ネ	. :	ン %(28)×12········	······Screw ¼(28)×12 ······	1	W500509H01
179	MS 01A0 121	外				Outer hook		W349794H01
180	MS 01A0 950					·············Hook clamp ····································		W488578G01
181	MS 01A0 611					Hook driver		W349795H01
182	M9 5001 021		9 穴付			Bolt M5×0.8×16		S903N210P16
183	MS 01A0 120	中	**			Inner hook		P975044X01
184	MS 01A0 616	中	釜			······Hook retaine ······		W349796H02
185	MS 01A0 123	ボ	٤			Bobbin		P976029X01
186	MS 01A0 125					Bobbin case		P976028X01
187	M9 0853 002	平	* - *			Screw ½(40)×4		W488579H01
188	MS 01A0 329	カ	マ糸	案 下	A	·····Thread guide······		W488938H02



# 4 X-Y 機 構

# X-Y MECHANISM


Fig. No.	部 品 コ ー ド Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 Amt.	資材コート Ret. No.
						Req.	
201	M9 0910 003	丸 平	ネ シ	> %(40)×7·······	·····Screw %(40)×7·····	8	B509270H01
02	MS 01A0 352	カラ	_		·····Coller ······	2	W488581H0
03	MS 01A0 407	検 出	刺	₹	·····Detector discs	2	W488582H0
04	M9 5007 095	パルスヨ			······Motor complete (Y) ······		W349797G0
05	M9 4003 021	六角宝付	ェルリ	M4×12	·····Screw M4×12······		S903N219P3
06	M9 0101 053				Spring washer 4 ······		S913N210P0
07	M9 5005 021				·····Screw M5×40······		S903N210P4
80	M9 0102 053				Spring washer 5		S913N210P0
09	M9 0550 050	座。			······Washer 5 ······		S913N040P0
10 11	MS 01A0 364	カップ!	) > 2	7	·····Coupling······	1	W488583H0
12	M9 1051 020	六角穴付止	. v *:	2 M/1 ¥ 2	Screw M4×8	8	S901N319P1
13					Screw M4×16		
	M9 0418 037						S902N034P1
14	MS 03A1 603				·····Motor adapter (Y) ······		W231574H0
15	M9 0511 065		ĿΧ'.		·····Retaining ring 6 ·····		S922N210P6
16	MS 01A0 454	軸			·····Shaft······		W488584H0
17	M9 1001 075				·····Bearing ······		P980016X01
18	MS 01A1 767	歯形ベル	レトヨ	ī	·····Cog pulley ······	2	W488585H0
19	M9 5006 021	六角穴付	ボルト	• M5×30·····	Screw M5×30	1	S903N210P3
20	MS 01A0 390				·····Shaft ······		W488590H0
21	MS 01A0 767				·····Cog pulley······		W488589H0
22	M9 1353 020				·····Screw M4×6 ······		S901N319P
23	M9 4001 037	P III	オー・		Screw M4×12		\$900N114P
24	MS 01A0 778				·····Belt clamper······		W488591HC
25	MS 03A1 523				Cog belt (Y)		A190D036P0
26	M\$ 03A1 390				·····Shsft······		A140D499H
27	M9 1002 070	LMボ	— л	▶ LM-10UU ······	·····Bearing LM-10UU ······	2	P980017X01
28	MS 01A0 781	Υベル	<b>ト</b> ★	ì·····	·····Belt holder ······	1	W488593H0
29	M9 5001 021	六角穴付	ボルト	• M5×16·····	Screw M5×16	1	S903N210P
30	MS 01A0 692	軸受ハウ	ジンク	<b>ý</b>	·····Bearing housing ······	1	W488594G0
31	M9 1001 070	LMボ	— л	LM-8SUU	·····Bearing LM-8SUU ·····	1	P980018X01
32	M9 4006 021	六角穴付止	メネシ	× M4×6	Screw M4×6	2	S901N319P
33	MS 01A1 454	軸			·····Shaft ······		W488595H0
34	MS 01A0 455	軸支			·····Bracket ······		W488596H0
35	MS 03A1 957				·····Fixed race (X) ·······		A140D498H
36	M9 0906 002	平本		、 ≥ %(40) ∨ 4 5	Screw %(40)×4.5	6	W500791H0
30 37					······Cover plate (X) ···································		A140D497H
	MS 03A2 339				··········Retainer (X)····································		
38	MS 03A0 914	リテ					A140D493H
39	M9 1003 022	_			Screw M4×8		S903N089P3
40	M9 0450 050	<u>座</u>			······Washer 4 ······		S913N040P0
41	M9 4001 021	六角穴付	ボルト	· M4×8·····	Screw M4×8	1	S903N219P3
42	MS 03A2 957	Y軸固定	レーフ	く (右)	·····Fixed race (Y-R) ······	1	A140D494H
43	MS 03A3 957	Χ移動ι	/ - 7	ζ	······Movable race (X) ······	1	A130C229H
44	MS 03A1 914	リテ	- J	- (Y) ······	·····Retainer (Y) ······	2	A140D492H
45	M9 0407 050	座			·····Washev ······		W469519H0
46							
<b>17</b>	M9 1003 045	ナッ	ł	M4	······Nut M4 ······	2	S910N010P0
18	M9 0440 037				Screw M4×16		S900N014P1
19	M9 5007 021		ボルト	M5×40	Screw M5×40	1	S903N210P4
50	M9 1373 045	ナッ			Nut M5		S910N010P0
51	MS 01A2 758				······Bracket ·······		W349799H0
52	MS 5001 021				Screw M5×16		S903N210P
3	MS 03A0 523				······Cog belt (X)····································		A190D037P0
54		四ルド	/V 「	· (x)	·····Belt clamper······	1	
	MS 01A1 778						W488588HC
55	MS 03A0 477				······Stopper (Y) ···································		A141D055H
6	MS 01A1 758				······Bracket ······		W349798H0
57	MS 03B0 957				······Movable race (Y) ······		A140D496H0
8	MS 03A0 390	X 駆 !			·····Shaft ······		A140D477H
59	M9 8008 070	鋼			·····Steel ball 5/2 ······		S897N010P1
60	MS 03A0 957	Y軸固定	レース	く (左)	·····Fixed race (Y-L) ······	1	A140D494H0
31	MS 01A0 364				·····Coupling······		W488583H0
32	MS 03A2 603				······Motor adapter (X) ·······		A140D481H
33	M9 5008 095				······Motor commplete (X) ············		W349797G0
					······································		
64	MS 03A1 339						A140D495H0
	M9 3003 021	六 用 冗 付:	ボルト	· M3×6	Screw M3×6	2	S903N219P0
35 36	M9 4003 021			44444	Screw M4×12	_	S903N219P3



# 5 押工機構

#### **WORK HOLDER MECHANISM**

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 Amt.	資材コード Ref. No.
201	MS 03A0 732	12 5	押		·····Pin holder······	Req.	444400051104
301							A141D095H01
302	M9 1116 002	平 オ			Screw 1/4 (40)		W501400H01
304	MS 03A1 509				Solenoid adapter		W349802H03
305	M9 3002 021				Bole M3×8·····		S903N219P04
306	M9 0103 053				Spring washer 3		S913N210P02
307	M9 0312 050	座 ソレノ			Washer 3		S913N040P02
308 309	M9 0000 095 M9 0512 060		_		·····Solenoid······		W488945H01 S921N020P04
310	M9 4002 060	ピ					
311	MS 03A0 910	リン			Link		W488818H03
312	MS 01A1 352	カラ			······Collar······		A140D485H01
313	MS 03A3 352	カラ			······Collar ········		W488825H01 W488825H02
314	M9 4005 060	ピ			·····Pin Ø4×46 ······		W488818H05
315	M9 0614 060			•	Snap pin 6		S921N020P06
316	M9 6001 060	ピ			Pin Ø6×31		W488820H01
317	MS 03A0 802				·····Stopper·······		A140D482H01
318	MS 03A0 257	押ュ			·····Presser plate ······		A140D462H01
319	M9 4001 021				·····Bolt M4×8······		S903N219P33
320	MS 01A0 267				·····Presser guide ······		W488823H01
321	MS 01A1 910	リーン			······Link ·······		W488824H01
322	MS 01A2 910	ý ź			·····Link ······		W488826H01
323	M9 4003 060	ני ני			······Pin Ø4×25 ······		W488818H01
325	M9 0408 037				Screw M4×12		S902N034P12
326	MS 03A0 572				Spring		A140D023H01
341 442	M9 4007 037 MS 01A0 457				Screw M3×8		\$900N112P08
442	MS 01A0 457	摺 動	,	子	·····Slider ······	1	W488805H01
	MS 01A0 457 MS 01A0 262	摺 動		子············ 軸·······	······Slider ··········Work holder shaft ·········	······ 1 ····· 1	W488805H01 W488806H01
442 343	MS 01A0 457	摺 動 押 エ メ タ		<del>了</del> 軸 ル	·····Slider ······	················· 1 ·············· 1 ········	W488805H01 W488806H01 W488816H01
442 343 344	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833	摺 動 押 エ メ タ 6角穴付止	メネ	子 軸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider Work holder shaft Bushing	··················· 1 ················ 1 ········	W488805H01 W488806H01
442 343 344 345	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021	摺 動 押 エ メ タ 6角穴付止 ヒ ネ リ	メネ バ	子 軸 ル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider Shaft Bushing Screw M4×6		W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11
442 343 344 345 346	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729	摺 動 押 メ 6 角穴付止 C 角穴付止 6 角穴付止	メネ バ ・ メネ	子 軸 ル ジ M4×6 ネ ジ M4×6	Slider Work holder shaft Bushing Screw M4×6 Spring		W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02
442 343 344 345 346 347	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021	摺 押 メ 角 カ ウ ナ ウ ナ カ ナ イ リ リ ル カ ル カ ル カ ル カ ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル	メネ バ メネ ・ 支	子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider Work holder shaft Bushing Screw M4×6 Spring Screw M4×6		W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11
442 343 344 345 346 347 348	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260	摺押メ6ヒ6押メ ウェオ カライナリルオ	メネバメを良	子	Slider Work holder shaft Bushing Screw M4×6 Spring Screw M4×6 Spring Screw M4×6 Spring holder		W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01
442 343 344 345 346 347 348 349 350 351	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053	摺押メ 6 と 6 押平 6 角エネ穴バン ライン かんりゅう かんりょう かんりょう かんりょう かんりょう かんりょう かんりょう かんりょう かんりょう かんりょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんりょう かんりょう かんりょう かんりょう はんしょう はんしょう かんしょう かんしょく かんしゃ かんしゃく かんしゃ かんしゃく かんしゃく かんしゃく かんしゃく かんしゃく かんしゃく かんしゃく かんしゃく かんしゃく かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんし	メバメ支段ルネバネ支ル	子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5		W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01
442 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050	摺押メ6ヒ6押平6バ座ウネ穴パネウス・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・	メバオ支が水産	子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5		W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05
442 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021	摺押メ6と6押平6バ座6 穴ネ穴/ネ穴ネ 穴 穴ネ穴/ネ穴ネ 穴 動エタ止り止すシ付 が	メバメ支段ル ルネ ネマ	子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Washer 5  Bolt M5×10		W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10
343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003	摺押メ6ヒ6押平6バ座6平穴ネ穴バ、穴ネ 穴・木 穴・木 穴・木 穴・木 穴・ネー・ハー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	メバメ支 砂ボ座 ボネ ネ支 み ル	子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾(32)×10		W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01
343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272	摺押メ6ヒ6押平6バ座6平送の本穴・大・穴・木穴・木 穴・木 穴・木 穴・木 穴・木 穴・木 穴・ ・・・・・・・・・	メバネ支 砂ボ座 ボ	子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾(32)×10  Feed plate	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01
343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 356	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272 M9 4009 021	摺押メ6ヒ6押平6バ座6平送6元ネ穴・ベックネックで、大学・アングラックで、大学・アングラックでは、ジャックをは、ジャックでは、ジャックでは、ジャックでは、ジャックでは、カー・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	メバメをお座 ボーボーネ イネを リー・ルール	子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾(32)×10  Feed plate  Bolt M4×5	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01 S903N219P32
343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272 M9 4009 021 MS 03A0 105	摺押メ6ヒ6押平6バ座6平送6押の本穴・大・穴・木 穴・木 穴・木 穴・大・穴・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大	メバメ支 が座 ボーボ	子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾(32)×10  Feed plate  Bolt M4×5  Clamp frame	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P10 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01 S903N219P32 A130C233H01
343 344 345 346 347 348 359 351 352 353 354 355 356 357 358	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272 M9 4009 021 MS 03A0 105 MS 03A0 196	摺押メ6ヒ6押平6バ座6平送6押位穴ネ穴/ カーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカー	メバメ支段ル ル ル メ	子軸・ハッシュ M4×6・ハッシュ M4×6・ハッシュ M4×6・ハッシュ M5×10・ハッシュ から 5・ハッシュ 32)×10・ハッシュ 32)×10・ハッシュ 4×5・フェ 板・M4×5・フェ 板・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾(32)×10  Feed plate  Bolt M4×5  Clamp frame  Clamp stopper	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01 S903N219P32 A130C233H01 A140D519H01
343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272 M9 4009 021 MS 03A0 105 MS 03A0 196 MS 03A0 308	摺押メ6ヒ6押平6バ座6平送6押位押のお角エネ角 角 角 置工穴ネ穴水 穴 穴 で 変動エタ止りはオジ付 付ネり付 決取	メバメト お水座 ボーボーメ付れ 不支段ルール ルード	子軸・ル・ジャイン M4×6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾(32)×10  Feed plate  Bolt M4×5  Clamp frame  Clamp stopper  Clamp foot	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N040P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01 S903N219P32 A130C233H01 A140D533H01
343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272 M9 4009 021 MS 03A0 196 MS 03A0 308 M9 4001 021	摺押メ6ヒ6押平6バ座6平送6押位押6 カー角エー角 角 角 置工角穴ネ穴・木穴・ 穴 で 間に対する サリル・ジケー 付えり付 決取付	メバメを 形座 ボーボーメ 付ボル 木 本支段ルール ルール	子軸ルンジ M4×6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾(32)×10  Feed plate  Bolt M4×5  Clamp frame  Clamp stopper  Clamp foot  Bolt M4×8	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01 S903N219P32 A130C233H01 A140D519H01 A140D533H01 S903N219P33
343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272 M9 4009 021 MS 03A0 105 MS 03A0 196 MS 03A0 308 M9 4001 021 M9 4002 021	摺押メ6ヒ6押平6バ座6平送6押位押66 角 角 角	メバメ支段ル ル ル メイボボネ イネ支ル ル ル ル ア	子軸ルンジ M4×6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾(32)×10  Feed plate  Bolt M4×5  Clamp frame  Clamp stopper  Clamp foot  Bolt M4×8  Bolt M4×8  Bolt M4×16	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01 S903N219P32 A130C233H01 A140D519H01 A140D533H01 S903N219P33 S903N219P38
343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272 M9 4009 021 MS 03A0 105 MS 03A0 105 MS 03A0 105 MS 03A0 308 M9 4001 021 M9 4002 021 MS 01A0 154	褶押メ6ヒ6押平6パ座6平送6押位押66押のお外に、 穴ネ 穴 穴 置 工穴角 動	メバメ支段ル ル ル メ付ボボ内	子軸・ハジネン・M4×6・ハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾₂(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾₂(32)×10  Feed plate  Bolt M4×5  Clamp frame  Clamp stopper  Clamp foot  Bolt M4×8  Bolt M4×16  Work holder guide plate	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01 S903N219P32 A130C233H01 A140D519H01 A140D533H01 S903N219P33 S903N219P38 W488803H02
343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272 M9 4009 021 MS 03A0 105 MS 03A0 105 MS 03A0 196 MS 03A0 308 M9 4001 021 M9 4002 021 MS 01A0 154 MS 01A1 307	褶押メ6ヒ6押平6パ座6平送6押位押66押のお外に、 穴ネ 穴 穴 置 工穴角 動	メバメ支段ル ル ル メ付ボボ内	子軸・ハジネン・M4×6・ハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾₂(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾₂(32)×10  Feed plate  Bolt M4×5  Clamp frame  Clamp stopper  Clamp foot  Bolt M4×8  Bolt M4×16  Work holder guide plate	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01 S903N219P32 A130C233H01 A140D519H01 A140D533H01 S903N219P33 S903N219P33 S903N219P38 W488803H02 A140D222H01
343 344 345 346 347 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272 M9 4009 021 MS 03A0 105 MS 03A0 105 MS 03A0 196 MS 03A0 308 M9 4001 021 M9 4002 021 MS 01A0 154 MS 01A1 307 MS 01AO 308	褶押メ6ヒ6押平6バ座6平送6押位押66押押ワー 角 角エー角 角 層 工角角エーク ウネケイ・ウオー 付ネり付 決取付付案 が動エタ止り止くジ付 付ネり付 決取付付案 が	メバメ支段ル ボーボ メ付ボ内案ーネバネ支 ルー・ルール メ付ルルコー	子軸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾₂(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾₂(32)×10  Feed plate  Bolt M4×5  Clamp frame  Clamp stopper  Clamp foot  Bolt M4×8  Bolt M4×16  Work holder guide  Work holder arm	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01 S903N219P32 A130C233H01 A140D5133H01 A140D5133H01 S903N219P33 S903N219P38 W488803H02 A140D222H01 W231575H02
343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364 365	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272 M9 4009 021 MS 03A0 105 MS 03A0 196 MS 03A0 196 MS 03A0 308 M9 4001 021 M9 4002 021 MS 01A0 154 MS 01A1 307 MS 01A0 308 MS 01A1 259	褶押メ6ヒ6押平6バ座6平送6押位押66押押り押角 角角工工角 角 角 置工角角エーケー・ 大・大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	メバメを おぶ メ イボボ 「寒 一バイン・ストール・ルール・プロルントートース アー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティ	子軸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾₂(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾₂(32)×10  Feed plate  Bolt M4×5  Clamp frame  Clamp stopper  Clamp foot  Bolt M4×8  Bolt M4×16  Work holder guide  Work holder arm  Spring	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01 S903N219P32 A130C233H01 A140D5133H01 S903N219P33 S903N219P33 S903N219P33 S903N219P38 W488803H02 A140D222H01 W231575H02 W488811H02
343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364 365 366	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272 M9 4009 021 MS 03A0 105 MS 01A0 154 MS 01A1 307 MS 01A0 308 MS 01A1 259 M9 1373 045	摺押メ6ヒ6押平6バ座6平送6押位押66押押ワ押止角 角 角 置工角角エ クーメート・ウェース 大小大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大	メバメをお座 ボーボーメイボボ内案 アバッネバネ支ル ルール プロルルコー	子軸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾(32)×10  Feed plate  Bolt M4×5  Clamp frame  Clamp stopper  Clamp foot  Bolt M4×8  Bolt M4×16  Work holder guide  Work holder guide  Work holder arm  Spring  Nut 5	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01 S903N219P32 A130C233H01 A140D519H01 A140D539H01 A140D539H01 S903N219P33 S903N219P33 S903N219P33 S903N219P38 W488803H02 A140D222H01 W231575H02 W488811H02 S910N070P05
343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364 365 366 367	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272 M9 4009 021 MS 03A0 105 MS 03A0 196 MS 03A0 196 MS 03A0 308 M9 4001 021 M9 4002 021 MS 01A0 154 MS 01A1 307 MS 01A0 308 MS 01A1 259	摺押メ6ヒ6押平6バ座6平送6押位押66押押ワ押止バー 角 角 工 角角エ クーメネー 穴ネ穴・ネ穴ネ 穴 穴 に 大大・メネット 大田 はいしょうけい 付えり付 決取付付案 が ナ押動エタ止り止すされ	メバメトロボ座 ボーボーメ イボボ 内案 ーパッエネ パネ支砂ルール ・ルー・コール・コー	子軸ルジスペイン M4×6 M4×6 M4×6 M4×6 M4×6 M4×6 M5×10 M5×10 M5×10 M5×10 M4×5 M4×10 M4×5 M4×16 M4×	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾(32)×10  Feed plate  Bolt M4×5  Clamp frame  Clamp frame  Clamp stopper  Clamp foot  Bolt M4×16  Work holder guide plate  Work holder arm  Spring  Nut 5  Bracket	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01 S903N219P32 A130C233H01 A140D533H01 A140D533H01 A140D533H01 S903N219P33 S903N219P38 W488803H02 A140D222H01 W231575H02 W488811H02 S910N070P05 W488812H01
343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364 365 366	MS 01A0 457 MS 01A0 262 MS 01A2 833 M9 4006 021 MS 03B1 729 M9 4006 021 MS 03A0 260 M9 1207 016 M9 5002 021 M9 0102 053 M9 0550 050 M9 5002 021 M9 1251 003 MS 03A0 272 M9 4009 021 MS 03A0 105 MS 01A0 1054 MS 01A1 307 MS 01A0 308 MS 01A1 259 M9 1373 045 MS 01A0 702	摺押メ6ヒ6押平6バ座6平送6押位押66押押ワ押止バー 角 角 工 角角エ クーメネー 穴ネ穴・ネ穴ネ 穴 穴 に 大大・メネット 大田 はいしょうけい 付えり付 決取付付案 が ナ押動エタ止り止すされ	メバメトロボ座 ボーボーメ 付ボボ内案 アパッエメーネ パネ支砂ルール ・ルー・コール・コート・コート・コート・コート・コート・コート・コート・コート・コート・コート	子軸ルジネジェ付ト金金トジ板トン板台トト板内ムネト台輪 3	Slider  Work holder shaft  Bushing  Screw M4×6  Spring  Screw M4×6  Spring holder  Screw ¾(28)  Bolt M5×10  Spring washer 5  Washer 5  Bolt M5×10  Screw ¾(32)×10  Feed plate  Bolt M4×5  Clamp frame  Clamp stopper  Clamp foot  Bolt M4×8  Bolt M4×16  Work holder guide  Work holder guide  Work holder arm  Spring  Nut 5	1	W488805H01 W488806H01 W488816H01 S901N319P11 W488815H02 S901N319P11 W488807H01 W488808H01 S903N210P10 S913N210P05 S913N040P05 S903N210P10 W500815H01 A140D489G01 S903N219P32 A130C233H01 A140D519H01 A140D539H01 A140D539H01 S903N219P33 S903N219P33 S903N219P33 S903N219P38 W488803H02 A140D222H01 W231575H02 W488811H02 S910N070P05




# 6 糸切り機構

# **KNIFE ACTUATING MECHANISM**

Fig. <b>N</b> o.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
401	M9 1110 002	平 ネ	. <u>\$</u>	= 1/4(40)×8·······	Screw ⅓(40)×8	1	W500294H0
102	MF 90E0 746	フレキシブ	ルワイヤ	7(組)	·····Flexible wire commplete ······	1	W487070G0
.03	MS 01A1 572	ツルマ	キバキ	٠٠٠	Spring	1	W488829H0
04	MS 01A0 348	カ ム	. 🛊	<b>j</b>	Shaft	1	W488831H0
-05	M9 5003 021	六角穴付	ボルト	M5×12·····	Screw M5×12	1	S903N210P1
-06	MS 01A3 352	カラ	-	<b>-</b>	······Collar ······	2	W488833H0
-07	M9 5004 021	六角穴付』	上メネシ	× M5×5 ······	Screw M5×5	4	S901N310P0
80	M9 1608 005	棒 先 止 .	メネシ	× ½(40) ······	Scrcw 1/4(40)	1	W488832H0
09	M9 1620 045	ナッ	ŀ	· ¼(40)······	······Nut ¼(40)······	1	W482843H0
10	MS 01E0 430				······Crank complete ······		W488894H0
11	M9 5003 021	六角穴付	ボルト	· M5×12·····	Screw M5×12	1	S903N210P1
12	M9 1004 045	ナッ	i	• M4 ·····	Nut M4	2	S541111H10
13	M9 0301 053	バネ			·····Spring washer 4 ······		S561121H01
14	M9 0450 050	座	£	ት 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······Washer 4 ······	2	\$913N040P0
15	M9 0001 095				·····Rotary solenoid ······		W488952H0
16	MS 01A3 601				·····Solenoid adapter ······		W349803H0
17	M9 1101 015				·····Screw 1/4(40)······		. W502907H0
18 19	M9 0408 037	SW.PW.P	ナベネシ	• M4×12·····	·····Screw M4×12······	3	S902N034P1
20	M9 1104 045	ナッ	H	· 1/4(40) ······	۰۰۰۰۰۰۰۰۰Nut ¼(40)۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	1	W500079H0
21	MS 01E0 351	カム追	縦脈	过(組)	·····Cam folower complete ······	1	W488830G0
22	MS 01E0 975	ロット	エント	〔組〕	······Connecting link complete ·······	1	W488899G0
23	MS 01A0 796	チュー:	ブ押ュ		······Clamper ····································	1	W488850H0
24	M9 1107 002	平 ネ	. 2	> ¼(40)×5.5 ·······	Screw 1/4(40)×5.5	2	W500092H0
25	M9 0450 050	座	垂	t 4	······Washer 4 ······	3	S913N040P0
26	M9 0101 053	バネ	座 金	t 4······	·····Spring washer·····	2	S913N210P0
27	M9 4003 021	六角穴付			Screw M4×12		S903N219P3
28	M9 1001 095	ロータリソ	レノイト	<i></i>	·····Rotaly solenoid······	1	W488953H0
29	MS 03A3 603	ソレノイト	ド取付も	}	·····Solenoid adapter ······	1	A140D567H0
30	MS 01A2 572	ツルマニ	キバオ	<b></b>	·····Spring······	1	W488852H0
31	M9 0311 050	座	金	3	Washer 3	2	S913N010P0
32	M9 0305 053	バオ	座金	3	·····Spring washer 3 ······	2	S913N210P0
33	M9 0873 045	ナッ			Nut M3		S910N010P0
34	MS 01A0 228	腕	•	•••••	······Cranck ······	1	W488854H0
35	M9 4003 021		ボルト	M4×12·····	Screw M4×12	1	S903N219P3
36	M9 1127 015				Screw 1/4(40)		W487061H0
37	M9 0802 002	平 オ			Screw 1/8(44)×7		W501083H0
38	M9 5003 021	六角穴付			Screw M5×12		S903N210P1
39	M9 0102 053				·····Spring washer 5 ······		S913N210P0
40	M9 0550 050	座			Washer 5		S913N040P0
41	MS 01A1 392				Knife driving crank		W488836H0
42	M9 1109 045	ナッ			·····Nut 1/4(40)		W488835H0
43 44	MS 01A2 392				Knife driving crank		W488837H0
45	M9 0101 017	段付ボ	リレト	· ¼(40)	Screw 1/64(40)	9	W488839H0
46	M9 1108 001	トメ	オシ	%(40)×5.5	Screw 1½(40)×5.5	······ 1	W503846H0
47	M9 1104 045	・ ナ ッ			Nut 1/6(40)		W500079H0
48		. ,			,		
49	M9 1510 002	平 ネ		۶ ½(28) × 12 ·······	Screw 1‰(28)×12	2	W500676H0
50	MS 01A4 454	軸	-		Shaft		W488838H0
51	MS 01A4 603	取付	· 4		······Brakket ·· ·····		A141D139H0
52	MS 01E1 975				······Connecting link complete ······		W488899G0
53	M9 0102 017				Screw 1½(40)		A140D486H0
54	MS 01A3 392	メス駆			·····Knife driving crank······		W488842H0
55	M9 1214 015				Screw 3/16(28)		W502006H0
56	MS 01A5 454				·····Stepped pin ······		W488843H0
57	M9 1508 001	ĺУ			Screw 1%(28)×8		B509088H01
58	M9 0513 065	· · ·			·····Retaining ring 2.5 ······		S922N210P2
59	M9 1129 015	段付平			Screw 1½(40)		W488846H0
60	M9 6004 052	波座			······Wave washer 6 ·······		A140D782H
61	MS 03B0 838	移動			······Movable knife complete ······		A140C235G0
62	M9 0906 003				Screw %(40)×3.2		W501582H0
63	MS 03A0 838	固定			·····Fixed knife ·······		A140D514H0
64	MF 90A0 361	山 た カーケ	_		·····Bracket ······		W487072H0
65	MF 36A0 750	ガック			·····Holder·······		W502917H0
-	MS 03A1 910	リン			······Link ·······		

# 7 中押工・ペダル押工機構 (1) INNER PRESSER FOOT & MANUAL LIFTING MECHANISM




# フ 中押エペダル押エ機構

# **INNER PRESSER FOOT & MANUAL LIFTING MECHANISM**

Fig. No.	部 品 コ ー ド Parts. No.	部品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
501	M9 1113 002	平木		Screw ¼(40)×15		W500182H01
502	M9 1104 045	ナッ		Nut ¼(40)		W500079H01
503	M9 1251 015	平ネジ段	付 %(32)	Screw 3/16(32)	1	B509180H01
504	MS 01A1 228	腕		······Crank······		W488861H01
505	M9 1602 022	ボ ル	ト ¼(40)×13	Bolt ¼(40)×13	1	W468547H02
506	MS 01A6 910	リン		Link		W488855H02
507	M9 1107 002			Screw 1/4(40)×5.5		W500092H01
508	M9 1219 015	平ネジ段	付 %(28)	Screw 3/6(28)	1	W481460H01
509	MS 01E0 763	ベルクラン	ク (組)	·····Bell crank complete ······	1	W488856G01
510 511	M9 1106 003	丸 平 オ	ジ %(40)×20	Screw ¼(40)×20	1	W500369H01
512	MF 70A0 572	ツルマキバ	オ・・・・・・	······Spring······	1	W481478H01
513	M9 0407 050	座	金	·····Washer ······	1	W469519H01
514	MS 01A3 454	軸		Shaft	1	W488858H02
515	MS 02A1 392	駆 動	腕	······Crank······	1	W488860H02
516	M9 1606 001	止メネ	ジ ¼(40)×6…	Screw 1/4(40)×6	1	B504016H01
517	M9 2003 016	丸平ネジ段	付 %(24)	Screw 5/6(24)	1	A140D558H01
521	MV 30A0 256	中 押	<b>I</b>	Presser foot	1	A130C201H01
522	M9 0922 002	マー・ネー	ジ %(40)×8…	Screw %(40)×8	1	W464016H01
523	MS03A0 262	押ェ	棒	·····Presser bar ······	1	A140D478H01
524	MG 30B0 267	押ェ棒メタ	ル	······Bushing ······	1	W462887H01
525	M9 1102 001	トメネ	ジ %(40)×8…	·····Screw ¼(40)×8······	1	W500489H01
526	MS 03A0 265	押工棒ダ	牛	·····Presser bar Lifting bracket ·····	1	A141D056G01
527	M9 1506 001			·····Screw ⅓(28)×6······		B509087H01
528	MS 03A1 572			·····Spring·······		A140D483H01
529	M9 0620 050	座	金 6	······Washer 6 ······	1	S913N010P06
530	M9 3209 035			Thumb screw		W481436H01
531	M9 3202 047			Special nut		W471438H01
532	MS 03A0 703			Presser bar guide		A140D480H01
533	M9 1102 017		and the second s	Bolt 1/4 (40)		A140D557H01
534	M9 0551 050			·······Washer 6 ···································		S913N010P06
535	MS 03E0 252			Lifting lever		A130C248G01
536	M9 1104 045	ナッリン		Nut 1/4(40)Link		W500079H01
537 538	MS 03A2 910 MS 03A0 392			Crank		A140D547H01
539	MS 03A0 392 MS 03E0 975			CrankCrank		A140D568H01 A140D546G01
540	M9 1101 015			Screw ¼(40)		W502907H01
541	MS 03A1 950			Lever (S)		A140D548H02
542	M9 5001 021			Bolt M5×0.8×16		S903N210P16
543	MS 03A0 454	軸		·····Shaft······		A140D553H01
544	MS 03A3 950			Lever (L)		A140D548H01
545	MG 30B1 222			Thread releasing cam		W483465H01
546	M9 1225 015	平ネジ段	付 %(28)	Screw 3/6(28)	1	A140D355H01
547	M9 0415 060	糸ユルメピ	ン	Thread releasing pin		W502957H04
548	MG 30A0 154			·····Guide plate······		W483466H01
549	M9 1109 002	平 オ	ジ %(40)×7…	Screw 1/40)×7	2	W500511H01
551	MS 03A0 509	ソレノイド	台	Solenoid adapter	1	A130C250H01
552	M9 0005 095			·····Rotary solenoid ······		A190D042P01
553	M9 0550 050			······Washer 5 ······		S913N040P05
554	M9 0501 053	バ ネ 座	金 5 ······	·····Spring washer 5 ······	4	S913N210P05
555	M9 5003 021	六角穴付ボル	ት M5×12·····	Bolt M5×12	4	S903N210P12
556	M9 0601 050			······Washer 6 ······		S913N040P06
557	M9 0601 053			Spring washer 6		S913N210P06
558	M9 1575 045	ナッ	<b>Р</b> М6 ·····	Nut M6	2	S910N010P06


#### 7 中押工・ペダル押工機構(2) **INNER PRESSER FOOT & MANUAL LIFTING MECHANISM**



# □ 中押エ・ペダル押エ機構

# **INNER PRESSER FOOT & MANUAL LIFTING MECHANISM**

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
561	MS 03A6 154	案 内 金	(組)	Guide plate camplete	1	A140D487G01
562	M9 1210 002	平 ネ ジ	¾(28)×10······	·····Screw ¾(28)×10······	1	W501247H01
563	M9 0307 064	スプリングピン	3×8·····	·····Spring pin 3×8······	1	S921N333P08
564	M9 1110 002	平 ネ ジ	⅓(40)×8·······	·····Screw ¼(40)×8·······	2	W500294H01
565	MS 05A0 765	ベルクランクガイド		·····Bell crank guide ······	1	A140D824H01
566	MG 10B0 411	<b>ם</b> כ		·····Roller ······	1	W501534H01
567	M9 0507 063	コロ軸	•••••	·····Guide pin ······	1	W502457H01
568	M9 1683 015	段付平ネジ	1/4(40)	Screw ¼(40)	1	W480472H01
569	MG 10B0 910	リンク	•••••	······Link ·······	1	W457552H01
570	MS 02E0 460	上部上下腕左	(組) ······	·····Feed lifting crank complete (L) ·······	1	A141D121G01
571	M9 1110 002	平 ネ ジ	1/₄(40) × 8 ·······	Screw ¼(40)×8	····· 2	W500294H01
572	M9 1802 045	ナット		······Nut ······	1	B508961H01
573	M9 1801 035			······Screw ········		W502411H01
574	MG 30B1 261			·····Presser regulating bracket ·····		W480473H01
575	M9 1108 001	トメネジ	⅓(40)×5.5······	Screw ⅓(40)×5.5	2	B503846H01
576	M9 1603 003	丸平ネジ	½(24)×16······	Screw ¼(24)×16	1	W501009H01
577	MS 02A0 463	上部上下送り腕		·····Feed lifting crank (R)······		A140D217H01
578	M9 0601 050	座 金		·······Washer 6 ······		S913N040P06
579	M9 1681 015		, ,	Screw ¼(40)		W480472H02
580	MF 60A0 700			·····Spring······		W500836H01
581	MF 60A1 740	フェルト		·····Felt ······		W500738H01
582	MG 30A0 760	偏 心輪		·····Feed lifting eccentric ······		W483455H01
583	M9 1601 001			Screw ¼(40)×6		B504016H01
584	MG 30B0 384			·····Feed connecting crank rod·····		W480485H01
585	M9 2004 045		-	U-nut		S910N652P06
586	MG 10B0 763			·····Bell crank······		W461042H01
587	M9 1210 002			Screw 3/16(28)		W501247H01
588	MS 03A4 572			·····Spring·····		A140D490H01
589	MS 02A2 352			······Collar ······		A140D423H01
590	MG 30B0 226			Guide bar adapter		W461057H01
591	MG 30A0 833			·····Bushing ·····		W483459H01
592	M9 0327 065	C形止メ輪軸用	25	······C-type stop ring 25 ······	····· 1	S922N010P25





# 8 ワイパー機構

#### **WIPER MECHANISM**

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資 材 コ ー ド Ref. No.
681	MS 03A5 339	スイッチカバ・		Switch cover	1	A130C138G02
682	M9 4001 021	六角穴付ボル	ト M4×6·······	Screw M4×6	2	S903N219P33
683	M9 1117 002			Screw 1/40 × 11.4		B503844H01
684	MF 40A1 530	段付「	ൎ <b>岫</b> ······	·····Shaft······	1	W476465H01
685	MF 40A0 729	ヒネリバ	<b>*·····</b>	·····Spring ······	1	W476467H01
686	M9 0420 037	Ρナベネ:	ジ M4×30	Screw M4×30	2	S900N014P30
687	M9 0409 050	座 :	金 4	······Washer 4 ······	2	S913N040P04
688	M9 0204 099	リミットスイッ	チ・・・・・	Micro switch	1	P422111X01
689	MS 02E0 485	スイッチst	痛	Switch box	1	A140D250G01
690	MF 04A3 601	取付	扳	Set plate for micro switch	1	W476468H01
691	M9 7008 095	コード組ご	立(外押工)	·····Cable assembly ······	1	A140C252G01
692	M9 4001 037	Р 皿 차 :	ジ M4×12······	Screw M4×12	······2	S900N114P12
693	MS 02A5 601	取付	饭	·····Switch adapter ······	1	A140D246H01
694	M9 0505 065	E形止メ	輪 5	·····E-type retaining ring 5 ······	1	S922N210P05
695	M9 0419 037	Рナベネ:	ジ M4×12······	Screw M4×12	······ 2	S900N014P12
696	M9 0401 053	バネ座:	金 4	·····Spring washer 4······	······ 2	S913N210P04
697	MS 02E0 532	レバ・	-(組)	·····Lever complete ······	1	A130C137G02
907	MS 02A0 484	押ボタンスイッ	チ (組)	Switch complete	1	A190D015P01
698	M9 1005 035	細前ツマミネ:	ジ M4×8	·····Screw M4×8······	1	S901Z610H11
699	M9 0409 037	SW.PW.Pナベネ:	ジ M4×10······	Screw M4×10	2	S902N034P10
700	MS 03A5 603	スイッチ	台	·····Switch adapter ······	1	A140D588H02
701	MF 40E2 484	波動スイッ:	₱ DS-035 ······	······Toggle switch ·······	1	P909001X01
702	M9 0420 037	SW.PW.Pナベネ:	ジ M4×8·······	Screw M4×8	1	S902N034P08
703	M9 7009 095			·····Cable assembly ······		A130C169G03
704	MF 4003 099	ナイロンクリッ:	プ HP-3N ········	·····Cord holder HP-3N	1	S945N220P03
705	M9 1003 045	ナッ	ኑ M4	Nut M4	1	S910N010P04
706	MS 02A4 476	スペー・	サ (短)	Spacer (S)	1	A140D249H02
707	MF 90A0 476	スペー	サ (長)	Spacer (L)	1	A140D249H03
708	M9 0420 037	SW.PW.Pナベネ:	ジ M4×8·······	Screw M4×8	1	S902N034P08
709	MS 02A5 339	カバ・		Cover	1	A140D230H01
710	M9 0420 037	SW.PW.Pナベネ:	ジ M4×8	Screw M4×8	······ 2	S902N034P08
711	MS 03E0 982	ワイパーで	台 (組)	······Wiper adapter······	1	A140D542G01
712	MS 03A0 530	ワイパー	·····································	······Wiper shaft······	1	A140D537H01
713	M9 0806 002	平 ネ :	ジ ⅓(44)×6·····	Screw 1/8(44)×6	1	B508857H01
714	MS 03A1 980	ワイパー		······Wiper ·······	1	A140D536H02
715	MS 03E0 981	ワイパー	宛	······Wiper crank·······	1	A140D534G01
716	M9 0802 003	丸平木:	ジ ⅓(44)×4.5 ··	Screw 1/8(44)×4.5	4	W502074H01
717	M\$ 02E0 983	ワイパー駆動服	宛	·····Driving crank ······	1	A140D241G01
618	M9 0874 045	ナッ	<b>ト МЗ</b>	Nut M3	····· 2	S910N010P02
719	M9 0305 053	バオ座	金 3	·····Spring washer 3······	······ 2	S913N210P02
720	M9 0311 050	座	숲 3⋯⋯⋯⋯	Washer 3	2	S913N010P02
721	MS 02A0 509	ソレノイドで	台······	·····Solenoid adapter ······	1	A130C136H01
722	M9 7010 095	コード組ご	立(頭部)	·····Cable assembly ······	1	A130C253G02
723	M9 0006 095	ロータリーソレノイ	۴	·····Rotary solenoid ······	1	A190D041P01
724 725	M9 0416 037	P ナ ベ ネ :	≫ M4×20·······	Screw M4×20	······2	S900N014P20
726	M9 0909 003	丸平木:	ジ ‰(40)×6·····	Screw %(40)×6	2	W501901H01
727	MS 02A1 339			Cover		A140D248H01


#### **LUBRICATION & WIRING CONNECTION MECHANISM**





# **LUBRICATION & WIRING CONNECTION MECHANISM**


Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
601							
602	M9 0450 050	座			······Washer 4 ······	_	S913N040P04
603	MS 03A2 780	ホール			·······Holder······		A140D915H01
604	MS 01A1 688	パイ			Pipe		W488979H02
605	MS 01A2 796	ホ ル		ダ	······Holder······	1	W488873H01
606	M9 1101 004	プラマ・			Screw ¼(40)×9		W466810H01
607	MS 01A1 148	٤		₹	·····Oil braid······	1	W488976H02
608	MF 60A5 740	フ エ	ル	ト Ø14×15········	Felt Ø14×15	3	W500906H01
690	MS 01A0 742	フ		タ	······Cover······	1	W471448H01
610	MS 01A2 688	パイ		プ	·····Pipe ·····	1	W488979H01
611	MS 01A0 148	٤		₹	·····Oil braid······	1	W488976H01
612	MS 01A3 796	ホ ル		<i>\$</i>	······Holder······	1	W488933H01
613	MS 03A3 780	クラン:	プ押	I	······Holder······	2	A140D577H01
614	M9 0906 003	丸 平	ネ	ジ %(40)×3.2······	Screw %(40)×3.2	2	W501582H01
615	M\$ 03A4 780	フラットケープ	(ルクラン	<b>/</b> プ・・・・・・・・・	·····Cable holder ······	2	A190D045P01
616	MS 03A5 780	コ <b>-</b> ド	押	<b>I</b>	·····Cord holder ······	1	A140D576H01
617	MS 01A2 148	٤		€	·····Oil braid······	1	W488976H03
618	MS 01A3 740	フ エ	ル	<b>h</b>	·····Felt ······	1	W488875H01
619	MS 01A9 796	ホール		<i>\$</i>	···········Holder···············	1	W488876H01
620	M9 1107 002	平木		ジ %(40)×5.5·······	Screw 1/4(40) × 5.5	4	W500092H01
621	MS 01A2 740		ル	<b></b>	·····Felt ······	1	W488874H02
622	MS 01A0 780	ホール		ý	······Holder······		W349805H01
623	MS 03A0 796				·····Cord holder ······		A140D555H01
624	M9 0450 050	座			·····Washer 4 ······		S913N040P04
625	M9 1101 004				Screw 1/4(40)×9		W466810H01
326	M9 1110 002	平本			Screw 1/4(40)×8		W500294H01
627	MS 01A3 688	ネイ			Pipe		W488979H03
628	MS 01A5 796	ホル			··········Holder····································		W488935H01
629 630				•		·	
631	M9 0331 037	Ρナベ	*	ジ M3×12······	Screw M3×12	6	S900N012P12
632	M9 0305 053	バオ	座	金 3	·····Spring washer 3 ······	6	S913N210P02
333	M9 0312 050	座		金 3 ······	······Washer 3 ······	6	S913N040P02
634	MS 01A4 740	フェ	ル	<b>h</b>	·····Felt ·····	1	W488877H02
635	MS 01B0 603	サ ポ	_	<b>h</b>	·····Supporter······	6	W488951H01
636	MS 01A0 408				·····Detecter bracket (X) ······		W488878H01
637	M9 1001 096	プリント	板組.	立 (X)·······	······Control circuit unit (X) ············	1	TE703P185G10
638	M9 5001 096	プリント	板組:	立 (Y)····································	······Control circuit unit (Y)······	1	TE703P186G10
639	MS 01A1 408	Y位置相	<b>食出</b>	台	·····Detecter bracket (Y) ······	1	W488879H01
640	M9 1107 002	マーネ		ジ %(40)×5.5·······	······Screw 1/40)×5.5······	3	W500092H01
641	MS 01A7 796	ホール	:	ø	······Holder······	1	W488882H01
342	M\$ 01A4 688	パイ		<b>プ</b>	······Pipe ······	1	W488977H01
643	MS 01A3 148	٤			0il braid Ø1.5×415		W488975H01
644	MS 01A5 688	パイ			Pipe		W488978H02
645	MS 01A5 148	Ł			Oil braid Ø1.5×480		W488975H03
646	MS 01A6 688	パイ			Pipe		W488978H01
647	MS 01A4 148	٠			Oil braid Ø1.5×465		W488975H02
648	MN 10A0 135	油			·····Oil window ······		P674005X01
649	MS 03A0 688	- パ ・イ			Pipe		A140D520H01
350	MS 01A0 740	-			·····Felt ·······		W448982H01
651	MS 03A6 780				··············Holder····································		A140D515H01
652	MS 01A1 740				······Felt ·······		W488872H01
353	MS 03A7 780			=	·············Holder····································	•	A140D589H01
	110 00/17 / 00	, – ,,		_	Holder	,	A140B3031101
671	MS 03A0 802				Stopper Stopper		A140D412G01
672	M9 1510 002	平木			Screw 154(28)×12		W500676H01
673	M9 1102 004	プラマイ	<b>イネ</b> :	ジ %(40)×10········	Screw ¼(40)×10	3	W467880H01
674	MS 03A8 780	ホ ル			······Holder······		A130C196H02
	MAC 00 40 700	<b>-</b> 0.		&	······Cord holder ······		MANAGOE ALIO1
675	MS 03A9 780	ホール			Detector complete		W488554H01



# 10 制御盤

#### **CONTROL BOX**


Fig. <b>N</b> o.	部品コード Parts. No.	部品	名	Descrition	固数	資材コード Ref. No.
C 1	M9 1001 093	電磁接触	<b>器········</b>	Magnetic contactor	1	
C 2	M9 1003 035	細首ツマミネ:	> М3×8	Ccrew M3×8	1	S901Z610H01
С 3	MS 04A0 742	フ :	<b>9</b>	Cover	1	E730D300H01
C 4	M9 1003 090	押ボタンスイッ	£	Pushbutton switch	1	QR2-GR-1B
C 5	M9 1002 090	押ボタンスイッ	<del>f</del>	·····Pushbutton switch······	1	QR2-GG-1A
C 6	M9 0609 099	表示	<b>1</b>	·····Pilot light·····	1	PA-2-SG-T1
C 7	M9 8501 096	プリント板組3	立(CST)・	Printed circuit Unit (CST)	1	TE703P187G10
C 8	M9 6001 096	プリント板組:	文 (PAL)·	Printed circuit unit (PAL)	1	TE703P198G10
C 9	M9 3004 096	プリント板組ご	立 (CPU)・	Printed circuit unit (CPU)	1	TE730P080G10
C10	M9 1003 097	プリント板組]	立(PMD)	·····Printed circuit unit (PMD)······	1	TE703P191G10
C11	M9 1001 091	<b>t</b>	ズ 125V	10A ······Fuse 125V 10A ······	1	S460N011P36
C12	M9 1003 091	<b>L</b> :	ズ 125V :	20A ······Fuse 125V 20A ······	1	S460N011P48
C13	M9 8002 093	ファ	··········	Fan	1	HS4506
C14	MV 30E0 718	PROM カセッ	<b>ֈ</b>	·····P-ROM cassette ······	1	TE730D001G10
C15	M9 0112 099	フットスイッカ	<del>f</del>	Foot switch	1	E730D261G30



# 11 テーブル関係


# **TABLE & STAND**

Fig. <b>N</b> o.	部 品 コ ー ド Parts. No.	部「	品 名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
T 1	MS 03A0 595	天	板	······Table top	···· 1	BV31120G02
T 2	M9 8008 022	取付ボル	· F M8×	70 ······Bolt M8×70 ······	4	M904Z514H03
Т 3	M9 0709 050	座	金 8	·······Washer 8 ······	4	M914Z908H01
T 4	M9 0802 053	バ ネ 座	金 8	·····Spring washer 8 ······	18	S913N210P08
T 5	M9 2008 045	ナッ	ŀ M8…	Nut M8	4	\$910N010P08
T980	MS 04E0 150	脚	(組)…	·····Leg complete ······	1	A190D047P01
T 6	M9 2053 022	ボール	► M8×2	20 ·····Bolt M8×20 ······	14	S903N412P20
T 7	M9 0819 050	座	金 8		14	S913N043P08
T 8	MS 03A0 416	脚 ゴ	ሾ·····	·····Rubber leg cushion······	4	358
T 9	MS 03A0 972	キャス	夕	······Caster ······	····4	737
T981	MS 03E0 748	ペダル	組	·····Pedal complete······	1	A190D069P01
T10	MS 04A0 957	レ -	ル	······Rail ········	2	BV43886H01
T11	MS 03A0 719	ヒキダ	シ	······Drawer·····	1	BV30662G82
T12	M9 0303 041	P 丸 木 オ	・ジ ダ3.5	×16······Wood screw Ø3.5×16······	6	S908N104P16



# 12 付属品 ACCESSORIES

Fig. No.	部品コード Parts. No.		部 品		名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
F 1	MF 60A0 749	付 届	品			·····Aecessory box······		W231722H01
F 2	MN 25BO 128	ર ક	ノン	針	DP×17#16 ·····	······Needle DP×17 #16 ······		S970005H04
F 3	MS 01A0 123	ボ	ビ	-				P976029X01
F 4	M9 0604 041	丸木	木 フ	ジ	6.2×40 ······	······Wood screw 6.2×40······	2	S908N157P40
F 5	ML 10A0 417	防损	Ē ゴ			·····Rubber cushion ······		W501991H01
F 6	MB 02A0 608	ネ シ	<i>&gt;</i> 🗓			·····Screw driver (M)······		P842003X01
F 7	MB 02A1 608	ネ シ	<i>&gt;</i> 📵			·····Screw driver (S)······		P842002X01
F 8	MS 03A0 181	糸	案			·····Thread guide complete ·····		W482392G01
F 9	MM10A1479	ス	パ	ナ	10×14·····	Spanner 10×14	1	B422776H01
F10	MS 01A1 976					·····Socket wrench 4 ······		S841004H04
F11	MS 01A0 976	6角	棒スパ	・ナ	3	·····Socket wrench 3 ······	1	W488545H03
F12	MF 90A1 976	6角	棒スパ	・ナ	2.5	·····Socket wrench 2.5······	1	W488545H02
F13	MS 03A0 417	ゴ	4	輪		·····Rubber ring······	1	A140D329H01
F14	M9 0513 065	E 形	止メ	輪		·····Retaining ring ······	5	S922N210P25
F31 F32	MS 01A0 777 MM10A0 376	٧ ~ و	・ル サ			V-belt M50Chain L=1006M/M		W322702H01
F33	MF 10E0 149	油	,			······Oil with oiler·······		P831001X01
F34	MF 90E0 193	糸	立			······Cotton stand complete ·······		P995009X01
F35	MS 01A0 462	頭音				·······Head rest····································		BV44093H01
F36	M9 5003 099	بر د ع				·····Fuse 10A ·······		S460N011P36
F37	M9 5004 099	E =				Fuse 20A		S460N011P48
F38	MQ 10A0 734		- - ルカィ			·····Polyethylene cover······		W220627H04
F39	MF 10A4 691	ガス				·····Gasket ····································		W500812H01
F40	MS 01E0 731	パハ	i í			·····Pipe complete ······		W446050G01
F41	MF 20A0 130	油	Ė			······Oil bottle······		W319422H01
F42	M9 1551 022	ボ	ル			Bolt M6×12		S531121H04
F43	M9 0601 053	バオ				Spring washer 6		S561121H05
F44	M9 0702 050	· 座	_			······Washer ·······		W502735H01
F45	M9 0710 050	座				······Washer······		M914D908H01
F46	M9 1573 045	ナ	ッ			Nut 6		S541121H04
F47	MF 20A0 131	油	受	台		Oil bottle holder	1	W453513H01
F48	MS 01A1 762	ベル	ポーレ			Plastics plate 2t ·····		W488984H02
F49	MS 01A0 762	ベル	ポーレ			Plastics plate 1t ·····		W488984H01
F50	MF 60A0 608	<b>ネ</b> シ				Screw driver (L)		W319408H01



#### 13 オプションパーツ OPTION PARTS

Fig. <b>N</b> o.	部品コード Parts. No.	部品	名	Description	用 個数 nt. Req.	資材コード Ref. No.
P 1	MS 03A0 101	針 棚	(薄物用	1) Ø1.6 ······Needle plate (for light) Ø1.6 ·····		A140D513H01
PB2	MS 03A2 101	針 棚	(厚物用	3) Ø2.6 ······Needle plate (for heavy) Ø2.6 ·····		A140D513H03
Р3	MS 01A1 120	中 釜 日	(厚物用	1)Inner hook B (for heavy)		P975043X01
P 4	MS 01A1 616	中釜押ェ	(厚物用	1) ······Inner hook clamper (for heavy) ······		W349796H03
P 5	MV 30A1 256	中 押 ュ	(薄物用	I) ······Presser foot (for light) ······		A130C201H02
P 6	MV 35A0 106	皿 押 エ		·····Presser foot ······		A130C274H01
P 7	MS 04E1 210	上糸調節器	(組)…	·····Thread tension regulator complete ······		W346065G06
P 8	MS 03E2 105	押工組立	(素材)	······Clamp frame (Blank)······		A140D914G02
Р9	MS 03A1 272	送 り 栃	(素材)	·····Feed plate (Blank)·······		A130C232H01
P10	MS 02E1 718	PRDMカセットケース	組(20	OO分用、PRDM付) ····Cassette complete (2000s.p.m) (with P-ROM) ·········		TE730D001G30
P11	MS 02E0 718	PRDMカセットケース	組(40	OO針用、PRDM付) ····Cassette complete (4000s.p.m) (with P-ROM) ·········		TE730D001G40
P12	MS 02E2 718	PRDMカセットケース	組(40	OO針用、PRDMナシ)…Cassette complete (4000s.p.m) (with not P-ROM)		TE730D001G50
P13	MV 30A0 718	PRDM2716		P-ROM 2716		
P14	MS 02A0 718	PRDM2732A		P-ROM 2732A		

