




68; ~~168~~

Nähgarnituren für Kl. 168 siehe Nähgarniturenliste
Kl. 168; 268

Sewing components for class 168, see sewing
components list class 168; 268

Jeux de pièces de couture pour adler 168 voir liste pour
jeux de pièces adler 168; 268

Juegos de coser para modelo 168 ver lista de juegos
de coser para modelos 168; 268



Nähgarnituren

Sewing components

Jeux de pièces de couture

Equipo de coser

Kochs Adler AG
Postfach 103+105
D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten

TL. 401068 - D48 - Februar 1972

Esta lista de juegos de coser comprende:

1. Todos los juegos de coser para las subclases, con sus correspondientes números (véase las ilustraciones).
2. La aplicación correspondiente. (Véase la siguiente especificación. Los números progresivos indican los correspondientes juegos en las ilustraciones.)
3. Los datos técnicos necesarios. (Las abreviaturas que siguen más abajo se encuentran también en las ilustraciones indicando los juegos de coser correspondientes.)

Abreviaturas

F	=	Aparatos de guía
GE, E	=	Juego ribeteador
GPK, PK	=	Juego rebordeador y juego de coser vivos respectivamente
GSP, SP	=	Pies y aparatos especiales
Gr. Li	=	Lanzadera, a la izquierda
NA	=	Distancia de aguja
NdO	=	Equipo normal de la parte superior
SA	=	Distancia de corte

Clase	Juego N°	Aplicación
68-2S	1	Para costuras estrechas y curvas en cañas cerradas y abiertas.
68-2S	2	Como juego 1, pero las patas de rodillo tienen un Ø mayor.
68-2S	3	
68-2S/U2	4	Para coser el forro en zapatos de cuero grueso de buey, y recortarlo simultáneamente. SA = 1,2 mm.
68-2S/U2	5	Como juego 4, pero SA = 1,5 mm.
68-2S/U2	6	Como juego 4, pero SA = 2,0 mm.
68-2S/U2	7	Como juego 4, pero SA = 2,5 mm.
68-3S	8	Para costuras estrechas y curvas en cañas cerradas y abiertas.
68-3S	9	Como juego 8, pero las patas de rodillo tienen un Ø más pequeño.
68-3S	10	
168-3S	11	Para trabajos de respunte en cañas cerradas y abiertas de cuero ligero y medio grueso.
168-3S	12	Como juego 11, pero las patas de rodillo tienen un Ø más pequeño.
68-3S/U2	13	Para coser el forro en zapatos de cuero grueso de buey, y para recortarlo simultáneamente, SA = 1,5 mm.
68-3S/U2	14	Como juego 13, pero SA = 2,0 mm.
68-3S/U2	15	Como juego 13, pero SA = 2,5 mm.
68-2S/U2; -3S/U2	16	
168-4S	17	Para trabajos de respunte en cuero especialmente grueso.
168-73	18	Para trabajos en cuero del tipo ligero hasta medio grueso, por ejemplo en carteras de documentos, maletas, bolsas de viaje, etc.
168-73	19	Para ribetear con cinta tejida, material sintético o cinta de cuero artificial.
168-73	20	Pies para coser vivos en fundas de material sintético, asientos de coche, bolsas, etc. Los pies de vivos cogen en cordón en el lado izquierdo.
168-73	21	Pies para aplicar o intercalar cordones y para juntar simultáneamente las piezas de tapicería.
68-81S/UX	22	Para coser el forro en los zapatos y recortar simultáneamente las costuras de las palas delanteras y tirillas traseras.
68-81S/UX	23	Como juego 22, pero las patas de rodillo de un Ø mayor o más pequeño.
68-82S	24	Para puntos de adorno finos en cañas de material ligero hasta medio grueso.
68-82S	25	Como juego 24, pero las patas de rodillo de un Ø mayor o más pequeño.
68-82S/O	26	Para coser forro en zapatos de material ligero hasta medio grueso, y para recortarlo simultáneamente.
68-82S/O	27	Como juego 26, pero las patas de rodillo de un Ø mayor o más pequeño.
68-82S/OX	28	Para coser forro en zapatos de material ligero hasta medio grueso, y para recortarlo simultáneamente.
68-82S/OX	29	Como juego 28, pero las patas de rodillo de un Ø mayor o más pequeño.
68-82S/UX	30	Para coser forro y recortarlo simultáneamente, especialmente en costuras de las palas delanteras y tirillas traseras.
68-82S/UX	31	Como juego 30, pero las patas de rodillo de un Ø mayor o más pequeño.
68-202S	32	Para respuntar las palas delanteras y trabajos similares sobre cañas abiertas o cerradas.
68-202S	33	Como juego 32, pero las patas de rodillo de un Ø mayor o más pequeño.
168-202S	34	Para trabajos de respunte de dos agujas en cañas cerradas o abiertas de material ligero hasta medio grueso.
68-203S	35	Para respuntar las palas delanteras, etc. sobre cañas cerradas y abiertas.
68-203S	36	Como juego 35, pero con patas de rodillo estrechas y de un Ø diferente.
168-203S	37	Como juego 34, pero para cuero medio grueso hasta grueso.
168-203S	38	Como juego 34, pero para cuero medio grueso hasta grueso, con patas de rodillo estrechas y de un Ø diferente.
168-204S	39	Como juego 34, pero para cuero especialmente grueso.
168-262	40	Para costuras dobles en la industria elaboradora del cuero y del calzado.
168-262	41	Aplicar cinta.
168-262	42	Aplicar los tirantes traseros.
168-262	43	Costuras de adorno en cojines y cosas similares.
168-263	44	Como juego 40, pero para material medio grueso.
168-272	45	Para costuras dobles en cuero, material sintético, perlón, etc. del tipo ligero hasta medio grueso.
168-273	46	Como juego 45, pero para material medio grueso hasta grueso.
168-363	47	Para guantes guardamanos.
168-363S	48	Para guantes guardamanos y para respuntar cañas cerradas y abiertas de material ligero hasta grueso.
168-363S	49	Como juego 48, pero las patas de rodillo de un Ø más pequeño.
68-1000	50	Para aplicar en la forma correcta los acolchados y entretelas en chaquetas, abrigos, etc.
68-1000	51	Como juego 50, pero con soporte quitable para hombreras.
168-1262	52	Para respuntar bordes de cojines sueltos en la industria de la tapicería.
168-1263	53	Como juego 52.
68-4272	54	Para respuntar las costuras traseras y delanteras de empeine de botas para señoras.
68-4272	55	Como juego 54, pero especialmente para respuntar cintas de refuerzo.
68-4563	56	Para intercalar los fondos en bolsas de compra, de viaje, etc. y para cerrar sus costuras laterales.
68-4563S	57	Como juego 56, pero con pata de rodillo abatible y portaagujas fijo.
68-NT82S/O	58	Como juego 26, pero especialmente para cueros que son difíciles de transportar.
68-NT82S/OX	59	Como juego 28, pero especialmente para cueros que son difíciles de transportar.
68-NT82S/UX; NT82S/O; 82S/O; 82S/UX	60	Especialmente para piel de cordero.
168-RE 72	61	Para coser el forro de la manga en la sisa así como para poner la manga.

This list of sewing components includes:

1. All sewing components with their corresponding numbers belonging to the sub-classes (to be found on illustrations).
2. Their corresponding range of application. (Given in the specification below. The current numbers indicate the components shown on the illustrations).
3. The necessary technical details. (Indicated below by abbreviations which are repeated accordingly for the components shown on the illustrations.)

Abbreviations

F	=	guiding devices
GE, E	=	bordering component
GPK, PK	=	piping component
GSP, SP	=	special feet and special devices
Gr. Li	=	hook lefthand
NA	=	needle distance
NdO	=	standard equipment of top piece
SA	=	cutting distance

Class	Component No.	Range of Application
68-2S	1	For rounded and narrow leg parts of closed and open legs.
68-2S	2	Like component 1, however, roller feet with larger diameter.
68-2S	3	
68-2S/U2	4	For sewing and simultaneous undercutting of lining on shoes made of neat's leather. SA = 1,2 mm.
68-2S/U2	5	Like component 3, however, SA = 1,5 mm.
68-2S/U2	6	Like component 3, however, SA = 2 mm.
68-2S/U2	7	Like component 3, however, SA = 2,5 mm.
68-3S	8	For rounded and narrow leg parts of closed and open legs.
68-3S	9	Like component 8, however, roller feet with smaller diameter.
68-3S	10	
168-3S	11	For medium-heavy up to heavy stitching work on closed and open legs.
168-3S	12	Like component 11, however, roller feet with smaller diameter.
68-3S/U2	13	For sewing and simultaneous undercutting of lining on heavy shoes made of neat's leather, SA = 1,5 mm.
68-3S/U2	14	Like component 13, however, SA = 2 mm.
68-3S/U2	15	Like component 13, however, SA = 2,5 mm.
68-2S/U2; -3S/U2	16	
168-4S	17	For stitching work on very heavy leather.
168-73	18	For light up to medium-heavy, leather work on portfolios, trunks, luggage, etc.
168-73	19	For various bordering work with woven textile ribbon, light plastic foil or artificial leather ribbon.
168-73	20	Piping feet for piping plastic covers, car seats, bags etc. Piping feet pricking from the left.
168-73	21	Cord sewing on (and in) feet for sewing together upholstered covers while sewing on upholstered cords at the same time.
68-81S/UX	22	For sewing in lining while undercutting leaf and lap seams at the same time.
68-81S/UX	23	Like component 22, however, roller feet with smaller or larger diameter.
68-82S	24	For very fine ornamental stitches on light to medium heavy shoe legs.
68-82S	25	Like component 24, however, roller feet with smaller or larger diameter.
68-82S/O	26	For sewing in lining and simultaneous under-cutting on light to medium heavy shoes.
68-82S/O	27	Like component 26, however, roller feet with smaller or larger diameter.
68-82S/OX	28	For sewing in lining and simultaneous under-cutting on light to medium-heavy shoes.
68-82S/OX	29	Like component 28, however, roller feet with smaller or larger diameter.
68-82S/UX	30	Sewing in lining and simultaneous under-cutting particularly for leaf and lap seams.
68-82S/UX	31	Like component 30, however, with smaller or larger diameter.
68-202S	32	For stitching on ring trimmings, front parts etc. to closed or open legs.
68-202S	33	Like component 32, however, roller feet with smaller or larger diameter.
168-202S	34	For light to medium-heavy two-needle quilting work on closed and open legs.
68-203S	35	For stitching on ring trimmings, front parts etc. to closed and open legs.
68-203S	36	Like component 35, however, with narrow roller feet and various roller foot diameters.
168-203S	37	Like component 34, however, for medium-heavy to heavy leather.
168-203S	38	Like component 34, however, for medium-heavy to heavy leather, narrow roller feet with various roller foot diameters.
168-204S	39	Like component 34, however, for particularly heavy leather.
168-262	40	For double seams applied in the leather articles --, leather garments -- and shoe industry.
168-262	41	Sewing on ribbon.
168-262	42	Sewing on rear leather strap.
168-262	43	Sewing of ornamental seams on seat cushions or similar.
168-263	44	Like component 40, however, for medium heavy material.
168-272	45	For double seams on light to medium heavy leather, plastic, nylon tissue etc.
168-273	46	Like component 45, however, for medium-heavy to heavy material.
168-363	47	For working gloves.
168-363S	48	For working gloves and for quilting work on light to medium-heavy closed and open legs.
168-363S	49	Like component 48, however, roller feet with smaller diameter.
68-1000	50	For pattern-like bending of wadding and stiffening cotton in lounge-jackets, coats etc.
68-1000	51	Like component 50, however, with screwable shoulder wadding layer.
168-1262	52	For edge quilting of loose seat cushions in the upholstered furniture industry.
168-1263	53	Like component 52.
68-4272	54	For quilting of rear and front stretching seams on ladies' boots.
68-4272	55	Like component 54, however, particularly for quilting reinforcing ribbon.
68-4563	56	Sewing in bottoms and closing the side seams in wallets, hand bags and travelling bags.
68-4563S	57	Like component 56, however, with liftable roller foot and stationary needle bar.
68-NT82S/O	58	Like component 26, however, particularly for kinds of leather being difficult to be transported.
68-NT82S/OX	59	Like component 28, however, particularly for kinds of leather being difficult to be transported.
68-NT82S/OX; NT82S/O; 82S/O; 82S/OX	60	Especially for lamb's skin.
168-RE 72	61	For setting and stitching the sleeve lining into the arm holes as well as for sewing in the sleeve.

In dieser Nähgarniturenliste finden Sie:


1. Alle zu den Unterklassen gehörenden Nähgarnituren mit Teilenummern.
(Auf Bildtafeln zu finden).
2. Das entsprechende Einsatzgebiet.
(Nachstehend in der Aufstellung zu finden. Die laufende Nr. geben die entsprechende Garnitur auf der Bildtafel an.)
3. Die erforderlichen techn. Angaben.
(Nachstehend durch Kurzbezeichnung zu finden. Diese Kurzbezeichnungen wiederholen sich bei den entsprechenden Garnituren auf den Bildtafeln.)

Kurzbezeichnungen

F	=	Führungsapparate
GE, E	=	Einfäßgarnitur
GPK, PK	=	Paspel- bzw. Kedergarnitur
GSP, SP	=	Spezialfüße und -Apparate
Gr. Li	=	Greifer, links
NA	=	Nadelabstand
NdO	=	Normalausstattung des Oberteles
SA	=	Schneidabstand

Klasse	Garnituren Nr.	Einsatzgebiete
68-2S	1	Für gerundete und enge Schaftpartien an geschlossenen und offenen Schäften
68-2S	2	Wie Garnitur 1, jedoch Rollfüße mit größerem Ø.
68-2S	3	
68-2S/U2	4	Zum Einnähen und gleichzeitigen Unterschneiden von Futter an schweren Rindlederschuh. SA. = 1,2 mm.
68-2S/U2	5	Wie Garnitur 3, jedoch SA. = 1,5 mm.
68-2S/U2	6	Wie Garnitur 3, jedoch SA. = 2 mm.
68-2S/U2	7	Wie Garnitur 3, jedoch SA. = 2,5 mm.
68-3S	8	Für gerundete und enge Schaftpartien an geschlossenen und offenen Schäften.
68-3S	9	Wie Garnitur 8, jedoch Rollfüße mit kleinerem Ø.
68-3S	10	
168-3S	11	Für mittelschwere bis schwere Stepparbeiten an geschlossenen und offenen Schäften.
168-3S	12	Wie Garnitur 11, jedoch Rollfüße mit kleinerem Ø.
68-3S/U2	13	Zum Einnähen und gleichzeitigen Unterschneiden von Futter an schweren Rindlederschuh, SA. = 1,5 mm.
68-3S/U2	14	Wie Garnitur 13, jedoch SA. = 2 mm.
68-3S/U2	15	Wie Garnitur 13, jedoch SA. = 2,5 mm.
68-2S/U2; -3S/U2	16	
168-4S	17	Für Stepparbeiten an besonders schwerem Leder.
168-73	18	Für leichte bis mittelschwere Lederarbeiten in Aktentaschen, Koffern, Reisegepäck usw.
168-73	19	Für diverse Einfäßerarbeiten mit gewebtem Textilband, leichte Plastikfolie oder Kunstlederband.
168-73	20	Kederfüße zum Kedern von Plastikbezügen, Autositzen, Taschen usw. Kederfüße links anstehend.
168-73	21	Kordel-Auf- (Ein-) nähfüße zum Zusammennähen von Polsterbezügen bei gleichz. Annähen von Polsterkordeln
68-81S/UX	22	Zum Futtereinnähen und gleichzeitigen Unterschneiden von Blatt- und Kappennähten.
68-81S/UX	23	Wie Garnitur 22, jedoch Rollfüße mit kleinerem oder größerem Ø.
68-82S	24	Für Feinzierstiche an leichten bis mittelschweren Schuhschäften.
68-82S	25	Wie Garnitur 24, jedoch Rollfüße mit kleinerem oder größerem Ø.
68-82S/O	26	Zum Futter einnähen und gleichzeitigen Unterschneiden an leichten bis mittelschweren Schuhen.
68-82S/O	27	Wie Garnitur 26, jedoch Rollfüße mit kleinerem oder größerem Ø.
68-82S/OX	28	Zum Futtereinnähen und gleichzeitigen Unterschneiden an leichten bis mittelschweren Schuhen.
68-82S/OX	29	Wie Garnitur 28, jedoch Rollfüße mit kleinerem oder größerem Ø.
68-82S/UX	30	Futtereinnähen und gleichzeitiges Unterschneiden speziell bei Blatt- und Kappennähten.
68-82S/UX	31	Wie Garnitur 30, jedoch Rollfüße mit kleinerem oder größerem Ø.
68-202S	32	Zum Aufsteppen von Ringbesätzen, Vorderblättern usw. an geschlossenen und offenen Schäften.
68-202S	33	Wie Garnitur 32, jedoch Rollfüße mit kleinerem oder größerem Ø.
168-202S	34	Für leichte bis mittelschwere Zweinadelstepparbeiten an geschlossenen und offenen Schäften.
68-203S	35	Zum Aufsteppen von Ringbesätzen, Vorderblättern usw. an geschlossenen und offenen Schäften.
68-203S	36	Wie Garnitur 35, jedoch mit schmalen Rollfüßen und verschiedenem Rollfuß-Ø.
168-203S	37	Wie Garnitur 34, jedoch für mittelschweres bis schweres Leder.
168-203S	38	Wie Garnitur 34, jedoch für mittelschweres bis schweres Leder, schmale Rollfüße mit versch. Rollfuß-Ø.
168-204S	39	Wie Garnitur 34, jedoch für besonders schweres Leder.
168-262	40	Für Doppelnähte in der Lederwaren-, Lederbekleidungs- und Schuhindustrie.
168-262	41	Band aufnähen.
168-262	42	Hinterriemen aufnähen.
168-262	43	Nähen von Ziernähten an Sitzkissen o. a.
168-263	44	Wie Garnitur 40, jedoch für mittelschweres Material.
168-272	45	Für Doppelnähte in leichtem bis mittelschwerem Leder, Plastik, Perlongewebe usw.
168-273	46	Wie Garnitur 45, jedoch für mittelschweres bis schweres Material.
168-363	47	Für Arbeitshandschuhe.
168-363S	48	Für Arbeitshandschuhe und für Stepparbeiten an leichten bis schweren geschl. und offenen Schäften.
168-363S	49	Wie Garnitur 48, jedoch Rollfüße mit kleinerem Ø.
68-1000	50	Zum formatgerechten Unterschlagen von Wattierungen und Steifleinen in Sakkos, Mänteln usw.
68-1000	51	Wie Garnitur 50, jedoch mit anschaubarer Schulterpolsterauflage.
168-1262	52	Zum Kantenaustuppen von losen Sitzkissen in der Polsterindustrie.
168-1263	53	Wie Garnitur 52.
68-4272	54	Zum Absteppen der hinteren und vorderen Spannaht an Damentiefeln.
68-4272	55	Wie Garnitur 54, jedoch speziell zum Verstärkungsband absteppen.
68-4563	56	Einnähen von Böden und zum Schließen der Seitennähte in Stadt-, Hand- und Reisetaschen
68-4563S	57	Wie Garnitur 56, jedoch mit hochschwenkbarem Rollfuß und fester Nadelstange.
68-NT82S/O	58	Wie Garnitur 26, jedoch speziell für Lederarten, die zu Transportschwierigkeiten neigen.
68-NT82S/OX	59	Wie Garnitur 28, jedoch speziell für Lederarten, die zu Transportschwierigkeiten neigen.
68-NT82S/OX; NT82S/O; 82S/O; 82S/OX	60	Speziell für Lammfell.
168-RE72	61	Zum verstärzten Einnähen des Ärmelfutters im Armloch sowie zum Ärmelanschlagen.

Nähgarnituren 68;168
Nr. 1 - 34



- NA=0,8-1mm NA=1,7mm
- ① 068 20 202 0
 - ② 068 21 201 0
 - ③ 067 22 600 4
 - ④ 068 23 203 4
 - ⑤ 068 14 233 0
 - ⑥ 068 14 234 0
 - ⑦ 068 22 302 0
 - ⑧ 068 20 205 0
 - ⑨ 068 21 202 0
 - ⑩ 067 22 600 4
 - ⑪ 068 23 203 4
 - ⑫ 068 14 233 0
 - ⑬ 068 14 234 0
 - ⑭ 068 22 301 0

Ersatzteilliste Pièces de rechange Nähgarnituren 1-34
Spare parts Piezas de repuesto

Genaue Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teillostenblätter“.
 Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Blättel aufgeführte Teilenummer anzugeben.
 Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets".
 When ordering parts always indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part number listed on the table of illustrations.
 Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées“.
 Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon la liste.
 Referente a la preparación de pedidos para repuestos véanse en nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas“.
 En caso de pedido de piezas de repuestos, sírvanse indicarnos d'empre la clase, el número de la máquina o del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
992 02 260 0	Schraube G5						
	G9, G12, J4, J7						
992 02 260 7	Schraube A5, C7						
996 06 010 0	Kugel A1, A3, A6, A8						
	A9, C1, C4, C9, G4, G6						
	G8, G9, G11, J1, J3, J4						
	J6, J8, J9, L4, L6						
996 06 012 0	Kugel C3						
	C8, C11, E1, E3, E6						
067 00 108 3	Rollfußbügel A1 A3, A6, A8, A9, C1, C4 C9, G4, G6, G8, G9, G11 J1, J3, J4, J6, J8, J9, L4, L6	067 22 602 0	Rollfuß B4, D5, D10, H7 H10, K2, K5, K9	068 20 202 0	Stichplatte NA 0,8-1 mm J11		
067 00 109 0	Konusmutter A4 B2, B7, B9, B10, C5, C10 D2, G7, G10, H5, H9, H12 J2, J5, J9, K4, K7, K10	067 22 602 4	Rollfuß kpl. B4, D5 (30 x 4) D10, H7 H10, K2, K5, K9, M5	068 20 205 0	Stichplatte NA 1,2 mm J12		
067 00 110 0	Kontermutter A4 B2, B7, B9, B10, C5, C10 D2, G7, G10, H5, H9, H12 J2, J9, K4, K7, K10, L5	067 23 001 4	Nadelstange kpl. A4, C6	068 20 208 0	Stichplatte NA 1,6 mm L1, L8		
067 22 063 3	Oberr.-Fuß F9	068 00 120 0	Rolle D3, D8, D11, F1 F3, F6	068 20 211 0	Stichplatte NA 2 mm L2, L9		
067 22 066 3	Oberr.-Fuß NA 3 mm H2	068 00 120 4	Rollfuß kpl. D3, D8 (33 x 5,4) D11, F1 F3, F6	068 20 217 0	Stichplatte NA 2,5 mm L2, L9		
067 22 067 3	Oberr.-Fuß NA 4 mm H2	068 00 123 0	Bügel C3, C8, C11, E1 E3, E6	068 21 001 0	Transporteur B1 B6, B8, B9, D1, D3, D8 D11, F1, F3, G6		
067 22 068 3	Oberr.-Fuß NA 5 mm H2	068 00 124 0	Rollfußkegel C3, C8 C11, E1, E3, E6	068 21 015 0	Transporteur F8		
067 22 069 3	Oberr.-Fuß NA 6 mm H2	068 00 125 0	Boizen F2, F4, F6	068 21 016 0	Transporteur F9		
067 22 072 0	Stoffdr.-Fuß NA 3 mm G2	068 00 152 0	Schieber K9	068 21 199 0	Radtransporteur H4 H8, H11, K3, K6		
067 22 074 0	Stoffdr.-Fuß NA 4 mm G2	068 00 153 0	Schieber E11	068 21 201 0	Transporteur NA 0,8-1 mm J11		
067 22 077 0	Stoffdr.-Fuß NA 6 mm H2	068 00 461 0	Messer F4	068 21 202 0	Transporteur J12, L1 NA 1,2 + 1,6 mm L8		
067 22 080 3	Oberr.-Fuß NA 7 mm H2	068 00 462 0	Messer H5, K7	068 22 300 0	Niederhalter NA 0,8-1 mm K11, K12		
067 22 081 0	Stoffdr.-Fuß NA 5 mm H3	068 00 473 0	Schieber B7, B9, B10 D2	068 22 301 0	Niederhalter NA 1,2 mm K12		
067 22 085 0	Oberr.-Fuß NA 5 mm H3	068 00 483 0	Schieber D4, D12, F2 F4, H9	068 22 302 0	Niederhalter NA 1,6 mm M1, M8		
067 22 086 0	Oberr.-Fuß NA 6 mm H3	068 00 514 0	Fadenöse F4, H9	068 22 304 0	Niederhalter NA 2 mm M2, M9		
067 22 087 0	Stoffdr.-Fuß NA 5 mm G3	068 00 569 0	Messer H11, K3	068 22 308 0	Niederhalter NA 2,5 mm M2, M9		
067 22 088 0	Stoffdr.-Fuß NA 6 mm G3	068 14 201 0	Träger vorn C1, C8 C9, E1, E3, E11, G1, G3	068 23 003 4	Nadelstange kpl. G5 G9, G12, J4, J7		
067 22 125 3	Oberr.-Fuß NA 7 mm H2	068 14 202 0	Träger hinten B1, B6 B8, B9, D1, D3, D11 F1, F3, F6	068 23 201 4	Nadelstange kpl. NA 2 mm M2, M9		
067 22 126 3	Oberr.-Fuß NA 8 mm H2	068 14 231 0	Träger M8, M9 NA 1,6 + 2 + 2,5 mm	068 23 202 4	Nadelstange kpl. NA 2,5 mm M2, M9		
067 22 127 0	Stoffdr.-Fuß NA 7 mm H2	068 14 233 0	Träger vorn K11, K12 NA 0,8-1 mm M1 + 1,2 mm M2	068 23 203 4	Nadelstange kpl. NA 0,8-1 + 1,2 mm K11, K12, M1, M8		
067 22 128 0	Stoffdr.-Fuß NA 8 mm H2	068 14 234 0	Träger hinten K11, K12 NA 0,8-1 + 1,2 mm M1	068 24 021 3	Bandeinfasser (10-20 mm) F10		
067 22 134 0	Oberr.-Fuß NA 4 mm H3	068 15 016 0	Deckel H8	069 00 085 4	Bandtrommel (E 302) E10		
067 22 135 0	Stoffdr.-Fuß NA 4 mm G3	068 15 020 0	Schieber H5, K7	069 00 095 0	Mutter F10		
067 22 136 0	Oberr.-Kordellfuß NA 7 mm H3	068 20 002 0	Stichplatte B1	069 00 158 0	Platte F10		
067 22 137 0	Stoffdr.-Kordellfuß NA 7 mm G3	068 20 003 0	Stichplatte D3, D8	069 23 001 4	Nadelstange kpl. A2 A7, A9, A10, C2, C4, C9 C12, E2, E4, E7, E9		
067 22 600 0	Rolle B7, B9, B10, C5, D2, D10 C7, H10, J2, J5, J9, K10	068 20 007 0	Stichplatten-Unterteil B6, B8, B9, D1, D11, F1 F3	081 00 344 0	Feiler F11		
067 22 600 4	Rollfuß kpl. (24 x 4) B7, B9 B10, D2, D5, D10, H7 H10, J2, J5, J9, K10, K11 K12, M1, M2	068 20 010 0	Stichplatte SA = 1,2 mm B6	168 00 483 4	Deckel kpl. F7, F9, M7		
067 22 601 0	Rolle A4, D5, D10, H5 H9, H12, K4, K7, L5, M7	068 20 011 0	Stichplatte SA = 1,5 mm B8	168 14 201 0	Träger vorn E8		
067 22 601 4	Rollfuß kpl. (27 x 4) H5, H9, H12, K4, K7, L5 M7, M8, M9	068 20 012 0	Stichplatte SA = 2 mm B9	168 14 202 0	Träger hinten D8, F9		
		068 20 029 0	Stichplatte SA = 2,5 mm D1	168 20 001 0	Stichplatte F6		
		068 20 030 0	Stichplatte SA = 2 mm F1	168 21 200 0	Transporteur NA 2 + 2,5 mm L2, L9		
		068 20 031 0	Stichplatte SA = 1,5 mm D11	992 00 407 0	Schraube G11		
		068 20 032 0	Stichplatte SA = 2 mm F1	992 00 721 7	Schraube A2 A4, A7, A8, A10, C2, C4 C6, C9, C12, E2, E4, E7 E9, J10, L7		
		068 20 033 0	Stichplatte SA = 2,5 mm F3	992 00 859 7	Schraube G5 G9, G12, J4, J7		
		068 20 189 0	Stichplatte SA = 0,9 mm H4	992 01 211 8	Schraube F11		
		068 20 190 0	Stichplatte SA = 2 mm K3, K6	992 01 395 0	Schraube C3 C8, C11, E1, E3, E6 L7		
		068 20 191 0	Stichplatte H8	992 01 821 0	Schraube L7		
		068 20 197 0	Stichpl.-Unterteil H4 H11, K3, K6	992 01 871 0	Schraube J10		

Änderungen vorbehalten · TL 418 068-D4B/1 · Oktober 1972

Nähgarnituren 68;168
Nr. 35-51

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
A	68-203S SP 903 35	68-203S NA=2mm NA=2.5mm		68-203S NA=2mm NA=2.5mm		68-203S SP 935 SP 936 SP 937 36		168-203S SP 903 37		168-203S NA=2mm NA=2.5mm		168-203S NA=2mm NA=2.5mm		168-203S SP 935 SP 936 SP 937 38									
B	68-204S 39	168-204S NA=2.5mm		168-262 40		168-262 NA=3mm NA=4mm NA=4.8mm		168-262 NA=4mm NA=5mm NA=5.8mm		168-262 NA=6mm NA=7mm NA=8mm		168-262 NA=10mm NA=12mm NA=14mm		168-262 NA=15mm NA=16mm									
C	168-262 168-262 168-262 NA=18mm NA=20mm NA=25mm	168-262 NA=18mm NA=20mm NA=25mm		168-262 F100 41		168-262 NA=4.8mm NA=5mm NA=5.8mm		168-262 F200 42		168-262 NA=6mm NA=8mm		168-262 NA=6mm NA=8mm		168-262 NA=8mm									
D	168-263 44	168-263 NA=3mm NA=4mm NA=4.8mm NA=6mm NA=7mm		168-263 NA=3mm NA=4mm NA=4.8mm NA=6mm NA=7mm		168-263 NA=8mm NA=10mm NA=12mm NA=14mm NA=16mm NA=18mm NA=20mm NA=25mm		168-263 NA=8mm NA=10mm NA=12mm NA=14mm NA=16mm NA=18mm NA=20mm NA=25mm		168-263 NA=8mm NA=10mm NA=12mm NA=14mm NA=16mm NA=18mm NA=20mm NA=25mm		168-263 NA=8mm NA=10mm NA=12mm NA=14mm NA=16mm NA=18mm NA=20mm NA=25mm		168-263 NA=8mm NA=10mm NA=12mm NA=14mm NA=16mm NA=18mm NA=20mm NA=25mm		168-263 NA=8mm NA=10mm NA=12mm NA=14mm NA=16mm NA=18mm NA=20mm NA=25mm							
E	168-272 45	168-272 NA=3mm NA=4mm NA=4.8mm NA=6mm NA=8mm		168-272 NA=3mm NA=4mm NA=4.8mm NA=6mm NA=8mm		168-272 NA=10mm NA=12mm NA=14mm		168-273 46		168-273 NA=3mm NA=4mm NA=4.8mm NA=6mm NA=8mm		168-273 NA=3mm NA=4mm NA=4.8mm NA=6mm NA=8mm		168-273 NA=3mm NA=4mm NA=4.8mm NA=6mm NA=8mm		168-273 NA=3mm NA=4mm NA=4.8mm NA=6mm NA=8mm		168-273 NA=3mm NA=4mm NA=4.8mm NA=6mm NA=8mm		168-273 NA=3mm NA=4mm NA=4.8mm NA=6mm NA=8mm		168-273 NA=3mm NA=4mm NA=4.8mm NA=6mm NA=8mm	
F	168-273 168-273 168-273 NA=10mm NA=12mm NA=14mm	168-363 47		168-363S SP 903 48		168-363S SP 903 48		168-363S SP 903 48		68-1000 49		68-1000 50		68-1000 51									
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							

Ersatzteilliste Pièces de rechange Nähgarnituren 35-51				Spare parts Pieces de repuesto			
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
<p>Genauere Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter“.</p> <p>Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeben.</p> <p>Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets".</p> <p>When ordering parts always indicate the class designation and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part number listed on the table of illustrations.</p> <p>Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées“.</p> <p>Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon la liste.</p> <p>Referencie a la preparación de pedidos para repuestos veanse en nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas“.</p> <p>En caso de pedido de piezas de repuestos, sírvanse indicarnos de siempre la clase, el número de la máquina o del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.</p>							
067 00 108 3	Bügel A4, A9, LB	068 20 218 D	Stichplatte NA 2,5 mm A3, A8	068 21 238 0	Transporteur NA 10 mm H6	068 23 210 4	Nadelstange NA 7 mm D8, H5
067 00 109 0	Konussmutter A5 A10, L8	068 20 240 D	Stichplatte NA 3 mm C6, G3	068 21 240 0	Transporteur NA 12 mm D10	068 23 211 4	Nadelstange D9, K5, K12 NA 8 mm F7, F10, H6
067 00 110 0	Konusschraube A5 A10, L8	068 20 241 0	Stichplatte NA 4 mm C6	068 21 241 0	Transporteur NA 12 mm H7	068 23 212 4	Nadelstange D9, K6, M1 NA 10 mm H6
067 22 231 3	Obertr.-Fuß K3, K9	068 20 243 0	Stichplatte NA 4,8 mm C7, E6	068 21 243 0	Transporteur NA 14 mm D11	068 23 215 4	Nadelstange D9, M2 NA 12 mm K6, H7
067 22 232 3	Obertr.-Fuß NA 4 mm K3, K10	068 20 244 0	Stichplatte NA 6 mm C8, E6	068 21 244 0	Transporteur NA 14 mm H7	068 23 218 4	Nadelstange D9, K7 NA 14 mm M2, H8
067 22 233 3	Obertr.-Fuß NA 4,8 mm K4, K11	068 20 245 0	Stichplatte NA 7 mm C8, G5	068 21 246 0	Transporteur NA 15 mm D11	068 23 220 4	Nadelstange NA 15 mm D11
067 22 234 3	Obertr.-Fuß NA 6 mm K4, K11	068 20 246 0	Stichplatte NA 8 mm C9, F6	068 21 249 0	Transporteur NA 16 mm D12	068 23 221 4	Nadelstange NA 16 mm D12, H8
067 22 235 3	Obertr.-Fuß NA 8 mm K5, K12	068 20 247 0	Stichplatte NA 10 mm C9, G6	068 21 250 0	Transporteur NA 16 mm H8	068 23 222 4	Nadelstange NA 18 mm F1, H9
067 22 238 3	Obertr.-Fuß NA 10 mm K6	068 20 248 0	Stichplatte NA 12 mm C10, G7	068 21 251 0	Transporteur NA 18 mm F1	068 23 223 4	Nadelstange NA 20 mm F1, H9
067 22 239 3	Obertr.-Fuß NA 12 mm K6, M2	068 20 249 0	Stichplatte NA 14 mm C11, G8	068 21 253 0	Transporteur NA 20 mm F2	068 23 224 4	Nadelstange NA 25 mm F2, H10
067 22 241 3	Obertr.-Fuß NA 14 mm K7, M2	068 20 250 0	Stichplatte NA 15 mm C11	068 21 254 0	Transporteur NA 20 mm H9	068 23 226 4	Nadelstange NA 25 mm F2, H10
067 22 249 0	Stoffdr.-Fuß NA 3 mm K3, K9	068 20 251 0	Stichplatte NA 18 mm E1, G9	068 21 267 0	Transporteur NA 18 mm H9	069 23 001 4	Nadelstange L5, L7, L10
067 22 250 0	Obertr.-Fuß NA 4 mm K3, K10	068 20 252 0	Stichplatte NA 20 mm E2, G9	068 21 267 0	Transporteur NA 18 mm H9	168 00 483 4	Souledeckel kpl. L5
067 22 251 0	Stoffdr.-Fuß NA 4,8 mm K4, K10	068 20 258 0	Stichplatte NA 4 mm J3, J10	068 21 269 0	Transporteur NA 25 mm F2	168 14 201 0	Stichpl.-Träger M5, M7
067 22 252 0	Stoffdr.-Fuß NA 6 mm K4, K11	068 20 259 0	Stichplatte NA 6 mm J4, J11	068 21 270 0	Transporteur NA 25 mm H10	168 14 202 0	Stichpl.-Träger M5, M6
067 22 254 0	Stoffdr.-Fuß NA 8 mm K5, K12	068 20 260 0	Stichplatte NA 8 mm J12	068 21 271 0	Transporteur NA 3 mm J3	168 14 231 0	Stichpl.-Träger D3, B8
067 22 256 0	Stoffdr.-Fuß NA 10 mm K6	068 20 261 0	Stichplatte NA 10 mm J6, L1	068 21 272 0	Transporteur NA 3 mm J9	168 14 233 0	Stichpl.-Träger D6, K10 D7, K10, F6, F11, F7 F9, F10, K3, H3, K4, H4
067 22 257 0	Stoffdr.-Fuß NA 12 mm K6	068 20 262 0	Stichplatte NA 14 mm J7, L2	068 21 273 0	Transporteur NA 4 mm J3	168 14 234 0	Stichpl.-Träger D8 K11, H4, K6
067 22 259 0	Stoffdr.-Fuß NA 14 mm K7	068 20 264 0	Stichplatte NA 25 mm E2, G10	068 21 274 0	Transporteur NA 4 mm J10	168 14 235 0	Stichpl.-Träger D8 K11, H4, K6
067 22 600 0	Rolle (24 Ø x 4) A10, L8	068 20 265 0	Stichplatte NA 3 mm J3, J9	068 21 277 0	Transporteur NA 6 mm J4	168 14 237 0	Stichpl.-Träger H6 D9, M1
067 22 601 0	Rolle (24 Ø x 4) B10, M8	068 20 267 0	Stichplatte NA 12 mm J6	068 21 278 0	Transporteur NA 6 mm J11	168 14 238 0	Stichpl.-Träger K7, H7 D10, M2
067 22 601 0	Rolle (27 Ø x 4) B10, M8	068 20 270 0	Stichplatte NA 16 mm C12, G8	068 21 279 0	Transporteur NA 8 mm J5	168 14 239 0	Stichpl.-Träger D11, H7 K7, M2
067 22 601 4	Nadelstange (27 Ø x 4) B10, M8	068 20 271 0	Stichplatte NA 8 mm J4	068 21 280 0	Transporteur NA 8 mm J12	168 14 241 0	Stichpl.-Träger D12, H8
067 22 602 0	Rolle (30 Ø x 4) B10, M8	068 21 216 0	Transporteur NA 3 mm D6	068 21 281 0	Transporteur NA 10 mm J6	168 14 242 0	Stichpl.-Träger F2, H9
067 22 602 4	Stichpl.-Träger (30 Ø x 4) B10, M8	068 21 217 0	Transporteur NA 3 mm H3	068 21 282 0	Transporteur NA 10 mm L1	168 14 243 0	Stichpl.-Träger K3, K9 K4, H3
068 00 120 0	Rolle B1, C1, D1, B6 M6	068 21 222 0	Transporteur NA 4 mm D6	068 21 283 0	Transporteur NA 12 mm J6	168 14 245 0	Stichpl.-Träger F1, H9
068 00 120 4	Stoffdr.-Fuß 133 Ø x 5,41 B1, B8, M6	068 21 223 0	Transporteur NA 4 mm H3	068 21 284 0	Transporteur NA 12 mm L2	168 20 006 0	Stichplatte M4, M6
068 00 123 0	Bügel A1, L6, A6	068 21 225 0	Transporteur NA 4,8 mm F6, F9	068 21 285 0	Transporteur NA 14 mm J7	168 21 003 0	Transporteur M4
068 00 124 0	Konus A1, C1, L6	068 21 226 0	Transporteur NA 4,8 mm H3	068 21 286 0	Transporteur NA 14 mm L2	168 21 000 0	Transporteur D3, B3 NA 2 * 2,5 mm B4, B8
068 00 125 0	Bulzen B2, B7, D2, M7	068 21 228 0	Transporteur NA 6 mm F6, F10	068 21 287 0	Transporteur NA 14 mm L2	168 23 200 4	Nadelstange NA 2,5 mm J9
068 00 333 0	Aufzug	068 21 229 0	Transporteur NA 8 mm H4	068 21 288 0	Transporteur NA 14 mm L2	168 24 005 3	Fußm.Führungssteg (NA unter 10 mm) F11
068 00 483 0	Deckel M10	068 21 231 0	Transporteur NA 7 mm D8	068 21 289 4	Transporteur NA 14 mm J7	168 24 006 3	Fußm.Führungssteg (über 10 mm) F11
068 14 024 0	Schraube M11	068 21 232 0	Transporteur NA 7 mm H5	068 21 294 0	Transporteur NA 14 mm L2	992 00 721 7	Schraube A2, C2, L5, L7 L10, A7
068 14 201 0	Träger vorn M9	068 21 234 0	Transporteur NA 8 mm D9	068 21 295 4	Transporteur NA 14 mm L2	992 00 981 7	Schraube C5, G2, E9, J9 J2
068 14 202 0	Träger hinten M9	068 21 235 0	Transporteur NA 8 mm H6	068 22 294 4	Transporteur NA 14 mm L2	992 01 395 0	Schraube A6, L6, C1, A1
068 14 233 0	Stichpl.-Träger links B4	068 21 237 0	Transporteur NA 10 mm D9	068 22 295 4	Transporteur NA 14 mm L2	992 01 821 0	Schraube A7, A2, C2
068 14 234 0	Stichpl.-Träger hint. B3			068 22 296 4	Transporteur NA 10 mm L1	996 00 017 0	Kugel A1, A6, C1, L6
068 20 006 0	Stichplatte NA 2,5 mm C3			068 22 297 4	Transporteur NA 12 mm J6	996 06 010 0	Kugel A4, A9, L8
068 20 201 0	Stichplatte NA 2,5 mm C3			068 22 298 4	Transporteur NA 12 mm L2		
068 20 212 0	Stichplatte NA 2 mm A3, A8			068 22 298 4	Transporteur NA 12 mm L2		
068 20 214 0	Stichplatte NA 2,2 mm A3, A8			068 22 299 4	Transporteur NA 12 mm L2		

Ersatzteilliste Spare parts		Pièces de rechange Piezas de repuesto		Nähgarnituren 52-61		Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
<p>Genauere Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter“. Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeben. Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets". When ordering parts always indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part number listed on the table of illustrations. Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées“. Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon la liste. Referente a la preparación de pedidos para repuestos véanse en nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas“. En caso de pedido de piezas de repuestos, sírvanse indicarnos siempre la clase, el número de la máquina o del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.</p>													
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung								
007 00 153 0	Blattfeder E1, E4	068 20 196 0	Stichplatte SA 12 mm E10	068 22 246 4	Stoffdr.-Fuß NA 8 mm 81, D1								
049 00 028 0	Rollfußkörper E4	068 20 196 0	Stichplatte NA 1,2 mm G1	068 22 249 4	Stoffdr.-Fuß NA 10 mm 85, D2								
067 00 108 3	Rollfußbügel E8, E11	068 20 197 0	Stichpl.-Unterteil SA 1,2 u. 1,5 mm F9	068 22 251 0	Stoffdr.-Fuß NA 8 mm D7								
067 00 109 0	Konussmutter F5, F8, F12	068 20 197 0	Stichpl.-Unterteil SA 1,2 u. 1,5 mm H1	068 22 253 4	Stoffdr.-Fuß NA 12 mm 85, D2								
067 00 110 0	Konusschraube F5	068 20 243 0	Stichplatte NA 4,8 mm A3	068 22 257 4	Stoffdr.-Fuß NA 14 mm 86, D3								
067 20 233 3	Obertransportfuß NA 4,8 mm D6	068 20 243 0	Stichplatte NA 4,8 mm A10	068 22 309 3	Obertr.-Fuß NA 4,8 mm D11								
067 20 235 3	Obertransportfuß NA 8 mm D7	068 20 244 0	Stichplatte NA 6 mm A3, A10	068 22 418 0	Rollfußkörper E1								
067 20 238 3	Obertr.-Fuß NA 10 mm D8	068 20 246 0	Stichplatte NA 8 mm A4, C1	068 22 603 0	Feder E2, E5								
067 22 251 0	Stoffdr.-Fuß NA 4,8 mm D7, D11	068 20 247 0	Stichplatte NA 10 mm A5, C2	068 23 003 4	Nadelstange kpl. SA 1,2 u. 1,5 mm F10								
067 22 254 0	Stoffdr.-Fuß NA 8 mm D7	068 20 248 0	Stichplatte NA 12 mm A5, C2	068 23 208 4	Nadelstange kpl. NA 4,8 mm D7, D11								
067 22 256 0	Stoffdr.-Fuß NA 10 mm 88	068 20 249 0	Stichplatte NA 14 mm A6, C3	068 23 211 4	Nadelstange kpl. NA 8 mm D7								
067 22 601 0	Rollfuß G5, F8, F12	068 20 260 0	Stichplatte NA 8 mm C7	068 23 212 4	Nadelstange kpl. NA 10 mm D8								
067 22 601 4	Rollfuß kpl. (270 x 4) F10, F12 F8, F9	068 20 261 0	Stichplatte NA 10 mm C8	068 33 119 0	Messer H3								
067 23 003 4	Nadelstange kpl. NA 1,2 mm H1, H2	068 20 271 0	Stichplatte NA 4,8 mm C6	068 90 002 1	Träger vorn D10								
067 23 200 4	Nadelstange kpl. NA 4,8 mm B9	068 21 010 0	Transporteur Radtransporteur F2, F6	069 23 001 4	Nadelstange kpl. G5, E4								
067 23 202 4	Nadelstange kpl. NA 6 mm B3, B10	068 21 199 0	Transporteur NA 1,2 mm H1, H2	168 00 483 4	Säutendeckel kpl. B2, B9								
067 23 204 4	Nadelstange kpl. NA 8 mm B1, B4	068 21 199 0	Radtransporteur SA 1,2 mm F9, F10	168 14 201 0	Stichpl.-Träger J5								
067 23 208 4	Nadelstange kpl. E3	068 21 225 0	Transporteur NA 4 mm A10	168 14 202 0	Stichpl.-Träger H5								
067 23 222 0	Blattfeder F3	068 21 225 0	Transporteur NA 4,8 mm A3	168 14 233 0	Stichpl.-Träger NA 4,8 mm B10								
067 23 250 4	Nadelstange kpl. NA 14 mm D2, B6	068 21 226 0	Transporteur NA 4,8 mm A10	168 14 234 0	Träger NA 6 mm B10								
067 23 252 4	Nadelstange kpl. NA 10 mm D2, B5	068 21 226 0	Transporteur NA 6 mm A3	168 14 235 0	Träger NA 8 mm B4, D1								
067 23 254 4	Nadelstange kpl. NA 12 mm D2	068 21 228 0	Transporteur NA 8 mm A10	168 14 237 0	Träger NA 10 mm B5, D2								
068 00 053 0	Feder E3	068 21 228 0	Transporteur NA 6 mm A3	168 14 238 0	Träger NA 12 mm B5, D2								
068 00 107 3	Bügel F4	068 21 229 0	Transporteur NA 8 mm A10	168 14 239 9	Träger NA 14 mm B6, D3								
068 00 107 4	Rollfuß kpl. 27 Ø x 4 F4	068 21 234 0	Transporteur NA 8 mm A4	168 20 007 0	Stichplatte J4								
068 00 152 0	Schieber D9, D4	068 21 235 0	Transporteur NA 8 mm D1	168 21 012 0	Transporteur H4								
068 00 153 0	Schieber D5, G3, F7, D10	068 21 237 0	Transporteur NA 10 mm A5	168 22 006 3	Obertransporterf H5								
068 00 669 0	Messer F10	068 21 237 0	Transporteur NA 10 mm A5	168 22 007 4	Stoffdr.-Fuß H4								
068 00 669 0	Messer NA 1,2 u. 1,5 mm H1	068 21 238 0	Transporteur NA 10 mm D2	992 00 293 0	Schraube A2, A9								
068 14 203 0	Träger F7, F2	068 21 238 0	Transporteur NA 10 mm D2	992 00 382 0	Schraube F2								
068 14 204 0	Träger F3, F6	068 21 240 0	Transporteur NA 12 mm A5	992 00 648 0	Schraube F5								
068 14 239 0	Träger NA 4,8 mm D11, D7	068 21 241 0	Transporteur NA 12 mm D2	992 00 721 5	Schraube F3								
068 14 240 0	Träger NA 4,8 mm D7, D11	068 21 243 0	Transporteur NA 14 mm A6	992 00 721 7	Schraube E7, G6								
068 14 247 0	Träger NA 10 mm D8	068 21 244 0	Transporteur NA 14 mm D3	992 00 859 5	Schraube E9, E12								
068 14 248 0	Träger NA 10 mm D8	068 21 279 0	Transporteur NA 8 mm D7	992 00 981 5	Schraube A9, C5, C10								
068 14 261 0	Träger NA 8 mm D7	068 21 281 0	Transporteur NA 10 mm D8	992 01 366 0	Schraube F1, F4								
068 14 262 0	Träger NA 8 mm D7	068 21 293 0	Transporteur NA 4,8 mm D11	992 01 382 0	Schraube E4, F2, F5								
068 15 016 0	Deckel F9, F10, H1, H2	068 22 006 4	Kantenf. kpl. F1	992 01 383 7	Mutter E5								
068 20 025 0	Stichplatte F2, F6	068 22 236 4	Stoffdr.-Fuß NA 4,8 mm B3	992 01 814 0	Schraube E3								
068 20 194 0	Stichplatte SA 1,5 mm E10	068 22 237 4	Stoffdr.-Fuß NA 4,8 mm B10	992 02 230 5	Mutter E5								
068 20 194 0	Stichplatte NA 1,5 mm G2	068 22 240 4	Stoffdr.-Fuß NA 6 mm B3, B10	992 02 230 7	Mutter E2								
				992 02 260 0	Schraube E12								
				996 06 010 0	Kugel E8, E11, F5								