


JUKI _____ MODEL **LT-591**


一本針本縫ポスト型
しつけ縫工業用ミシン

PARTS * BOOK




東京重機工業株式会社

1. 頭部外装関係




No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-1109-059-000	針板	1	20	B-1130-051-000	糸掛	1
2	SS-7110710-SP	針板止ネジ	2	21	SS-6091210-TP	糸掛取付ネジ	1
3	B-1110-059-000	滑り板	1	22	B-3124-059-000	糸調子棒	1
4	B-1114-012-000	糸案内棒	1	23	B-3141-591-000	糸ユルメ棒	1
5	B-1128-012-000	三ツ目糸掛	1	24	B-3123-051-000	糸取りバネ軸	1
6	SS-8110320-SP	三ツ目糸掛止ネジ	1	25	SS-8111251-SP	糸取りバネ軸止ネジ	1
7	B-1180-541-000	カム締ネジ穴キャップ	1	26	B-3128-591-000	糸取りバネ	1
8	B-1130-027-000	窓板	1	※27	B-3137-051-0A0	糸取りバネ案内カシメ軸(組)	1
9	SS-2090710-SP	窓板止ネジ	2	28	SS-6081210-SP	糸取りバネ案内皿止ネジ	1
10	B-1130-051-000	天秤糸案内	1	29	B-3138-051-000	糸取りバネ調節板	1
11	NS-6090310-SP	天秤糸案内止ナット	2	30	SS-7090520-SP	糸取りバネ調節板止ネジ	1
12	B-1164-012-000	釣合締止ネジキャップ	1	31	B-3125-012-000	糸調子ナット	3
13	B-1170-591-000	針棒クランクロッド給油パイプ	1	32	B-3126-051-000	糸調子皿	2
14	CQ-202000000	針棒クランクロッド用油心	1	33	B-3129-012-A00	糸調子バネ	1
15	CQ-202000000	天秤軸用油心	1	34	B-3132-051-000	糸調子皿押エ	1
16	B-1812-059-000	釜軸土台カバー	1	35	B-3130-591-000	糸掛(B)	1
17	SS-2090510-SP	釜軸土台カバー取付ネジ	4	36	SS-8150410-SP	糸調子棒締ネジ	1
18	B-3101-059-000	面板	1				
19	SS-7090910-SP	面板止ネジ	3				

2. 上軸、針棒、押エ棒関係




No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-1201-059-000	上軸	1	27	MDV-700B1400	針 (DV×7 #14)	1
2	B-1202-059-000	上軸前メタル	1	28	B-1506-059-000	針棒カバー	1
3	SS-8151770-SP	上軸前メタル止ネジ	1	29	B-1507-591-000	針棒フェルト	1
4	B-1203-051-000	上軸前メタルフェルト	1	30	B-1501-059-000	押エ棒	1
5	B-1206-059-000	釣合錘	1	31	B-1506-059-000	押エ棒カバー	1
6	SS-7681750-TP	釣合錘取付ネジ (A)	1	32	B-1507-059-000	押エフェルト	1
7	SS-8681650-TP	釣合錘取付ネジ (B)	1	33	B-1505-059-000	押エバネ受け	1
8	B-1203-050-000	上軸後メタル	1	34	SS-6121610-SP	押エバネ受け止ネジ	1
9	SS-2621540-SP	上軸後メタル取付ネジ	3	35	B-1402-059-000	押エ棒上メタル	1
10	B-1210-051-000	針棒クランクピン	1	36	B-1508-059-000	押エ棒カバープレート	1
11	SS-8680540-SP	針棒クランクピン止ネジ (A)	1	37	SS-7120910-SP	押エ棒カバー取付ネジ	2
12	SS-8680730-SP	針棒クランクピン止ネジ (B)	1	38	B-1509-059-000	押エ連結板	2
13	B-1340-059-000	タイミングベルト	1	39	SS-6621410-SP	押エ連結板止ネジ	2
14	B-1341-059-000	上スプロケット	1	40	B-1524-059-000	固定押エ	1
15	SS-8681650-TP	上スプロケット取付ネジ	2	41	SS-6090910-TP	押エ止ネジ	1
16	B-1343-059-000	上スプロケット板	2	42	B-1403-059-000	押エ棒下メタル	1
17	SS-2090510-SP	上スプロケット板取付ネジ	6	43	B-1504-591-000	押エバネ	1
18	B-1401-059-000	針棒	1	44	B-1510-591-000	押エ連結板バックシン	5
19	B-1402-059-000	針棒上メタル	1	45	RO-0952001-00	押エ連結板Oリング	2
20	B-1403-059-000	針棒下メタル	1	46	B-1905-059-000	天秤	1
21	B-1418-591-A00	針棒糸掛	1	47	B-1906-051-000	天秤支エ軸	1
22	B-1408-057-000	針棒クランクロッド	1	48	SS-8151550-SP	天秤支エ軸止ネジ	1
23	B-1411-057-000	針棒抱き	1	49	B-3140-591-000	糸ユルメカム	1
24	SS-7110720-SP	針棒抱き縮ネジ	2	50	SS-8621150-SP	糸ユルメカム取付ネジ	2
25	B-1204-051-000	針棒抱き油心	1				
26	SS-7080510-SP	針止ネジ	1				

3. 下軸、釜軸関係



No.	品番	品名	個数
1	B-1801-059-000	下軸	1
1	B-1808-059-000	下軸後メタル	1
3	SS-8620850-SP	下軸後メタル止ネジ	1
4	B-1813-059-000	釜連結軸	1
5	B-1814-059-000	釜軸メタル	1
6	SS-8620850-SP	釜軸メタル縮ネジ	1
7	B-8227-122-000	釜軸メタルフェルト	1
8	B-1811-059-A00	釜連結軸マイター (A)	1
9	B-1811-059-B00	釜連結軸マイター (B)	1
10	SS-8110510-SP	釜連結軸マイター止ネジ	4
11	B-1832-059-000	釜連結軸上メタル	1
12	SS-8620850-SP	釜連結軸上メタル止ネジ	1
13	B-1833-059-000	釜連結軸下メタル	1
14	CS-1271012-SH	釜連結軸スラスト受け	1
15	SS-8150410-SP	釜軸スラスト受け止ネジ	4
16	B-1850-059-0A0	水平釜 (組)	1
17	CS-0951019-SH	水平釜スラスト受け	1
18	B-1802-591-000	下軸前メタル	1
19	SS-8620850-SP	下軸前メタル止ネジ	1
20	CS-1271012-SH	下軸スラスト受け	1
21	SS-8150410-SP	下軸スラスト受け止ネジ	2
22	B-1212-012-000	下軸後メタルフェルト	1
23	B-1302-581-000	下スプロケット	1
24	SS-9150860-SP	下スプロケット取付ネジ	2
25	B-1304-581-000	下スプロケット板	2
26	B-9117-057-000	ボビン	1

4. クラッチ関係



No.	品番	品名	個数
1	B-1301-050-000	固定クラッチ	1
2	B-1313-050-000	固定クラッチ止ネジ	1
3	B-1314-050-000	固定クラッチストッパーネジ	1
4	NS-6080210-SP	ストッパーネジナット	1
5	B-1302-050-000	遮断クラッチ	1
6	B-1303-050-000	遮断クラッチレバー	1
7	B-1305-050-000	遮断クラッチコロ	1
8	SD-0640642-SP	遮断クラッチコロ段ネジ	1
9	NS-6150310-SP	遮断クラッチコロナット	2
10	SD-0790802-SP	遮断クラッチ段ネジ	1
11	NS-6160520-SP	遮断クラッチレバー段ネジナット	1
12	B-1307-050-000	遮断クラッチ駒	1
13	SD-0640641-SP	遮断クラッチ駒段ネジ	1
14	B-1309-050-000	遮断クラッチバネ	1
15	SS-6080610-TP	遮断クラッチレバーバネ止ネジ	1
16	B-1310-050-000	遮断クラッチ駆動レバー	1
17	SD-1201751-SP	遮断クラッチ駆動レバー段ネジ	1
18	B-1331-050-000	遮断クラッチ駆動レバーストッパー	1
19	SS-9151120-CP	遮断クラッチ駆動レバーストッパー止ネジ	2
20	WP-0650876-SD	ストッパー止ネジ座金	2
21	B-1332-050-000	ストッパー受け	1
22	SS-1080510-SP	ストッパー受け止ネジ	2
23	B-1315-050-000	摩擦クラッチ (A)	1
24	B-1316-050-000	摩擦クラッチ (B)	1
25	SS-8681650-TP	クラッチ止ネジ	2
26	B-1318-050-000	摩擦クラッチキー	1

No.	品番	品名	個数
27	SS-8680730-SP	キー止ネジ	1
28	B-1322-050-000	クラッチ作動バネ	3
29	SD-0651501-SP	クラッチ作動ピン	3
30	B-1317-050-000	プレート	1
31	B-1324-050-000	プレート押エ板	1
32	SS-1090930-SP	プレート押エ止ネジ	4
33	B-1320-050-000	ブレーキ	1
34	B-1319-050-000	ブレーキ止ピン	1
35	B-1323-050-000	クラッチライナー	1
36	B-1325-050-000	プーリー	1
37	B-1211-050-000	クラッチ押エネジ	1
38	B-1330-050-000	起動レバー	1
39	SS-6121610-SP	起動レバー取付ボルト	1
40	SS-4091010-SP	起動レバー取付ネジ	1
41	NS-6120310-SP	起動レバーナット	1
42	B-1342-050-000	遮断装置引張バネ	1
43	B-1343-050-000	遮断装置引張バネ固定ネジ	1