




品番 Part No.	品名 Description	数量 Amt. Req.	品番 Part No.	品名 Description	数量 Amt. Req.
201005000	ニッ目糸掛ケ	G8	109049000	送り調節レバー軸	G10
101015000	送り調節ネジ	F11		shaft	1
201017000	送り調節ピン	F11	109051000	ニ又リンク	F9
201018000	送り調節ピンバネ	F11	109053000	送り調節台止軸	F9
201054000	ニ又サヤ	C8	109055000	送り調節腕	H10
201055000	ニ又サヤフェルト	C8		crank	1
201056000	フェルト押エ	C8,D7	109062000	ニ又リンク役ネジA	E9
101081000	押エ調節バネ	D2		link hinge screw (A)	1
101082000	押エ調節ネジ	B2	109063000	ニ又リンク役ネジB	G9
101096000	吊り棒ダグマ	G8		Feed regulator connecting	1
201112000	フェルト	E8,D7		link hinge screw (B)	
101113030	上送りロット連結軸役ネジ	D6	109072000	面板	G2
201120000	送り台	J4	109074000	膝上ゲテコ	F5
201121000	送り台軸	H4	109087000	油溜り	B9
201140000	引張りバネ掛ケ	J10	109088000	油溜りフェルト	B9
201143000	ボビン	L4	110003000	針板	H5
201162000	上送りロット連結軸	O6	110006000	指り板	G4
	collar		110007100	針棒揺動ロット	G8
441048170	上送りロット連結軸役ネジ	D6	110008000	送り	1
	whasher		110009100	水平送り腕	H4
101183000	爪テコ支エバネ	H7	110010000	ニ又ロット	G9
101811001	ハズミ車	C11	110011000	送り調節台	G9
201813000	上軸油溜りフェルト	D7,D6	110012000	目盛板	F12
101821000	送り軸	J6,K7	110013000	送り調節台上台	F11
101823000	送り台腕	K4		base	1
101824000	送り軸前メタル	J3,L5	110014000	上下送りロット	G8
	bushing		110015000	上下送り腕(前)	L6
101875000	送り軸中メタル	J6	110016000	上下送り腕(後)	K9
	bushing			rear crank	1
101876000	送り軸後メタル	H8,K9	110017000	釜	K5
	bushing		110018000	ボビンケース	L4
481111100	送り軸スラスト受け	G8,K10	110019003	下軸	K6
	collar		110020000	天秤	D5
101831002	下軸前メタル	K5	110021000	後吊り棒	H7
	bushing	J9	110022000	上下送りカム	D8
101832000	下軸後メタル	J6	211204000	天秤スライド軸	E5
	bushing		110025000	上送り足	H3
101839006	爪テコ支エ	J6	110026000	押エ足	G2
101874000	下軸中メタル	J8	110030000	糸案内(左)	G5
	bushing		110031000	糸案内(右)	G6
101873000	釜油圧調節ネジ	M6	210053000	天秤油防板	D6
101864000	釜給油タンク蓋カバー	L8	210054000	天秤カバー	B5
101865000	釜給油タンク蓋	L8	110055002	上軸前メタル	E7
101866000	釜給油タンク蓋パッキン	K8	210056000	釣合鉄	F5
101867000	定規止メ座	H6	210057000	針棒クランクピン	E5
101868000	フェルト押エ	K6	210058000	針棒	E5
452070000	針棒揺動後部腕役ネジリング	E8	210059000	針棒クランクロット	G5
202164000	針棒揺動後部腕役ネジ	F8	210060000	針棒抱キ	F5
	rod stud		210061000	針棒抱キフェルト	F5
110041000	ロット役ネジA座金	J8	222002000	針棒糸掛ケ	H5
201184000	上軸油溜り蓋	D6,D7	110063000	針棒揺動台	F4
203024000	上傘歯車(大)	D10	110064000	針棒揺動台軸	E4
203029000	下傘歯車ケース	K10	210065000	揺動台案内	G4
203048000	押エ棒下メタル	F3	210066000	針棒揺動角ゴマ	G6
203071000	中釜押エ	L4	210067000	針棒揺動角ゴマ軸	G5
	finger		210068000	針棒揺動前部腕	G6
203073000	下軸後メタルフェルト	H9	針 D P × 17 # 23	Needle DP × 17 # 23	H5
103111000	引張りバネ	J10	210070000	上送りカム	D7
	Tension spring		210071000	上送りロット	E7
204029000	上傘歯車(小)	E9	210072000	上送り腕	C6
204030000	下傘歯車(大)	G9	210073000	上送り軸メタル	Bushing
204031000	下傘歯車(小)	J9	210074000	上送り軸	C4
481079100	下軸スラスト受け	J8	210075000	上送り連結役ネジ	D3
	collar		210076000	上送り連結リンク	D3
100857010	針棒揺動ロット役ネジナット	J8	210077000	L型リンク	E3
109006000	天板	B9	210078000	L型リンク結合軸	E3
109007000	窓板	B8		screw stud	
109015000	上軸	D8	210079000	糸ユルメ受板	F4
109016000	上軸中メタル	E7	210080000	糸ユルメ受板バネ	F3
	bushing		210081000	上送り揺動リンク	F3
109017000	上軸後メタル	D10	210082010	上送り棒	G4
104202000	水平送り偏心カム	D9	210083000	押エ上ゲ	G3
109022000	立軸	D10	210084000	押エ上ゲ軸	G3
109023000	立軸上メタル	E9	210085000	送りレバー	G11
109024000	立軸下メタル	G9	210086000	送り調節腕リンク	G9
109025000	上傘歯車ケース	C9	210087000	天秤支エ軸	D5
109026000	針棒揺動軸	E7	210088000	糸調節台板	G6
109027000	針棒揺動後部腕	G8	210089000	糸ユルメ押シ棒	F6
109028000	押エ上ゲテコ古結合軸	E3	210090000	糸取りバネ軸	G6
109031000	押エ上ゲテコ結合軸コロ	F3	210091000	糸調節ナット	H7,G8
109032000	押エ上ゲテコガイド板	F2	210092000	糸調子皿	2
	guide		210093000	糸ユルメピン	F6
109033000	押エ上ゲテコガイド板土台	D2	210094000	糸取りバネ	G6
	guide supporting base		210095000	糸調節バネ	G7
109034000	押エ上ゲテコ台	E4	210096000	糸調子皿押エ	G7
109035000	押エ棒	G2	210097000	糸ユルメ板	G7

品番 Part. No.	品名 Description	数量 Amt. Req.	品番 Part. No.	品名 Description	数量 Amt. Req.
210098000	糸取りバネ案内	H8	431030160	テーパピン	1
210099000	糸取りバネ調整板	G6	441050100	テーパピン	1
			432060120	スプリングピン	1
210100000	上軸メタルフェルト	E6,D8,C10	210013000	ピン	1
210109000	油心支え金具	C8			
210110010	上送りバネ支持棒	C3	451133170	Oリング	1
210111000	上送り棒押エバネ	C3			
210112005	糸案内(下)	H5	452060000	Eリング	1
481127100	上軸スラスト受け	E7	452050001	Eリング	1
115057000	給油フェルト	J6			
411209070	ネジ	2	101823005	送り右腕(組)	(1)
411709090	ネジ	1		Feed rocker asm. (101823000,411712140)	
411632101	ネジ	1	481111105	送り軸スラスト受け(組)	(2)
411509060	ネジ	2		Feed rocker shaft thrust collar asm. (481111100, 411866060)	
411815070	ネジ	1	203024005	上傘歯車(組)	(1)
411211091	ネジ	2		Main shaft gear asm. (203024000, 204029000, 411866080, 411866060)	
411708050	ネジ	3	109025005	下傘歯車ケース(組)	(1)
411866080	ネジ	8		Hook driving shaft gear case asm. (203029000, 411918150)	
411866060	ネジ	7	204030005	下傘歯車(組)	(1)
411815150	ネジ	5		Hook driving shaft gear asm. (204030000, 204031000, 411866080)	
411611161	ネジ	1	481079105	下軸スラスト受け(組)	(1)
411811050	ネジ	3		Hk driving shaft thrust collar asm. (481079100, 411811050)	
411408061	ネジ	2	104202005	水平送り偏心カム(組)	(1)
312099160	段ネジ	1		Feed eccentric cam asm. (104202000, 411709090)	
312079040	段ネジ	1	109025005	上傘歯車ケース(組)	(1)
411712090	ネジ	2		Main shaft gear case asm. (109025000, 411709091)	
411709060	ネジ	1	109026005	針棒揺動軸(組)	(1)
411611120	ネジ	4		Needle bar frame rock shaft asm. (109026000, 210068000, 431030160)	
411862060	ネジ	1	109027005	針棒揺動後部腕(組)	(1)
411866101	ネジ	1		Needle bar shaft rear crank asm. (109027000, 202164000, 411715120)	
411762070	ネジ	2	109034005	押ス上ゲテコ台(組)	(1)
411612120	ネジ	1		Presser bar guide bracket asm. (109034000, 109028000, 441050100)	
411709070	ネジ	1	109055000	送り調節腕(組)	(1)
411715120	ネジ	5		Reverse feed control lever crank asm. (109055000, 411815070, 411612120)	
411711070	ネジ	2	110009105	水平送り腕(組)	(1)
411712140	ネジ	2		Feed rock shaft crank asm. (110009100, 411715160)	
411815110	ネジ	3	110014005	上下送りロット(組)	(1)
411918150	ネジ	1		Crank connecting rod asm. (110014000, 411612160)	
411711131	ネジ	1	110015005	上下送り腕(前) (組)	(1)
411711180	ネジ	1		Feed lifting rock shaft front crank asm. (110015000, 411712160)	
411632160	ネジ	2	100016005	上下送り腕(後) (組)	(1)
411711071	ネジ	3		Feed lifting rock shaft rear crank asm. (110016000, 411708500)	
411612000	ネジ	2	110020005	天秤(組)	(1)
411615120	ネジ	1		Thread take-up lever asm. (110020000, 211204000, 210087000)	
411868050	ネジ	1	110022005	上下送りカム(組)	(1)
411813120	ネジ	1		Feed driving eccentric cam asm. (110022000, 411815070)	
411866050	ネジ	2	210066005	針棒抱き(組)	(1)
411408060	ネジ	1		Needle bar connection asm. (210066000, 210061000, 411709090)	
411715070	ネジ	2	210067005	針棒揺動角ゴマ(組)	(1)
411768170	ネジ	1		Needle bar frame slide block asm. (210066000, 210067000)	
411868160	ネジ	1	210070005	上送りカム(組)	(1)
411868070	ネジ	1		Lifting eccentric cam asm. (210070000, 411866050)	
411709091	ネジ	2	210072005	上送り腕(組)	(1)
411911100	ネジ	1		Upper feed spring rod asm. (210072000, 411916160)	
312100102	段ネジ	1	110088005	糸調子台板(組)	
311611060	ネジ	1		Tension controller base asm. (210088000, 210089000, 210090000, 210091000, 210092000, 210093000, 210094000, 210095001, 210096000, 210097000, 210098000, 411408060, 412047020)	
411662140	ネジ	2			
411762100	ネジ	2			
412080040	段ネジ	1			
411609090	ネジ	1			
411715160	ネジ	1			
312100101	段ネジ	2			
411715130	ネジ	2			
412064020	段ネジ	1			
411712160	ネジ	1			
411615190	ネジ	1			
412047020	段ネジ	2			
411709051	ネジ	1			
411770100	ネジ	1			
411309050	ネジ	1			
411615170	ネジ	1			
411815170	ネジ	1			
411916160	ネジ	1			
421668040	ナット	3			
421611040	ナット	1			
421666040	ナット	1			
421615030	ナット	1			
421668030	ナット	1			
421662030	ナット	3			
421611030	ナット	1			
421282080	ナット	1			
441048090	板金	1			
441050100	板金	2			
	Washer 4.8×8.4×0.8				
	Washer 5×10.5×1				