

PARTS BOOK

MODEL 981 . 982 .

1本針、2本針本縫。ポスト形ミシン

SINGLE NEEDLE, TWIN NEEDLE LOCKSTITCH
POST-BED INDUSTRIAL SEWING MACHINE

()品番は交換ゲージ部品です。 Part No's in () are exchanging gauge parts

品 番 Part. No.	品 名 Description	数 量 Amt. Req.	品 番 Part. No.	品 名 Description	数 量 Amt. Req.
1054	ニメサヤ	1	S151	ネジ	2
1055	ニメサヤフェルト	1	S166	ネジ	12
1056	ニメサヤフェルト押エ	1	S170	ネジ	1
1149	ト軸後メタル	1	S171	ネジ	1
1813	ト軸油溜りフェルト	2	S172	ネジ	1
3007	ト軸油溜り蓋	2	S194	ネジ	1
3011	ト軸中メタル	1	S263	ネジ	2
3017	ト軸前メタルフェルト	1	S300	ネジ	2
3024	ト軸歯車(大)	1	S301	ネジ	2
3028	ト軸歯車ケース	1	S305	ネジ	4
3029	ト軸歯車ケース	1	W029	バネ座金	4
3030	オイルシールA(ト軸)	1	E007	Cリング	1
3031	オイルシールB(ト軸後メタル)	1	DPX5=16	針	2
3032	オイルシールC(立軸上メタル)	1			
3035	針棒上メタル	1			
3036	針棒下メタル	1			
3038	針棒抱き	1			
3039	針棒抱き案内コロ	1			
3056	ト軸中メタルフェルト	1			
4031	ト軸歯車(小)	1			
4054	ト軸スラスト受	1			
10057	針棒クランクピン	1			
10087	大枠支え軸	1			
10109	油芯支え金具	1			
11079	大枠	1			
11200	ボビン	2			
11204	大枠スライド軸	1			
16005	面板	1			
16008	大枠カバー	1			
16009	滑り板	2			
16013	窓板	1			
16016	ト軸	1			
16017	ト軸前メタル	1			
16018	ト軸後メタル	1			
16019	送り偏心カム	1			
16020	ハズミ車	1			
16021	釣合錘	1			
16029	針棒クランクロッド	1			
16058	ト軸	1			
16069	ト軸前メタル	1			
16070	ト軸中メタル	1			
16071	筵軸台	2			
16072	筵	2			
16073	筵軸	2			
16074	筵軸下メタル	2			
16075	中筵案内	2			
16076	中筵案内段ネジ	2			
16077	中筵案内ニメ	2			
16078	ト軸歯車	2			
16079	筵軸歯車	2			
16081	筵軸歯車カバー	1			
16082	筵軸スラスト受	2			
16083	中筵案内ニメ止ネジ	4			
16100A(16100)	針板2.4 (1.6)	1			
16102A	筵軸台カバー(上)A	1			
16103A	筵軸台カバー(上)B	1			
16104	筵軸台カバー(下)C	2			
16105	針棒	1			
16106A(16106)	針留2.4 (1.6)	1			
16151	アーム糸案内(下)	1			
16152	アーム糸案内(上)	1			
16153	ト軸スラスト受	1			
16157	油溜	1			
S002B	ネジ	1			
S009	ネジ	1			
S009B	ネジ	2			
S013	ネジ	2			
S015	ネジ	6			
S018	ネジ	5			
S023	ネジ	4			
S042	ネジ	2			
S050	ネジ	2			
S051	ネジ	16			
S085	ネジ	5			
S087	ネジ	2			
S090	ネジ	2			
S093	ネジ	3			
S094	ネジ	1			
S095	ネジ	2			
S096	ネジ	1			
S110	ネジ	1			
S140	ネジ	1			

()品番は交換ゲージ部品です。 Part No's in () are exchanging gauge parts


品 番 Part. No.	品 名 Description	数 量 Amt. Req.	品 番 Part. No.	品 名 Description	数 量 Amt. Req.
1015	送り調節ネジ	1	WG03	座金	1
1017	送り調節ピン	1	WG29	バネ座金	2
1018	送り調節ピンバネ	1	E001	Eリング6	1
1136	送り調節腕	1	E002	止メ輪(B)	1
1139	引張りバネ掛(A)	1	E003	Eリング5	4
1140	引張りバネ掛(B)	1	E006	Eリング5	1
1164	二又ロッド止軸	1			
1824	水平送り軸前メタル	1			
1826	水平送り軸後メタル	1			
1828	水平送り軸スラスト受	1			
3111	引張りバネ	1			
3114	後吊棒コロ支エ	1			
3115	後吊棒コロ	1			
4042	目盛板	1			
10085	送りレバー	1			
11076	引上げ板	1			
11077	引上げ棒	1			
11214	引上げ板軸	1			
11215	膝上ゲ横棒段ネジ	3			
11216	膝上ゲリンク腕バネ	1			
11217	吊棒ダルマ止ネジ	1			
11218	引上げ棒ピン	1			
11219	吊棒ダルマ	1			
16040	水平送り軸	1			
16041	送り台	1			
16042	送り台腕	1			
16043	送りテコ	1			
16044	送りテコ段ネジ	1			
16045	送りテコ角駒	1			
16046	送りテコ角駒段ネジ	1			
16048	送り台軸	1			
16049	二又ロッド	1			
16050	二又リンク	1			
16051	二又リンク軸	1			
16052	二又リンク段ネジ	1			
16053	送り調節台	1			
16054	送り調節台止軸	1			
16055	送りレバー軸	1			
16056	引張りバネ掛(C)	1			
16060	送りテコ押エ板	1			
16062	上下送り軸	1			
16063	立ロッド	1			
16065	上下送り腕	1			
16091	膝上ゲ横棒	1			
16092	膝上ゲ連結棒	1			
16112A(16112)	送り2.4.(1.6)	1			
16113	送りテコ上台	1			
16154	水平送り腕	1			
16155	膝上ゲリンク腕バネ掛軸	1			
16156	膝上ゲリンク腕	1			
S006	ネジ	1			
S009	ネジ	2			
S010	ネジ	2			
S015	ネジ	1			
S037	ネジ	2			
S037B	ネジ	1			
S039	ネジ	1			
S042	ネジ	1			
S043	ネジ	1			
S044	ネジ	1			
S046	ネジ	2			
S086	ネジ	2			
S088	ネジ	2			
S090	ネジ	1			
S097	ネジセンター	2			
S098	段ネジ	1			
S102	ネジ	1			
S112	ネジ	2			
S121	ネジ	1			
S128	ネジ	1			
S166	ネジ	2			
S177	ネジ	2			
S195	段ネジ	1			
S219	段ネジ	1			
S306	ネジ	2			
N001	ナット	2			
N003	ナット	1			
N008	ナット	2			
N015	ナット	1			
N015B	ナット	1			
N016	ナット	1			
W002	波座金	1			

() 品番は交換ゲージ部品です。 Part No's in () are exchanging gauge parts.

品 番 Part. No.	品 名 Description	数 量 Amt. Req.	品 番 Part. No.	品 名 Description	数 量 Amt. Req.
1081	押エ調節バネ	1	16110	下針案内支エ	1
1152B	立軸上メタル	1	16111	下針案内押エ板	1
1153B	立軸中メタル	1	16115A(16115)	針案内2.4, (1.6)	1
3048	押エ棒下メタル	1	16158	糸取バネ軸	1
3080	糸調子ナット	2	16159	糸取バネ掛	1
3081	糸調子皿回転止メ	2	16160	糸ユルメピン(B)	1
3082	糸調子バネ	2	16161	糸取りバネ(B)	1
4029	上傘歯車(小)	1	16162	糸取りバネ案内(組)	2
4030	下傘歯車(大)	1	16163	糸取りバネ調節板(B)	1
4054	立軸スラスト受	1	16164	糸取りバネ軸カラー	1
9039	押エ調節ネジ(A)	1	16165	糸取りバネ掛上台	1
9040	押エ調節ネジ(B)	1	16166	糸取りバネ案内押エ	1
10091	糸取りバネ軸ナット	1	16167	糸取りバネ案内板	1
10092	糸調子皿	4	16168	糸取りバネ掛上軸	1
10093	糸ユルメピン(A)	1	16169	糸調子台板(結合)	1
10094	糸取りバネ(A)	1	16170	第1糸調子棒(A)	1
10096	糸調子皿押エ	2	16171	第1糸調子棒(B)	1
10099	糸取りバネ調節板	1	S009	ネジ	1
11167	押エ上レバー	1	S015	ネジ	4
11168	押エ棒抱き	1	S018	ネジ	3
11169	押エ上レバー軸	1	S023	ネジ	2
11210	糸ユルメ板	1	S085	ネジ	1
11212	糸ユルメ板取付台	1	S095	ネジ	1
11617	糸ユルメ板	1	S100	ネジ	1
12204	第1糸調子バネ	2	S157	ネジ	1
12205	第1糸調子皿	4	S190	段ネジ	2
12206	第1糸調子ナット	2	S191	ネジ	2
16024	立軸	1	S280B	ネジ	2
16025	立軸下メタル	1	S302	ネジ	1
16033A	押エ棒	1	S303	ネジ	1
16034	ローラー押エ上台	1	S304	ネジ	2
16035	ローラー押エ上台ストッパー	1	S305	ネジ	1
16036	ローラー押エ(組)	1	N007	ナット	1
16037	上台バネ	1	N016	ナット	2
16085	糸ユルメ押し棒	1			
16095	押エ調節バネ(B)案内軸	1			
16096	押エ調節バネ(B)	1			
16107	ローラーホルダー座金	1			

981 専用部品 EXCLUSIVE PARTS FOR 981

品 番 Part. No.	品 名 Description	数 量 Amt. Req.	品 番 Part. No.	品 名 Description	数 量 Amt. Req.
1035	針棒糸掛け	1			
3080	糸調子ナット	1			
3081	糸調子皿回転止メ	1			
3082	糸調子バネ	1			
10088	糸調子台板(結合)	1			
10090	糸取りバネ軸	1			
10091	糸取りバネ軸ナット	2			
10092	糸調子皿	1			
10093	糸ユルメピン	1			
10094	糸取りバネ	1			
10096	糸調子皿押エ	1			
10098	糸取りバネ案内(組)	1			
11601	L字糸掛け	1			
11618	皿バネ	1			
16004	針板	1			
16010	釜軸台カバー(A)	1			
16011	釜軸台カバー(B)	1			
16028	針棒	1			
16038	上台バネ受	1			
16047A	送り	1			
16057A	送りテコ上台	1			
16058	送りテコ上台支エ	1			
16059	送りテコ上台蓋	1			
S013B	ネジ	1			
S015	ネジ	4			
S050	ネジ	4			
S085	ネジ	1			
S163	段ネジ	1			
S168	ネジ	1			
N006	ナット	1			



品 番 Part. No.	品 名 Description	数 量 Amt. Req.	品 番 Part. No.	品 名 Description	数 量 Amt. Req.
A007	膝当横軸	1			
A008	膝当板(組)	1			
A009	膝当横軸支エ	2			
A010	膝上回転止メ	1			
A011	曲り腕支エダマ	1			
A012	膝上ゲ曲り腕	1			
A013	頭部支エゴム(A)	2			
A014	頭部支エゴム(B)	2			
A015	ヒンジ座	2			
A016	ヒンジ腕	2			
A017	糸案内棒(組)(981専用)	1			
A018	膝当立軸取付腕	1			
1211	押エ調節バネ	1			
11306	糸案内棒(982専用)	1			
11313	膝当立軸	1			
16093	油受	1			
S236	木ネジ	4			
S292	ネジ	2			
S307	ネジ	4			
S308	ネジ	3			
S309	木ネジ	4			

=MEMO=