PFAFF

3306

Teileliste List of parts Liste de pièces Lista de piezas

296-12-14 247 dtsch./engl./franz./span. 7.91

Vorwort Foreword Avant-propos Notas preliminares Pfaff 3306

Die Inhaltsübersicht auf Seite 3 gibt einen Überblick über die Aufgliederung der Liste.

Die Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.

Die gestrichelten Abbildungen zeigen, wo die daneben abgebildeten Teile hingehören.

Die Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.

Nähwerkzeuge und Apparate sind der Unterklassen-Ausstattung zu entnehmen.

Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (; 2; 3 usw.) sind in Register "O" zusammengefaßt und

erläutert.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

For the various sections of this catalogue, please refer to the "Contents" on page 3. The parts are illustrated as they belong together in the machine. The dashed illustrations show where the adjacent parts belong. The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group. For gauge parts and attachments please refer to the subclass listing. The keys used on the illustration pages (___; ___; ___ etc.) are listed and explained in section "0". Subject to alterations in design.

En la página 3, bajo el título "contenido", puede verse un resumen de la división de la "lista de piezas". Las piezas están ilustradas conforme se hallan montadas en la máquina.

Las figuras a base de lineas entrecortadas muestran dónde y cómo van montadas las piezas ilustradas al lado. Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.

Para los órganos de costura y aparatos, véase la "Composición de las subclases".

Los simbolos clave (
; 2; 3, etc.) utilizados en las páginas ilustradas se hallan recopilados y explicados en el registro "O".

Salvo modificaciones técnicas.



able des matiè ontenido	res Pfaff 3306		
egister ection legistre legistro			Seite Page Págin
	Schmiermittel-Tabelle Table of lubricants Tableau des lubrifiants Tabla de lubricantes		5
0	Erläuterungen Explanations Légende Explicaciones		6
1	Kopfteile Needle head parts Pièces de tête Piezas de la cabeza		12
2	Armteile Arm parts Pièces de bras Piezas del brazo		14
3	Unterarm- und Sockelteile Cylinder-bed and base par Pièces du bras inférieur et Piezas del brazo al aire y c	rts du socie	22
4	Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-7/20	34
5	Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-9/03: -9/04	48
6	Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-17/01-759/01	53
7	Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-17/20-759/04-966/11	59
8	Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-20/1; -23/01-967/07; -106/; -107/; -108/; -111/	75
9	Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-22/01	85
10	Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-31/01; -33/01; -34/01	86
11	Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-36/02; -36/05	91
12	Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-39/02-759/06-966/11 -39/04-759/08-966/11	97
13	Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-101/01	117

Register Section Registre Registro			Seite Page Página
14	Wartungseinheit Air filter / lubricator Conditionneur d'air comprimé Grupo acondicionador del aire comprimido	-925/02	120
15	Elektropneumatische Steuerungs-Einrichtu Electro-pneumatic controls Dispositif de commande électropneumatiqu Mandos electroneumàticos	-966/08; -966/09; -966/10;	121
16	Elektromagnetische Steuerungs-Einrichtur Electro-magnetic controls Dispositif de commande électromagnétique Mandos electromagnéticos	-967/01; -967/07; -967/08;	140
17	Zubehörteile Accessory parts Accessoires Accesorios		148
18	Motorwippe, Keilriemenscheiben, Zugkette Motor bracket, v-belt pulley, chain, belt gu Bascule moteur, poulies trapézoïdales, cha Balancin del motor, poleas trapezoidales, ca	ard for motor	152
19	Vorschaltgerät für 420 V Transformer for 420 V Transformateur pour 420 V Transformador para 420 V		154
20	Motoranschlußsatz Motor connection kit Jeu de pièces à raccorder le moteur Juego de piezas de conexión del motor	(Ausrüstung mit Motorschutzschalter) (equipment with motor overload trip) (avec contacteur-disjoncteur) (con interruptor de seguridad)	155
21	Unterklassenausstattung Subclass organizations Equipement des sous-classes Dotación de las subclases	(Abbildungen sind symbolisch zu betrachten) (Figures are to be regarded as symbolic) (Les illustrations ne sont que symboliques) (Las ilustraciones deben tomarse simbolicamente)	156
22	Nummernverzeichnis Numerical index Tableau des numéros Indice numérico		172
Anhang Appendix Annexe Anexo	Unterklassen-Ausstattung Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases	; -15/13; -15/14	187
	Mechanische Stichzahlschnellverstellung Mechanical stitch number quick-adjustment Réglage mécanique instantané du nombre Regulatión ráqida y mecanica del numero d	de points -910/30	190
			ļ
			

Öl Oil Huile Aceite		t bei:	Den: Den:	te bei: sity at: sité à: sidad a:	Part nu Numéro	nummer für Behäl mber for can with de commande po de pedido para ro	n: our récipients ave	c:
	°c	mm²/s	۰C	g/cm³ (g/ml)	Liter Litre Litros	e		
					80 (ml)	91-027 630-91		
					0,25		91-129916-91	
280-1-120 144	40	22,0	15	0,865	1		91-129917-91	
					5			91-129919-9
					10			91-129 920-9
					80 (ml)			
					0,25			
					1			
					5			
					10			

	Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:					
		mm/10		kg					
				0,5					
	280-1-120 205			1			280-1-120 205		
	280-1-120 207	265 - 295	185	0,5					
				1		280-1-120 207			
				0,5	280-1-120 243				
	280-1-120 243	375-405	150	1					
			105	0,5					
	280-1-120 247	220–250	185	1		280-1-120 247			
				0,5			·		
~				1					

)

Erläuterungen Explanations Légende Explicaciones Pfaff 3306

	Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe Unterklassen-Ausstattung, Register 21. Subclass-dependent, for part number see subclass parts listing, section 21. Fonction de la sous-classe; pour le numéro de la pièce, voir "Equipement de sous-classes", registre 21. Dependientes de la subclase, para el № de pieza véase "Dotación de subclases", registro 21.
O	Unterklassenzugehörigkeit siehe Unterklassen-Ausstattung, Register 21. For subclass see subclass parts listing, section 21. Appartenance de sous-classe, voir "Equipement de sous-classes", registre 21. Para saber a qué subclase pertenece véase "Dotación de subclases", registro 21.
2/10	Markierung (Ziffer 1 = 9,84 mm Außendurchmesser; 2 = 9,86; 3 = 9,88) bei Bestellung angeben. Marking (number 1 = 9,84 mm outside dia.; 2 = 9,86; 3 = 9,88) to be stated on order. Marques (chiffre 1 = 9,84 mm de diamètre extérieur; 2 = 9,86; 3 = 9,88) à préciser à la commande. Marca (número 1 = 9,84 mm de diamètro exterior; 2 = 9,86; 3 = 9,88), debe indicarse en los pedidos.
2/11	Markierung (1 Punkt = 12,70 mm Außendurchmesser; 2 = 12,72; 3 = 12,74; 4 = 12,76) bei Bestellung angeben. Marking (1 dot = 12.70 mm outside dia.; 2 = 12.72; 3 = 12.74; 4 = 12.76) to be stated on order. Marques (1 pointeau = 12,70 mm de diamètre extérieur; 2 = 12,72; 3 = 12,74; 4 = 12,76) à préciser à la commande. Contraseña (1 punto = 12,70 mm de diametro exterior; 2 = 12,72; 3 = 12,74; 4 = 12,76), debe

3 Geklebt Part cemented Pièce collée Pieza pegada

3/1 Gesichert mit Loctite. Secured with Loctite. Bloqué par Loctite. Asegurado con Loctite.

indicarse en los pedidos.

4 Ausführungsart bei Bestellung angeben. Model to be stated on order. Préciser le modèle à la commande. Indiquese el tipo en los pedidos.

5 Nähmuster bzw. Material einsenden. Submit sewing sample or material. Joindre échantillons de couture ou matières. Enviense muestras de costura.

5/1 Bei Bestellung Knöpfe einsenden. Orders must be accompanied by buttons. Joindre des boutons à la commande. Enviense botones con los pedidos.

5/2 Bei Bestellung Schirmspitzen einsenden. Orders must be accompanied by umbrella tips. Joindre des aiguillettes de parapluie à la commande. Enviense puntas de paraguas con los pedidos.

6 Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben. Needle size and style of point to be stated on order. Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande. Grosor de aguja y forma de la punta, indiquese en los pedidos.

.

6

caciones F	faff 3306
<u> </u>	
22	Zubehör Accessories
	Accessoires
	Accesorios
27/1	Eingeklammerte Zahl = Außendurchmesser in mm.
لتحقق	Number in parentheses = outside dia. in mm.
	Chiffre entre parenthéses = diamètre extérieur en mm.
	Cifra entre paréntesis = diàmetro exterior en mm.
27/4	Eingeklammerte Zahl = Anzahl der Glieder.
	Number in parentheses = number of chain links. Chiffre entre parenthèses = nombre de maillons.
	Cifra entre parentesis = número de eslabones.
27/5	Eingeklammerte Zahl = Länge in mm.
	Number in parentheses = length in mm.
	Chiffre entre parenthèses = longueur en mm. Cifra entre parèntesis = largura en mm.
· .	
28	Sonderausführung Special version
	Version spéciale
	Tipo especial
30	Frühere Ausführung, im Ersatzfall wieder bestellen.
	Earlier version, to be re-ordered for replacement purposes.
	Ancienne version, à commander à nouveau pour échange. Tipo anterior, en caso de sustitución pidase de nuevo.
	- We state the set of
30/0	Frühere Ausführung, nicht mehr im Programm. Earlier version, no longer produced.
	Ancienne version, retirée du programme.
	Tipo anterior, fuera de programa.
30/2	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 12-624 250-45.
	Earlier version, replaced by No. 12-624 250-45.
	Ancienne version, remplacée par n° 12-624 250-45. Tipo anterior, se sustituye por el № 12-624 250-45.
30/3	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-120 063-05; 91-120 064-15.
30/3	Earlier version, replaced by Nos, 91-120 063-05; 91-120 064-15
	Ancienne version, remplacée par nºs 91-120 063-05; 91-120 064-15.
	Tipo anterior, se sustituye por el № 91-120 063-05; 91-120 064-15.
30/4	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-132 594-15 und 91-132 595-05.
النصدي	Earlier version, replaced by Nos. 91-132 594-15 and 91-132 595-05.
	Ancienne version, remplacée par nºs 91-132 594-15 et 91-132 595-05.
	Tipo anterior, se sustituye por el № 91-132 594-15 y 91-132 595-05.
30/5	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-110 250-11 und 91-132 595-05.
	Earlier version, replaced by Nos. 91-110 250-11 and 91-132 595-05.
	Ancienne version, remplacée par nºs 91-110 250-11 et 91-132 595-05. Tipo anterior, se sustituye por el № 91-110 250-11 y 91-132 595-05.
30/6	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. <u>91-180 066-91</u> oder <u>91-180 409-91</u> (siehe Seite 51). Earlier version, replaced by Nos. <u>91-180 066-91</u> or <u>91-180 409-91</u> (see page 51).
	Anaigang version remplacée par nºs 91-180 066-91 00 91-180 409-91 (Voir page 51).
	Tipo anterior, se sustituye por el № 91-180 066-91 ó 91-180 409-91 (véase la página 51).

30/7	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. <u>91-180 298-93</u> . Earlier version, replaced by No. <u>91-180 298-93</u> . Ancienne version, remplacée par n° <u>91-180 298-93</u> . Tipo anterior, se sustituye por el № <u>91-180 298-93</u> .
30/8	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-110 123-15 und 91-132 595-05. Earlier version, replaced by Nos. 91-110 123-15 and 91-132 595-05. Ancienne version, remplacée par n ⁹⁸ 91-110 123-15 et 91-132 595-05. Tipo anterior, se sustituye por el № 91-110 123-15 y 91-132 595-05.
31	Einzeln nicht austauschbar, im Ersatzfall vollständiges Aggregat (eingerahmte Teile) bestellen, o zur Reparatur einsenden. Cannot be exchanged singly; if defective, order complete assembly (boxed-in parts) or return sai for repair. Pièces seules non interchangeables, si nécessaire, commander élément complet (encadré) ou le renvoyer pour réparation. No es recambiable individualmente, en caso de sustitución pidase el agregado completo (pieza enmarcada), o enviese para su reparación.
32/1	Beim Einbau dieses Teiles ist Nacharbeit erforderlich. When fitting this part re-work is required Retouches nécessaires au montage. Al montar esta pieza hay que retocarla antes.
35/1	Bei Montage vernieten. To be riveted after assembly. River après montage. Remachese después del montaje.
35/5	Bohrung für Kegelstift, bei Montage einarbeiten. Borehole for taper pin to be bored during assembly. A percer et à goupiller au montage. El agujero para el perno esférico debe realizarse antes del montaje.
40/1	Füllen mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 5. Top up with 280-1-120 144; for stock number see page 5. Remplir de 280-1-120 144; n° de commande, voir page 5. Rellene con 280-1-120 144; para el № de pedido véase la página 5.
40/2	Tränken mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 5. Soak with 280-1-120 144; for stock number see page 5. Imbiber d'huile 280-1-120 144; nº de commande, voir page 5. Empape con aceite 280-1-120 144; para el № de pedido véase la página 5.
40/3	Fetten mit 280-1-120 247, Bestellnummer siehe Seite 5. Grease with 280-1-120 247; for stock number see page 5. Graisser avec de la 280-1-120 247; nº de commande, voir page 5. Engrase con 280-1-120 247; para el № de pedido véase la página 5.
40/4	Fetten mit 280-1-120 243, Bestellnummer siehe Seite 5. Grease with 280-1-120 243; for stock number see page 5. Graisser avec de la 280-1-120 243; nº de commande, voir page 5. Engrase con 280-1-120 243; para el № de pedido véase la página 5.
40/5	Ölen mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 5. Oil with 280-1-120 144; for stock number see page 5. Huiler par 280-1-120 144; n° de commande, voir page 5. Lubrifique con 280-1-120 144; para el № de pedido véase la página 5.

icaciones I	Pfaff 3306	
40/13	Fetten mit 280-1-120 205, Bestellnummer siehe Seite 5.	
	Grease with 280-1-120 205; for stock number see page 5. Graisser avec de la 280-1-120 205; nº de commande, voir page 5. Engrase con 280-1-120 205; para el Nº de pedido véase la página 5.	
	-	
40/16	Fetten mit 280-1-120 207, Bestellnummer siehe Seite 5. Grease with 280-1-120 207; for stock number see page 5. Graisser avec de la 280-1-120 207; nº de commande, voir page 5. Engrase con 280-1-120 207; para el № de pedido véase la página 5.	
60	Wahlweise Optional Au choix Opcional	
66/1	Für Knöpfe von 23 – 90 Linien (14,6 – 57,1 mm) und bis 6 mm Dicke. For buttons from 23 to 90 ligne (14.6 – 57,1 mm) and up to 6 mm thick. Pour les boutons de 23 à 90 lignes (14,6 – 57,1 mm) et jusqu'à une grosseur de 6 mm. Para botones de 23 a 90 lineas (14,6 a 57,1 mm) y de hasta 6 mm de espesor.	
66/2	Für Knöpfe von 10 – 90 Linien (6,3 – 57,1mm) und bis 2mm Dicke. For buttons from 10 to 90 ligne (6,3 – 57,1mm) and up to 2mm thick. Pour les boutons de 10 à 90 lignes (6,3 – 57,1mm) et jusqu'à une grosseur de 2mm. Para botones de 10 a 90 lineas (6,3 a 57,1mm) y de hasta 2mm de espesor.	
66/3	Für Knöpfe von 30 – 84 Linien (19,0 – 53,3 mm) und bis 12 mm Dicke. For buttons from 30 to 84 ligne (19,0 – 53,3 mm) and up to 12 mm thick. Pour les boutons de 30 à 84 lignes (19,0 – 53,3 mm) et jusqu'à une grosseur de 12 mm. Para botones de 30 a 84 lineas (19,0 a 53,3 mm) y de hasta 12 mm de espesor.	
66/21	Zum Annähen von Knöpfen mit Stiel. For sewing on buttons with shank. Pose de boutons à tige. Para coser botones con talle.	
66/22	Zum Annähen von Gegenknöpfen. For sewing on stay buttons. Pose de boutons avec contre-bouton. Para coser botones con contraboton.	
66/23	Knopfanschlaghöhe = 6mm. Button stop height = 6mm. Hauteur de butée de bouton = 6mm. Altura del tope del botón = 6mm.	
66/24	Knopfanschlaghöhe = 12 mm. Button stop height = 12 mm. Hauteur de butée de bouton = 12 mm. Altura del tope del botón = 12 mm.	
66/25	x Stielschlingenhöhe in mm = x 4; 6 oder 8, bei Bestellung angeben. x button stem height in mm = x 4; 6 or 8 mm, please state on order. x 4, 6 ou 8 = hauteur en mm de la tige de bouton, à préciser à la commande, SVP. x altura del talle del botón en mm = x 4; 6 ó 8, indíquese en los pedidos.	
66/26	Zum Aufweiten von Lederschlaufen (Ösen). For widening leather loops (eyes). Pour ouvrir les rubans en cuir (œillets). Para abrir cintas de cuero (ojetes).	


No. 1999


Erläuterungen Explanations Légende Explicaciones


Pfaff 3306 Knopfgröße bei Bestellung angeben. 66/27 Please state button size on order. Préciser grandeur des boutons à la commande, SVP. Altura del botón, indíquese en los pedidos. Zum Annähen von Schirmbezügen an runde und U-förmige Schirmstangen bis 4,5 mm Dicke 67/1 hzw Breite. For sewing umbrella covers to round and U-shaped umbrella ribs with a maximum dia. or width of 4.5 mm. Pose de garnitures de parapluies sur tiges rondes et tiges en U jusqu'à 4,5 mm de largeur ou d'épaisseur. Para coser la tela de paraguas en varillaje redondo o en "U" de hasta 4,5 mm de espesor o de anchura. Zum Annähen von Schirmbezügen an runde und U-förmige Schirmstangen von 4,5 bis 7,5 mm 67/2 Dicke bzw. Breite. For sewing umbrella covers to round and U-shaped umbrella ribs from 4.5 to 7.5 mm dia. or width. Pose de garnitures de parapluies sur tiges rondes et tiges en U de 4,5 à 7,5 mm de largeur ou d'épaisseur. Para coser la tela de paraguas en varillaje redondo o en "U" de 4,5 a 7,5 mm de espesor o de anchura. Zum Annähen von Schirmbezügen an runde und U-förmige Schirmstangen von 7,5 bis 10,0 mm 67/3 Dicke bzw. Breite. For sewing umbrella covers to round and U-shaped umbrella ribs from 7.5 to 10.0 mm dia. or width. Pose de garnitures de parapluies sur tiges rondes et tiges en U de 7,5 à 10,0 mm de largeur ou d'épaisseur. Para coser la tela de paraguas en varillaje redondo o en "U" de 7,5 a 10,0 mm de espesor o de anchura. Zum Annähen von Schirmbezügen an runde und U-förmige Schirmstangen bis 3,0 mm Dicke 67/4 bzw. Breite. For sewing umbrella covers to round and U-shaped umbrella ribs with a maximum dia or width of 3.0 mm. Pose de garnitures de parapluies sur tiges rondes et tiges en U jusqu'à 3,0 mm de largeur ou d'épaisseur Para coser la tela de paraguas en varillaje redondo o en "U" de hasta 3,0 mm de espesor o de anchura. Zum Annähen von Schirmbezügen an runde und U-förmige Schirmstangen bis 3,5 mm Dicke 67/5 bzw. Breite. For sewing umbrella covers to round and U-shaped umbrella ribs with a maximum dia or width of 3.5 mm. Pose de garnitures de parapluies sur tiges rondes et tiges en U jusqu'à 3,5 mm de largeur ou d'épaisseur Para coser la tela de paraguas en variliaje redondo o en "U" de hasta 3,5 mm de espesor o de anchura. Zum Annähen von Schirmbezügen an runde und U-förmige Schirmstangen bis 5,0 mm Dicke 67/6 bzw. Breite For sewing umbrella covers to round and U-shaped umbrella ribs with a maximum dia or width of 5.0 mm. Pose de garnitures de parapluies sur tiges rondes et tiges en U jusqu'à 5,0 mm de largeur ou d'épaisseur. Para coser la tela de paraguas en varillaje redondo o en "U" de hasta 5,0 mm de espesor o de anchura. Für Schlauch mit 4 mm Innendurchmesser. 80/4 For tube with 4 mm inside diameter. Pour flexible d'un diamètre intérieur de 4 mm. Para tubo flexible de 4 mm diámetro interior. 10


Explicaciones	Pfaff 3306	_
80/6	Für Schlauch mit 6mm Innendurchmesser. For tube with 6mm inside diameter. Pour flexible d'un diamètre intérieur de 6mm. Para tubo flexible de 6mm diámetro interior.	
80/11	Zapfendurchmesser bei Bestellung angeben. Stud diameter to be stated on order. Indiquer le diamètre du tenon à la commande, SVP. Indiquese el diámetro en los pedidos.	
90/4	Verwendung nur bei 420 V. To be used on 420-volt, three-phase A.C. only. Uniquement pour du 420 V, triphasé. Para usar solamente con c.a. trifásica de 420 V.	
90/19	Wartungseinheit -925/02 erforderlich. Conditioning unit -925/02 required. Conditionneur d'air comprimé -925/02 requis. Requiere el grupo aconditionador del aire comprimido -925/02.	
90/36	Angaben siehe Unterklassen-Ausstattung Register 21. See subclass equipment, section 21. Indications, voir ''Equipement des sous-classes'', registre 21. Para las indicaciones, véase ''Dotación de las subclases'', registro 21.	
90/37	Im vollständigen Teil enthalten. Included in complete part. Compris dans la pièce complète. Incluido en la pieza completa.	
95/1	x-Wert = Außendurchmesser in mm, bei Bestellung angeben. x-value (O. D. in mm) to be stated on order. Valeur "x" = diamètre extèrieur en mm, à prèciser à la commande. Valor x = diàmetro exterior en mm, indiquese en los pedidos.	
95/3	X-Wert = Dicke in mm, bei Bestellung angeben. X-value = thickness in mm, to be stated on order. Valuer "x" = Grosseur en mm, à préciser à la commande. Valor x = grosor en mm, indíquese en los pedidos.	
95/8	X-Werte bei Bestellung angeben. Piease state x-valeurs on order. Indiquer les valeurs "x" à la commande. Indíquese en los pedidos los valores "x".	
96	Länge angeben. State length. Préciser longueur. Indiquese la largura.	
96/4	Schlauch mit 4 mm Innendurchmesser, bei Bestellung Länge angeben. Tube with 4 mm inside dia.; length to be stated on order. Flexible d'un diamètre intérieur de 4 mm; préciser la longueur. Tubo flexible de 4 mm de diàmetro interior; indiquese la largura en los pedidos.	
96/6	Schlauch mit 6 mm Innendurchmesser, bei Bestellung Länge angeben. Tube with 6 mm inside dia.; length to be stated on order. Flexible d'un diamètre intèrieur de 6 mm; prèciser la longueur. Tubo flexible de 6 mm de diámetro interior; indiquese la largura en los pedidos.	


· · · ·































Unterarm- und Sockelteile Cylinder-bed and base parts Pièces du bras inférieur et du socle Piezas del brazo al aire y del pedestal Pfaff 3306





3




Unterarm- und Sockelteile Cylinder-bed and base parts Pièces du bras inférieur et du socle Piezas del brazo al aire y del pedestal Pfaff 3306












Unterarm- und Sockelteile Cylinder-bed and base parts Pièces du bras inférieur et du socle Piezas del brazo al aire y del pedestal Pfaff 3306





Unterarm- und Sockelteile








Unterarm- und Sockelteile Cylinder-bed and base parts Pièces du bras inférieur et du socle





































































































Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-17/20-759/04-966/11	zur - pour for - para	(die sonstigen Teile wie in Register 1 bis 3) (for all other parts see Sections 1 to 3) (les autres pièces comme dans les registres 1 à 3) (las demas piezas como en los registros 1 al 3)
•••••			





siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir légende register 0
ver explicaciones del registro 0
ver explicaciones del registro 0


65


























































































11-108 855-15


9


91-180 055-15


91-110 830-91 60 6774 (-36/02)


11-108 855-15




















-39/02-759/06-966/11 2019 zur pour (die sonstigen Teile wie in Register 1 bis 3) (for all other parts see Sections 1 to 3) (die sutres pièces commens les registres 1 à 3) (as demás piezas como en los registros 1 al 3)


Unterklasse


Subclass Sous-classe Subclase














































(die sonstigen Teile wie in Register 1 bis 3) (for all other parts see Sections 1 to 3) (les autres pièces comme dans les registres 1 à 3) (la demás piezas como en los registros 1 al 3)










119


From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir lägende registre 0 ver explicaciones del registro 0










Elektropneumatische Steuerungs-Einrichtung Electro-pneumatic controls Dispositif de commande électropneumatique Mandos electroneumáticos

neumatique -966/09; -966/10; -966/11*); -966/21 ^{zur · pour} Pfaff 3306 15




-966/08; -966/10; -966/11*); -966/21 for para Pfaff 3306


Elektropneumatische Steuerungs-Einrichtung Electro-pneumatic controls Dispositif de commande électropneumatique

Mandos electroneumáticos

15







<u>91-132 770-91</u>


15


Elektropneumatische Steuerungs-Einrichtung Electro-pneumatic controls Dispositif de commande électropneumatique Mandos electroneumáticos


11-130 293-15


-966/08; -966/09; -966/10; -966/11*); -966/21 for - para


zur-pour for-para Pfaff 3306

























































145

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir legende registre 0 ver explicaciones del registro 0












Zubehörteile Accessory parts Accessoires Accesorios








Zubehörteile Accessory parts Accessoires Accessorios tor para Pfaff 3306



17

151 siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0


٠



Motorwippe, Keilriemenscheiben, Zugkette, Riemenschutz zum Motor Motor bracket, v-belt pulley, chain, belt guard for motor Bascule moteur, poulies trapézoïdales, chaîne, garde-courroie p. moteur

Motorwippe, Keilriemenscheiben, Zugkette, Riemenschutz zum Motor Motor bracket, v-belt pulley, chain, belt guard for motor Bascule moteur, poulies trapézoïdales, chaîne, garde-courroie p. moteur Balancín del motor, poleas trapezoidales, cadena de tracción, guardacorreas para el motor ^{zur · pour} for · para Pfaff 3306

18




91-032 765-71/799




٠

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0





Unterklassen-Ausstattung Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases Pfaff 3306

Composicion	le las subclases	T		•	Messer
	Ausführung	Übersetzung			
Unterklasse	Model	Gear ratio			Knife
Subclass Sous-classe	Version	Multiplication	System		Couteau
Subclase	Tipo	Relación de transmisión	Système Sistema		Cuchilla
-1/01	В	28:1	134-35 K	<u>91-132 644-91</u>	91-132 558-05
-2/01	В	28 : 1	134-35 K	91-132 644-91	91-132 558-05
-4/01	В	21 : 1	134-35 K	<u>91-132 644-91</u>	91-132 558-05
-6/01	B	32 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
-7/01	В	21 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
-7/20	В	20 : 1	332 LG HK SP	<u>91-021 846-91</u>	91-180 295-05
-8/01	В	20 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
-9/03	B (1,8)	28 : 1	332 LG HK SP	91-110 247-92	91-110 278-05
-9/04	B (1,8)	42 : 1	332 LG HK SP	91-110 247-92	91-110 278-05
-15/01	В	20 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
-15/12	В	28:1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
-15/13	В	32 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
-15/14	В	20 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
-17/01-759/01	В	20 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-110 482-05
-17/20-759/84	В	20 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-110 482-05
-20/01	A	21 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
-22/01	B (1.8)	20 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
-23/01	A	21 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
-29/02 80/0	C (2,0)	21 : 1	332 LG HK SP	<u>91-021 846-91</u>	91-132 558-05
-29/03 20/0	C (2,0)	42 : 1	332 LG HK SP	<u>91-021 846-91</u>	91-132 558-05
-29/04 2070	C (2,0)	21 : 1	332 LG HK SP	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
-30/02	C (2,0)	21 : 1	332 LG HK SP	<u>91-021 846-91</u>	91-132 558-05
-30/02-15	C (2.0)	21 : 1	332 LG HK SP	<u>91-021 846-91</u>	91-132 558-05
-31/01	В	20 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-110 543-05
-32/01 200	B	28 : 1	134-35 K	<u>91-132 644-91</u>	91-132 558-05
156	<u></u>			C	siehe Ertäuterungen Register (see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro

voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0

			F
23	Ś		
1-021 743-91	91-021 146-15		<u>91-021 312-11</u>
1-021 743-91	91-021 146-15		<u>91-021 312-11</u>
1-021 743-91	91-021 146-15		<u>91-021 312-11</u>
1-021 743-91	91-021 146-15		<u>91-021 312-11</u>
11-021 743-91	91-021 146-15		<u>91-021 312-11</u>
	91-180 245-11		91-021 011-15
91-021 743-91	91-021 146-15		<u>91-021 312-11</u>
siehe Seite 49 see page 49 voor page 49 vease la pagina 49			
	91-021 750-15		91-021 011-15
	91-021 750-15		91-021 011-15
	91-021 750-15		91-021 011-15
	91-021 750-15		91-021 011-15
91-021 743-91	91-021 146-15		91-021 312-11
			91-021 011-15
siehe Seite 77 see page 77			<u>91-021 312-11</u>
veir page 77 voir page 77 véase la página 77		91-049 529-05	
siehe Seite 77 see page 77			91-021 312-11
see page 77 voir page 77 véase la página 77	91-021 146-15		91-021 011-15
	91-021 146-15		91-021 011-15
	91-021 146-15		91-021 011-15
	91-021 750-15		91-021 011-15
	91-021 750-15		91-021 011-15
91-021 743-91	91-021 146-15		91-021 312-11
	91-021 493-25		91-021 312-11

Unterklassen-Ausstattung Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases Pfaff 3306

Ø	Ö		B
91-132 432-15	<u>91-124 584-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 584-90</u> ^{1}}	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 577-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 391-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 577-90</u> 1)	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
	<u>91-066 675-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-066 675-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 584-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-024 732-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-066 675-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 584-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 391-90¹</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-066 675-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
	<u>91-066 675-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
	<u>91-066 675-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 577-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	91-066 675-90 ¹⁾		
91-132 432-15	<u>91-124 577-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	91-124 577-90 ¹⁾	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	91-024 732-90 ¹⁾	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 637-15	<u>91-124 577-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 577-90</u> ¹⁾	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	91-124 577-90 ¹⁾	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	91-066 675-901)		
91-132 432-15	91-124 584-90 ¹⁾	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
	1) Nr. <u>91-132 498-71/951</u> mitbes Also order No <u>91-132 498-71</u>		siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir lépende registre 0

,

٠

Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases Pfaff 3306

. .

Composición de las su	bciases Tital occo		
0.	Ø	Ĩ	Q
91-132 429-91 91-132 668-91 28 00/21 91-110 381-91 EAG	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 778-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 665-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 666-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 643-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-160 241-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2011
91-132 667-91		91-110 874-15	91-101 894-04 2/11
91-110 124-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-110 292-91	91-110 871-15		91-101 894-04 211
91-132 781-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 668-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 782-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 669-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-110 705-91	91-110 871-15	91-110 875-15	91-101 894-04 211
91-110 330-91		91-110 875-15	91-101 894-04 211
91-132 736-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2211
91-132 669-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 736-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 735-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 732-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
<u>91-132 735-91</u>	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 656-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 656-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-110 396-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 784-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2
siehe Erläuterungen Reg see explanations in sec	gister 0 tion 0	<u></u>	159

•

Unterklassen-Ausstattung Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclasses Pfaff 3306

Unterklassen-Ausstattung Subclass parts Composition des sous-classes

Composition des sous- Composición de las sub	clases Pfaff 330	6	
Knopf- bzw. Riegekklammer volktändig Button/work clamp, oonsplete Pince-buuten/pince-euvrage, complet Pinza completa para botones o para presillas	B 1917	ſŗ	ST S
91-132 601-91	91-132 608-90 88/2	<u>91-132 611-10</u> (88/1)	
<u>91-132 601-91</u>	91-132 608-90 66/2	91-132 611-10 50/1	
<u>91-132 601-91</u>	91-132 608-90 66/2	<u>91-132 611-10</u> 68/1	
91-110 298-91	91-132 611-10 86/1	91-132 608-90 (98/2)	
<u>91-110 298-91</u> <u>91-132 600-91</u> 28	91-132 611-10 86/1	91-132 608-90 06/2	
<u>91-180 329-91</u>	<u>91-132 611-10</u> [88/1]	91-132 608-90 00/2	. <u></u>
<u>91-110 298-91</u>	91-132 611-10 66/1	<u>91-023 400-10</u> (66/3) <u>91-132 608-90</u> (66/2)	
91-180 066-91			
91-180 409-91			
91-132 662-91			91-021 559-14 5/1
91-132 662-91			91-021 559-14 🗐
91-132 662-91			91-021 559-14 15/1
91-132 662-91			91-021 559-14 🖅
91-132 600-91	91-132 611-10 88/1		
91-110 485-91	<u>91-132 611-10</u> 66/1		
<u>91-132 753-11</u>			
<u>91-132 737-91</u>			
91-132 783-93 66725			
<u>91-132 733-93</u> (66/25)			
91-132 733-93 66/26			
91-132 615-91	91-132 611-10	<u>91-023 400-10</u> (89/3) 91-132 608-90 (86/2)	
<u>91-132 615-91</u> (-30/02) <u>91-132 662-91</u> (-15)	91-132 611-10 (-30/02)	<u>91-023 400-10</u> (-30/02) <u>91-132 608-90</u> (-30/02)	91-021 559-14 🖅 (-15)
91-110 544-13			
<u>91-132 785-93</u> 5/2 91-110 541-93 5/2 28			

بر

٠

Unterklassen-Ausstattung Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases Pfaff 3306

	P		
		J.	
E/	¥لا	22	
L-132 606-15 (90/37)	91-110 306-01 28	91-021 230-75/995	91-132 598-44 x 8
1-132 606-15 00/37		91-021 230-75/995	91-132 598-44 x 9
1-132 606-15 90/37		91-021 230-75/995	91-132 598-44 x 8
1-132 606-15 90/37	91-110 300-01 10/37	91-021 230-75/995	91-132 598-44 x 8
1-132 606-15 90/37	91-110 300-01 90/37	91-021 230-75/995	91-132 598-44 x 8 91-110 038-93 5/1 28 66/22
1-110 494-15 90/37	91-180 251-05 90/37	91-021 230-75/995	91-180 095-93 5/1 66/22
1-132 606-15 68/23 90/37 1-132 614-15 68/24	91-110 300-01 90/37	91-021 230-75/995	91-132 598-44 x 10
		91-021 230-75/995	
		91-021 230-75/995	
		91-021 230-75/995	
		91-021 230-75/995	
91-132 606-15 00/23 00/37		91-021 230-75/995	91-132 598-44 x 9
91-110 494-15 90/37		91-021 230-75/995	
			91-132 598-44 x 11
		91-021 230-75/995	
			91-132 754-45
	······································		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
91-132 606-15 (86/23) (90/37) 91-132 614-15 (86/24)	91-110 300-01 90/37	91-021 230-75/995	91-110 035-44 5/1 91-110 038-93 5/1 28 66/22
91-132 606-15 (80/23) 91-132 616-15 (80/23) 91-132 614-15 (80/24)	91-110 300-01 90/37 (-30/02)	91-021 230-75/995	91-110 035-44 5/1 91-110 038-93 5/1 28 66/22
UI 102 017 10 (0000)			
			91-132 797-41

and the second second second

· _

91-021 148-15 91-021 153-75/995 91-021 157-75/995 91-132 594-15 91-021 148-15 91-021 153-75/995 91-021 157-75/995 91-132 594-15 91-021 148-15 91-021 157-75/995 91-021 153-75/995 91-132 594-15 91-021 148-15 91-021 157-75/995 91-021 153-75/995 91-132 594-15 91-021 148-15 91-021 153-75/995 91-021 157-75/995 91-132 594-15 91-021 148-15 91-180 252-15 91-132 594-15 91-021 148-15 91-021 157-75/995 91-021 153-75/995 91-132 594-15 91-110 250-11 91-110 250-11 91-021 148-15 91-021 153-75/995 91-132 594-15 91-021 157-75/995 91-021 148-15 91-021 153-75/995 91-021 157-75/995 91-132 594-15 91-021 148-15 91-021 153-75/995 91-132 594-15 91-021 157-75/995 91-021 148-15 91-021 153-75/995 91-132 594-15 91-021 157-75/995 91-021 148-15 91-021 153-75/995 91-132 594-15 91-021 157-75/995 91-021 148-15 91-110 443-15 91-110 123-15 91-021 148-15 91-021 153-75/995 91-021 157-75/995 91-132 594-15 91-021 148-15 91-021 157-75/995 91-021 153-75/995 91-132 594-15 91-021 148-15 91-021 157-75/995 91-021 153-75/995 91-132 594-15 91-021 148-15 91-021 157-75/995 91-021 153-75/995 91-132 594-15 91-021 148-15 91-021 153-75/995 91-021 157-75/995 91-132 594-15 91-021 148-15 91-021 153-75/995 91-132 594-15 91-021 157-75/995 91-021 148-15 91-021 153-75/995 91-021 157-75/995 91-132 594-15 91-021 148-15 91-021 157-75/995 91-021 148-15 91-021 153-75/995 91-021 157-75/995 91-132 594-15 siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 162

Subclass parts Pfaff 3306

1011100000

Composition des sous-classes Composición de las subclases

Composición de las sub	clases Pfaff 3306			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		all a	r R	Weitere Teile siehe Register For other parts see section Autres pièces voir registre Otras piezas véase registro
1-048 961-04 🕢				
1-048 961-04 🕢				
1-048 961-04 4				
11-048 961-04 🖪				
1-048 961-04 4				
91-110 481-04 🖲				4
91-048 961-04 🗃				·
91-180 298-93 4			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
91-180 298-93 4				5
91-048 962-93 4 5/1			91-021 300-71/995	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
91-048 962-93 4 5/1		******	91-021 300-71/995	
91-048 962-93 4 5/1		······································	91-021 300-71/995	
91-048 962-93 4 5/1			91-021 300-71/995	
91-110 481-04 🖪				6
91-110 481-04 🕢				7
91-048 961-04 🛋				8
91-048 964-93 🔳				9
91-048 961-04 🖪				8
91-132 756-04 🗷				
91-132 756-04 🕢				
91-132 756-04 🔳				
91-048 961-04 🖪				
91-048 903-04 🖪	<u>91-021 563-91</u> (-15)	91-021 573-14 5/1 (-15)		
91-110 481-04 🕢				10
91-048 961-04 🖪				•

siehe Enauterungen Hegister U see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0

Unterklassen-Ausstattung Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases Pfaff 3306

	Ausführung	Übersetzung		ñ	Messer
terklasse	Model	Gear ratio	(See		Knife
ibclass	Version	Multiplication	System		Couteau
uus-class e	Tipo	Relación de	Système	L L	Cuchilla
ubclase		transmisión	Sistema		
12/02	В	28:1	134-35 K	<u>91-132 644-91</u>	91-132 558-05
2/03	В	28:1	134-35 K	<u>91-132 644-91</u>	91-132 558-05
2/07	С	21 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-110 519-05
13/01	В	20:1	190 K	91-021 845-91	91-110 543-05
14/01	В	20 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-110 543-05
36/02	В	20 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-180 271-05
36/05	В	20 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-110 482-05
39/02-759/06	B (1.8)	42 : 1	332 LG HK SP SEM	<u>91-021 846-91</u>	91-023 633-05
39/04-759/08	B (1.8)	42 : 1	332 LG HK SP SEM	<u>91-021 846-91</u>	91-023 633-05
101/01	B	56 : 1	134-35 K	91-132 644-91	91-132 558-05
106/01	B	20:1	134-35 K	<u>91-132 644-91</u>	91-132 558-05
106/02	В	20 : 1	134-35 K	<u>91-132 644-91</u>	91-132 558-05
106/07	B	20 : 1	134-35 K	<u>91-132 644-91</u>	91-132 558-05
107/01	В	24 : 1	134-35 K	<u>91-132 644-91</u>	91-132 558-05
107/02	В	24 : 1	134-35 K	<u>91-132 644-91</u>	91-132 558-05
108/01	A	24 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
108/02	A	24 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
111/01	В	24 : 1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
111/02	В	20:1	190 K	<u>91-021 845-91</u>	91-132 558-05
111/04	В	24:1	134-35 K	<u>91-132 644-91</u>	91-132 558-05
			- ·		
<u>.</u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		+	<u> </u>		•

voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0

د

Jen and a start and a start a		
5		Real of the second s
91-021 493-25		<u>91-021 312-11</u>
91-021 493-25		<u>91-021 312-11</u>
		91-110 382-15
91-021 146-15		<u>91-021 312-11</u>
91-021 146-15		<u>91-021 312-11</u>
	91-110 829-05	
	91-110 829-05	
		91-021 011-15
		91-021 011-15
		91-110 231-11
		91-021 011-15
		91-021 011-15
		91-021 011-15
	<u>91-023 562-91</u>	
	<u>91-049 608-91</u>	
		91-021 011-15
		91-021 011-15
	<u>91-049 539-91</u>	
	91-049 539-91	
	91-110 636-11	
	91-021 493-25 91-021 146-15	91-021 493-25 91-021 146-15 91-021 146-15 91-021 146-15 91-110 829-05 91-110 829-05 91-110 829-05 91-110 829-05 91-023 562-91 91-049 608-91 91-049 539-91 91-049 539-91

Official Statistics of Statistics Statistics

2

Ø		ß	6
91-132 432-15	91-124 584-90 ¹⁾	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 584-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
	<u>91-124 577-90¹⁾</u>	91-132 352-75/951	91-132 351-75/951
91-132 432-15	91-066 675-90 ¹⁾		
91-132 432-15	91-066 675-90 ¹⁾		
91-132 432-15	<u>91-066 675-90¹⁾</u>		
91-132 432-15	<u>91-066 675-90¹⁾</u>		
	<u>91-024 732-90¹⁾</u>	91-132 352-75/951	91-132 351-75/951
	<u>91-024 732-90¹⁾</u>	91-132 352-75/951	91-132 351-75/951
91-132 637-15	<u>91-024 731-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	91-066 675-90 ^{1}}	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-066 675-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-066 675-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 908-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 908-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 908-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 908-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 908-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-066 675-90¹⁾</u>	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
91-132 432-15	<u>91-124 908-90</u> 1)	91-132 420-75/951	91-132 419-75/951
166) Nr. 91-132 498-71/951 mitbe		siehe Erläuterungen Reg see explanations in sect

Unterkidsself-Aussiditury Subclass parts Composition des sous-classes

24

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

٠

Subclass parts Composition des sous-classes

٠.

000	Ĩ	P	G
91-132 796-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-180 534-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-110 383-91	91-110 871-15	-	91-101 894-04 2/11
91-110 396-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2771
91-110 396-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-110 722-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-110 722-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 657-91	siehe Seite 98 see page 98 voir page 98 vease la pagina 98		91-110 202-04 2/11
91-110 345-91			91-110 202-04 2/11
91-132 962-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 741-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 741-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 741-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 749-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 749-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-132 752-91			91-101 894-04 2/11
91-132 752-91			91-101 894-04 2/11
91-110 043-91	91-110 871-15		91-101 894-04 211
91-132 982-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
91-110 043-91	91-110 871-15		91-101 894-04 2/11
	· · ·		
			•

voir légende registre 0

:.

Unterstassen-Ausstatu Subclass parts Composition des sous- Composición de las sub		06		
Knopl- bzw. Riegelklammer volständig Buttan/work clamp, complete Pince-button/pince-ourage, completa para botones Pinza presitias			Ð	
<u>91-132 785-91</u> 5/2 91-110 541-93 5/2 28				
91-180 401-11			······································	
91-110 384-91			······	
<u>91-110 547-13</u> 3				
<u>91-110 545-93</u> E				
<u>91-023 662-91</u>				
91-023 662-91				
<u>91-132 963-91</u>			91-023 592-20	
<u>91-132 742-11</u>				
<u>91-132 971-91</u>				
91-110 005-11	<u></u>			
<u>91-132 753-11</u>				
<u>91-110 12B-11</u>				
			<u> </u>	
	1		1	
				•
168			siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0	• ·

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

Composición de las su						
 - ALA	and the second se					
		91-132 797-41				
		<u>91-180 395-91</u>				
		91-110 386-43 x 5				
91-023 510-15	91-020 403-05	91-132 965-45				
		91-110 398-45				
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>		91-132 746-41				
		91-110 007-41				
		91-132 750-41				
		91-132 799-45				
·		91-132 598-44 x 11				
		91-132 598-44 x 11				
<u></u>		91-132 983-41				
		91-132 983-41				
		91-132 983-41				

		R	
91-132 594-15	91-021 157-75/995	91-021 153-75/995	91-021 148-15
91-132 594-15	91-021 157-75/995	91-021 153-75/995	91-021 148-15
91-132 594-15	91-021 157-75/995	91-021 153-75/995	91-021 148-15
	91-021 157-75/995		91-021 148-15
	91-021 157-75/995		91-021 148-15
91-110 123-15			
91-110 123-15	**************************************		
91-132 594-15			
91-132 594-15	91-021 157-75/995	91-021 153-75/995	91-021 148-15
91-132 594-15	91-021 157-75/995	91-021 153-75/995	91-021 148-15
91-132 594-15	91-021 157-75/995	91-021 153-75/995	91-021 148-15
91-132 594-15			
91-132 594-15			
91-132 594-15	91-021 157-75/995	91-021 153-75/995	91-021 148-15
91-132 594-15	91-021 157-75/995	91-021 153-75/995	91-021 148-15
91-132 594-15			
91-132 594-15			
91-132 594-15			
170			siehe Erläuterungen Regist see explanations in sectio

Τ

٠

Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases Pfaff 3306

D.

omposition des sous-cl omposición de las subc	lases Pfaff 3306	1	
			Weitere Teile siehe Register For other parts see section Autres pièces voir registre Otras piezas véase registro
-048 961-04 🖪			
1-048 961-04 🔳		91-021 230-75/995	
1-048 961-04 🖪			
1-110 481-04 🔺	·		10
1-110 481-04 🔳			10
1-110 963-04 🖪			11
1-110 481-04 🔳			11
11-023 655-05	91-023 656-05	91-021 230-75/995	12
11-023 655-05	91-023 656-05	91-021 230-75/995	12
1-110 552-05			13
11-048 961-04 🖪			8
91-048 961-04 🖪			8
01-048 961-04 🔳			8
01-048 961-04 🔳			8
91-048 961-04 🖪			8
91-048 961-04 🖪			8
91-048 961-04 🔳			8
91-048 961-04 🖪			8
91-048 961-04 4			8
91-048 961-04 4	<u> </u>		8
	<u> </u>		

· · .

Seite
Page
Pages
Pagina

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Pàgina	No.	Seite Page Pages Página
1-039 179-15	67, 103	11-108 171-15	14, 17, 22, 24, 25, 26,	11-108 250-15	50, 51, 114	11-130 197-15	67, 103
1-039 225-15	79		29, 31, 35, 41, 42, 54,	11-108 285-15	12, 14, 17, 21, 32, 39,	11-130 203-15	81, 101, 140
1-039 231-15	20, 38		57, 58, 60, 63, 67, 88,		42, 44, 49, 50, 56, 57,	11-130 206-15	44, 70, 84 , 106, 110, 111,
11-039 282-15	109		93, 100, 103, 108, 151		62, 63, 64, 70, 77, 84,		113, 121, 122, 123, 137, 141
11-039 288-15	37, 40, 57, 63, 89, 94,	11-108 173-05	82, 112, 127, 128, 132, 133		85, 86, 91, 92, 98, 99,	11-130 224-15	50, 51, 64, 99, 101
	118		142, 143, 144, 147		101, 104, 110, 121, 125, 141,	11-130 227-15	66, 102, 108
11-039 291-15	136	11-108 174-15	14, 15, 22. 24, 26, 27,	11-108 288-15	146 16, 17, 55,	11-130 233-15	15, 19, 36, 55, 61, 100
11-039 297-15	17, 18		28, 29, 30, 32, 35, 37,	11-108 294-15	61 16, 19, 21,	11-130 281-15	41
11-039 300-15	20, 38 08		32, 35, 37, 41, 43, 47, 54, 58, 60,	11-100 204-10	32, 42, 66, 76, 91, 102,	11-130 284-15	20, 32, 36. 38, 64, 76,
11-039 306-15	9B		65, 72, 74, 79, 82, 85,	11 100 007 15	105, 114	11-130 287-15	137 31, 39, 53,
11-039 312-15	152		89,90,91, 94,101,105,	11-108 297-15	19, 36, 88		62, 86, 88, 93, 105, 108
11-039 363-15	47, 74, 82, 127, 128, 133, 134, 139, 142,		94, 101, 103, 110, 119, 121, 124, 125, 127,	11-108 303-15	21, 33, 42, 57, 63, 91, 99	11-130 293-15	33, 44, 70, 84, 116, 126,
	143, 144, 147		128, 131, 132, 133, 134, 135,	11-108 306-15	69	11-130 299-15	129, 141, 149 19, 44, 70,
11-039 366-15	130		137, 139, 142, 143, 144, 146,	11-108 311-05	33	11-130 305-15	116, 126 129
11-106 916-15	114, 131	11-108 177-15	147 12, 19, 29,	11-108 315-15	129	11-130 311-15	120
11-107 180-15	18, 39, 52, 56, 62, 76, 85, 87, 92,		35, 36, 41, 75, 77, 79,	11-108 318-15	115	11-130 314-15	88, 93, 105
	85, 87, 92, 117	1	89, 91, 93, 94, 99, 105	11-108 321-15	99	11-130 320-15	130
11-108 006-15	30,50	11-108 180-15	13, 30, 49, 78, 98, 105,	11-108 846-15	96	11-130 323-15	99
11-108 087-15	22, 24, 25, 26, 28, 34,	11-108 186-15	108, 114 17, 19, 52,	11-108 849-15	23, 95, 96	11-130 446-15	33, 132
	42, 48, 77, 148		56, 62, 78, 85, 86, 87,	11-108 852-15	96	11-172 127-25	79
11-108 090-15	32, 34, 48, 49, 50	11-108 189-15	92, 98, 117 114	11-108 855-15	95, 96, 104	11-173 171-15	22, 23, 24, 25, 26, 28,
11-108 093-15	23, 42, 67, 69, 96, 103,	11-108 198-15	150, 151	11-130 166-15	14		29, 41, 58, 65, 79, 80
	128, 134, 135, 139, 146	11-108 204-15	43,72	11-130 167-15	40	11-173 171-55	146
11-108 093-25	46, 47, 73,	11-108 207-15	114	11-130 170-15	101, 108	11-173 174-15	155
	74, B2, 112, 127, 132, 133,	11-108 219-15	96	11-130 173-15	44, 65, 70, 78, 84, 108.	11-173 177-15	24.58
	138, 142, 143, 144, 147	11-108 222-15	36, 55, 61,		110, 121, 137, 141, 150	11-174086-15	12, 18, 32,
11-108 094-15	91	11-108 225-15	77, 96, 111 17, 109, 125,	11-130 176-15	30, 35, 36, 37, 40, 42,		50, 53, 64, 75, 76, 86,
11-108 096-15	40, 57, 63, 88, 93, 104	11-108 228-15	149 18, 101		52, 54, 55, 57, 60, 61,	11-174 089-15	98, 104, 117 23
11-108 099-15	51	11-108 234-15	14, 15, 35,		63, 66, 69, 88, 93, 99,	11-174 167-15	50
11-108 102-15	51		43, 54, 60, 72, 81, 100,		100, 104, 105, 107, 109	11-174 176-15	12
11-108 135-15	30	11-108 237-15	111, 121, 140 18	11-130 179-15	28, 29, 41, 65, 78, 105	11-178 166-15	17
11-108 168-15	14, 17, 33, 91	11-108 240-15	15,68,106	11-130 185-15	15, 55, 61, 105	11-178 172-15	68, 106

172

Na.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Page Pägin
11-178 292-15	35, 54, 60	11-210 170-15	117	11-460 403-15	43, 72, 106. 111, 124, 125,	12-024 211-15	20, 33, 38, 45, 71, 81,
11-180 094-15	12,91	11-210 265-15	33	11-470 355-15	131, 137, 153 42, 58, 64,		98, 113, 122, 123, 140
11-186 079-15	22, 24, 25,	11-225 091-15	34, 48	11-550 170-15	85, 104, 148 22, 23, 24,	12-024 231-15	20, 38, 132
	26, 29, 41, 58, 65	11-225 169-25	40		25, 26, 27, 29, 41, 58,	12-082 190-25	69, 107 50, 51
11-186 085-15	29,41	11-225 175-15	29, 41	11-550 176-15	65 79,80	12-110 170-15	
11-186 175-15	40	11-250 126-15	32, 50, 64,		129,153	12-110 211-15	69
11-186 223-15	35, 41, 54. 60	11-250 165-15	104 93	11-625 364-15		12-115 190-15	129
11-186 226-25	78	11-250 166-15	30, 40, 57,	11-713 039-91	67,103	12-160 173-15	24, 29, 41, 58, 65
11-186 934-15	34, 48	11-314 166-15	63, 104 51	11-724 290-55	47, 74, 82, 112, 127, 128,	12-160 213-15	129, 153
11-186 965-15	101	11-314 172-15	33		132, 133, 134, 135, 139, 142,	12-177 142-05	45, 47, 71, 74, 81, 82,
11-186 969-15	37, 89, 94	11-314 220-15	69,107	12-005 171-15	143, 144, 147 41		113, 122, 12 127, 128, 13
11-186 973-15	69	11-314 220-15	13, 17, 36,	12-005 175-15	19, 20, 34,		134, 139, 14 142, 143, 14
11-186 977-15	42	11-314 211-13	55, 61, 100	12-005 195-15	38, 48, 75 19, 20, 24,	12-305 064-25	147 42
11-187 009-15	22, 23, 24,	11-314 280-15	16, 19, 33		26, 29, 35, 37, 38, 41,	12-305 074-25	95
	25, 26, 27, 29, 41, 58,	11-317 176-15	13		44, 54, 58, 60, 65, 70,	12-305 084-15	28, 34, 48,
	65, 66, 67, 88, 93, 103	11-320 218-15	66		89,94,100, 109,116,126	12-305 114-15	67, 103, 14 22, 23, 24,
11-187 011-15	40, 49, 104	11-320 281-15	16	12-005 215-15	66, 67, 102,		25, 26, 27, 28, 29, 35,
11-187 012-15	40, 57, 63, 88, 93	11-320 285-15	13, 34, 48, 91	12-017 170-15	103, 109, 136 101		36, 40, 41, 42, 43, 44,
11-187 017-15	37,89,94	11-330 166-15	91 14	12-024 101-15	104		49, 54, 55, 57, 58, 60,
11-187 019-15	29,41	11-330 217-15	64,152	12-024 121-15	42		61, 63, 65, 66, 69, 70,
11-187 028-15	129	11-330 953-15	20, 38	12-024 141-15	42		72, 78, 84, 99, 100, 10
11-187 030-15	37, 57, 63,	11-335 298-15	109	12-024 151-15	23, 27, 37,		106, 107, 1 109, 110, 1
	88, 89, 93, 94, 105, 149				42, 43, 49, 72, 89, 94		113, 119, 1
11-210 038-15	51	11-335 385-15	81,140	12-024 171-15	20, 22, 23, 24, 25, 26 ,		122, 123, 1 137, 141, 1
11-210 044-15	34, 48, 53, 59, 97, 148	11-335 902-15	20,38		27, 28, 29, 35, 37, 38,	12-305 144-15	18, 24, 29, 36, 40, 41,
11-210 048-15	23	11-341 088-15	125,146		41, 49, 50, 51, 54, 57,	1	49, 50, 51, 55, 58, 61,
11-210 052-15	51	11-341 166-15	49, 69, 77, 107, 108		58, 60, 63, 65, 68, 77,		64, 65, 77 <i>.</i> 79, 100, 10
11-210 076-15	26	11-341 902-15	18, 31, 66, 102		79, 80, 88, 89, 90, 93,	12-305 174-15	111 16, 17, 18,
11-210 078-15	96	11-347 301-15	102 20, 38		94, 96, 101, 105, 106, 109		19, 35, 36, 39, 40, 41,
11-210 081-15	32, 50, 64,	11-450 403-15	135, 155	12-024 191-15	16, 17, 19, 33, 35, 36,		44, 53, 54, 56, 60, 62,
11-210 064-15	104 27, 35, 51,	11-460 109-15	83, 145		39, 54, 56, 60, 62, 69,		66, 70, 84, 86, 88, 92,
11-210 127-15	99 118	11-460 157-15	46, 73, 110,		81, 86, 88,		93, 98, 99, 100, 102, 1
11-210 165-15	67, 91, 103	11-460 253-15	138, 155 149		92, 93, 98, 99, 100, 105,		110, 114, 1
		11-460 304-15	153, 154		107, 114, 120, 140, 152		121, 126, 1 135, 141, 1
11-210 168-15	13, 49					1	

Pfaff 3306

173

ワワ

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	Na.	Seite Page Pages Página	No.	Serté Page Pages Página
2-305 211-45	20	12-500 190-45	40, 81, 88,	12-640 170-55	67, 78, 103,	13-063 091-05	33, 42, 57,
2-305 211-45		12-000 130 40	93, 99, 105, 108, 126, 135,	12-640 190-55	136 68, 106, 107,	13-065 199-05	63,99 17
.2-303 224-13	17, 33, 38, 39, 47, 56,	12-500 210-45	140, 141, 152 47, 74, 81,	12-640 200-55	108 109	13-068 142-05	69, 107
	62, 74, 81, 82, 86, 98,	12-000 210-40	82, 127, 128,			13-069 250-05	37.57.63.
	127, 128, 129, 130, 133, 134,		133, 134, 139, 140, 142, 143,	12-640 210-55	19, 31, 33, 37, 53, 59,		89,94
	137, 139, 140. 142, 143, 144,	12-500 211-45	144, 147 20, 38		66, 89, 94, 97, 130, 152	13-130 106-05	23
	147, 153	12-501 150-45	69, 78, 107	12-640 250-55	17	13-240 201-05	45 , 71, 84, 116, 121, 14
12-305 264-15	132,149	12-501 170-45	18	12-703 212-11	14	13-250 097-25	34,48
12-305 414-15	36, 55, 61, 111			13-010 273-05	16	13-545 037-05	152
12-315 080-15	42, 108	12-501 190-45	33	13-010 338-05	16	14-012 515-01	35,99
2-315 090-15	75	12-505 080-45	30	13-030 049-05	25, 26	14-012 525-01	57, 63, 66,
12-315 170-15	40	12-505 150-45	19, 52, 78, 85, 87, 92,	13-030 181-05	23	14-016 190-01	102, 105 21
12-325 080-15	32	12-505 171-15	117 35, 54, 60,	13-030 187-05	23	14-212 160-01	31
12-335 151-15	37, 57, 63,		100	13-030 188-05	20	14-215 028-13	108
	67, 78, 103, 105	12-505 190-45	40				16
12-335 171-15	96	12-505 191-15	34, 48	13-030 419-15	149	14-215 124-43	
12-335 191-15	33, 88, 93,	12-505 291-15	152	13-033 094-05	108	14-215 904-13	108
12-341 090-15	105,120 146	12-510 110-45	79	13-033 160-05	90	14-650 165-05	66, 67, 102, 103
12-341 150-15	18, 20, 24,	12-515 190-05	108	13-033 187-05	69	15-032 001-45	43, 44, 45, 70, 71, 72,
17-941 190-19	26, 29, 38. 41, 58, 65,	12-610 170 -45	122, 123	13-033 220-05	67, 103		101, 109, 11 115, 124, 12
10 000 100 05	109,118 17	12-610 230-45	20, 36, 38, 55, 61, 100	13-033 247-05	69, 89, 94, 107	15-032 002-45	131, 136 114, 115, 1
12-362 122-05	17	12-610 250-45	69,107	13-033 250-05	69, 107		124,131 120
12-375 171-15	96	12-610 420-45	21	13-033 259-05	69, 107	15-120 004-05	
12-500 121-45	28	12-618 080-45	66	13-033 262-05	67, 103	16-041 035-21	79
12- 500 150-45	28, 29, 35, 41, 43, 44,	12-618 120-45	32	13-033 301-05	41	16-041 055-21	44, 70, 81, 84, 116, 12
	54, 60, 65, 70, 72, 81,	12-618 190-45	149	13-033 379-05	15, 17, 54,	16-041 075-11	140, 141 109
	84, 100, 101, 105, 106, 110,	12-624 250-45	17	13-033 382-05	60, 100 18, 39, 62,	16-047 020-15	41
	103, 108, 110, 111, 113, 121, 122, 123, 137,	12-624 250-45	42	13-033 983-05	87, 92, 98 29, 41, 91	16-049 020-11	41, 49, 77
	122, 123, 137, 140, 141					16-414 143-05	21
12-500 151-45	29, 36, 41, 55, 61, 101,	12-640 090-55	37, 57, 63, 88, 89, 93,	13-050 046-05	22,24		
10 500 170 45	105, 109	1	94, 105, 108, 125, 146	13-052 052-55	22, 24, 25, 26, 29, 41,	16-919 021-05	29,41
12-500 170-45	20, 38, 50, 51, 64, 96	12-640 130-55	14, 34, 35, 37, 42, 48,	13-052 139-15	58, 65 22, 23, 24,	16-919 021-15	50,51
12-500 171-15	79		53, 59, 66, 89, 94, 97,		25, 26, 27, 29, 41, 58,	16-919 071-15	149
12-500 171-45	20, 37, 38, 57, 63, 89,		99, 108, 148	10 060 100 15	65	16-920 901-15	22, 25, 26
	94, 101	12-640 150-55	49, 57, 63, 77, 105	13-052 199-15	79	17-028 358-01	17, 39, 56,
12-500 190-15	44, 70, 116	12-640 170-45	45, 71, 113	13-060 385-05	33		62,86

0	0
L	Z

No.	Seite Page	No.	Seite Page	No.	Seite Page Pages	No.	Seite Page
	Pages Página		Pages Página		Pages Página		Page Págir
17-035 272-45	33	71-11 00-0184	155	71-2100-0212	112, 127	71-4100-0120	82, 142, 143 144, 147
8-272 020-65	124, 131	71-1100-0185	155	71-21 00-0213	47, 74, 128, 134, 135, 139	71-4200-0023	46, 73, 138
18-278 001-91	114	71-1100-0213	155	71-31 00-0068	82, 132, 133, 142, 143, 144,	71-42 00-0026	46, 73, 138
18-278 005-91	43,72	71-1100-0232	46, 73, 138	71-37 00-0068	147 132, 133	71-44 00-0091	46, 73, 138
18-279 010-05	120, 125	71-1100-0300	46, 73, 138	71-37 00-0108	155	71-44 00-0113	46, 73, 138
18-279 020-91	114	71-1200-0413	44, 70, 84, 101, 106, 110,	71-37 00-0132	17,31	71-46 00-0086	46, 73, 138
18-372 001-61	109		111, 113, 121, 122, 123, 137,	71-37 00-0133	31,79	71-54 00-00 85	82, 142, 143,
18-372 001-91	43, 72, 114,	71-1200-0532	122, 123, 137, 141 81, 140	71-37 00-0133	110	71-55 00-00 87	144, 147 154
10 373 003 01	115, 124, 125, 131, 136	71-1200-0598	128	71-37 00-0158	44, 46, 47,	71-63 00-00 33	46, 73, 138
18-372 003-91	120		47, 74, 82,	11-01-00-0100	70, 73, 74, 81, 82, 84,	71-63 00-0037	46, 73, 1 38
18-372 004-91	114,120	71-1300-0122	112, 127, 128,		101, 106, 110, 111, 112, 113,	71-63 00-0049	46, 73, 132,
18-372 008-91	125		132, 133, 134, 139, 142, 143,		121, 122, 123, 121, 122, 123, 127, 128, 132,	71-63 00-0056	133, 138, 14 46, 73, 138
18-373 011-91	136	71-1300-0323	144, 147 83, 128, 145		127, 128, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139,	71-63 00-0072	46,73,138
18-378 001-91	43, 72, 101, 114, 115, 125,	71-1600-0140	79,146		137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147,	71-63 00-0075	46, 73, 138
18-378 003-91	131, 136 114	71-1600-0141	79, 146	71-37 00-0159	143, 144, 147, 154 81, 140	71-63 00-0102	46, 73, 138
18-378 004-91	115	71-1600-0142	83, 145		61, 140 46, 47, 73,	91-000 073-15	12, 53, 59,
18-379 001-91	43, 72, 114,	71-1600-0147	110	71-37 00-0174	40, 47, 73, 74, 82, 112, 127, 128, 132,		86,97
70-15 21-5203	124, 125, 131 112	71-1600-0149	110		133, 134, 135,	91-000 091-25	28
70-15 24-0015	74	71-16 00-0150	110		138, 139, 142, 143, 144, 147,	91-000 149-15	75
70-15 24-0015	47, 74, 82,	71-1600-0151	110	71-37 00-0177	1 54 127	91-000 175-25	119
10-10 24-0010	47, 74, 82, 128, 132, 133, 134, 135, 139,	71-1600-0370	83, 145	71-37 00-0201	47, 74, 82,	91-000 243-15	13, 14, 78
	134, 135, 139, 142, 143, 144, 147	71-17 00-0054	84, 141		110, 112, 127, 128, 132, 133,	91-000 340-15	32
70-15 24-0018	147	71-17 00-0057	146		134, 139, 142, 143, 144, 147	91-000 406-15	23, 27, 28
70-1632-0101	155	71-17 00-0059	81, 140	71-37 00-0248	140	91-000 407-15	28
70-37 15-0002	44, 70, 81,	71-17 00-0076	79	71-37 00-0260	47, 74, 82, 112, 127, 132,	91-000 437-15	12,53,75, 86
	84, 101, 106, 110, 111, 113,	71-19 00-0083	46, 73, 138		133, 139, 142, 143, 144, 147	91-000 437-25	75
	121, 122, 123, 134, 137, 140,	71-19 00-0188	132, 133, 143,	71-37 00-0292	155	91-000 441-15	32
70 0715 0005	141	71-1900-0195	132, 133, 143, 147 112, 127	71-37 00-0309	135, 137	91-000 445-15	32
70-37 15-0005	127	71-1900-0195	46, 73, 82,	71-37 00-0315	79, 146	91-000 447-15	118
70-42 19-0762	132, 133, 147		138, 142, 144	71-37 00-0317	79, 146	91-000 456-15	16
70-44 14-0151	82, 142, 143, 144, 147	71-21 00-0192	82, 132, 133, 142, 143, 144, 147	71-37 00-0320	155	91-000 486-15	75
70-44 14-3851	46, 73, 132, 133, 138, 143,	71-21 00-0209	147 112,128	71-37 00-0332	155	91-000 510-15	16, 34, 53. 59, 97
71-0100-0084	147 46, 73, 138	71-2100-0210	112, 127	71-37 00-0333	155	91-000 511-15	

No.	Seite Page Pages Págine	No.	Seite Page Pages Pàgina	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
1-000 543-15	85	91-008 020-05	12	91-020 386-05	20, 38	91-021 153-75/995	170
1-000 783-15	16	91-008 021-11	12	91-020 387-15	20,38	91-021 157-75/995	32, 76, 88, 162, 170
91-000 796-15	27	91-009 148-05	13	91-020 396-05	20, 38	91-021 164-05	21
91-000 813-25	119	91-010 115-05	13	91-020 403-05	118, 169	91-021 201-05	15
31-000 936-15	12	91-010 116-05	13	91-020 404-05	118	91-021 205-15	22, 24, 25, 26, 27, 28,
91-001 052-05	15	91-010 181-25	15	91-020 409-05	20, 38		58, 79, 80, 90
91-001 283-15	30, 40, 57,	91-010 183-05	15	91-020 467-05	20, 38	91-021 208-05	16
91-001 299-15	63, 104 30, 40, 57,	91-010 196-05	16	91-020 490-15	88, 93, 105	91-021 230-75/995	42, 58, 64, 85, 104, 148,
91-001 548-15	63, 104 24, 26, 29,	91-010 528-05	33	91-020 659-15	21	91-021 238-15	161, 171 60
91-001 632-15	41, 58, 65 75	91-010 546-05	24, 26, 29,	91-020 865-05	18	91-021 238-15	32
91-001636-25	15	91-010 703-92	41, 58, 65 13	91-021 006-15	15	91-021 288-25	32,85
91-001 730-15	152	91-011 126-05	20, 38	91-021 011-15	12, 34, 59, 75, 97, 157,	91-021 209-15	
91-001 864-04	30, 37, 89, 94, 101	91-011 B72-92	12	91-021 031-05	165 13	91-021 312-11	12, 53, 75,
91-001 946-05	80	91-011 891-02	15	91-021 036-92	16	91-021 335-14	86, 157, 165 90
91-001 964-04	101	91-011 892-05	15	91-021 039-05	15	91-021 336-14	90
91-001 973-05	125, 146	91-011 909-05	79		15	91-021 359-15	23,28
91-002 056-05	21	91-011 911-92	16	91-021 041-05		91-021 360-14	90
91-002 061-05	40	91-012 173-15	49	91-021 043-72/951		91-021 361-14	90
91-002 065-05	15	91-020 023-05	41	91-021 044-92	14	91-021 365-14	90
91-004 005-05	13	91-020 030-05	19	91-021 047-12	14, 15		90
91-004 006-05	13	91-020 065-15	20, 38	91-021 051-15	15	91-021 366-13	23, 28, 80,
91-006 041-05		91-020 066-15	20	91-021 052-15	15	91-021 369-15	90
91-006 093-05	59,97,1 48 108	91-020 067-05	20, 38	91-021 053-05	15	91-021 371-05	23, 28, 80, 90
91-006 098-05	66, 67, 102,	91-020 069-15	20, 38	91-021 058-25	15	91-021 372-15	20, 38
91-006 525-05	103	91-020 086-15	18, 20, 38	91-021 111-05	16	91-021 398-15	23
		91-020 269-05	20, 38	91-021 123-05	33, 67, 91, 103, 109	91-021 399-92	23
91-006 526-05			18	91-021 124-15	33, 67, 91, 103, 105	91-021 405-15	23
91-006 904-05	103	91-020 271-05		91-021 144-15	22, 23, 24, 25, 26, 27,	91-021 440-11	85
91-007 054-05		91-020 272-45	21	1	29, 41, 58, 65	91-021 445-04	23
91-007 328-25	59, 89, 94,	91-020 275-05	21	91-021 146-15	12, 53, 86, 157, 165	91-021 471-15	79
91-007 329-05	97 18	91-020 353-91	19, 37, 57, 63, 88, 89,	91-021 147-15	137,105 23,27	91-021 485-41	43, 72, 111, 121, 140, 152
91-008 003-05	i 16	91-020 359-15	93, 94, 105 20, 35, 54,	91-021 148-15	32, 40, 64,	91-021 486-41	152
91-008 004-05		91-020 376-05	60, 100 33		76, 88, 162, 170	91-021 489-15	23

Na.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Pages Page Págin
31-021 490-15	23	91-021 743-91	12, 53, 86,	91-022 975-15	12, 53, 86	91-023 454-05	69, 107
91-021 493-25	12, 157, 165	91-021 750-15	157, 165 12, 157		12, 13, 34,	91-023 465-05	69, 107
91-021 542-91	27	91-021 763-15	27		48,91 88,93,105	91-023 466-05	69, 107
		91-021 784-15	22, 24, 25,		12, 13, 34,	91-023 467-15	69, 107
91-021 543-11	27	51-021704-15	26, 29, 41, 58, 65		48,91 24,29,41,	91-023 469-15	68, 106
91-021 548-05	27	91-021 786-15	26		58,65	91-023 470-05	68, 106
91-021 549-15	27	91-021 787-15	26		66, 102		
91-021 551-15	27	91-021 788-15	26		35, 54, 60		68, 106
91-021 552-15	23, 27	91-021 817-15	34, 48, 53,	91-023 277-15	35, 54, 60	91-023 472-75/951	68, 106
91-021 553-15	23,27	01 021 930 13	59, 97, 148		35, 54, 60, 100	91-023 473-21	68, 106
91-021 554-11	27	91-021 820-11	69,107		37,57,63. 105	91-023 510-15	118, 169
91-021 558-15	27	91-021 836-15	13	91-023 286-15	24, 58	91-023 527-15	80
91-021 559-14	27, 160	91-021 845-91	53, 59, 75, 85, 86, 91,	91-023 290-15	36, 55, 61, 10 5	91-023 528-15	80
91-021 563-91	32, 163		156, 164	91-023 298-15	36, 55, 61, 100	91-023 529-15	79,80
91-021 564-21	32	91-021 846-91	34,97,156, 164	91-023 300-15	35, 54, 60. 100	91-023 541-75/995	119
91-021 566-05	32	91-022 042-75/951	16	91-023 318-91	36, 55, 61,	91-023 562-91	75, 165
91-021 567-21	32	91-022 104-05	12, 53, 86	91-023 319-15	111 36, 55, 61,	91-023 563-15	75
91-021 571-25	32	91-022 108-05	78	91-023 320-05	111 36, 55, 61,	91-023 564-05	75
91-021 572-25	32	91-022 171-05	19	91-023 365-14	111 90	91-023 565-11	75
91-021 573-14	32, 163	91-022 242-91	44, 70, 116, 126	91-023 392-15	67, 103	91-023 592-20	118, 168
91-021 616-15	12, 13, 34,	91-022 252-15	118	91-023 399-05	107		
91-021 010-19	48,91	91-022 459-01	32, 50, 64,	91-023 400-10	22, 24, 26,	91-023 610-05	75
91-021624-05	22, 25, 26 , 32	91-022 465-05	104 32, 50, 64,	51-525 400 15	160	91-023 617-71/995	35,99
91-021 646-11	26	91-022 466-05	104 32, 50, 64,	91-023 401-11	35, 54, 60, 100	91-023 618-75/995	35,99
91-021 655-91	13	91-022 469-05	104 32	91-023 404-05	66, 102	91-023619-05	35,99
91-021656-05	13	91-022 508-15	118	91-023 414-91	101	91-023 620-11	99
91-021 663-23	28	91-022 512-91	84, 141	91-023 420-15	24, 29, 41, 58, 65	91-023 629-15	40, 57, 63, 88, 93, 104
91-021 668-93	28	91-022 586-05	18	91-023 422-11	24,58	91-023 630-01	40, 57, 63, 88, 93, 104
91-021679-71/995	17	91-022 599-05	118	91-023 424-15	24,58	91-023 633-05	104, 164
91-021 681-71/995	39, 56, 62,	91-022 702-04	19	91-023 425-05	108	91-023 655-05	104, 171
	86,92	91-022 702-04	19	91-023 454-75/995		91-023 656-05	104, 171
91-021681-91	98				69, 107	91-023 662-91	108, 168
91-021 697-05	12, 13, 22, 24, 25, 26,	91-022772-91	19	91-023455-05			99
	29, 34, 41, 48, 58, 65,	91-022773-45	19	91-023 462-71/995		91-023 669-15	
	91	91-022971-15	21, 25, 26	91-023 463-75/995	69, 107	91-023 670-15	35,99

22	P

Pfaff 3306

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Pàgina	No.	Seite Page Pages Pàgina
91-023 684-05	108	91-023 775-05	108	91-032 765-71/799	153	91-066 248-15	17, 39, 56, 62, 86, 92,
91-023 685-91	108	91-023 776-11	108	91-032 767-75/994	153	91-066 322-15	98 75
91-023 687-15	105	91-023 777-01	108	91-033 765-15	153	91-066 530-05	12
91-023688-15	55, 61, 105	91-023 779-11	108	91-038 822-71/993	129	91-066 675-90	36, 56, 62,
91-023 701-15	108	91-023 780-11	109	91-045 924-05	146	31-000 012-30	85, 87, 92,
91-023 702-15	108	91-023 783-11	109	91-046 678-05	37, 57, 63,	91-066 893-15	158, 166 44, 45, 70,
91-023 703-05	108	91-023 786-15	109		88, 89, 93, 94, 105		71, 84, 106, 110, 113, 121,
91-023 704-05	108	91-023 788-15	108	91-046 884-04	28, 80, 90		122, 123, 137, 141
91-023 710-15	59,97,131	91-023 789-15	108	91-048 246-11	85	91-066 932-91	30
91-023 711-75/951		91-023791-11	109	91-048 903-04	163	91-066 933-05	30, 40, 57,
91-023 716-11	109	91-023 792-91	109	91-048961-04	76, 163, 171	91-067 020-05	63, 104 16
	109	91-023 807-05	68, 106	91-048 962-93	32, 163	91-069 165-15	49, 50, 51,
91-023 721-15		91-023 811-05	99	91-048 963-04	32	91-069 735-07	77 16
91-023 722-15	99			91-048 964-93	85, 163	91-069 809-45	83, 128, 145
91-023724-15	35, 54, 60, 100	91-023 812-71/951		91-048 965-04	85	91-086 176-75/993	120
91-023 725-25	35, 54, 60, 100	91-024 532-05	118	91-048 970-15	117	91-090 763-01	121
91-023731-11	108	91-024 533-05	118	91-049 529-05	85, 157	91-090 854-71/993	142
91-023 734-01	108	91-024 554-05	29, 35, 41, 54, 60, 65,	91-049 539-91	75, 165	91-090 855-01	47,74,82,
	108	91-024731-90	100 117,166			31-000 000-01	128, 132, 133 134, 139, 142
91-023739-15		91-024 732-90	52, 98, 158,	91-049 540-21	75		143, 144, 147
91-023 740-15	108		166	91-049 543-25	75	91-090 859-05	112, 127
91-023742-05	109	91-025 366-05	66, 68, 69, 106, 107	91-049 608-91	75, 165	91-090 888-91	82, 142, 144
91-023743-15	108	91-025 376-05	108	91-049 609-25	75	91-090 922-91	47, 74, 82, 127, 128, 132
91-023744-15	108	91-025 694-05	20, 38	91-050 140-05	24, 26, 29, 41, 58, 65		133, 134, 139
91-023747-11	101	91-027 630-91	5	91-050 143-05	24, 26, 58	ar any	147
91-023750-05	101	91-029 007-91	148	91-053 123-25	119	91-091 272-91	82,142,144, 147
91-023751-15	101	91-029 394-01	148	91-053 125-25	119	91-091 273-91	82, 142, 144
91-023752-15	101	91-029 741-15	75	91-053 126-25	119	91-091 275-91	47, 74, 82, 128, 133, 134
91-023753-11	101	91-029 836-45	148	91-053 127-25	119		139, 142, 144 147
91-023 756-05	101	91-029 946-91	148	91-060 119-05	35, 54, 60,	91-091 276-91	82,142,144, 147
91-023 760-15	98	91-030 313-15	20, 38		100 91	91-091 281-01	127
91-023 762-15	105	91-030 357-05	14	91-061 337-05		91-091 292-91	154
91-023 763-15	105	91-032 211-15	115	91-063 004-25	66,102	91-091 352-91	154
91-023773-92	108	91-032 362-75/994	153	91-066 094-05	19, 36, 53, 59, 97	91-091 432-91	146

178

\sim
nn

Na.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Pagas Page Págin
91-091 444-01	141	91-091 801-91	112	91-092 076-91	79	91-098 769-05	125, 146
91-091 453-75/993	81,140	91-091 804-91	46, 73, 138	91-092 086-71/993	139	91-098 770-05	125, 146
91-091 454-01	84, 141	91-091 818-91	135	91-092 286-91	106, 112	91-098 771-05	125, 146
91-091 475-91	112	91-091 684-01	141	91-092 320-91	138	91-098 772-25	125, 146
91-091 532-01	112	91-091 890-91	143	91-092 427-01	46, 138	91-098 885-15	79
91-091 533-91	110,112	91-091 891-71/993	127	91-092 431-91	138	91-098 886-15	79
91-091 534-91	112	91-091 893-91	127	91-092 546-75/993	135	91-098 888-75/993	155
91-091 536-91	112,113	91-091 895-91	127	91-092 643-91	46,73	91-098 921-15	38
91-091 537-91	112	91-091 896-91	122, 127	91-092 645-71/993	47,74	91-099 256-15	81, 140
91-091 538-91	112,113	91-091 897-91	122,127	91-092 649-91	46, 73	91-099 515-71/995	154
91-091 539-91	112	91-0 91 898-91	127	91-092 899-91	132	91-099 810- 05	137
91-091 540-91	112	91-091 899-91	127	91-092 900-91	132	91-100 061-15	50, 51
91-091 541-91	112	91-091 900-91	127	91-092 902-91	132	91-100 204-15	27
91-091 542-91	112	91-091 902-71/993	143	91-093653-75/993		91-100 217-15	12, 53, 86
91-091 543-91	112	91-091 905-91	143		127, 128, 133, 134, 139, 142,	91-100 222-15	12
91-091 544-91	112	91-091 906-91	143	91-095 546-15	143, 144, 147 114, 131	91-100 231-15	24, 29, 41,
91-091 546-01	116, 141	91-091 907-91	143	91-095645-91	155	91-100 242-15	58,65 16,31
91-091 547-01	116	91-091 908-91	143	91-095 647-71/993		91-100 269-15	29,41
91-091 552-91	112	91-091 909-91	143	91-095 648-91	155	91-100 290-15	140
91-091 637-91	83,145	91-091 911-91	143	91-095 650-71/993		91-100 296-15	50, 104
91-091 662-71/993	134	91-091 921-71/993	135	91-096 064-05	44, 70, 116,	91-100 296-25	32, 40, 57,
91-091 663-91	47, 74, 128,	91-091 922-01	135	91-096 481-75/993	126	91-100 343-15	63,76 12,13,22,
	132, 133, 134, 139	91-091 923-91	135	91-096 482-21	111, 121, 140 81	91-100 0-0-10	24, 25, 26, 29, 34, 41,
91-091 664-91	47, 74, 128, 132, 133, 1 3 4,	91-092 014-91	133, 147	91-096 946-01	45, 71, 84, 121, 141	01 100 050 15	48, 58, 65, 91 32
91-091 665-91	139 47, 74, 123,	91-092 019-71/993	133	91-096 947-01	121,141 84,121,141	91-100 350-15	32 22, 24, 25,
91-091 666-91	128, 134, 139 47, 74, 82,	91-092 021-91	132, 133	91-097 493-25	141	91-100 367-15	26, 29, 41,
	128, 132, 133, 134, 139, 142, 144, 147	91-092 024-71/993	83, 145	91-098 600-25	81, 140	91-100 379-15	58, 65 24, 26, 29, 41, 58, 65
91-091 667-91	47, 74, 134,	91-092 026-01	45,71	91-098 601-05	81, 140	91-100 938-91	96
91-091 675-91	139 146	91-092 030-71/993	3 128	91-098 765-25	125, 146	91-101 894-04	39, 52, 56, 62, 76, 85,
91-091 683-05	127	91-092 032-91	128	91-098 766-25	125, 146		87, 92, 117 159, 167
91-091 687-91	147	91-092 034-91	128	91-098 767-25	125, 146	91-105 447-25	15
91-091 767-71/99	3 147	91-092 035-91	128	91-098 768-25	125, 146	91-106 044-05	17

Pfaff 3306

179

22 Pfaff 3306

.	Seite Page Pages Página	No.
6 1 7 2-0 5	112, 127	91-110 117-4
5 829-15	33	91-110 118-91
7 319-05	36, 55, 61,	91-110 120-1
	111	91-110 121-91

No.	Seite Page Pages Página	Na.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
						1	
91-106 172-05	112, 127	91-110 117-45	102	91-110 264-05	49	91-110 343-24	28
91-106 829-15	33	91-110 118-91	66, 102	91-110 265-15	49	91-110 344-25	28
91-107 319-05	36, 55, 61,	91-110 120-15	105	91-110 266-91	49	91-110 345-91	98, 167
91-110 005-11	11 1 79, 168	91-110 121-91	64, 104	91-210 268-92	49	91-110 349-15	77
91-110 006-15	79	91-110 122-91	64, 104	91-110 270-11	49	91-110 357-75/951	136
91-110 007-41	169	91-110 123-15	64, 104, 162,	91-110 271-15	49	91-110 358-01	78
91-110 010-15	140	91-110 124-91	170 52, 159	91-110 272-91	50	91-110 382-15	12, 165
91-110 035-44	161	91-110 126-15	64	91-110 273-15	50, 51	91-110 383-91	167
		91-110 128-11	79, 168	91-110 274-11	50	91-110 384-91	22, 168
91-110 036-05	14	91-110 134-91	77	91-110 277-15	50	91-110 385-15	22
91-110 037-05	36, 55, 61, 100	91-110 135-11	77	91-110 278-05	50, 51, 156	91-110 386-43	169
91-110 038-93	161	91-110 137-05	77	91-110 279-05	50, 51	91-110 388-45	169
91-110043-91	167	91-110 151-72/995	21	91-110 280-15	50,51	91-110 396-91	87, 159, 167
91-110 049-05	78	91-110 160-15	22, 24, 25,	91-110 201-15	50, 51	91-110 432-05	67, 103
91-110 050-05	78		26, 29, 41, 58, 65	91-110 282-05	50	91-110 439-15	85
91-110 051-75/951	78	91-110 170-11	77	91-110 283-91	50,51	91-110 443-15	64, 162
91-110052-11	49	91-110 171-15	77	91-110 284-05	50.51	91-110 444-11	67
91-110 057-11	77	91-110 178-15	125	91-110 286-72/995	42.57.63.	91-110 451-15	36, 55, 61
91-110 062-12	17	91-110 195-15	53, 59, 97		99	91-110 452-91	67
91-110 064-01	14	91-110 202-04	98, 167	91-110 291-05	66, 67, 102. 103	91-110 454-15	67, 103
91-110073-15	28	91-110 231-11	118, 165	91-110 292-91	52, 159	91-110 465-91	35, 54, 60
91-110 094-15	136	91-110 233-91	34, 53, 59,	91-110 298-91	22, 160	91-110 466-11	35, 54, 60
91-110 096-15	137	91-110 242-21	97 136	91-110 300-01	22, 26, 161	91-110 469-15	35, 54, 60
91-110 097-15	137	91-110 247-92	48, 156	91-110 305-90	25	91-110 470-15	35, 54, 60
91-110 099-91	103	91-110 248-91	50	91-110 306-01	25, 161	91-110 476-05	37, 89, 94
91-110 104-05	67,103	91-110 249-91	50	91-110 312-93	50	91-110 478-05	
91-110 109-15	67, 103	91-110 250-11	50, 162	91-110 313-05	50		
91-110 110-11	103	91-110 253-15	50, 51	91-110 314-05	50	91-110 480-75/95 1	20, 38
91-110 112-11	67,103	91-110 254-91	49	91-110 315-15	49	91-110 481-04	40, 57, 63,
91-110 113-11	67,103	91-110 255-11	49	91-110 316-11	49		88, 93, 163, 171
91-110 114-75/951		91-110 257-11	49	91-110 317-15	49	91-110 482-05	57, 63, 93, 156, 164
91-110 115-15	66, 102	91-110 259-15	49	91-110 330-91	62, 159	91-110 483-71/951	
01-110 110-10	102	91-110 260-12	49	91-110 342-24	28	91-110 484-75/951	36 55 61

180

	Na.	Seite Page Pages Página	Na.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Pages Page Página
91-1	10 485-91	65, 160	91-110 568-71/951	39,62	91-110 709-90	40	91-110 850-15	95
91-1	10 486-15	29, 41, 65	91-110 569-75/951	39,62	91-110 711-11	40	91-110 851-15	95
91-1	10 487-15	29, 41, 65	91-110 570-15	55, 61	91-110 716-05	40	91-110 852-05	91
91-1	10 488-15	29, 41, 65	91-110 572-15	64	91-110 722-91	92, 167	91-110 863-71/993	114
91-1	10 489-05	29, 41, 65	91-110 573-14	64	91-110742-91	37, 57, 63, 89, 94	91-110 864-75/993	114
91-1	10 490-11	29, 41, 65	91-110 574-15	64	91-110 743-15	37, 57, 63,	91-110871- 1 5	39, 52, 56, 85, 87, 92,
91-1	10 492-15	29, 41, 65	91-110 575-05	69	91-110 744-91	89,94 37,57,63,		98, 117, 159, 167
91-1	10 493-11	29, 41, 65	91-110 575-92	69	91-110 745-15	89,94 37,57,63,	91-110 872-15	98
91-1	10 494-15	29, 41, 65,	91-110 576-15	69	91-110 746-05	89,94 37,57,63,	91-110 873-15	98
		161	91-110 577-05	6 9		89,94 37,57,63	91-110 874-15	159
91-1	10 507-75/995	85.88	91-110 578-05	66	91-110 747-05	89,94	91-110 875-15	56, 62, 159
91-1	10 508-05	85	91-110 579-05	66	91-110 758-11	79	91-110 884-91	67, 103
91-1	10 518-91	30	91-110 580-12	66	91-110 820-21	91	91-110 885-21	67, 103
91-1	10 519-05	30, 164	91-110 582-11	66	91-110 823-71/951	92	91-110 888-15	67,103
91-1	10 527-15	106	91-110 583-71/995	68	91-110 824-75/951	92	91-110 889-15	67,103
91-1	10 529-05	77	91-110 585-05	66	91-110 825-75/995	93	91-110 890-11	66
91-3	10 533-15	88,93	91-110 587-45	66	91-110 826-05	89,94	91-110 892-05	66
91-1	10 534-01	88, 93	91-110 588-45	66	91-110 827-15	93	91-110 893-05	66
91- 3	10 536-15	36, 89, 94	91-110 589-15	66	91-110 828-15	95,96	91-110 894-71/951	66, 102
91-1	10 539-05	89,94	91-110 593-71/995	68	91-110 829-05	91, 165	91-110 895-75/951	66, 102
91-3	10 540-91	89,94	91-110 626-91	77	91-110 830-91	95	91-110 900-71/951	49
91-3	10 541-93	23, 160, 168	91-110 627-11	77	91-110831-11	95	91-110 904-15	20, 38
91-	110 542-05	37, 89, 94	91-110 628-11	77	91-110 834-11	95,96	91-110 911-05	40, 57, 63,
91-	110 543-05	88, 156, 164	91-110 631-01	77	91-110 835-15	95	91-110 918-75/993	88, 93, 104
91-	110 544-13	90, 160	91-110635-15	77	91-110 836-15	95	at-110 ate-1 0/aa2	43, 72, 124, 125, 131, 137
91-	110 545-93	90, 168	91-110 636-11	75, 165	91-110 837-15	95	91-110 919-75/993	81, 111, 140
91-	110 546-15	90	91-110637-11	75	91-110 838-91	149	91-110 920-71/993	137
91-	110 547-13	90, 168	91-110 690-15	34, 48, 53,	91-110 842-71/993	149	91-110 921-71/993	43, 72, 124, 131
91-	110 548-92	88,93		59,97,148 34,48,53,	91-110 845-91	37, 89, 94	91-110 922-71/993	
91-	110 550-15	23	91-110 691-15	59,97,148	91-110 846-05	37, 89, 94	91-110 937-01	37, 57, 63, 89, 94
91-	110 551-15	23	91-110 692-15	34, 48, 53, 59, 97, 148	91-110 847-91	95	91-110 938-91	96
91-	110 552-05	117, 171	91-110 693-05	34, 48, 53, 59, 97, 148	91-110 848-15	95	91-110 943-71/951	91
91-	110 565-71/951	39.62	91-110 705-91	56, 159	91-110 849-91	95	91-110 944-75/951	91

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pagas Página	Na.	Seite Page Pages Página	Na.	Seite Page Pages Página
91-110 945-91	91	91-120 064-15	21	91-127 205-05	20, 38	91-132 309-05	33
91-110 943-91	91	91-120 460-15	150, 151	91-127 206-05	20, 38	91-132 313-75/995	33
91-110 953-71/995		91-120 461-05	150, 151	91-127 207-05	20, 38	91-132 314-72/951	33
91-110 954-71/995		91-120 492-75/951	20	91-127 224-05	21	91-132 314-75/951	33
91-110 955-05	93	91-120 663-15	20, 38	91-127 684-75/951	20, 38	91-132 315-15	33
91-110 956-92	93	91-120 664-12	21	91-129 685-71/993	129	91-132 316-45	33
91-110 957-91	91	91-122 718-05	109	91-129 686-75/995	129	91-132 320-05	31
91-110 961-15	91	91-122 823-05	69,107	91-129 916-91	5	91-132 330-15	19,36
91-110 962-25	91	91-123 128-72/994	152	91-129 917-91	5	91-132 331-71/951	20
91-110 963-04	93, 171	91-123 129-71/994	152	91-129 919-91	5	91-132 335-71/951	18
		91-123 130-75/994	152	91-129 920-91	5	91-132 350-05	18
91-110 964-15	93	91-123 131-75/994	152	91-130 008-07	18, 39, 62,	91-132 351-75/951	98, 166
91-110 967-15	95	91-123 132-15	152	91-130 035-07	87, 92, 98 17, 19, 36,	91-132 352-75/951	98, 166
91-110 968-15	95	91-123 133-05	152	91-130 057-05	53, 59, 97 18	91-132 370-75/993	149
91-110 969-11	96	91-123 135-72/994	64, 152	91-130 098-05	18		
91-110 970-15	96	91-123 138-72/994	152	91-131 024-15	18, 39, 87,	91-132 371-15	150,151
91-110971-15	96	91-123 139-72/994	152		92,98	91-132 372-05	151
91-110 972-15	96	91-123 140-72/994	152	91-131 042-15	87	91-132 375-91	151
91-110975-91	96	91-123 694-05	69, 107	91-132 004-15	76	91-132 376-45	151
91-110 976-15	96	91-123 778-12	17	91-132 126-75/951		91-132 378-72/995	
91-110977-15	96	91-124 391-90	158	91-132 157-71/951		91-132 381-05	14
91-110 978-11	130	91-124 577-90	158, 166	91-132 160-05	16	91-132 382-01	14
91-110 983-11	130	91-124 584-90	52, 158, 166	91-132 163-75/951		91-132 387-05	14 14
91-110 987-05	130	91-124 908-90	166	91-132 165-75/951		91-132 389-05	14
91-110 988-21	130	91-125 932-15	45, 71, 113,	91-132 166-07	21	91-132 396-05	14
91-110 989-05	130	91-125 933-05	122, 123, 136 45, 71, 113,	91-132 295-15	22, 25, 26	91-132 402-05	14
91-110 990-15	130	91-1X0 900-00	43, 71, 113, 122, 123, 136	91-132 296-15	22, 24, 25, 26, 29, 41,	91-132 405-05	14
91-110 996-15	132	91-127 149-91	21	91-132 297-15	58,65 22,24,25,	91-132 406-15	14 150, 1 5 1
91-118 412-05	136	91-127 153-75/95			26,29,41. 58,65	91-132 410-05 91-132 416-75/951	
91-119 026-25	15	91-127 154-15	20, 38	91-132 298-71/99		91-132 418-05	14,17
91-119 421-05	31	91-127 156-05	20, 38	91-132 305-72/99		91-132 418-05 91-132 419-75/95	
91-119 958-05	17	91-127 203-05	20, 38	91-132 305-75/99 91-132 306-05	5 33 33	91-132 419-70/90.	62,76,11 158,166

	00
•	LL

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Page Págin
91-132 420-75/951	39, 52, 56, 62, 76, 117,	91-132 529-05	14	91-132 571-05	31	91-132 611-10	22, 24, 25, 26, 29, 41,
	158, 166	91-132 530-05	14	91-132 572-02	31	91-132614-15	58, 65, 160 22, 24, 26,
91-132 422-05	16	91-132 531-75/951	19	91-132 576-92	31	91-132 615-91	161 26, 160
91-132 424-05	16	91-132 532-12	17	91-132 577-92	30	91-132 618-01	16
91-132 430-15	18, 39, 52, 56, 62, 76,	91-132 533-05	17	91-132 578-05	30	91-132 619-75/951	19
	85, 87, 92, 117	91-132 535-45	15	91-132 579-92	30	91-132 620-91	13
91-132 432-15	52, 78, 85,	91-132 536-05	14	91-132 580-05	30	91-132 621-25	13
	87, 92, 158, 166	91-132 537-25	15	91-132 581-05	31	91-132 622-75/951	
91-132 435-71/951	19	91-132 538-91	15	91-132 582-92	31	91-132 622-75/951	19
91-132 436-72/951	19	91-132 539-05	15	91-132 583-05	30		
91-132 475-05	20	91-132 540-05	15	91-132 584-12	30	91-132 624-05	13,49
91-132 481-05	149	91-132 541-05	14	91-132 585-92	17	91-132 625-05	17
91-132 482-15	149	91-132 542-15	14	91-132 586-05	32	91-132 626-91	148
91-132 498-71/951	16	91-132 543-72/995	14	91-132 587-71/995	33	91-132 627-15	34, 48, 53, 59, 97, 148
91-132 501-75/995	21	91-132 544-75/995		91-132 588-91	14	91-132 628-15	34, 48, 53, 59, 97, 148
91-132 502-75/995	33	91-132 545-71/995		91-132 590-05	14	91-132 631-15	148
91-132 503-71/951	13	91-132 546-71/995			17	91-132 632-15	34, 48, 53, 59, 97, 148
91-132 504-71/951	13, 49		59,97	91-132 592-11	17, 39, 56,	91-132633-05	34, 48, 53,
91-132 506-05	13,49	91-132 547-75/995	59,97		62, 86, 92, 98	91-132 634-01	59,97,148 148
91-132 508-71/951	13	91-132 548-71/951		91-132 593-91	32	91-132 637-15	117, 158, 16
91-132 509-75/951		91-132 550-15	19	91-132 594-15	32 , 162, 170		
91-132 510-05	12	91-132 551-01	30, 40, 57, 63, 104	91-132 595-05	32, 50, 64,	91-132 640-15	22, 24, 25, 26
91-132 511-25	13	91-132 553-01	30	91-132 598-44	104 57, 161, 169	91-132 642-05	22
91-132 512-71/993		91-132 555-05	30	91-132 600-91	24, 58, 160	91-132 642-15	24, 25, 26
91-132 513-75/993		91-132 556-02	30	91-132 600-91	25, 160	91-132 643-91	159
91-132 514-75/993		91-132 557-92	30, 40, 57,	91-132 602-11	79,80	91-132 644-91	75,117,15 164
91-132 514-75/995	12	91-132 558-05	63, 104 30, 156, 164		24,29,41,	91-132 645-05	32
		91-132 559-91	30	91-132 602-15	24, 29, 41, 58, 65	91-132 646-15	45, 71, 81, 113, 122, 1
91-132 516-91	16	91-132 559-91	30	91-132 604-11	22, 23, 24, 25, 26, 27,	91-132 647-21	140 45, 71, 81,
91-132 518-91	17		31		58		113, 122, 1 140
91-132 519-01	17	91-132 563-02		91-132 606-15	22, 24, 25, 26, 58, 161	91-132 648-15	44, 70, 84, 110, 121, 14
91-132 522-01	17	91-132 567-92	31	91-132 607-15	24,58	91-132 649-15	44, 70, 84, 110, 121, 1
91-132 524-91	17	91-132 568-05	31	91-132 608-90	22, 24, 25,	91-132 651-15	45, 71, 113
01 101 01 01							

22	Pfat

No.	Seite Page Pages Página	Na.	Seite Page Pages Pàgina	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Pàgina
91-132 652-15	45, 71, 122,	91-132 696-15	35, 54, 60,	91-132 742-11	80, 168	91-132 785-91	28, 160, 168
91-132 653-15	123 44, 70, 116,	91-132 697-91	100 36,55,61,	91-132 743-11	79,80	91-132 786-11	23, 28
91-132 655-91	126 148		100	91-132 744-11	80	91-132 788-15	23, 28
91-132 656-91	159	91-132 698-11	36, 55, 61, 100	91-132746-41	169	91-132 789-93	28
91-132 657-91	98, 167	91-132 701-15	88, 93, 105	91-132 747-91	75	91-132 790-11	28
91-132 658-15	22, 25, 26	91-132 704-91	68, 93, 105	91-132748-15	75	91-132 794-14	28
91-132659-15	26	91-132 705-15	88, 93, 105	91-132 749-91	167	91-132 795-05	28
91-132 662-91	27, 160	91-132 706-05	88, 93, 105	91-132 750-41	169	91-132 796-91	167
91-132663-11	27	91-132 707-15	111	91-132 752-91	167	91-132 797-41	161, 169
91-132665-91	159	91-132 708-15	101	91-132 753-11	80, 160, 168	91-132 799-45	169
91-132 566-91	159	91-132 709-15	113	91-132 754-45	161	91-132 962-91	117, 167
91-132 667-91	159	91-132 710-15	111	91-132 755-11	28	91-132 963-91	118, 168
91-132 668-91	159	91-132 711-15	105	91-132 755-15	22,90	91-132 964-05	118
91-132 669-91	85, 159	91-132712-05	67, 103, 105	91-132 756-04	50, 163	91-132 904-03	
91-132 672-45	54, 60, 100	91-132 713-71/951	105	91-132 757-71/995	69, 107	91-132 965-45	117, 159
91-132673-71/995		91-132 714-75/951	105	91-132 758-11	69, 107	91-132 966-71/995	119
91-132674-71/951		91-132 715-15	99	91-132 762-11	69, 107	91-132 967-71/995	119
91-132 674-71/995		91-132 719-91	16	91-132 765-15	69,107	91-132 969-21	119
91-132 675-75/951		91-132 721-05	16	91-132 766-71/995	106	91-132 970-25	119
91-132 675-75/995		91-132 721-91	32	91-132 768-91	17	91-132 971-91	80,168
91-132 677-72/995		91-132 723-05	13, 49	91-132 76 9 -91	45, 71, 123	91-132 972-11	80
91-132 678-71/995		91-132 724-91	32	91-132 770-91	44, 70, 116,	91-132 974-91	32
91-132 683-05	40, 57, 63,	91-132 725-15	32		126	91-132 982-91	167
91-132 683-03 91-132 684-92	104 40, 52, 57,	91-132 726-05	13	91-132 772-15	33	91-132 983-41	169
	63, 104	91-132 732-91	159	91-132 773-91	88, 93, 105	91-132 985-91	14,78
91-132 685-71/995	88, 93, 99	91-132 733-93	28, 160	91-132774-11	88, 93, 105	91-132 989-91	125, 146
91-132 686-91	53, 59, 97	91-132 734-15	22, 28, 90	91-132 776-05	33	91-132 990-15	146
91-132 687-71/995	86, 98	91-132 735-91	159	91-132 777-05	33	91-132 999-71/951	20
91-132 692-05	59,97,131	91-132 736-91	159	91-132 778-91	159	91-160 020-11	150
91-132 693-15	35, 54, 60, 100	91-132737-91	79, 160	91-132 781-91	159	91-160 026-15	15
91-132 694-05	107	91-132 738-11	79	91-132 782-91	159	91-160 028-15	150
91-132 694-15	35,100	91-132 739-15	79	91-132 783-93	28, 160	91-160 079-05	129
91-132 695-15	35, 54, 60, 100	91-132 741-91	167	91-132 784-91	159	91-168 319-12	30, 31

ND.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	Ng.	Seite Pages Page Pägini
1 100 041 07	20 20 21	91-180 212-75/993	34.48	91-180 274-11	34, 48	91-180 413-15	51
91-168 341-07	20, 30, 31, 33, 38, 130	91-180 212-7 37333	34,48	91-180 275-05	37	91-160 415-15	42
91-169 132-15	13,49	91-180 214-75/993		91-180 295-05	40, 156	91-180 534-91	167
91-169 523-05	30			91-180 298-93	50, 163	91-476391-91	96
91-170 809-05	17	91-180 215-15	34, 48	91-180 299-04	50	91-476 392-15	96
91-171 205-07	16	91-180 216-15	34,48			91-476 393-15	96
91-171 462-70/993	120	91-180 217-05	34, 48	91-180 300-05	50	91-476 411-91	96
91-173 664-15	48	91-180 218-75/951	34, 48	91-180 301-05	50		96
91-180 024-71/951	20, 38	91-180 219-15	35	91-180 304-75/995	35, 54, 60, 100	91-476 412-11	
91-180 026-71/995	92	91-180 220-15	35	91-180 305-75/995	15	91-476 413-15	96
91-180 033-21	123	91-180 222-15	35	91-180 313-44	40	91-476 414-15	96
91-180 055-15	95	91-180 225-05	29,41		35	91-476 415-15	96
91-180 059-91	57,63	91-180 226-15	29,41	91-180 314-05		91-700013-15	17,35
91-180 060-01	37, 57, 63,	91-180 227-15	29, 41	91-180 315-71/951		91-700 017-15	19
91-180 065-15	89,94 37,57,63,	91-180 228-15	29, 41	91-180 316-71/951		91-700 034-15	27
91-180 066-91	89, 94 51, 160			91-180 317-91	34,48	91-700 058-15	12
91-180 067-15	51	91-180 239-15	41 .	91-180 319-71/951	34, 48	91-700 112-25	14
91-180 068-15	51	91-180 241-91	39, 159	91-180 320-91	129	91-700 139-15	14
91-180 069-15	51	91-180 242-71/993	34, 48	91-180 322-41	40	91-700 173 -15	40, 57, 63,
91-180 070-15	51	91-180 243-11	35	91-180 329-91	29, 41, 160	91-700 226-15	104 32
91-180 071-15	51	91-180 244-71/995	42	91-180 342-91	105	91-700 262-25	119
		91-180 245-11	41,157	91-160 343-01	105		21
91-180 072-05	51	91-180 246-91	41	91-180 353-91	96	91-700 277-15	22, 25, 26
91-180 073-05	51	91-180 247-11	41	91-180 354-11	96	91-700 293-15	
91-180 074-05	51	91-180 248-15	41	91-180 355-15	96	91-700 323-15	18, 20, 38
91-180 081-75/995	88,93	91-180 249-15	29, 41	91-180 356-15	96	91-700 335-15	13.91
91-180 095-93	40,161	91-180 250-15	29, 41	91-180 357-05	96	91-700 336-15	13, 34, 53, 59, 75, 85,
91-180 096-41	40	91-160 251-05	29,41	91-180 395-91	169		86,91,97, 117
91-180 121-91	42	91-180 251-15	161	91-180 401-11	168	91-700 338-15	13
91-180 122-25	42	91-180 252-15	40, 162	91-180 405-05	13	91-700 352-15	20, 38
91-180 123-15	42			91-180 409-91	51, 160	91-700 364-15	18, 23, 27,
JI 100 110 10		91-180 264-72/99			51	91-700 366-15	79,80 79,80
91-180 136-05	78	91-180 265-71/993		91-180 410-15		91-700 388-15	14, 15
91-180 138-05	42	91-180 271-05	93, 164	91-180 411-15	51	91-700 500-15	101
91-180 211-25	34, 48	91-180 272-01	34, 48	91-180 412-15	51	31-100 000-10	141

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
	ragina						
91-700 510-15	15, 16, 31,	91-700 999-15	24, 26, 29, 41 58 65	99-115 300-91	120	99-134 728-91	45, 71, 113 122, 123, 1
	36, 52, 56, 62, 76, 85, 87, 92, 98,	91-701041-15	41, 58, 65 23, 27, 118	99-115 411-91	120	99-134 850-91	45, 71, 101 113, 122, 1
91-700 545-15	117 18, 19, 36,	91-701 154-15	20, 38	99-133 042-91	114, 124, 131	99-134 851-91	44, 70, 116 126
•••••••	53, 59, 78, 97	91-701 199-15	20, 38	99-133 091-91	131	99-135 108-91	42,67,103 105
91-700 565-15	75	91-701 265-15	75	99-133 094-91	105	99-135 126-91	47, 74, 127 128, 132, 1 134, 135, 1
91-700 655-15	19, 22, 23, 24, 25, 26,	91-701 508-15	118	99-133 099-00	120	99-135 350-91	134, 135, 1 114
	27, 29, 35, 41, 54, 58,	91-701 511-15	19	99-133 124-91	43,72	99-135 492-91	42
01 700 050 45	60, 6 5, 79, 100	91-701 515-15 91-701 548-15	14, 15, 17, 18, 78 22, 23, 24,	99-133 125-91	43, 72, 114, 131	99-135 617-95	43, 72, 115 131
91-700 659-15 91-700 660-15	18 19, 37, 53,	21-101 340-13	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41,	99-133 126-91	131	99-135 681-91	33
91-100.000-13	19, 37, 33, 59, 89, 94, 97, 152		58,65,69, 80,90,107	99-133 57 4-9 1	43, 72, 114, 115, 124, 131	99-136 194-91	125
91-700 680-15	16, 31, 36,	91-701 638-15	16	99-134 008-91	112	280-1-120 144	5
	52, 56, 62, 76, 85, 87, 92, 98, 117	95-605 096-15	42	99-134 183-91	120	280-1-120 205	5
91-700 689-15	16, 21, 31 , 36, 52, 56,	95-605 097-15	42	99-134 251-91 99-134 299-91	125 43,72	280-1-120 207 280-1-120 243	5 5
	62, 76, 85, 87, 92, 98,	95-609 373-05	71	99-134 366-91	43,72	280-1-120 243	5
700 770 15	117	95-609 373-15	45, 113, 122, 123	99-134 373-91	44, 70, 116.	24 101-2:306-4	74,83,110
91-700 770-15	32, 57, 7 6 , 95, 96, 11 7	95-617 081-05	77		126 101		111, 112, 1 128, 132, 1
91-700 785-15	30, 31, 69, 107	95-640 016-11 95-640 102-05	23 137	99-134 381-91 99-134 382-91	101		134, 135, 1 145
91-700 796-15	32	95-640 102-05	137	99-134 383-91	101	24 115-2.076-3	79
91-700 798-15	34, 48, 53, 59, 80, 97,	95-714382-15	42	99-134 392-01	22, 24, 25,	24 118-2.507-4	47, 74, 82, 112, 127, 1 132, 133, 1
91- 700 873-15	148 22,26	96-700 278-15	88,93		26, 29, 41, 58, 65		139, 142, 1 144, 147
91-700 873-25	25	96-702 080-15	17, 39, 56,	99-134 408-91	81, 140	24 811-8.020-4	79
91-700 964-15	20, 38	05 700 041 0F	62, 86, 92, 98	99-134 437-91	43, 72, 124, 125, 131, 137	25 308-8.204-0	42, 43, 59, 67, 72, 97,
91-700 973-15	22, 23, 24,	96-702 241-2 5 96-702 243-25	42 42	99-134 442-91	120		101, 103, 113, 114, 1
	25, 26, 27, 28, 29, 41, 58, 65, 80,	96-702 292-15	42 93	99-134 444-91	115		120, 122, 125, 131, 1
91-700 984-15	90 67, 103	96-706 563-05	42	99-134 445-91	43,72,124, 125,131,137	25 308-8.206-0	115, 120
91-700 987-15	33	97-30 238-345	129	99-134 452-91	43, 72, 114, 115, 125	26 536-3.030-8	14, 17, 31
91-700 988-15	33	97-30 239-345	129	99-134 462-91	67, 103		
91-700 989-15	22, 23, 24,	97-30 391-345	42,64	99-134 546-91	120		
	25, 26, 27, 28, 29, 41,	99-099 924-05	44, 70, 84,	99-134 547-91	120 120		
91-700 996-15	58, 65, 79, 80, 90, 109 50, 51	99-115 225-91	116, 126, 141, 152 109	99-134 548-91 99-134 655-05	120		

