



346 -H3-656/01
646 -706/47-656/01

050284-474 EA 1-W 000
296-12-14634 *646-706 PARTS B
*346-646PFAFF PARTS BK.
C-4638862 RB-40139124 -14
061594 B/O DE 1 DPT-001

Bestandteileliste

List of spare parts

Liste de pièces détachées

Lista de piezas de repuesto


Öl Oil Huile Aceite	Viskosität bei: Viscosity of: Viscosité à: Viscosidad a:		Dichte bei: Density of: Densité à: Densidad a:		Bestellnummer für Behälter mit: Ordering number for can containing: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:			
	°C	mm ² /s	°C	g/cm ³ (g/ml)	Liter Litre Litros			
280-1-120 144	50	15,0	15	0,865	0,09	91-129 138-91		
					0,25		91-129 916-91	
					1		91-129 917-91	
					5			91-129 919-91
					10			91-129 920-91
280-1-120 122	20	41,5	15	0,858	0,09	91-129 569-91		
					0,25			
					1		91-129 452-91	
					5			91-129 456-91
					10			91-129 541-91
					0,09			
					0,25			
					1			
					5			
					10			


Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Ordering number for can containing: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:			
			kg			
280-1-120 205	mm/10	°C	0,5			
			1			280-1-120 205
280-1-120 247	220 - 250	185	0,5			
			1		280-1-120 247	
			0,5			
			1			



- B** Version B
- C** Version C
- 4,5** Longueur du point 4,5 mm
- N** Longueur du point 6,0 mm
- 3** Pièce collée
- 4** Préciser la version à la commande.
- 5** Joindre échantillons de couture.
- 6** Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.
- 10** Écartement des aiguilles.
- 10/1** La forme est fonction de l'écartement des aiguilles (par ex. le nombre des rangées de dents de la griffe)
- 10/2** Écartement des aiguilles à préciser à la commande.
- 27/5** Chiffre entre parenthèses = longueur en mm.
- 30** Ancienne version, à commander à nouveau pour échange.
- 30/2** Ancienne version, remplacée par n° 11-210 168-15.
- 30/3** Ancienne version, remplacée par nouvelle nos 91-140 834-91, 91-140 133-92 et 91-140 803-05.
- 32** Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.
- 40/1** Remplir de 280-1-120 144; n° de commande, voir "Tableau des lubrifiants"
- 40/3** Graisser avec de la graisse 280-1-120 247, n° de commande, voir "Tableau des lubrifiants"
- 40/8** Imbiber d'huile blanche, 280-1-120 122, n° de commande, voir "Tableau des lubrifiants"
- 40/13** Graisser avec de la graisse 280-1-120205, n° de commande, voir "Tableau des lubrifiants"
- 80/4** Pour tuyau d'un diamètre intérieur de 4 mm.
- 80/6** Pour tuyau d'un diamètre intérieur de 6 mm.
- 90/5** Pour raccorder le synchronisateur Quick B/T sur la boîte de contrôle avec prise à 4 pôles.
- 90/6** Pour raccorder le synchronisateur Quick B/K sur la boîte de contrôle avec prise à 7 pôles.
- 90/9** Pour moteurs avec numéro de modèle à 8 chiffres.
- 95/4** Valeur "x" = Longueur du point, à préciser à la commande.
- 96** Préciser longueur.
- 96/4** Flexible d'un diamètre intérieur de 4 mm; préciser la longueur.
- 96/6** Flexible d'un diamètre intérieur de 6 mm; préciser la longueur.

- B** Tipo B
- C** Tipo C
- 4,5** Largo de puntada 4,5 mm
- N** Largo de puntada 6,0 mm
- 3** Pieza pegada
- 4** Indíquese el tipo en los pedidos
- 5** Envíese muestra de costura.
- 6** Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.
- 10** Distancia entre agujas.
- 10/1** La forma varía de acuerdo con la distancia entre agujas (p.e. el número de hilas de dientes en el transportador)
- 10/2** Indíquese en los pedidos la distancia entre agujas.
- 27/5** Cifra entre paréntesis = largura en mm.
- 30** Tipo anterior, en caso de sustitución pídase de nuevo.
- 30/2** Tipo anterior, se sustituye por el N° 11-210 168-15
- 30/3** Tipo anterior, se sustituye por el nuevo tipo N°s 91-140 834-91; 91-140 133-92 y 91-140 803-05.
- 32** Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón se recomienda pedir el grupo completo.
- 40/1** Rellene con aceite 280-1-120 144; para el N° de pedido, véase la Tabla de lubricantes
- 40/3** Engrase con grasa 280-1-120 247; para el N° de pedido, véase la Tabla de lubricantes
- 40/8** Empape con aceite 280-1-120 122; para el N° de pedido, véase la Tabla de lubricantes
- 40/13** Engrase con grasa 280-1-120 205; para el N° de pedido, véase la Tabla de lubricantes
- 80/4** Para tubo de plástico de 4 mm diámetro interior.
- 80/6** Para tubo de plástico de 6 mm diámetro interior.
- 90/5** Para conectar el posicionador Quick B/I a la caja de mandos con enchufe de 4 polos.
- 90/6** Para conectar el posicionador Quick B/K a la caja de mandos con enchufe de 7 polos.
- 90/9** Para motores con número de modelo de 8 cifras.
- 95/4** Valor x = Largo de puntada, indíquese en los pedidos.
- 96** Indíquese la largura
- 96/4** Tubo flexible de 4 mm de diámetro interior; indíquese la largura en los pedidos.
- 96/6** Tubo flexible de 6 mm de diámetro interior; indíquese la largura en los pedidos.

Pfaff 346-H3
Pfaff 646-706/47











Greifer-Aggregat


* über 14mm Nahtabstand


91-100385-35 zur Stichplatte


Pfaff 346-H3



4.1 Obergehäuseteile Housing parts Pieces de la carcasse Piezas de la carcasa


































-910/04**Bausatz****91-012134-90**




-925/01

91-171 462-90






25 134-8.005-0 [66]





Pfaff 646-706/47


Obergehäuseteile Housing parts Pieces de la carcasse Piezas de la carcasa























5.9 Presserfuß-Automatik
Automatic presser foot lifter
Relève-pied automatique
Alzaprensatelas
-910/04
Bausatz Nr.91-140889-90



-910/04





Bausatz Nr.91-140799-90



*) Beinhaltet Unterklasse -910/04
Includes subclass -910/04
Comprend la sous-classe -910/04
Comprend la sous-classe -910/04

-911/15*)


Zur Wartungseinheit
For conditioning unit
Pour la conditionneur d'air comprimé
Para las require grupo acondicionador del aire




91-095 829-91

*) Beinhaltet Unterklasse -910/04
Includes subclass -910/04
Comprend la sous-classe -910/04
Contiene la subclase -910/04

-911/15*)




*) Beinhaltet Unterklasse -910/04
Includes subclass -910/04
Comprend la sous-classe -910/04
Comprende la subclase -910/04



*) Beinhaltet Unterklasse -910/04
 Includes subclass -910/04
 Comprend la sous-classe -910/04
 Comprende la subclase -910/04

**5.15 Positionsgeber
Synchronizer
Synchronisateur
Sincronizador
-913/52**




Wartungseinheit

Air filter/lubricator


Conditionneur d'air comprimé

Grupo acondicionador del aire comprimido

-925/02



Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases




Aufnähen eines Hinterriemens auf Stiefelschäfte, bei gleichzeitigem Unternähen eines Abdeckbandes.

91-059211-04 4 10/2
10/1




91-158 160-03 4 10/1 10/2




91-043 455-93 4 5
10/2




91-043 456-04 4 5
10/2




91-710 004-93




91-010 702-91




91-043 408-23 5





Aufnähen eines Hinterriemens auf Stiefelschäfte

91-158229-0 4 10/1 10/2





91-059211-04 4 10/2 10/1




91-043 455-93 4 5 10/2




91-043 456-04 4 5 10/2




91-010 702-91



91-043 408-23 5






Aussteppen einer Bestechnaht an Stiefelschäften, bei gleichzeitigem Unternähen eines Abdeckbandes.

91-059211-04 4 10/2
10/1



91-158160-03 4 10/1 10/2



91-049 017-93 4 10/2




91-040 429-04 4 10/2




91-710 004-93

10/2



91-140849-15




91-140847-11

91-063004-15


12-640150-55



13-069190-05 30



13-033094-05



91-140841-11 Kl.346

91-140840-11 Kl.646



11-210211-15 Kl.346

11-174217-15 Kl.646




91-020324-05

11-105113-15

12-024121-15

91-140844-11




91-140850-91 Kl.346

91-140839-91 Kl.646

11-317 971-15

11-317 971-15


91-069 709-12



Einnähen eines Reißverschlusses in Stiefelschäfte, wobei die beiden Materialkanten nicht umgelegt werden.

91-158229 -04 4 10/1 10/2


91-059211 -04 4 10/2 10/1



91-049 144-93 4 5




91-049 503-03 4 5 10/2




91-710 004-93


10/2



91-108 604-91



91-056 040-93 5



Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telefon (0631) 200-0, Telex: 45753, Telefax (0631) 17202

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland

Printed in West Germany Imprimé en R.F.A. Impreso en la R.F.A.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC