

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung				
G 005 068 3	Stellring	L9	G 220 174 3	Stellring	M2, M11	G 220 352 0	Zugstange	K8	G 992 00 780 0	Schraube	H6
G 005 196 0	Druckölter	J5, H5	G 220 178 0	Sperrad	K9	G 220 373 0	Hubexzenter	L1	G 992 00 789 0	Schraube	L10
G 005 220 0	Feder	B3	G 220 179 4	Spulengeh. kpl.	H1	G 220 374 0	Gleitring	L1	G 992 00 846 0	Schraube	E3
G 008 357 0	Feder	H5	G 220 180 0	Spule	G3, K12	G 220 375 0	Gabel	L2	G 992 00 863 0	Mutter	C3
G 016 401 0	Filzschleibe	B3	G 220 181 4	Greifer kpl.	J1	G 220 400 0	Kupplungswelle	H8	G 992 00 900 0	Schraube	E3
G 020 229 0	Unterlegscheibe	C8	G 220 182 0	Klappe	G3	G 220 400 4	Kupplungsw. kpl.	J8	G 992 00 957 5	Schraube	F10
G 030 031 0	Scheibe	B3, G10	G 220 183 0	Druckfeder	G3	G 220 401 0	Seitenhandrad	H9	G 992 00 970 0	Schraube	D3, F10
G 030 218 0	Federschleibe	D8	G 220 184 0	Druckstift	G3	G 220 401 4	Seitenhandrad kpl.	H9			D10, E10
G 037 100 0	Ölrohr	F4, F7	G 220 185 0	Scharnierstift	G3	G 220 402 0	Flansch	H9	G 992 00 882 0	Stift	M10
G 037 129 0	Feder	G10	G 220 187 0	Spannungsfeder	H3	G 220 403 0	Kupplungsscheibe	J9	G 992 01 184 0	Schraube	L9
G 048 027 0	Federschleibe	F8	G 220 188 0	Rad	K2	G 220 405 0	Buchse	H8	G 992 01 289 0	Schraube	H4, C2
G 053 220 0	Sicherung	G9	G 220 191 0	Deckring, rechts	H3	G 220 406 0	Druckfeder	H8	G 992 01 344 0	Schraube	G6
G 061 105 0	Rosette	B3	G 220 192 0	Deckring, links	H3	G 220 407 0	Druckstift	H8	G 992 01 383 0	Mutter	J2
G 067 018 0	Gleithülse	D3	G 220 193 0	Schutzwinkel	H3	G 220 409 0	Kupplung	H8	G 992 01 388 0	Schraube	F1, C1
G 067 241 0	Klammer	L2	G 220 193 4	Greifer	H1	G 220 410 3	Zahnrad	E4	G 992 01 393 0	Mutter	E8
G 068 017 0	Bolzen	C2	G 220 194 0	Lenklaufbuchse	K12	G 220 411 3	Zahnrad	H8	G 992 01 395 0	Schraube	C2, B7
G 068 041 0	Oldocht D2, F3, J2, D4		G 220 195 0	Sperrklinke	L10	G 220 412 0	Deckel	F8	G 992 01 420 0	Schraube	C1
G 068 051 0	Kegelkerbstift	F2	G 220 196 0	Bolzen	K10	G 220 413 0	Fadenrolle	C3	G 992 01 451 0	Mutter	L3
G 068 157 0	Unterlegscheibe	K3	G 220 197 0	Hebel	K11	G 220 414 0	Platte	B1	G 992 01 495 0	Schraube	L11, M2
G 068 285 0	Ölrohr	G9	G 220 198 0	Bolzen	K11	G 220 415 0	Platte kpl.	B1	G 992 01 538 0	Schraube	E5
G 068 533 0	Scheibe	H8	G 220 199 0	Gelenk	L10	G 220 416 0	Fadenap.-Winkel	A3	G 992 01 577 0	Schraube	B5, M3
G 081 168 0	Schraubanschlußel	A10	G 220 200 0	Rückschaltklinke	K10	G 220 417 0	Bügel	C2	G 992 01 585 0	Schraube	E8
G 081 168 0	Pinzette	L12	G 220 201 0	Rückschaltfeder	K10	G 220 418 0	Riemenschutz	A10	G 992 01 618 0	Paßstift	F8, F7
G 088 232 0	Hülse	H8	G 220 202 0	Rad	K2	G 220 420 0	Oberteilstütze	D8	G 992 01 675 0	Schraube	H8
G 095 011 0	Ölfliz	L2	G 220 203 0	Zahnformriemen-	F10	G 220 421 0	Ölflangierblech	L5	G 992 01 677 0	Schraube	F7, F8
G 095 239 0	Haken	C7, B7	G 220 204 0	Rad kpl.	F10	G 220 422 0	Scharnier	J4	G 992 01 703 0	Schraube	H3
G 096 335 0	Schraube	C2	G 220 205 0	Zahnformriemenrad	J10	G 077 11 020 3	Garnrollenarm	F12	G 992 01 747 0	Schraube	K5
G 097 264 0	Rad	J10	G 220 206 0	Zahnformriemen-	F10	G 077 11 021 0	Teller	G11	G 992 01 765 0	Schraube	K2
G 097 266 0	Feder	H12	G 220 207 0	Rad kpl.	J10	G 077 11 022 0	Auflage	F11	G 992 01 768 0	Schraube	K12, K2
G 097 281 3	Platte	K11	G 220 208 0	Balken kpl.	L3	G 077 11 023 0	Zentrierstück	F11	G 992 01 787 0	Schraube	F3, H2
G 097 283 0	Bolzen	G10	G 220 209 0	Scheibe	L2	G 077 11 024 0	Fadenleiter-Arm	D12	G 992 01 788 0	Schraube	H8, B3, B1
G 097 284 0	Öse	G10	G 220 210 0	Bolzen	L2	G 077 11 024 3	Fadenleiter-Arm	D12	G 992 01 769 0	Schraube	G2, J2
G 097 285 0	Arm	H11	G 220 211 0	Kurbel	M2	G 077 11 025 0	Abschlußstück	C12	G 992 01 770 0	Schraube	D3
G 097 286 0	Bolzen	J12	G 220 212 0	Vorschubwelle	L6	G 077 11 026 0	Rohr	F12	G 992 01 772 0	Schraube	H3
G 097 287 0	Bolzen	K12	G 220 213 0	Arretierbuchse	G9	G 077 11 027 0	Öse	D12	G 992 01 777 0	Schraube	D3
G 097 289 0	Bremstüch	J10	G 220 214 0	Bolzen	H9	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz	D9	G 992 01 778 0	Schraube	H3
G 097 289 0	Klemme	J10	G 220 215 0	Rollenbolzen	F7	G 220 10 003 4	Oberteil kpl.	F5, G9, H6, J6	G 992 01 779 0	Schraube	H4
G 196 033 0	Fadenführungsstift	F5	G 220 216 0	Rolle	F7	G 220 10 004 0	Kopfdeckel	G3	G 992 01 783 0	Schraube	L2
G 220 003 0	Arm-Hinterteil	G9	G 220 217 0	Unterlegscheibe	F7	G 220 10 005 0	Deckel	F7	G 992 01 785 0	Schraube	L3
G 220 005 0	Lager, hinten	E10	G 220 218 0	Zugstange	G9	G 220 10 006 0	Deckel	F7	G 992 01 788 0	Mutter	F8
G 220 007 0	Lager, vorn	E4	G 220 219 0	Weile	L9	G 220 10 008 0	Ölkasten	F5	G 992 01 787 0	Mutter	M11, M9
G 220 010 0	Arm-Mittelteil	H8	G 220 220 0	Umschaltkullase	M10	G 220 10 009 0	Ölkasten kpl.	F5	G 992 01 788 0	Schraube	M10
G 220 012 0	Lager, mitte-vorn	D5	G 220 221 0	Umschaltkull. kpl.	M10	G 220 10 010 0	Stoffdruckerstange	F1	G 992 01 792 0	Schraube	K2
G 220 013 0	Lager	D6	G 220 222 0	Lagerzapfen	L9	G 220 10 011 0	Buchse	G1	G 992 01 794 0	Schraube	L5
G 220 016 0	Fadenhebel	D2	G 220 223 0	Zugfeder	L11	G 220 10 012 0	Scharnierplatte	K12	G 992 01 795 0	Schraube	J4
G 220 018 4	Fadenhebel, kpl.	D2	G 220 224 0	Nippel	G11	G 220 10 013 0	Schieber, rechts	J4	G 992 01 796 0	Schraube	K2
G 220 017 0	Handrad	E10, C2	G 220 225 0	Umschaltgelenk	M10	G 220 10 014 0	Schieber, links	J3	G 992 01 797 0	Schraube	K11
G 220 018 0	Lager	D8	G 220 226 0	Umschaltgel. kpl.	M10	G 220 10 015 0	Buchse, vorn	K1	G 992 01 798 0	Schraube	C6
G 220 019 0	Fad.-Führungswink.	H4	G 220 227 0	Bolzen	M10	G 220 10 016 0	Buchse, mitte	L4	G 992 01 816 0	Schraube	F8
G 220 020 0	Führungsstift	H4	G 220 228 0	Hebel	L11	G 220 10 017 0	Buchse, hinten	K9	G 992 01 817 0	Schraube	E2
G 220 021 0	Schutzbügel	A3	G 220 229 0	Kullassenstein	L10	G 220 10 018 0	Greiferwelle	L8	G 992 01 818 0	Schraube	B7
G 220 024 0	Auslösstift	A1	G 220 230 0	Lagerzapfen	L10	G 220 10 019 0	Scheibe	L3	G 992 01 820 0	Schraube	A1
G 220 026 0	Fadenführung	B1	G 220 231 0	Buchse	M9	G 220 10 020 0	Stichplatte	D8	G 992 01 822 0	Bolzen	D1
G 220 027 0	Winkel	B1	G 220 232 0	Flansch	D7	G 220 21 008 0	Transporteur	G1	G 992 01 832 0	Schraube	K2, K12
G 220 029 0	Stellbuchse	C2	G 220 233 0	Exzenter	D7	G 220 21 009 0	(KI. 144A-304)	G1	G 992 01 861 0	Schraube	D8
G 220 030 0	Bolzen	C3	G 220 234 0	Exzenter kpl.	D7	G 220 22 001 0	Transporteur	G1	G 992 01 916 0	Schraube	E8, M9
G 220 031 0	Auslösstift	B1	G 220 235 0	Druckfeder	H9	G 220 22 002 0	(KI. 144A-305)	G1	G 992 01 917 0	Schraube	J2
G 220 032 0	Auslösbolzen	A1	G 220 236 0	Vorschubkurbel	M10	G 220 22 003 0	Stoffdrucker-Fuß	G1	G 992 02 000 0	Schraube	D9
G 220 034 0	Fadenanz.-Feder	C2	G 220 237 0	Mutter	L11	G 220 22 004 0	Obertransportfuß	H2	G 992 02 020 0	Lasche	D8
G 220 035 0	Auflage	B1	G 220 238 0	Überwurfkappe	E8	G 220 22 005 0	Obertransportfuß	H2	G 992 02 021 3	Riemenschutz kpl.	B9
G 220 042 0	Kloben	E3	G 220 239 0	Kraftspuler kpl.	J10	G 220 22 006 0	Nadelstange	F3	G 992 02 230 0	Mutter	G2
G 220 043 0	Gelenk	E3	G 220 240 0	Ausdrückhebel	H11	G 220 22 007 0	Bolzen	E1	G 992 02 235 0	Mutter	B1
G 220 044 0	Bolzen	D3	G 220 241 0	Weile	F5	G 396 11 020 4	Garnständer kpl.	F12	G 992 42 020 0	Gewindeinsatz	D8
G 220 045 0	Kurbel	F4	G 220 242 0	Stift	F5	G 990 12 011 8	Keilriemen	F10	G 992 91 144 0	Schraube	D4
G 220 047 0	Bolzen	D2	G 220 243 0	Druckfeder	E8	G 990 24 005 8	Muffe	F12	G 993 06 162 8	Schraube	G12, D12
G 220 056 0	Blattfeder	C5	G 220 244 0	Kordelmutter	E5	G 990 42 020 0	Gewindeinsatz	D10	G 993 13 048 0	Spilint	K8
G 220 057 0	Verstärkung	C5	G 220 245 0	Filzhalter	E5	G 990 81 001 9	Ölkanne	A10	G 993 15 176 0	Schraube	J10
G 220 058 3	Regulierschraube	B5	G 220 246 0	Filzhalter	E5	G 990 81 003 8	Zubehörkasten	B12	G 993 16 115 0	Schraube	D10
G 220 062 0	Buchse	C1	G 220 247 0	Feder	F6	G 990 81 006 1	kl. Schraubenz.	B12	G 993 16 175 0	Schraube	K12
G 220 063 0	Buchse, unten	F1	G 220 248 0	Ölrohr	H9	G 990 81 008 2	gr. Schraubenz.	B12	G 993 19 048 8	Scheibe	H12
G 220 064 0	Kloben	C1	G 220 249 0	Feder	B7	G 990 84 000 1	Schraube	M4	G 993 26 128 5	Flügelschraube	C9
G 220 065 0	Bolzen	G1	G 220 250 0	Stellring	B7	G 992 00 012 0	Schraube	C3	G 993 91 144 0	Schraube	D4
G 220 068 0	Federkloben	F1	G 220 251 0	Bolzen	B5	G 992 00 043 0	Schraube	H8	G 994 05 037 8	Mutter	F12, C12
G 220 107 0	Armwelle	E8	G 220 252 0	Feder	B6	G 992 00 080 0	Schraube	G3	G 994 27 029 0	Stift	F3
G 220 120 0	Fadenföhr.-Winkel	H4	G 220 253 0	Stift	B5	G 992 00 098 0	Mutter	L10	G 994 28 078 0	Stift	D1
G 220 120 4	Fadenspanng. kpl.	H4	G 220 254 0	Feststellgriff kpl.	B7	G 992 00 111 0	Schraube	G10	G 994 38 089 0	Stift	H8
G 220 122 3	Lasche kpl.	H5	G 220 255 0	Feststellhebel kpl.	C7	G 992 00 133 0	Schraube	J10	G 994 80 146 0	Unterlegscheibe	J10
G 220 123 0	Bolzen	H8	G 220 256 0	Exzenter	D5	G 992 00 135 0	Mutter	E7, D7	G 995 34 061 8	Mutter	H12
G 220 124 0	Scheibe	H8	G 220 257 0	Zugstange	D5	G 992 00 164 0	Schraube	G1	G 996 01 090 0	Sicherung	K9
G 220 138 0	Stift	J4	G 220 258 0	Stellring	E5	G 992 00 178 0	Schraube	L1, D5, E5, L9, D6, E6, M9	G 996 01 094 8	Sicherung	H12
G 220 148 0	Apparateplatte	K4	G 220 259 0	Kurbel	D4	G 992 00 216 0	Schraube	G10	G 996 07 007 0	Sicherung	J12
G 220 149 0	Buchse	J8	G 220 260 0	Oberttransportwelle kpl.	D1	G 992 00 237 5	Schraube	H8	G 996 68 027 8	Sicherung	J10
G 220 150 0	Feder	J6	G 220 261 0	Buchse	D2	G 992 00 244 0	Schraube	A3, C3, G2	7x23 Nr. 140-200	Nadel	L12
G 220 151 0	Grundplatte	J6	G 220 262 0	Hebel	D1	G 992 00 302 0	Schraube	B7	7x23 Nr. 140-160	Nadel (KI. 144 A-304)	
G 220 155 0	Greiflerlager, rechts	L3	G 220 263 0	Winkelhebel	E1	G 992 00 345 0	Schraube	H10	7x23 Nr. 170-200	Nadel (KI. 144 A-305)	
G 220 155 4	Greiflergr., re. kpl.	L3	G 220 264 0	Winkelhebel	E1	G 992 00 352 0	Mutter	H6	GA. 474 144A-20	Gebrauchsanleitg.	B9
G 220 157 0	Sperrbolzen	J8	G 220 265 0	Verbindungsstange	D1	G 992 00 385 0	Schraube	K3			
G 220 158 0	Sperrbuchse	J8	G 220 266 0	Fußstange	F2	G 992 00 398 0	Schraube	E10			
G 220 159 0	Druckfeder	J8	G 220 267 0	Kloben	D2	G 992 00 428 0	Schraube	E12			
G 220 160 0	Haltestift	J4	G 220 268 0	Lüfterkloben	D2	G 992 00 453 0	Schraube	F7, H6, F5			
G 220 161 0	Feder	J4	G 220 269 0	Schwinge	D2	G 992 00 476 0	Schraube	H11			
G 220 162 0	Greiflerlagerstück	L4	G 220 270 0	Führungswinkel	G2	G 992 00 477 0	Mutter	H9			
G 220 163 0	Zwischenscheibe	K2	G 220 271 0	Arm-Vorderteil	F5	G 992 00 495 0	Schraube	J9			
G 220 166 0	Gelenk	J2	G 220 272 0	Weile	F4	G 992 00 556 0	Paßstift	D10			
G 220 167 0	Gelenkschraube	J3	G 220 273 0	Weile	F4	G 992 00 577 0	Schraube	K10			
G											