


SINGER

7B20





Ersatzteilleiste Pièces de rechange Spare Parts Piezas de repuesto

SINGER 7B20

Teil-Nr.

Genaue Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter“. Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer mit einem vor die Nummer gesetzten „G“ anzugeben.

Instructions to how to handle orders for spare parts are given in „Information on handling the new parts list sheets“. When ordering parts always indicate the class designation, the serial number, the finish (in the case of coated components) and the part number listed on the table of illustrations with a „G“ in front of the number.







Vous trouverez des directives exactes pour des commandes de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées“.

Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon l'illustration avec un „G“ placé devant le numéro.

Referente a la preparación de pedidos para requestos ver nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas“.

Al hacernos un pedido de requestos sirvase indicarnos siempre el número de fabricación de las máquina, el modelo, el barnizado (trantándose de piezas barnizadas) y el número de pieza indicado en el grabado, anteponiendo del número una „G“.

Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung
005 00 095 0	Scheibe B8	020 00 353 0	Schieber H3	992 00 237 0	Randelmutter A8	993 69 012 5	Schlüssel K13
005 00 201 0	Flügelmutter B8	020 00 354 0	Schieber H4	992 00 243 0	Gew.-Stift J10, K9	993 83 324 6	Schraubenschlüssel J13
005 00 220 0	Kegelfeder A4	020 00 355 0	Gleistück 86	992 00 244 0	Gew.-Stift D10, K8		
005 00 222 0	Kegelfeder A1	020 00 375 0	Fadensp.-Halter A10	992 00 266 7	Li.-Senkschraube F2, G10	994 05 037 8	6kt.-Mutter A15, G15
005 00 231 3	Nadelhalter G2	020 00 375 4	Fadensp.-Halter A10	992 00 288 7	6kt.-Mutter A7	994 38 065 8	Spannhülse F11
005 00 236 0	Fritzscheibe A2	020 00 376 0	Boizen D9	992 00 290 0	Zyl.-Kopfschraube G11	994 38 066 8	Spannhülse F11
		020 00 377 0	Fadenföhr.-Blech A9	992 00 313 0	Zyl.-Kopfschraube B8		
		020 00 378 0	Verlängerung D10	992 00 335 7	Li.-Schraube B4	995 34 061 8	6kt.-Mutter L15
008 00 275 0	Fadenf.-Ose A10	020 00 409 0	Scheibe D4	992 00 342 7	Zyl.-Schraube C2, F3		
		020 00 524 0	Skalablech F9	992 00 352 7	6kt.-Mutter F9, D10, J2	996 01 094 8	Sich.-Ring B15
020 00 002 0	Armw.-Buchse B10	020 00 708 4	Nadelstg.-Gelenk D3	992 00 354 0	Halbrd.-Schraube B10	996 07 011 8	Sich.-Scheibe K11
020 00 003 0	Staubdeckel D9	020 00 709 0	Stoffdr.-Stange F1	992 00 364 7	Zyl.-Schraube E6, M3, J7	996 20 097 0	Paßfeder D10
020 00 008 0	Fußwinkel J7	020 10 006 3	Handrad E12	992 00 377 0	6kt.-Mutter B7, C7		
020 00 012 3	Stichst.-Exzenter C10	020 17 001 0	Spulerrad J12	992 00 380 0	Zyl.-Kopfschraube B7	System 794/200	Nadel G3, K15
020 00 017 0	Stichst.-Welle H2	020 17 002 3	Spulerrad F12				
020 00 017 4	Stichst.-Welle H2	020 17 005 3	Spulerrad F11				
020 00 020 4	Olkastenlauf (Wunsch) E6			992 00 413 0	Kegelstift 87, K7	GA. 404020-20	Gebr.-Anleitung C15
020 00 022 0	Armw.-Buchse B9	029 00 206 0	Scheibe E1	992 00 417 0	Zyl.-Stift L8		
020 00 029 0	Hubwelle M3			992 00 426 0	Zyl.-Kopfschraube F3		
020 00 030 0	Hubw.-Gabel M11			992 00 434 0	Zyl.-Kopfschraube M11		
020 00 033 3	Armweile C8	030 00 031 0	Scheibe A4, A8	992 00 447 7	6kt.-Mutter A5, D2		
020 00 044 0	Oberarm G9			992 00 452 0	Gew.-Stift L7, B7		
020 00 045 0	Grundplatte H9	034 00 080 0	Nadelstg.-Kloben E3	992 00 459 0	Kegelstift D6		
020 00 045 4	Oberteil, kpl. G9			992 00 474 0	Kegelstift B9		
020 00 046 0	Federanschlag E5	041 00 050 0	Scheibe B1	992 00 476 0	Zyl.-Kopfschraube G4		
020 00 047 0	Zugstange E4	041 00 052 0	Fadenanz.-Feder B2	992 00 492 7	6kt.-Mutter M14		
020 00 048 0	Scheibe C4			992 00 495 7	Senkschraube G4		
020 00 049 0	Blattfeder F1	042 00 194 0	Fadenf.-Ose B4	992 00 496 0	Rollenbolzen B6		
020 00 050 0	Fieberanschlag F2			992 00 498 0	Boizen A5		
020 00 093 0	Hulsenkopf C3	043 00 201 0	Exzenterstange B7	992 00 504 0	6kt.-Schraube G9		
020 00 094 0	Scheibe E3	043 00 202 0	Kurbelhebel C5	992 00 537 0	Halsschraube A6		
020 00 095 0	Fadenführung C2	043 00 204 0	Winkelhebel C1	992 00 540 0	6kt.-Mutter G1		
020 00 096 0	Fadenführung B4	043 00 205 0	Lagerbock C5	992 00 546 0	Zapfenschraube C3		
020 00 097 0	Regulierblech B2	043 00 207 0	Gelenk C1	992 00 549 0	Spann.-Bolzen B9		
020 00 108 0	Bügel A7	043 00 209 0	Führungswinkel F3	992 00 550 7	Stellschraube A7		
020 00 110 0	Zugstange E11	043 00 211 0	Lufterklöben F5	992 00 553 0	Kegelschraube E9		
020 00 112 0	Treiberkurbel K9	043 00 213 0	Lufterhebel C4	992 00 555 0	Bolzen K10		
020 00 113 0	Stichst.-Gabel G10	043 00 215 3	Fadensp.-Träger B4	992 00 556 0	Kegelstift G9		
020 00 114 0	Stichst.-Gelenk E9	043 00 217 0	Nahfuß G4	992 00 557 0	6kt.-Mutter J1, L11, M2		
020 00 115 0	Stichst.-Winkel F9	043 00 218 0	Nahfuß G2		J9, L9, J10		
020 00 116 0	Stichst.-Kurbel J9	043 00 219 0	Bolzen C5	992 00 563 0	Halsschraube E9		
020 00 117 3	Transp.-Baiken J2	043 00 220 0	Kurve D6	992 00 564 0	Kornerschraube J1, M2		
020 00 125 0	Hubw.-Kurbel M3	043 00 221 0	Stoffstg.-Hülse C3		M11, J10		
020 00 181 0	Welle G11	043 00 222 0	Stoffstg.-Hülse E3	992 00 565 0	Kegelschraube J2		
020 00 183 0	Spulerrad H12	043 00 223 3	Flache Stoffstg. kpl. mit kurzem Fieberanschlag F1	992 00 566 0	Li.-Zyl.-Schraube E4		
020 00 185 4	Spuler G12				F5, L2		
020 00 187 0	Fadenanzugsfeder A2			992 00 567 0	Rolle L2		
020 00 190 3	Fadenhebel A5	045 00 589 0	Druckfeder K5	992 00 569 0	Nadelstg.-Führung C3		
020 00 190 4	Fadenhebel A5			992 00 702 0	Rolle B6		
020 00 191 0	Spannungsfeder L4	048 00 065 0	Fadensp.-Feder A8	992 00 757 7	6kt.-Schraube K12		
020 00 192 3	Spulengehäuse J1, J4			992 00 777 0	Senkschraube H12		
020 00 193 0	Schnappfeder L4	077 11 020 3	Garnr.-Arm G15	992 00 778 0	Zyl.-Kopfschraube E3		
020 00 194 0	Schiffchenrahmen J5	077 11 021 0	Garnr.-Teiler E14	992 00 784 0	6kt.-Mutter D6		
020 00 194 3	Schiffchenrahmen K1	077 11 022 0	Garnr.-Auflage E14	992 00 786 0	Nutmutter E12		
020 00 195 4	Schiffchen kpl. J5, L1	077 11 023 0	Zentrierstück E14	992 00 797 0	4kt.-Schraube B10		
020 00 196 0	Spule L3	077 11 024 3	Fadenl.-Arm B15	992 00 846 7	Zyl.-Schraube B10		
020 00 197 0	Treiber L7	077 11 025 0	Abschl.-Stück A15	992 00 863 6	Randelmutter B1, A4		
020 00 198 0	Schiffchenbahn L7	077 11 026 0	Rohr L15, F16	992 00 977 0	Li.-Zyl.-Schraube B2		
020 00 199 0	Schiffchenb.-Deckel L5	077 11 027 0	Ose B14	992 01 010 7	Senkschraube L14		
020 00 200 0	Treiberwelle J7			992 01 046 7	Zyl.-Schraube E1, F5		
020 00 200 4	Treiberwelle J7	200 02 010 0	Unterlegscheibe J12	992 01 114 0	Li.-Zyl.-Schraube F1		
020 00 202 0	Spuler-Lager F11			992 01 121 0	Spannungsbolzen B4		
020 00 206 0	Stoffdr.-Stange F4	396 11 020 4	Garnstander H15	992 01 129 0	Rollenbolzen L2		
020 00 210 0	Nadelstange G2			992 01 129 4	Rollenbolzen L2		
020 00 211 0	Ausrückklöben H10	990 12 012 3	Keilriemen A13	992 01 130 7	6kt.-Mutter M2		
020 00 212 3	Ausrückhebel G10	990 24 005 3	Muffe F16	992 01 170 0	Spannungsbolzen A2		
020 00 216 0	Fadensp.-Rolle B1	990 81 000 1	Hakenschlüssel H13	992 01 274 0	Stift C4		
020 00 217 0	Scheibe A2	990 81 000 2	Schlüssel J13	992 01 418 0	Bolzen C4		
020 00 219 0	Gleistein K10	990 81 001 1	Schraubenzieher H13	992 01 430 0	Rollenbolzen C1		
020 00 219 4	Gleistein K10	990 81 001 9	Plastikoler D13	992 01 431 0	Rollenbolzen D1		
020 00 224 0	Schaukelw.-Achse K11	990 81 003 8	Zubehör-Kasten D13	992 01 432 0	Rolle C1, D1		
020 00 227 0	Drehfeder G11	990 81 006 1	Schraubenzieher H13	992 01 433 0	Halsschraube B6		
020 00 228 0	Drehfeder G12			992 01 434 0	Gleistein B7		
020 00 230 3	Stellring K8	992 00 016 7	Li.-Zyl.-Schraube D9	992 01 484 0	Halbrd.-Schraube L4		
020 00 281 0	Transporteur J3	992 00 017 7	Senkschraube D4	992 01 485 0	Halbrd.-Schraube L4		
020 00 285 0	Stichst.-Knopf G10	992 00 022 7	Li.-Zyl.-Schraube F2	992 01 486 0	Kegelstift J4		
020 00 305 0	Nadelstg.-Gelenk D3	992 00 043 0	Madenschraube C1, D6	992 01 493 7	Zyl.-Schraube L5		
020 00 306 0	Blattfeder A7	992 00 060 7	Li.-Zyl.-Schraube E11	992 02 236 0	Zyl.-Schraube C4		
020 00 306 4	Blattfeder A7	992 00 086 7	Li.-Zyl.-Schraube F4, E5	992 02 247 0	Regelschraube L11		
020 00 308 0	Schwinge K11	992 00 102 0	Kegelstift H9	992 02 270 0	Zyl.-Schraube K10		
020 00 309 4	Schwinge K11	992 00 111 0	Gew.-Stift H10				
020 00 310 0	Stellhülse L9	992 00 123 0	Li.-Senkschraube B9	993 06 162 8	Zyl.-Schraube B15, H15		
020 00 322 0	Stichplatte H4	992 00 129 0	Kegelstift D4, K9	993 13 046 0	Spilint C4		
020 00 333 0	Gew.-Stift F9	992 00 162 0	Halbrd.-Schraube J4	993 19 040 7	Scheibe L14		
		992 00 183 0	Gew.-Stift B10	993 19 046 7	Scheibe M15		

Benennung	Teil-Nr.	Benennung	13	14	15	16
			990 12 012 3  990 81 001 9 990 81 003 8	077 11 027 0  GA 404 020 - Σ0 077 11 023 0 077 11 022 0 077 11 021 0  077 11 026 0 990 24 005 8  994 05 037 8 990 81 006 1  990 81 001  990 81 000  993 83 324 6  990 81 000 2  993 69 012 5  System 794 / 200  992 01 010 7 4x 993 19 040 7 4x 992 00 492 7 4x	077 11 025 0 994 05 037 8 077 11 024 3 996 01 094 8 993 06 162 8 077 11 020 3 396 11 020 4 993 06 162 8 077 11 026 0 995 34 061 8 993 19 046 7	A B C D E F G H J K L M
			13	14	15	16