

CN8 INSTRUCCIONES

Para cambiar la cuchilla reemplazable en un CN8

1. Coloque la unidad en posición vertical sobre una mesa firme.
2. Mientras sujeta la parte inferior de la unidad, gire la perilla superior opuesto a la manillas del reloj hasta que desenrosca la mitad superior.
3. Quite la mitad superior y el resorte interior, revelando la rosca del eje del cuchillo.
4. Coloque la mitad inferior, con el eje de la cuchilla expuesta, fuera del extremo del mesa.
5. Firmemente dele golpecito a la parte superior del eje de la cuchilla hasta que la cuchilla salga completamente de la placa inferior.
6. Afloje los 2 tornillos que sujetan la cuchilla y remplace.
7. Vuelva a ensamblar la unidad en orden inverso ha lo indicado anteriormente.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC