

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

Ersatzteileliste **Pièces de rechange**
Spare Parts **Piezas de repuesto**

169-373

Teil-Nr.	Benennung	
005 00 206 0	Kettenhaken	J11
005 00 391 4	Kniehebel	G13
005 00 398 0	Stange	H13
008 00 151 0	Scheibe	A3
016 00 255 0	Scheibe	E3
016 00 401 0	Filzscheibe	B3
030 00 031 0	Scheibe	A3
037 00 015 0	Stoffdr.-Stange	E2
037 00 022 0	Hülse	C2
037 00 092 3	Anschlagnocken	H13,H14
037 00 093 0	Stellkloben	G14
037 00 095 0	Winkelkloben	H14
037 00 112 0	Knieh.-Welle	G14
037 00 128 0	Fadensp.-Scheibe	B13
037 00 129 0	Fadensp.-Feder	B13
037 00 192 0	Knieh.-Zugstange	H11
037 00 193 0	Verbind.-Mutter	C10
045 00 331 0	Scheibe	D11
049 00 031 0	Lagerbock	H13
052 00 003 0	Staubdeckel	H9
053 00 035 0	Scheibe	K6
061 00 105 0	Rosette	B4
061 00 241 0	Lüfterhebel	E1
067 00 018 0	Gleithülse	C4
067 00 023 0	Fadenf.-Öse	A3
067 00 023 4	Fadenspannung	A3
067 00 034 0	Bügel-Halter	A3
067 00 042 3	Nadelstg.-Kloben	D4
067 00 177 0	Druckfeder	K11,L11
067 00 232 0	Bolzen	F11
067 00 233 0	Federscheibe	G11
067 00 239 0	Gleitring	E11
067 00 241 0	Olfilzklammer	D7,E11
067 00 246 0	Zugfeder	J11
067 00 247 0	Haken	J11
067 00 308 0	Zugstg.-Oberteil	B10
067 00 308 4	Zugstg.-Oberteil	B10
067 00 312 0	Zugstange	D6
067 00 312 4	Zugstange	D6
067 00 313 3	Kulissenhebel	B7
067 00 328 0	Kopfdeckel	E5
067 00 329 3	Stoffdr.-Kloben	D2
067 00 332 0	Gleitstück	D1
067 00 337 0	Führungswinkel	D3
067 00 456 0	Scheibe	C1
067 10 001 2	Armwelle	C6
067 10 001 4	Armwelle	C6
067 10 005 0	Scheibe	D6
067 10 021 0	Tropfeinsatz	C6
067 10 022 0	Tropfeinsatz	C8,C10
067 10 051 0	Armw.-Buchse	D6
067 10 052 0	Armw.-Buchse	D8
067 10 053 0	Armw.-Buchse	C11
067 10 060 0	Tropfeinsatz	C6
067 10 061 0	Filzscheibe	C6
067 13 011 0	Knielüft.-Hebel	B7
067 13 014 0	Federscheibe	A7
067 16 001 3	Exzenter	C8
067 16 003 3	Stichst.-Hebel	G11
067 16 004 0	Bolzen	G11
067 16 053 3	Kurbel	D9
067 16 056 0	Exzenterbuchse	J12
067 16 057 3	Flügelmutter	H12
067 16 058 3	Stellring	J11
067 16 100 0	Scheibe (0,3 mm)	J12
067 16 101 0	Scheibe (0,6 mm)	J12
067 16 102 0	Scheibe (0,8 mm)	J12
067 16 103 0	Scheibe (1,3 mm)	J12
067 16 104 0	Gleitstein	E5
067 22 063 3	Obertransp.-Fuß	F2
067 22 072 4	Stoffdr.-Fuß	F1
067 31 002 3	Exzenter	C7

Teil-Nr.	Benennung	
067 31 201 3	Hebel	C3
067 31 203 0	Zugstange	D3
067 31 205 0	Welle	C3,B6
067 31 207 0	Bolzen	C7
067 31 217 0	Gleitst.-Halter	E1
067 31 217 4	Gleitst.-Halter	E1
067 31 221 3	Fußstange	E2
067 31 221 4	Fußstange	E2
067 31 224 0	Buchse	C3
067 31 225 0	Buchse	B6
068 00 008 0	Handrad	E10
068 00 011 0	Armdeckel	D8
068 00 012 0	Armdeckel	D6
068 00 017 0	Bolzen	C4
068 00 018 0	Gleithülse	D4
068 00 026 0	Fadenf.-Stift	E6
068 00 027 0	Auslösehebel	B4
068 00 029 0	Auflage	C2
068 00 032 3	Bolzen	B1
068 00 034 0	Fadenf.-Öse	G6
068 00 043 0	Nadelstg.-Gelenk	D4
068 00 044 0	Gelenkbolzen	C5
068 00 047 0	Bolzen	C3
068 00 066 0	Druckfeder	C1,E2
068 00 068 0	Führung	D2
068 00 174 3	Stellring	K9, L6
068 00 192 0	Ölfilz	J4
068 00 235 0	Stichst.-Griff	H11
068 00 238 0	Bolzen	F11
068 00 240 0	Stichst.-Gelenk	F11
068 00 246 0	Stichst.-Lager	F11
068 00 332 0	Bolzen	E1
068 00 340 0	Arm	F7
068 00 490 0	Bolzen	B1
068 00 491 0	Fadenanz.-Feder	B1
068 00 842 0	Oberteilstütze	H15
068 11 029 3	Auslösewinkel	D2
068 11 100 2	Führungsstift	A1
068 11 101 3	Auslösewinkel	B1
068 16 047 0	Stichst.-Skala	H11
068 16 048 3	Anschlagschraube	H12
068 31 001 0	Buchse	D6,D8
068 31 005 3	Nadeltr.-Welle	D8
069 00 012 3	Riemensch.-Unterteil	G10
069 00 013 0	Riemensch.-Oberteil	F10
069 00 014 0	Riemensch.-Halter	G9
069 00 014 4	Riemenschutz	G9
069 00 099 4	Rollenlineal	G4
069 00 165 0	Scharnierhaken	L9
069 00 168 0	Ölrohr	H9
069 00 306 0	Zugstg.-Feder	D11
069 00 308 0	Knieh.-Kette	J11
069 00 308 4	Knieh.-Kette	J11
069 12 002 0	Stopfen	B4
069 14 025 0	Ständer	K7
069 23 001 2	Nadelhalter	F3
069 23 001 4	Nadelstange	E3
069 24 132 0	Lineal-Körper	G4
069 24 133 0	Schraube	F4
069 24 134 0	Kegelfeder	F4
069 24 136 0	Führungsblech	G4
069 24 137 3	Rollenanschlag	G4
069 24 139 0	Schraube	G4
069 24 140 0	Rolle	G4
069 24 141 0	Niet	G4
069 25 001 0	Schutzhaube	K15
069 31 203 0	Fußstange	E2
069 31 204 0	Deckblech	E3
069 31 205 3	Winkelhebel	D3
069 31 207 0	Nadelstg.-Schwinge	C3
077 11 022 0	Garnrollen-Auflage	D13
077 11 023 0	Zentrierstück	E13
077 11 025 0	Abschlußstück	A15
077 13 003 3	Bolzen	A7
081 00 166 0	Schlüssel	J13
081 00 177 0	S-Haken	J11
081 00 179 0	Druckstange	H13

Teil-Nr.	Benennung	
087 00 011 0	Scheibe	H10
091 00 017 0	Fadenh.-Schutz	B4
091 00 033 0	Fadenf.-Öse	F7
095 00 011 0	Ölkissen	D7,C8,E11
095 00 239 0	Federhaken	G12
097 00 264 0	Spulerrad	D13
097 00 266 0	Ausrückfeder	C15
097 00 281 3	Spulerplatte	D13
097 00 283 0	Bolzen	B13
097 00 284 0	Fadenf.-Öse	B13
097 00 285 0	Spulerarm	C14
097 00 286 0	Bolzen	C15
097 00 287 0	Bolzen	D15
097 00 288 0	Bremsstück	D13
097 00 289 0	Klemme	D13
098 10 100 0	Ölkissen	C6,C10
099 00 233 0	Bolzen	E5
099 00 479 0	Bolzen	B4
099 00 480 0	Fadensp.-Feder	B4
099 00 481 0	Auslösstift	A3
099 00 482 0	Auslöseblech	A1
099 00 483 0	Druckfeder	B1
099 00 489 3	Stift	B2
167 00 016 0	Fadenhebel	R4
167 00 064 0	Blattfeder	A4
167 00 065 0	Halter	B5
167 00 067 0	Hülse	A4
167 00 178 0	Spulengeh.-Oberteil	H4
167 00 178 4	Spulengeh.-Oberteil	J1
167 00 179 4	Spulengeh.-Unterteil	J1
167 00 180 0	Spule	H4,G14
167 00 187 0	Spannungsfeder	H4
167 00 265 0	Ausrückhebel	E15
167 00 280 0	Spulerwelle	C15
167 13 001 0	Auflagebolzen	B6
169 00 019 0	Ölfilz	L2
169 00 021 0	Klammer	L2
169 00 153 0	Arretierblech	H7
169 00 154 3	Greiferlager	K4
169 00 154 4	Greiferlager	K4
169 00 156 0	Paßscheibe	L5
169 00 160 0	Greiferw.-Lager	M3
169 00 162 0	Blattfeder	J7
169 00 170 0	Spulengeh.-Lüfterhebel	K4
169 00 181 4	Greifer	K1
169 00 184 3	Kegelrad	L5
169 00 190 0	Greifer	J4
169 00 191 0	Deckring	H4
169 00 194 0	Greiferblech	J4
169 00 211 0	Kuppl.-Trommel	L11
169 00 212 0	Scheibe	M9
169 00 213 0	Zahnformriemen	M11
169 00 215 0	Hülse	L11
169 00 215 4	Rutschkupplung	L9
169 00 217 0	Vorschubgabel	J6
169 00 218 0	Hubwinkel	J6
169 00 220 0	Klemmleiste	J6
169 00 221 0	Verstellexzenter	K5
169 00 224 0	Hebel	K6
169 00 225 0	Welle	K6
169 00 226 3	Hebel	J6
169 00 229 0	Druckfeder	K5
169 00 234 0	Stichst.-Gabel	H11
169 00 241 0	Zugstange	D10,K11
169 00 340 4	Oberteil kpl.	F7
169 13 001 4	Vorschubgabel	H11
169 14 006 0	Unterarm	J7
169 14 006 4	Oberteil kpl.	F7

Teil-Nr.	Benennung	
169 14 200 0	Schieber	G7
169 14 300 3	Kappe	H5
169 14 400 0	Schieberträger	H6
169 15 001 3	Gleitstück	K4
169 15 003 3	Zahnriemenrad	C10
169 15 027 3	Stellring	L6
169 15 028 0	Welle	L5
169 15 029 3	Kegelrad	L5
169 15 032 0	Buchse	L5
169 15 033 0	Buchse	L9
169 20 001 0	Stichplatte	H6
169 21 001 0	Transporteur	L5
196 00 022 0	Fadenführung	E7
196 16 020 3	Hubexzenter	M3
196 16 022 0	Gelenk	L6
196 16 023 3	Winkel-Hebel	J11
196 16 024 3	Umlenkhebel	L6
196 16 025 0	Buchse	K11
199 00 101 0	Gabelbolzen	K6
220 31 001 0	Winkelh.-Bolzen	D3
396 11 019 4	Garnständer kpl.	E14
367 11 034 0	Fadenanzugsf.	B2
367 11 035 0	Zwisch.Scheibe	B2
367 11 036 0	Führungsach.	B2
367 11 037 0	Fadenf. Öse	F7
396 11 101 0	Träger	B15,G14
396 11 101 3	Garnrollen-Arm	E14
396 11 101 4	Garnständer	G14
396 11 102 3	Fadenleiter-Arm	B14
396 11 103 0	Öse	B14
396 11 104 0	Garnrollen-Teller	F14
396 11 105 0	Garnrollen-Stift	E14
396 11 106 0	Rohr	K16
396 11 107 0	Rohr	E15
396 13 001 3	Knieplatte	J14
893 06 758 6	Zyl.-Schraube	D9
893 33 103 7	Gw.Stift H6x6	L6,K6
893 52 117 0	Gew.-Stift	C8
893 53 127 0	Gew.-Stift	C8
894 70 073 8	Federring	H11
990 12 012 0	Keilriemen 10x1400	K16
990 24 005 8	Muffe	F16
990 24 018 1	Verschl.Stopfen	D5
990 42 005 5	Öldocht	C4,D4,E5
990 81 001 9	Plasticöler	K14
990 81 003 8	Zubehörkasten	L15
990 81 006 1	Schraubenzieher	J13
990 81 006 2	Schraubenzieher	J13
992 00 015 0	Zyl.-Kopfschraube	F11
992 00 022 7	Li.-Zyl.-Schraube	F9
992 00 053 7	Li.-Zyl.-Schraube	L5
992 00 074 0	Li.-Zyl.-Schraube	K5
992 00 111 0	Gew.-Stift	B13
992 00 181 0	Li.-Schraube	M9
992 00 196 7	Li.-Zyl.-Schraube	C2
992 00 216 0	Gew.-Stift	B5,L5
992 00 217 0	Gew.Stift	D9
992 00 237 7	Rändelmutter	B14
992 00 243 0	Gew.-Stift	B4,K3,K11
992 00 266 7	Li.-Senkschraube	J5
992 00 280 7	Li.-Zyl.-Schraube	H7,J7
992 00 282 0	Körnerschraube	K9
992 00 318 7	Rändelschraube	D7
992 00 328 7	Zyl.-Schraube	D3
992 00 335 7	Li.-Schraube	G10
992 00 386 7	6kt.-Mutter	B10,D11
992 00 399 0	Madenschraube	D1
992 01 343 7	Zyl.Kopfschr.	J7
992 00 431 7	Zyl.-Schraube	C3,B7
992 00 447 7	6kt.-Mutter	E11
992 00 492 7	6kt.-Mutter	H14
992 00 566 0	Li.-Zyl.-Schraube	F12
992 00 581 7	Li.-Zyl.-Schraube	E3
992 00 648 0	Li.-Zyl.-Schraube	L3,B1
992 00 680 0	Rolle	E1
992 00 687 7	Li.-Zyl.-Schraube	E2
992 00 719 7	Li.-Zyl.-Schraube	F6
992 00 720 0	Gew.-Stift	L6
992 00 721 7	Zyl.-Schraube	E4
992 00 735 7	Li.-Zyl.-Schraube	G10

Teil-Nr.	Benennung	
992 00 859 7	Li.-Zyl.-Schraube	A3
992 00 978 7	Li.-Zyl.-Schraube	E1,E5
992 01 010 0	Senkschraube	G14
992 01 046 7	Zyl.-Schraube	H11
992 01 215 7	Scheibe	C7
992 01 231 0	Gew.-Stift	D8,E10
992 01 305 0	Zyl.-Kopfschraube	K10
992 01 343 7	Zyl.-Kopfschraube	B4, G6,H7
992 01 347 7	Zyl.-Kopfschraube	D7
992 01 359 7	Zyl.-Schraube	C1
992 01 377 0	Zyl.-Stift	A4
992 01 380 7	Li.-Zyl.-Schraube	B10
992 01 382 0	Gew.-Stift	E12
992 01 386 0	Zyl.-Kopfschraube	J6
992 01 393 7	6kt.-Mutter	F7
992 01 395 0	Gew.-Stift	J11
992 01 399 7	Halsschraube	A1,A4
992 01 433 5	Halsschraube	L9
992 01 443 0	Madenschraube	D7
992 01 461 0	Gew.-Stift	J7
992 01 462 7	Zyl.-Kopfschraube	F5
992 01 473 0	Li.-Zyl.-Schraube	L6
992 01 480 0	Gew.-Stift	C5
992 01 495 0	Gew.-Stift	C2,C5
992 01 519 7	Li.-Zyl.-Schraube	H9
992 01 559 7	Li.-Zyl.-Schraube	A3
992 01 658 0	Zyl.-Schraube	H4
992 01 756 7	6kt.-Mutter	B3
992 01 798 0	Li.-Zyl.-Schraube	D15
992 01 914 0	Li.-Senkschraube	H4
992 01 915 0	Li.-Senkschraube	H4
992 01 951 0	Senkschraube	J4
992 01 952 0	Zyl.-Schraube	L6
992 01 955 0	Gew.-Stift	L5
992 02 399 7	Li.Zyl.Schr.	F10
992 02 400 0	G.St ftH5x4,3	J8,L6
992 10 599 0	Zyl.-Kopfschraube	B13
993 03 765 7	Senkschr.4Nx8	F7
993 06 162 8	Zyl.-Schraube	G16
993 06 739 7	Zyl.-Schraube	A16,F16
993 07 355 7	Li.-Zyl.-Schraube	H11
993 15 176 0	Holzschraube	C13
993 15 135 0	Senkholzschraube	G13
993 19 037 7	Scheibe	A16,F16
993 19 038 7	Scheibe	G14
993 19 040 7	Scheibe	J7,H14
993 19 046 7	Scheibe	L16
993 26 128 7	Flügelschraube	J9
993 43 121 7	4kt.-Schraube	G13
993 52 076 7	Gew. Stift	J5
993 52 119 7	Gew.Stift H6x16	K11
993 53 115 0	Gew.-Stift	D5
993 67 163 4	Rändelschraube	A5
993 71 031 0	Halbrd. Niet	F10
993 91 103 7	Zyl.-Schraube	C1,E2
993 91 123 7	Zyl.-Schraube	F12
993 91 124 7	Zyl.-Schraube	K4,B5,E12
993 91 146 7	Zyl.-Schraube	J7
993 91 180 7	Zyl.-Schraube	G9
994 05 034 7	6kt.-Mutter	J5
994 05 037 8	6kt.-Mutter	A15,F16
994 05 038 7	6kt.-Mutter	C7,G14
994 25 201 7	Scheibe	D7
994 27 074 0	Zyl.-Kerbstift	H14
994 27 136 0	Kerbstift	D5
994 27 171 0	Zyl.Kerbst.4x32	H8
994 38 109 8	Zyl.-Schraube	E12
994 80 146 7	Scheibe	C13
995 34 061 8	6kt.-Mutter	L16
995 43 032 0	Zyl.-Stift	F12
996 01 094 8	Sicherungsring	B15
996 01 303 8	Sich.-Scheibe	L16
996 06 025 0	Kugel	L11
996 07 007 8	Sicherungsscheibe	E2, D15
996 07 008 8	Sicherungsscheibe	F5
996 07 009 8	Sicherungsscheibe	D2,C6
996 07 012 8	Sicherungsscheibe	C1

Teil-Nr.	Benennung	
996 07 011 8	Sicherungsscheibe	G14 A7,E10
998 68 027 8	Spannring	D13
998 82 024 8	Greifring	A1
999 19 022 9	Stopfen	J6
999 21 082 6	Schamier	K7
999 23 034 0	Nadelkäfig	K4,L5
134-35/120	Nadel	F3,L14
GA 427 169-Σ0	Gebr.-Anleitung	K14



From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC